

Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie das Gehäuse nicht öffnen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.



Dieses Gerät wurde getestet und entspricht nach Aussage dieser Tests den Grenzwerten gemäß EMV-Richtlinie. Verwenden Sie kein Kabel von mehr als 3 Metern Länge.

Dieses Produkt wurde von bzw. im Namen von Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

Durch Lichtreize verursachte Anfälle (Photosensitive Epilepsie)

Wenn Sie eine epileptische Veranlagung haben oder schon Anfälle hatten, konsultieren Sie vor dem Spielen einen Arzt. Bei einigen Personen können Symptome wie Augenentzündungen, Sehstörungen, Migräne, Muskelzuckungen, Krämpfe, Ohnmacht, Bewusstseinsverlust oder Desorientierung auftreten, wenn sie Lichtblitzen, flackerndem Licht oder anderen Lichtreizen auf einem Fernsehschirm oder beim Videospiele ausgesetzt sind. Wenn Sie beim Spielen eins der oben genannten Symptome an sich bemerken, hören Sie sofort auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt.

Spielen Sie auf keinen Fall weiter, wenn Sie folgende Symptome verspüren

Spielen Sie auf keinen Fall weiter, wenn Sie, abgesehen von den oben genannten Symptomen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit, Symptome der Reisekrankheit oder sonstige körperliche Beschwerden oder Schmerzen, zum Beispiel an Augen, Ohren, Händen,

Armen oder Beinen verspüren. Wenn die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

Software

Mit der Verwendung dieses Produkts stimmen Sie der Software-Lizenzvereinbarung von Sony Interactive Entertainment Inc. zu. Weitere Informationen finden Sie hier: doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/

Der kommerzielle Gebrauch und der Verleih dieses Produkts sind verboten.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lesen Sie sich dieses Handbuch und das Handbuch des Netzanschlusses (nicht enthalten) sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden. Heben Sie beide Handbücher zur späteren Verwendung auf. Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern sollten diese Handbücher lesen und sicherstellen, dass das Kind alle Sicherheitsvorschriften einhält.

Sicherheit

Bei der Entwicklung dieses Produkts war Sicherheit eins der zentralen Designziele. Dennoch kann jedes elektrische Gerät, wenn es nicht ordnungsgemäß verwendet wird, zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen führen. Um einen sicheren und gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie daher bitte folgende Richtlinien:

- Befolgen Sie alle Warnungen, Sicherheitshinweise und sonstigen Anweisungen.
- Überprüfen Sie das USB-Kabel regelmäßig auf Schäden und Staubansammlungen am Stecker des Netzanschlusses (nicht enthalten) oder der Stromquelle.
- Schalten Sie das Gerät sofort ab und trennen Sie den Netzanschluss (nicht enthalten) von der Stromquelle und alle anderen Kabel vom Gerät, wenn Sie eine Veränderung in der Funktionsweise des Geräts oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, oder wenn das Gerät so stark überhitzt, dass Sie es nicht mehr anfassen können.
- Verbinden und betreiben Sie die Konsole stets so, dass Sie die Steckdose schnell erreichen können.
- Wenden Sie sich an die Hotline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie im Garantieheft.

Umgang mit der Konsole

- Auf dieser Konsole können Sie nur die vorinstallierten Spiele spielen. Es ist nicht möglich, andere Spiele herunterzuladen und zu spielen oder Software-Disks im PlayStation®-Format und Audio-CDs über diese Konsole zu spielen bzw. abzuspielen.
- Diese Konsole ist nur mit den mitgelieferten Controllern kompatibel.
- Der Speicher der Konsole hat nur begrenzten Speicherplatz für Spieldaten. Externe Speichergeräte wie Speicherkarten werden nicht unterstützt.
- Manche Spielfunktionen und Gameplay-Erlebnisse können sich von denen auf zuvor erschienenen PlayStation®-Konsolen unterscheiden.

- Verwenden Sie die Konsole nicht in einem geschlossenen Schrank oder an anderen Orten, an denen sich Hitze aufstauen kann. Bei Zuwiderhandlung könnte die Konsole überhitzen, was Verletzungen und Fehlfunktionen zur Folge haben kann.
- Bei einer zu hohen internen Temperatur der Konsole wird eine Nachricht angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall die Konsole aus und verwenden Sie sie eine Zeit lang nicht. Wenn die Konsole abgekühlt ist, können Sie sie an einem gut belüfteten Standort platzieren und anschließend mit der Verwendung fortfahren.
- Verwenden Sie das Gerät in gut beleuchteter Umgebung und achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Fernsehschirm.
- Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung der Konsole. Legen Sie für jede Stunde Spielzeit eine 15-minütige Pause ein.
- Spielen Sie möglichst nicht, wenn Sie müde sind.
- Unterbrechen Sie die Verwendung der Konsole sofort, wenn Sie müde werden oder bei der Verwendung des Controllers ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen in Ihren Händen oder Armen verspüren. Wenn dieser Zustand andauert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eines der folgenden gesundheitlichen Probleme auftritt, unterbrechen Sie sofort die Verwendung der Konsole. Wenn diese Symptome anhalten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
 - Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome der Reisekrankheit
 - Körperliche Beschwerden oder Schmerzen, zum Beispiel an Augen, Ohren, Händen oder Armen
- Bewahren Sie die Konsole, Zubehörteile und alle Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie dieses Produkt fern von kleinen Kindern. Kleine Kinder können die kleinen Teile verschlucken oder sich in den herumliegenden Kabeln verwickeln, wodurch Verletzungen auftreten bzw. Unfälle und Fehlfunktionen verursacht werden können.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss (nicht enthalten) von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen.
- Berühren Sie die Konsole, den Netzanschluss (nicht enthalten), angeschlossene Kabel oder Zubehörteile niemals während eines Gewittersturms.
- Verwenden Sie die Konsole oder Zubehörteile niemals in der Nähe von Wasser.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten, kleine Partikel oder andere Fremdkörper in die Konsole oder die Zubehörteile gelangen.

- Setzen Sie die Konsole keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus.
 - Platzieren Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf der Konsole.
 - Berühren Sie die Stecker der Konsole oder der Zubehörteile nicht.
 - Setzen Sie die Konsole oder die Zubehörteile niemals Staub, Rauch oder Dampf aus. Stellen Sie die Konsole auch nicht an einem Ort mit übermäßig viel Staub oder Zigarettenrauch auf.
 - Lassen Sie beim Tragen der Konsole und der Zubehörteile Vorsicht walten. Wenn Sie keinen guten Griff haben, können die Konsole und die Zubehörteile herunterfallen, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
 - Schalten Sie die Konsole nicht aus, während Daten gespeichert oder aus dem Konsolenspeicher abgerufen werden.
 - Entfernen Sie den Netzanschluss (nicht enthalten) nicht von der Steckdose, wenn die POWER-Kontrollleuchte grün leuchtet. Dies könnte dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden. Außerdem könnte die Konsole Schaden nehmen.
 - Stellen Sie sich nicht auf die Konsole und platzieren Sie keine Gegenstände oder andere Geräte darauf.
 - Platzieren Sie die Konsole und die angeschlossenen Zubehörteile nicht auf dem Boden oder an einer Stelle, an der Personen darüber stolpern oder fallen könnten.
 - Körperkontakt mit der Konsole über einen längeren Zeitraum, während sie in Betrieb ist, ist zu vermeiden. Hierdurch können leichte Verbrennungen entstehen.
 - Wenn Sie die Konsole an ein Plasma- oder Projektionsfernsehgerät* anschließen, lassen Sie ein Standbild nicht über einen längeren Zeitraum hinweg auf dem Fernsehschirm anzeigen, da dadurch ein schwaches Abbild zurückbleiben kann, das sich dauerhaft auf dem Bildschirm einbrennt.
- * Dieser Hinweis gilt nicht für Geräte mit LCD-Bildschirm.

Lagerbedingungen

- Setzen Sie die Konsole oder die Zubehörteile niemals hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Erwärmen Sie die Konsole nicht mit Küchen- oder Heizgeräten wie einem Föhn. Dies kann zu Bränden, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie die Konsole oder Zubehörteile nicht auf instabilen, geneigten oder Vibrationen ausgesetzten Oberflächen.

Lüftungen

Blockieren Sie keine Lüftungen. Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um eine gute Belüftung zu gewährleisten:

- Platzieren Sie die Konsole mindestens 10 cm von allen Wandoberflächen entfernt.
- Stellen Sie sie nicht auf eine Decke oder einen hochflorigen Teppich.
- Stellen Sie sie nicht in einer beengten oder vollgestellten Umgebung auf.
- Decken Sie sie nicht mit einem Tuch ab.
- Achten Sie darauf, dass sich kein Staub auf den Lüftungen ansammelt.

Netzanschluss (nicht enthalten) und USB-Kabel

- Verwenden Sie keinen Netzanschluss (nicht enthalten), der die angegebenen Spezifikationen nicht erfüllt. Dies könnte Brände oder elektrische Schläge verursachen.
- Berühren Sie den Stecker des Netzanschlusses (nicht enthalten) nicht mit nassen Händen.
- Beschädigen Sie das USB-Kabel nicht. Die Verwendung eines beschädigten Kabels oder Steckers kann Brände oder elektrische Schläge verursachen.
- Verhindern Sie, dass das USB-Kabel zusammengedrückt oder darauf getreten wird, besonders nahe am Stecker und am Austrittspunkt des Kabels aus der Konsole.
- Nehmen Sie keine Änderungen am USB-Kabel vor.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem USB-Kabel. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Platzieren Sie das USB-Kabel nicht in der Nähe von Heizgeräten und setzen Sie es keiner Wärmequelle aus.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub und keine Fremdkörper in oder auf den Ports, Steckern oder der Stromquelle befindet, bevor Sie die Konsole an den Strom anschließen. Wenn der Stecker schmutzig ist, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie ihn einstecken. Wenn sich Staub oder Fremdkörper ansammeln, kann das zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- Trennen Sie den Netzanschluss (nicht enthalten) von der Stromquelle, bevor Sie die Konsole reinigen oder an einen anderen Platz stellen, oder wenn Sie vorhaben, die Konsole über längere Zeit nicht zu verwenden. Wenn Sie das USB-Kabel trennen möchten, fassen Sie es am Stecker und ziehen Sie es gerade aus dem Netzanschluss

(nicht enthalten). Ziehen Sie niemals am Kabel und in einem Winkel.

- Verbinden Sie den Netzanschluss (nicht enthalten) niemals mit einem Spannungswandler oder Spannungsumrichter. Den Netzanschluss (nicht enthalten) mit einem Spannungswandler zu verbinden, um die Konsole auf Reisen im Ausland zu verwenden, oder mit einem Umrichter, um die Konsole in einem Auto zu verwenden, kann zu Bränden oder Fehlfunktionen führen.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Konsole oder das Zubehör auf keinen Fall

Nutzen Sie dieses Produkt stets gemäß den Anweisungen in der Produktdokumentation. Es wird keine Genehmigung erteilt, dieses Produkt zu analysieren oder Änderungen daran vorzunehmen oder den Schaltungsaufbau zu analysieren und zu verwenden. Wenn nicht genehmigte Änderungen am Produkt vorgenommen werden, erlischt die Gewährleistung. Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.

Feuchtigkeitskondensation

Wenn diese Konsole direkt von einem kalten Ort an einen warmen gebracht wird, kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit im Inneren der Konsole kommen, was zu Funktionsstörungen führen kann. Sollte das passieren, schalten Sie die Konsole ab und trennen Sie sie vom Stromnetz. Verwenden Sie die Konsole nicht, bis die Feuchtigkeit vollständig verdunstet ist (dies kann einige Stunden dauern). Wenn die Konsole nach wie vor nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an die entsprechende HelpLine beim PlayStation®-Kundendienst. Diese finden Sie im Garantieheft.

Reinigung

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den Netzanschluss (nicht enthalten) vor der Reinigung der Konsole oder der verbundenen Zubehörteile von der Stromquelle trennen.

Gehäuseoberflächen (Kunststoffabdeckung von Konsole und Controller)

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Insektizide oder andere flüchtige Substanzen.
- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.

Lüftungen

Wenn sich Staub in der Lüftung der Konsole sammelt, entfernen Sie diesen mit einem Staubsauger mit geringer Leistung.

Anschlüsse

Verwenden Sie die Konsole nicht, wenn die Stecker der Konsole oder des USB-Kabels nicht sauber sind. Bei Verwendung mit schmutzigen Steckern wird der elektrische Stromfluss möglicherweise beeinträchtigt. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch.



Dieses Symbol auf unseren Elektroprodukten oder deren Verpackung weist darauf hin, dass das entsprechende Produkt in der EU, der Türkei oder anderen Ländern mit gesonderten Abfallsammlungssystemen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.