

GPSR

Achtung :

Dieses Handbuch enthält wesentliche Sicherheitsmaßnahmen und Informationen für die korrekte Verwendung unserer Chosen Selective Produkte, um Unfälle zu verhindern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen dies verboten ist oder eine Gefahr darstellen könnte.
- Befolgen Sie die Vorschriften von Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen, wenn diese verlangen, den Mifi-Router auszuschalten.
- Schalten Sie den Mifi-Router in der Nähe von Flughäfen oder im Flugzeug aus.
- Schalten Sie den Mifi-Router in der Nähe von hochpräzisen elektronischen Geräten aus.
- Demontieren Sie den Mifi-Router nicht selbst. Er darf nur von uns repariert werden.
- Stellen Sie den Mifi-Router nicht an Orten ab, an denen er explodieren könnte.
- Bewahren Sie den Mifi-Router nicht zu nah an magnetischen Speichermedien auf.
- Verwenden Sie den Mifi-Router nicht an sehr heißen Orten, in der Nähe von entzündbaren Gasen oder ähnlichem.

Es wird empfohlen, dass das Gerät nur in einer Umgebung verwendet wird, in der die Temperatur zwischen 0 und 50 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 90 % liegt. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, sollte das Ladegerät entfernt werden, um eine Überladung zu vermeiden.

- Beaufsichtigen Sie kleine Kinder, wenn sie den Mifi-Router benutzen.
- Beachten Sie die Gesetze und Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre anderer bei der Verwendung des Geräts.

Sicherheitsmaßnahmen:

Standort: Stellen Sie den Router immer an einem trockenen, kühlen und staubfreien Ort auf. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung.

Transport: Lassen Sie den Router niemals in einem geschlossenen Auto, besonders im Sommer, da hohe Temperaturen das Gerät oder seine Leistung beschädigen können.

Stöße: Vermeiden Sie Stürze oder starke Stöße des Geräts. Behandeln Sie das Gerät stets vorsichtig.

Kontrollen: Drücken Sie nicht zu fest auf die Tasten oder Schalter. Verwenden Sie den Router immer gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

Ausschalten: Schalten Sie den Router aus, wenn er nicht verwendet wird, um Energie zu sparen.

Reinigung: Reinigen Sie den Router regelmäßig mit einem weichen Tuch und stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

Zubehör: Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Kabel, die mit dem Router geliefert werden, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Reparatur: Versuchen Sie nicht, den Router selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Kundendienst für professionelle Hilfe im Falle einer Fehlfunktion des Geräts.

Verwendung an verbotenen Orten: Verwenden Sie den Router nicht an Orten, an denen die Nutzung elektronischer Geräte verboten ist, wie z. B. in Flugzeugen.

Wasserfestigkeit: Die meisten Router sind nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Schäden zu verhindern.

Platzierung: Stellen Sie den Router auf eine stabile Oberfläche und stellen Sie sicher, dass er nicht in der Nähe von Geräten steht, die Störungen verursachen können (z. B. Mikrowellen oder schnurlose Telefone).

Sicherheit: Konfigurieren Sie den Router immer sicher mit den richtigen Passwörtern und Sicherheitseinstellungen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Spezifische Warnungen:

Gesundheit: Seien Sie sich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Strahlungen bewusst, wenn Sie Geräte mit drahtloser Verbindung über längere Zeit verwenden. Es wird empfohlen, den Router auszuschalten, wenn er nicht benötigt wird.

Lagerung: Lagern Sie den Router an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Störungen: Stellen Sie die Verwendung des Routers sofort ein, wenn eine Fehlfunktion auftritt, wie z. B. Überhitzung oder ein verbrannter Geruch. Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Unterstützung.

Chosen Selective behält sich das Recht vor, das Produkt, seine Spezifikationen und sein Design zu verbessern und zu ändern. Die Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Die Spezifikationen und das Design des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.

Produkt / Serie / Modell Anhang

EL986

- CS Global Mifi Router

EL988

- CS Global Dual Band Mifi Router

D523S

- CS Mifi Router Draadloos Wifi

7503ES

- CS Security Wifi Router

CS hosen[®] selective

Chosen Selective
AngelTech
Antwoordnummer 8005
5995 ZX . Kessel
Die Nederlande

csmifi.nl

