

GPSR

Achtung :

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Informationen zur korrekten Verwendung unserer AngelTech Smartwatches für Kinder, um Unfälle zu vermeiden.

Die Smartwatch für Kinder muss vor der Verwendung mindestens 4 Stunden lang aufgeladen werden.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen.

Umgebungsbedingungen

Halten Sie die Smartwatch fern von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub.

Vermeiden Sie eine längere direkte Sonneneinstrahlung, insbesondere in geschlossenen Räumen wie Autos.

Physikalischer Schutz

Lassen Sie die Smartwatch nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Wasserbeständigkeit

Die AngelTech ULTRA Smartwatch für Kinder ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Vermeiden Sie es, sie ins Wasser zu tauchen. Verwenden Sie sie nicht beim Schwimmen oder unter der Dusche.

Ladeanweisungen

Laden Sie die Smartwatch in folgenden Fällen auf:

A. Das Batteriesymbol ist leer.

B. Das Gerät schaltet sich aufgrund einer leeren Batterie aus.

C. Die Tasten oder der Touchscreen reagieren nicht.

Hinweis: Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder zugelassene Ladegerät zum Aufladen der Batterie.

Verwendung und Einschränkungen

Die Smartwatch ist für die Verwendung durch Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen konzipiert.

Lassen Sie Kinder die Smartwatch nicht in Situationen verwenden, in denen Ablenkung gefährlich sein kann (z. B. beim Überqueren der Straße).

Elektronische Nutzung

Schalten Sie die Smartwatch in Bereichen aus, in denen die Verwendung von elektronischen Geräten verboten ist (z. B. in Flugzeugen).

Privatsphäre und Sicherheit

Die GPS-Funktion dient der Erhöhung der Sicherheit der Kinder. Stellen Sie sicher, dass das GPS-Tracking nur mit Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten aktiviert wird. Vermeiden Sie es, GPS-Standortdaten auf öffentlichen Plattformen zu teilen.

Reparaturen und Wartung

AngelTech bietet einen Reparaturservice bei Beschädigung der Smartwatch an. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder Komponenten zu ersetzen.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum sicheren Reinigen. Vermeiden Sie chemische Produkte wie Alkohol oder Lösungsmittel.

AngelTech behält sich das Recht vor, das Produkt, die Produktspezifikationen und das Design zu verbessern und zu ändern. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Bilder und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zur Referenz. Die Produktspezifikationen und das Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkt / Serie / Modell Anhang

A2 1 , A20,A1 9, A1 8,A1 7,A1 6,A15,A13,A1 0, A9,A8,A7,A6,
A5,A3,A2, A1 ,STAR1, STAR2 , STAR3, STAR5 ,
STAR6, STAR7, STAR8 , STAR9,A22,A23 ,A25 ,
A26, A27,A28,A29,A30,A31,A32, A33,A35 ,A36,
A37,A39,A40,A41,Model(s) A42, A43,A45 , A46,A47 , A48
, A49, X1 1 , X1 8, X20 , X28,X39, X50, X53, 4GX1 ,T1 1, T1
3 , T 1 5, T1 8, T20, T28, T29, T30, T32, T33 , T35, T36,
T45 , T46, T47,T48 , T49, T50, T51 , T52,T53, W01, W02,
W03, W05 ,W06 ,W07,W08,W09

- AngelTech Kinder SmartWatch ULTRA SZ
- AngelTech Kinder SmartWatch ULTRA SB
- AngelTech Kinder SmartWatch ULTRA SR



AngelTech
Antwoordnummer 8005
5995 ZX . Kessel
Die Niederlande

angeltechtoys.nl

