



Elektronischer Insektenvernichter für Innenräume -

Benutzerhandbuch

INbhc001_DE_849-016

Wie man es benutzt:

1. Hängen Sie den Insektenvernichter auf, indem Sie die beiliegende Kette an den Haken auf der Oberseite des Gerätes befestigen oder auf einer festen Oberfläche, weit entfernt von Menschen und Haustieren, aufstellen.
2. Stellen Sie die abnehmbare und waschbare Kunststoffschale auf die Unterseite des Geräts, um tote Insekten aufzufangen, wenn sie herunterfallen. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wenn die Schale verschmutzt ist, schalten Sie das Gerät bitte aus und entfernen Sie die Schale. Entsorgen Sie dann bitte alle toten Insekten. Anschließend waschen und trocknen Sie die Schale bitte, falls nötig, und legen Sie sie zurück. Das Stromnetz ist selbstreinigend. Sie brauchen nur die Schale zu reinigen.

Auswechseln der Glühbirnen:

1. Für dieses Gerät sind zwei T8 10W-Ultraleichtlampen erforderlich.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bitte warten Sie ZWEI STUNDEN, bevor Sie fortfahren.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche.
4. Drücken Sie das hintere Netz fest nach unten und ziehen Sie es heraus, um es zu entfernen.
5. Drehen Sie die ausgebrannte Birne von sich weg, bis die Metallzinken am Ende der Birne mit den Kerben an den Fassungen auf beiden Seiten des Geräts übereinstimmen. Heben Sie die Glühbirne nun vorsichtig heraus.
6. Setzen Sie die neue Glühbirne ein, indem Sie die Zacken mit den Kerben an den Fassungen in eine Linie bringen. Drehen Sie die Glühbirne zu sich hin, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
7. Wenn Sie beide Glühbirnen austauschen, wiederholen Sie bitte den Vorgang.
8. Zum Auswechseln der Schutzabdeckung setzen Sie bitte die Unterseite der Abdeckung in die federbelasteten Löcher ein und drücken Sie sie nach unten, bis die Oberseite der Abdeckung richtig eingesetzt werden kann. Jetzt loslassen.

Sicherheit und Wartung:

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Betrieb die örtliche Spannung.
2. Warnung! Das Gerät gibt bei Kontakt mit dem Metallgitter Hochspannung ab. Bitte versuchen Sie nicht, während des Betriebs die internen

Hochspannungsgitter zu berühren. Stecken Sie niemals Metallgegenstände in das Gitter.

3. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Bitte Außerhalb der Reichweite von Personen aufbewahren.

4. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen entflammbare Dämpfe oder explosiver Staub auftreten können.

5. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder andere Innenteile als den Lichtschlauch

auszutauschen. Die Wartung darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Garantie- oder Reparaturinformationen an den Hersteller.

6. Ziehen Sie den Stecker des Insektenvernichters aus der Steckdose, bevor Sie die Glühbirnen reinigen oder aufladen. Unmittelbar nach dem Ziehen des Steckers kann eine Restladung vorhanden sein. Warten Sie immer mindestens 2 Stunden, bevor Sie die Glühbirnen austauschen, um das Gerät vollständig zu entladen. Bitte benutzen Sie eine trockene Bürste, um das Gitter zu reinigen. Entsorgen Sie wöchentlich alle toten Insekten, die sich in der Schale angesammelt haben. Verwenden Sie kein Wasser, um Teile des Geräts zu reinigen.

7. Nicht in der Nähe von Gas, Öl oder anderen brennbaren Materialien aufstellen.

8. Nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Zur Reparatur einsenden.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it