PRODUKTLEITFADEN XBOX-KONSOLE, BESCHRÄNKTE GARANTIE & VEREINBARUNG

SIE MÜSSEN DIE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE, DIE DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG VON MICROSOFT UND DIE SOFTWARE-LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN.

Mit dem Kauf oder der Nutzung Ihres Microsoft-Produkts erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden:

- Eingeschränkte Herstellergarantie unter support.microsoft.com/warranty. Lesen Sie bitte die Zusammenfassung ab Seite 37.
- Microsoft-Servicevereinbarung unter microsoft.com/msa. Sie regelt die Nutzung des Online-Dienstes von Xbox sowie der Spiele und Anwendungen von Microsoft Studio.
- Software-Lizenzvertrag auf xbox.com/slt.

Bitte lesen Sie diese Vereinbarungen. Wenn Sie diese nicht akzeptieren, richten Sie Ihr Xbox-Produkt (Konsole oder Zubehör) nicht ein oder verwenden Sie es nicht. Geben Sie das Xbox-Produkt an Microsoft oder Ihren Händler zurück, um eine Rückerstattung zu erhalten. Unter xbox.com/support/manual finden Sie Handbücher für Xbox-Konsolen und Zubehörprodukte. Ihre Konsole enthält möglicherweise ein optisches Laufwerk.

⚠ Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit in diesem Produkthandbuch.

⚠ WARNUNG: LESEN SIE DIE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT.

Microsoft-Produkte wurden entwickelt, um sicher und effektiv zu sein. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen zu Ihrem Gerät und die für Ihr Gerät geltende Garantiebestimmung zu erhalten. Die Anleitung soll Ihnen helfen, dieses Gerät bequemer und produktiver zu nutzen. Die Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise und eine nicht ordnungsgemäße Einrichtung, Nutzung und Handhabung dieses Produkts kann möglicherweise schwere Verletzungen oder Todesfälle nach sich ziehen oder zu Sachschäden führen.

Weitere Unterstützung finden Sie unter support.microsoft.com.

HINWEIS: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Die falsche Einrichtung, Verwendung und Pflege des Produkts können das Risiko für Schäden an den Geräten zur Folge erhöhen.

Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie alle gedruckten Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf.

Anfängliches Setup der Konsole und Updates

Breitband-Internetzugang (1,5 Mbit/s Downstream/768 Kbit/s Upstream), ein Microsoft-Konto und ein Xbox-Profil werden für die Online-Ersteinrichtung, Downloads, (einige signifikante) obligatorische Updates und bestimmte Features (einschließlich Speicherung der Spieleinstellungen und -informationen) benötigt. 4K-Streaming erfordert eine Download-Geschwindigkeit von 18-24 Mbit/s. ISP-Gebühren gelten (xbox.com/consoles/gettingstarted).

Antworten auf Fragen zur Einrichtung der Konsole, Schritte zur Fehlerbehebung und Kontaktinformationen für den Xbox Kundensupport finden Sie unter support.microsoft.com.

⚠ WARNUNG: Sicherheitshinweise zu Netzteil und Kabel

Wählen Sie immer ein geeignetes Netzteil bzw. Kabel zur Verwendung mit Ihrem Gerät. Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag oder Feuer oder zur Beschädigung Ihres Geräts führen.

So wählen Sie eine geeignete Stromquelle für Ihr Gerät aus:

- Wir empfehlen die Verwendung von Original Microsoft-Netzteilen und Netzkabeln. Ein originales Microsoft-Netzteil und/oder Netzkabel ist im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten. Originale Microsoft-Netzteile oder Netzkabel können auch bei einem von Microsoft autorisierten Händler und unter https://store.microsoft.com/devices erworben werden.
- Verwenden Sie nur Wechselstrom, der über eine normale (Netz-) Steckdose zugeführt wird. Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen, wie Generatoren oder Wechselrichter. Dies gilt auch dann, wenn Spannung und Frequenz den Nennwerten entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose die Stromart bereitstellt, die für

ihr Gerät angegeben ist (in Bezug auf Spannung [V] und Frequenz [Hz]). Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Strom in Ihrem Haus verfügbar ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

- Vermeiden Sie eine Überlastung der Steckdose, des Verlängerungskabels, der Steckerleiste oder anderer elektrischer Anschlüsse. Vergewissern Sie sich, dass sie für den Gesamtstrom (in Ampere [A]) ausgelegt sind, den Ihr Gerät und alle anderen Geräte in demselben Stromkreis verbrauchen.
- Stellen Sie bei Geräten, bei denen die Netzstecker zur Aufbewahrung zusammengeklappt werden können, sicher, dass die Kontaktstifte des Netzstecker vollständig ausgeklappt sind, bevor Sie das Netzteil Ihres Geräts in die Netzsteckdose stecken.
- Stellen Sie bei Geräten, die mit Netzkabeln mit abnehmbaren Stiften und einem universellen Netzteil ausgestattet sind, sicher, dass die Stiftbaugruppe für die Steckdose richtig konfiguriert ist und fest in der Steckdose sitzt, bevor Sie das Netzteil an eine Steckdose anschließen.

⚠ VORSICHT: Kabel- und Leitungssicherheit

Offene Gerätekabel und -leitungen stellen eine potenzielle Stolpergefahr dar. Verlegen Sie alle Kabel und Leitungen so, dass Personen und Haustiere nicht darüber stolpern oder die Kabel versehentlich herausziehen können. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Kabeln und Leitungen spielen. So vermeiden Sie Schäden an Leitungen und Kabeln:

- Verhindern Sie, dass auf Kabel getreten wird bzw. dass sie zerdrückt werden.
- Schützen Sie die Kabel vor Einklemmen oder starkem Verbiegen, insbesondere wenn sie an eine Steckdose, das Netzteil und Ihr Gerät angeschlossen sind.
- Ziehen Sie nicht an Netzkabeln und vermeiden Sie Knoten, starkes Abknicken und andere unsachgemäße Verwendung. Wickeln Sie Ihr Netzkabel nicht zu fest, insbesondere nicht um den Netzstecker. Wickeln Sie es stattdessen mit losen Spulen statt eng anliegend.
- Stellen Sie beim Aufstellen Ihres Geräts oder Netzteils sicher, dass die Kabel nicht stark gebogen sind und die Anschlüsse nicht gegen eine Wand oder eine harte Oberfläche gedrückt werden.
- Setzen Sie die Netzkabel keinen Wärmequellen aus.
- Lassen Sie Haustiere oder Kinder nicht auf Netzkabel beißen oder auf diesen kauen.
- Wenn Sie das Netzkabel trennen, ziehen Sie am Stecker – nicht am Kabel.
- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Netzkabel und Leitungen. Wenn ein Netzkabel oder eine Leitung warm wird, ausfranst, rissig wird oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Wir empfehlen Ihnen, Ihr beschädigtes Netzkabel oder Ihre Leitung durch ein Originalkabel von Microsoft oder eine Leitung zu ersetzen.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch des Geräts den Stecker des Ladekabels oder der Ladeleitung aus der Steckdose.

⚠ WARNUNG: Allgemeine Batteriesicherheit

Ihr Gerät verwendet Einweg- oder wiederaufladbare Batterien. Die unsachgemäße Verwendung oder der Missbrauch von Einwegbatterien oder wiederaufladbaren Akkus kann zu Verletzungen, Tod, Sachschäden und Schäden an Ihrem Gerät oder dessen Zubehör infolge von Auslaufen von Batterieflüssigkeit, Feuer, Überhitzung oder Explosion führen.

Batterieflüssigkeit ist korrosiv und kann giftig sein. Sie kann Verbrennungen verursachen und kann beim Verschlucken schädlich oder tödlich sein.

Um das Verletzungsrisiko bei der Verwendung von Einwegbatterien oder wiederaufladbaren Akkus zu verringern:

- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Laden Sie wiederaufladbare Akkus nur mit dem zu Ihrem Gerät mitgelieferten Ladegerät auf. Die Verwendung einer ungeeigneten Aufladeemethode kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Entfernen Sie sofort alte, schwache oder abgenutzte Batterien/Akkus aus Ihrem Gerät. Recycling oder Entsorgung alter, schwacher oder abgenutzter Batterien/Akkus gemäß den lokalen, regionalen oder nationalen Gesetzen oder Vorschriften
- Nehmen Sie die Batterien/Akkus heraus, wenn sie verbraucht sind oder bevor Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Batterieflüssigkeit. Wenn eine Batterie/ein Akku ausläuft:
  - Lassen Sie die ausgetretene Flüssigkeit nicht mit Ihrer Haut, Ihren Augen, Ihrer Kleidung oder anderen Oberflächen in Berührung kommen. Wenn die Batterieflüssigkeit mit Ihrer Haut, Ihren Augen oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie sofort den betroffenen Bereich mit Wasser aus bzw. ab und wenden sich gegebenenfalls an Ihren Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal.
  - Entfernen Sie vorsichtig alle Batterien/Akkus, indem Sie die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Anweisungen zum Einlegen in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
  - Reinigen Sie vor dem Einlegen neuer Batterien/Akkus das Batteriefach mit einem trockenen Tuch oder befolgen Sie die Empfehlungen des Batterie-/Akkuherstellers für die Reinigung.
- Wir empfehlen Ihnen, von Microsoft zugelassene Batteriesätze

zu verwenden. Ersetzen Sie die mit Ihrem Gerät gelieferten Einweg- oder wiederaufladbaren Batterien durch Batterien des gleichen Typs und der gleichen Leistung.

- Sie dürfen die Batterien keinesfalls zerlegen, eindrücken, öffnen, einstechen, zerkleinern, Temperaturen von über 40 °C aussetzen, keine externen Kontakte oder Stromkreise kurzschließen und Batterien nicht im Feuer oder in Gewässern entsorgen.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (beispielsweise Kohle-Zink- und Alkali-Batterien).
- Sorgen Sie dafür, dass keine Metallgegenstände die Batterieklemmen am Gerät berühren. Diese können heiß werden und Verbrennungen verursachen.
- Transportieren oder platzieren Sie Batterien/Akkus oder Batterie-/Akkupacks nicht zusammen mit anderen Gegenständen aus Metall.
- Lassen Sie ein batteriebetriebenes Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht stehen.
- Tauchen Sie die Batterien nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass sie nicht nass werden.
- Verwenden Sie eine Batterie nicht, wenn sie nass geworden ist. Versuchen Sie nicht, Batterien/Akkus oder Batterie-/Akkusätze mit einem Haartrockner, in einem herkömmlichen Ofen oder in einer Mikrowelle zu trocknen.
- Verbinden Sie Batterien nicht direkt mit Steckdosen oder Zigarettenanzündern.
- Batterien dürfen nicht geworfen, geschlagen oder anderen schweren physischen Einflüssen ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu verändern oder wiederaufzuarbeiten, und führen Sie keine Fremdkörper ein. Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und setzen Sie sie nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten sowie Feuer-, Explosions- oder anderen Gefahren aus.
- Batterien sollten nicht in der Nähe von Feuer oder in extrem heißen Umgebungen aufgeladen werden.
- Wenn Sie Ihr Gerät oder dessen Batterie/Akku fallen lassen, insbesondere auf einer harten Oberfläche, kann dies das Gerät und dessen Batterie/Akku beschädigen. Es wird empfohlen, sich bei der Überprüfung des Geräts professionelle Unterstützung zu holen, wenn Sie glauben, dass es beschädigt wurde.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien/Akkus. Wenn die Batterie zerkratzt oder eingekerbt aussieht, legen Sie sie sofort beiseite und entsorgen sie ordnungsgemäß. Die Verwendung einer beschädigten Batterie kann zu Kurzschlüssen, Überhitzung und anderen Komponentenausfällen führen.

⚠ WARNUNG: Batteriewechsel und Gerätereparaturen (vom Benutzer austauschbare Batterien)

Batterien in Geräten mit von Benutzern austauschbaren Batterien können durch Öffnen des Batteriefachs ausgetauscht werden. Befolgen Sie dazu die entsprechenden Anweisungen in der Schnellstartanleitung. Microsoft empfiehlt, sich für die Gerätereparatur Unterstützung von Experten zu holen. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie Reparaturen selbst durchführen. Das Öffnen und/oder Reparieren des Geräts kann zu Stromschlägen, Geräteschäden, Bränden, Verletzungen und anderen Gefahren führen.

⚠ WARNUNG: Gefahr bei Reparaturen

Das Öffnen und/oder Reparieren des Geräts kann zu Stromschlägen, Geräteschäden, Bränden, Verletzungen und anderen Gefahren führen. Microsoft empfiehlt, sich für die Gerätereparatur Unterstützung von Experten zu holen. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie Reparaturen selbst durchführen.

⚠ HINWEIS: Handhabung

Behandeln Sie Ihr Microsoft-Gerät mit Sorgfalt. Es besteht aus Metall und Kunststoff und verfügt im Inneren über empfindliche elektronische Komponenten. Ihr Gerät kann beschädigt werden, wenn es fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder zerquetscht wird oder wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt wurde, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann.

⚠ HINWEIS: Kompatibilität mit Drittanbietern

Einige Zubehörteile von Drittanbietern sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel oder mitunter gefälscht. Die Verwendung von inkompatiblem oder gefälschtem Zubehör, Batterien und Ladegeräten kann zu Schäden an Ihrem Gerät führen und ein mögliches Risiko von Feuer, Explosionen oder Batteriefehlern darstellen, die zu schweren Verletzungen, Schäden an Ihrem Gerät oder anderen ernstzunehmenden Gefährdungen führen können.

⚠ WARNUNG: Reinigung

Das Risiko von Bränden, Stößen oder Beschädigungen Ihres Microsoft-Geräts während der Reinigung kann durch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen reduziert werden:

- Ziehen Sie alle Kabel ab und schalten Sie Ihr Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie Ihr Gerät nur von außen.
- Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Für Geräte mit Lüftern, Lüftungsschlitzen, Anschlüssen oder ähnlichen Öffnungen:
  - Reinigen Sie die Außenfläche des Ventilators, der Entlüftung oder einer anderen Öffnung vorsichtig, um Staubansammlungen zu entfernen.
  - Führen Sie keine Gegenstände in den Lüfter, die Lüftungsöffnungen, die Anschlüsse oder andere Öffnungen ein.
  - Versuchen Sie nicht, die Anschlüsse durch Eintauchen in Flüssigkeiten zu reinigen. Wischen Sie diese nur vorsichtig ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch.

⚠ WARNUNG: Nutzung

Um das Risiko von Bränden, Stößen oder Beschädigungen an Ihrem Gerät zu verringern, setzen Sie Ihr Gerät keinem Regen, Schnee oder anderen Feuchtigkeitsquellen aus. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an einem feuchten Ort bzw. bei übermäßiger Luftfeuchte (z. B. in der Nähe einer Dusche, Badewanne, Spüle, eines Schwimmbades oder in einem feuchten Keller). Um Ihr Gerät in einem einwandfreien Betriebszustand zu halten:

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Lebensmitteln, übermäßigem Schmutz, Staub, Öl oder Chemikalien und setzen Sie es keiner starken direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie nur von Microsoft empfohlene Anbauteile/Zubehörteile bzw. gleichwertiges Zubehör.
- Für Geräte mit Lüftern, Lüftungsschlitzen, Anschlüssen oder ähnlichen Öffnungen:
  - Stecken Sie keine Gegenstände in den Lüfter, die Lüftungsöffnungen, die Anschlüsse oder andere Öffnungen und decken Sie diese nicht ab.
  - Lassen Sie nicht zu, dass sich Staub auf dem Ventilator, der Entlüftung oder anderen Öffnungen ansammelt.
  - Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf engem oder begrenztem Raum auf.
- Trocknen Sie Ihr Gerät nicht mit einem Fön, Wäschetrockner, konventionellen Ofen, Toaster oder Mikrowelle. Wenn Ihr Gerät nass wird, wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch außen ab.
- Verwenden Sie keine Druckluft.
- Verwenden Sie keine DVD-Reinigungsgeräte.

HINWEIS: Umgang mit Disks

So vermeiden Sie ein Blockieren des Laufwerks und Beschädigungen an Disks oder dem Gerät:

- Entfernen Sie grundsätzlich vorhandene Disks, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Disks. Sie können zerbrechen und sich verklemmen oder interne Teile in Ihrem Gerät beschädigen.
- Legen Sie Disks immer in die Aufbewahrungshülle zurück, wenn sie sich nicht im Laufwerk befinden. Bewahren Sie die Disks nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Wärmequelle oder auf der Xbox Series X auf. Fassen Sie Disks nur an den Kanten an. So reinigen Sie Spiele- und sonstige Disks:
  - Fassen Sie Disks an den Kanten an. Berühren Sie die Diskoberfläche nicht mit den Fingern.
  - Reinigen Sie Disks mit einem weichen Tuch, indem Sie von der Mitte nach außen wischen.
  - Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese die Disk beschädigen können. Verwenden Sie keine Diskreinigungsgeräte.

Rauch und Staub vermeiden

Verwenden Sie die Konsole nicht an rauchigen oder staubigen Orten. Rauch und Staub können die Konsole beschädigen, insbesondere das optische Laufwerk.

Metallische Objekte und Sticker

Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände oder Sticker in der Nähe oder auf der Xbox-Konsole, da diese Störungen des Controllers, des Netzwerks sowie der Auswurf- und Ein-/Ausschalttaste hervorrufen können.

Feststehende Bilder in Videospielen können sich bei einigen TV-Bildschirmen „einbrennen" und zu einem ständig sichtbaren Schatten führen. Lesen Sie im Herstellerhandbuch zu dem TV-Gerät nach, bevor Sie Spiele spielen.

⚠ WARNUNG: Photosensitive Anfälle

Bei einigen Personen können aufblitzende Lichter oder Muster in Videospielen zu Anfällen führen. Sogar Menschen, die in der Vergangenheit keine Anfälle oder Epilepsie hatten, leiden möglicherweise unter einem nicht diagnostizierten Zustand, der beim Betrachten von bewegten Bildern oder Videospielen zu „photosensitiven Anfällen" führen kann.

Diese Anfälle können eine Vielzahl von Symptomen haben, einschließlich Benommenheit, Sehstörungen, Augen- oder Gesichtszuckungen, Zucken

oder Schütteln von Armen oder Beinen, Orientierungslosigkeit, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Photosensitive Anfälle können auch zu Bewusstlosigkeit oder Krämpfen führen, die zu Verletzungen durch Stürze oder Schläge auf Gegenstände in der Nähe führen können. Falls beim Spielen derartige Symptome auftreten, unterbrechen Sie das Spiel sofort, und holen Sie ärztlichen Rat ein. Eltern sollten auf die oben genannten Symptome achten oder ihre Kinder danach fragen – Kinder und Jugendliche sind häufiger als Erwachsene von diesen Anfällen betroffen. Die Gefahr des Auftretens photosensitiver Anfälle kann durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verringert werden:

- Setzen Sie sich weiter weg vom Videobildschirm.
- Verwenden Sie einen kleineren Bildschirm.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind.

Wenn in der Vergangenheit bei Ihnen oder in Ihrer Familie Anfälle oder Fälle von Epilepsie aufgetreten sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.

⚠ WARNUNG: Muskel-Skelett-Erkrankungen

Die Verwendung von elektronischen Eingabegeräten kann mit schweren Verletzungen oder Krankheiten verbunden sein. Bei der Arbeit am Computer können wie bei anderen Aktivitäten auch gelegentlich Schmerzen in den Händen, Armen, im Schulter- und Nackenbereich oder in anderen Körperteilen auftreten. Sollten jedoch Symptome wie ständige(s) oder wiederkehrende(s) Unbehagen, Schmerzen, Pochen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit auftreten, IGNORIEREN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT. SUCHEN SIE UMGEHEND EINEN ARZT AUF, auch wenn diese Symptome nicht während der Arbeit mit dem Computer auftreten sollten. Diese Symptome können im Zusammenhang mit schmerzhaften und u. U. zu dauerhaften Schäden führenden Verletzungen oder Störungen der Nerven, Muskeln, Sehnen oder anderer Körperteile auftreten.

Zu diesen Muskel- und Skelettstörungen (MSD) gehören z. B. das Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung (Tenosynovitis), Entzündung des Sehnengewebes (Tendinitis) und andere Krankheiten. Viele Fragen im Zusammenhang mit Muskel- und Skeletterkrankungen sind noch nicht ausreichend untersucht, es herrscht jedoch Einigkeit, dass manche Faktoren mit deren Auftreten verbunden sind, beispielsweise der allgemeine Gesundheitszustand, Stress und der Umgang damit, medizinische und körperliche Zustände und die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich der Verwendung einer Tastatur oder Maus). Auch die für Aktivitäten aufgewendete Zeit kann eine Rolle spielen.

Einige Richtlinien dazu, wie Sie bequemer mit Ihrem Gerät arbeiten und möglicherweise die Gefahr von Muskel-Skelett-Erkrankungen verringern können, finden Sie unter https://support.microsoft.com und xbox.com/playhealthy (Leitfaden für gesundes Spielen).

⚠ WARNUNG: Erstickungsgefahr

Dieses Gerät kann Kleinteile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Sorgen Sie dafür, dass sich kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

⚠ WARNUNG: Verwendung von Videospielzubehör

Vergewissern Sie sich, dass Kinder, die Videospielzubehör mit ihrer Xbox-Konsole verwenden, sicher und innerhalb ihrer Grenzen spielen und dass sie den richtigen Gebrauch der Konsole und des Zubehörs verstehen.

⚠ VORSICHT: Stabilität des Geräts

Platzieren Sie Ihr Gerät nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen. Halten Sie es gut fest, während Sie es tragen. Tragen Sie es nicht am Zubehör, Kabel oder Netzkabel. Wenn Sie das Gerät nicht gut festhalten, könnte es hinunterfallen oder eine Person oder einen Gegenstand treffen. Dies könnte das Gerät beschädigen oder andere Sach- oder Personenschäden herbeiführen.

Positionieren Ihrer Xbox

Ihre Konsole kann entweder in vertikaler oder horizontaler Position verwendet werden (beachten Sie die kleinen Füße auf der Konsole, die die jeweilige Position bestimmen). Schalten Sie die Konsole aus, wenn Sie die Position ändern (und entfernen Sie alle Disks, wenn Ihre Konsole ein optisches Laufwerk enthält). Wenn Sie den Standort Ihrer Konsole wechseln möchten, werfen Sie ggf. die Disk aus, schalten Sie das System aus, und entfernen Sie alle Kabel, bevor Sie die Konsole bewegen.

Überhitzen der Konsole verhindern:

- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen an der Konsole. Stellen Sie die Konsole nicht auf ein Bett, Sofa oder eine andere weiche Fläche, von der die Öffnungen blockiert werden können. Platzieren Sie die Konsole nicht an einem beengten Ort wie z. B. in einen Bücherschrank, ein Regal oder einen Musikschrank, es sei denn, dieser Ort ist gut belüftet.
- Stellen Sie die Konsole nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder Verstärkern auf.
- Durch die Verwendung der Xbox-Konsole in Umgebungen mit starken

und schnellen Temperaturschwankungen kann die Konsole beschädigt werden. Wenn Sie die Konsole an einen Ort bringen, dessen Temperatur um mehr als 11 °C von der des vorherigen Orts abweicht, warten Sie, bis sich die Konsole an die Raumtemperatur angeglichen hat, bevor Sie sie einschalten. Die Betriebstemperatur der Konsole liegt im Bereich zwischen +5 und +35 °C.

⚠ VORSICHT: Gehörschutz

Häufige oder längere Aussetzung gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen bei der Verwendung eines Headsets oder Kopfhörer kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Die individuelle Anfälligkeit für lärmbedingten Hörverlust und mögliche Hörprobleme ist unterschiedlich. Die Lautstärke, die von einem Gerät erzeugt wird, hängt außerdem von der Art des Tons, den Geräteeinstellungen und dem verwendeten Headset oder den verwendeten Kopfhörern ab. Daher gibt es keine einzige Lautstärkeeinstellung, die für jeden oder für jede Tonkombination, Einstellungen und Gerät geeignet ist.

Hier sind einige allgemeine Empfehlungen, um Ihre Aussetzung lauten Geräuschen oder Klängen bei der Verwendung eines Headsets oder Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu minimieren:

- Setzen Sie Ihr Gehör nur möglichst kurz hohen Lautstärken aus. Alle Klänge, denen Sie täglich ausgesetzt sind, summieren sich. Durch das Hören von Musik oder anderen Inhalten auf Ihrem Gerät mit einem Headset oder Kopfhörern bei maximaler Lautstärke kann Ihr Gehör schon innerhalb von 15 Minuten dauerhaft geschädigt werden. Wenn Sie auch anderen Lärmquellen ausgesetzt sind, kann das Hören bei hohen Lautstärken in kurzer Zeit Schäden verursachen.
- Je länger Sie lauten Geräuschen ausgesetzt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihr Gehör schädigen. Höhere Lautstärken führen schneller zu Schäden Ihres Gehörs.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Geräts immer leiser, bevor Sie ein Headset oder Kopfhörer an Ihr Gerät anschließen. Stellen Sie den Lautstärkeregler so ein, dass Sie den Ton in ruhiger Umgebung gut hören, aber keinesfalls lauter.
- Erhöhen Sie die Lautstärke im Anschluss daran nicht mehr. Die Ohren passen sich der Lautstärke an. So klingt eine hohe Lautstärke nach einiger Zeit normal, Ihr Gehör könnte aber immer noch geschädigt werden.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Umgebungslärm zu unterdrücken. Die Kombination aus Umgebungslärm und Geräuschen von Ihrem Headset oder Ihren Kopfhörern kann zur Schädigung Ihres Gehörs führen. Versiegelte Kopfhörer oder Kopfhörer mit Rauschunterdrückung können Umgebungslärm reduzieren, wodurch eine Erhöhung der Lautstärke vermieden werden kann.
- Wenn Sie Personen in Ihrer Nähe, die sich in normaler Lautstärke unterhalten, nicht verstehen können, sollten Sie die Lautstärke verringern. Klang, der die Lautstärke eines normalen Gesprächs übertönt, kann zu Gehörschäden führen. Selbst bei Verwendung von versiegelten Kopfhörern oder Kopfhörern mit Rauschunterdrückung sollten Sie Personen in Ihrer Nähe verstehen können.
- Um das Risiko von Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie mit Personen in der Nähe sprechen können.
- Kopfhörer und Headsets können gefährliche Gegenstände wie Heftklammern und Büroklammern anziehen. Überprüfen Sie immer Ihr Headset oder Ihre Kopfhörer, bevor Sie sie verwenden.
- Möglicherweise gelten in Ihrer Region Verbote oder Einschränkungen für die Verwendung eines Headsets oder von Kopfhörern beim Fahren; informieren Sie sich über Ihre örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Beachten Sie schließlich die Symptome von Hörverlust. Es ist eine gute Idee, Ihr Gehör regelmäßig von einem Audiologen überprüfen zu lassen. Hören Sie auf, ein Headset oder Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verwenden und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen, wenn:

- Symptome für einen Gehörverlust festzustellen sind.
- Sie ein Klingeln in Ihren Ohren hören.
- Ihre eigene Stimme gedämpft, dumpf oder undeutlich klingt.

⚠ WARNUNG: Exposition gegenüber Hochfrequenz-Energie (HF)

Geräte mit WLAN- und Bluetooth®-Funksendern wurden so konstruiert, gefertigt und geprüft, dass sie die von der Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada und den zuständigen Behörden in Europa festgelegten Grenzwerte bezüglich HF-Strahlenbelastung und spezifischen Absorptionsraten einhalten.

Um sicherzustellen, dass Ihre Exposition gegenüber HF-Energie, die von den Wi-Fi- und Bluetooth-Sendern erzeugt wird, die in diesen Richtlinien festgelegten Expositionsgrenzwerte nicht überschreitet, richten Sie das Gerät so aus, dass die Bildschirmseite nicht direkt mit Ihrem Körper in Berührung kommt, wie zB. die gegen den Schoß oder Oberkörper liegende Bildschirmseite.

Weitere Informationen zur HF-Sicherheit finden Sie auf der FCC-Website unter http://www.fcc.gov/oet/rfsafety und auf der Website von Industry Canada unter http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

⚠ WARNUNG: Persönliche medizinische Geräte

Hochfrequente Emissionen und magnetische Felder elektronischer Geräte können den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen führen. Das Gerät wurde zwar so konstruiert, getestet und hergestellt, dass es die Bestimmungen zu hochfrequenten Emissionen in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union und Japan erfüllt, die Funksender und Stromkreise des Geräts können jedoch Störungen in anderen elektronischen Geräten auslösen.

Personen mit Herzschrittmachern sollten immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Die American Heart Association empfiehlt, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem drahtlosen Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.
- Wenn Sie Ihr Mobilgerät mit einer Hülle oder Halterung verwenden, wählen Sie eine ohne Metallteile.
- Tragen Sie Ihr Gerät nicht in einer Brusttasche.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass eine Störung vorliegt.

Wenn Sie ein anderes als einen Herzschrittmacher verwenden, wenden Sie sich an den Gerätehersteller oder Ihren Arzt, um Informationen und Anweisungen zur Verwendung anderer elektronischer Geräte in der Nähe Ihres medizinischen Geräts zu erhalten.

⚠ HINWEIS: Drahtlosgeräte an Bord von Flugzeugen

Entfernen Sie vor dem Besteigen eines Flugzeugs bzw. vor dem Verstauen eines drahtlosen Geräts in aufzugebendem Gepäck die Batterien aus dem Gerät oder schalten Sie das Gerät aus (wenn es über einen Ein-/Aus-Schalter verfügt). Achten Sie auf die Ankündigung während des Fluges, die Ihnen sagt, ob Sie Ihr Gerät während eines Fluges benutzen dürfen.

Die Nutzung von Drahtlosgeräten während des Fluges liegt im Ermessen der Fluggesellschaft.

⚠ WARNUNG: Funkinterferenzen

Obwohl Ihr Gerät auf Sicherheit und Kompatibilität geprüft wurde, enthält es einen Sender, der unter bestimmten Umständen andere elektronische Geräte oder medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) beeinträchtigen kann, was zu Fehlfunktionen und möglichen Verletzungen oder Todesfällen führen kann.

- Schalten Sie Ihr Gerät überall dort aus, wo Sie dazu aufgefordert wurden.
- Befolgen Sie in einem Flugzeug die Anweisungen der Besatzung. Schalten Sie gemäß den Anweisungen der Besatzung Ihr Gerät aus bzw. schalten Sie den Flugzeugmodus ein. Dies gilt auch für eventuelle Drahtlosgeräte in Ihrem Gepäck. Erkundigen Sie sich bei den Mitarbeitern der Fluggesellschaft bzw. bei der Besatzung, ob das Gerät während des Fluges genutzt werden darf.
- Befolgen Sie alle Regeln der Einrichtung und die veröffentlichten Anweisungen in Bereichen, in denen die Nutzung von Mobilfunk- oder drahtlosen Netzwerken verboten ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE DES HERSTELLERS

Bitte lesen Sie die gesamte beschränkte Garantie unter support.microsoft.com/warranty. Durch den Kauf oder die Verwendung des Microsoft-Produkts erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden.

Microsoft garantiert, dass das Microsoft-Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen für die Dauer **eines Jahres (90 Tage für Xbox-Zubehör)** ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs von einem autorisierten Händler nicht defekt ist. Die Garantie schließt normale Abnutzung, kosmetische Schäden, Schäden, die durch externe Ursachen verursacht werden, wie z. B. Herunterfallen, Einwirkung von Flüssigkeit, unzureichende Belüftung, unsachgemäße Verwendung (die nicht mit den Anweisungen von Microsoft übereinstimmt), Hacking, Viren oder andere Malware sowie Schäden, die durch Reparaturen oder Änderungen durch eine andere Person als Microsoft oder einen von Microsoft autorisierten Dienstanbieter verursacht werden, aus. **Falls Ihnen nach örtlichem Recht eine konkludente Garantie, einschließlich der konkludenten Garantie der Handelsüblichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck zusteht, ist deren Dauer dieselbe wie die Dauer dieser Garantie. Einige Staaten, Regionen oder Länder gestatten keine zeitliche Begrenzung einer konkludenten Garantie. Daher gelten die vorstehenden Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie.** Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, verwenden Sie zunächst die Tipps zur Fehlerbehebung unter support.microsoft.com. Wenn Ihr Problem dort nicht gelöst werden kann, folgen Sie dem Online-Prozess unter support.microsoft.com.

Es gelten weitere Ausschlüsse und Beschränkungen.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische vertragliche Rechte ein und findet neben den Ihnen möglicherweise aufgrund von örtlichen Verbrauchergesetzten oder anderen Gesetzen zustehenden Rechten Anwendung. Es können Ihnen auch andere Rechte zustehen, die je nach Staat, Region oder Land variieren können. Ausgenommen anderslautender gesetzlicher Vorgaben schließt Microsoft andere Ihnen möglicherweise zustehenden Rechte weder aus, noch begrenzt oder

hebt Microsoft diese auf, einschließlich jener Rechte, die sich aus einer Abweichung mit dem Kaufvertrag ergeben können.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

- Nicht zur Verwendung in Maschinen oder in medizinischen und industriellen Anwendungen vorgesehen.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit NTRL-geprüften (UL, CSA, ETL usw.) und/oder IEC/EN 60950-1- oder IEC/EN 62368-1-konformen (CE-Zeichen) IT-Geräten vorgesehen.
- Es sind keine zu wartenden Teile enthalten.
- Betriebstemperatur: +5 °C (+41 °F) bis +35 °C (+95 °F).

Exposition gegenüber Hochfrequenz-Energie (HF)

Modelle 1882, 1883, 1914: Dieses Gerät enthält Funksender und wurde so entwickelt, hergestellt und getestet, dass es die von der Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada und den zuständigen Behörden in Europa festgelegten Grenzwerte bezüglich HF-Strahlenbelastung und spezifischen Absorptionsraten einhält.

Modell 1882, 1883: Bei Installation und Betrieb ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper einzuhalten.

Informationen zur spezifischen Absorptionsrate des Produkts (SAR) finden Sie unter sar.microsoft.com.

FCC-Website unter https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0

ISED-Website unter https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Die Funkfrequenzbänder bei Betrieb von Modell 1882 und die entsprechende maximale nominale Sendeleistung lauten wie folgt:

Modell 1888
WLAN 2,4-2,483GHz, 20,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25GHz, 24 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35GHz, 24,5 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725GHz, 25,5 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85GHz, 14,5 dBm EIRP

Modell 1889
WLAN 2,412-2,462GHz, 12,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25GHz, 16,5 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85GHz, 15 dBm EIRP

Die Funkfrequenzbänder bei Betrieb von Modell 1883 und die entsprechende maximale nominale Sendeleistung und Toleranzen lauten wie folgt:

Modell 1884
WLAN 2,4-2,483GHz, 23 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25GHz, 22 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35GHz, 21.5 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725GHz, 22 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85GHz, 13,5 dBm EIRP
Modell 1885
WLAN 2,412-2,462GHz, 15,5dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25GHz, 17 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85GHz, 14,5 dBm EIRP

Die Funkfrequenzbänder bei Betrieb von Modell 1914 und die entsprechende maximale nominale Sendeleistung lauten wie folgt:

WLAN 2,400 to 2,4835 GHz : 8,2dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25GHz : 13,27dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35GHz : 13,9dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725GHz : 13,43dBm EIRP
Bluetooth LE 2,400 to 2,4835 GHz : 7,24dBm EIRP

Unternehmen: Microsoft Ireland Operations Limited

Adresse: One Microsoft Place

South County Business Park

Dublin D18 P521

Land: Irland

Telefonnummer: +353 1 295 3826

Faxnummer: +353 1 706 4110

CE				
BE	DK	GR	ES	FR
IE	IT	LU	NL	AT
PT	FI	SE	GB	NO
DE	CH	PL	HU	SK
CZ	CY	IS	RO	SI
EE	LV	LT	MT	LI
BG	TR	HR		

5,15 – 5,35 GHz – Nur zur Verwendung in Innenräumen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Modelle 1882, 1883, 1914: Hiermit erklärt die Microsoft Corporation, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: aka.ms/eucompliancedoc.

Die vollständige Konformitätserklärung enthält u. a. auch Informationen zu Software und Zubehör, die sich auf die funktechnische Konformität mit der oben genannten Richtlinie auswirken.

Entsorgung von Akkus/Batterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, seinen Akkus/Batterien oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und darin enthaltene Akkus/Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen Sie das Produkt und die Akkus/Batterien an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Akkus/Batterien, Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen zum Umweltschutz bei und verhindern möglicherweise negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die bei ungeeigneter Entsorgung aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Substanzen in Akkus und Elektro- und Elektronikgeräten verursacht werden können. Weitere Informationen zu Sammelstellen für Akkus/Batterien, Elektro- und Elektronikaltgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Zusätzliche Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie unter erecycle@microsoft.com.

In diesem Produkt werden möglicherweise Lithium-, NiMH- oder Alkali-Batterien verwendet.

Copyright

Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich der URLs und anderer Verweise auf Internet-Websites, können sich ohne Vorankündigung ändern. Durch dieses Dokument werden Ihnen keine gesetzlichen Rechte am geistigen Eigentum von Microsoft-Produkten eingeräumt. Sie sind berechtigt, dieses Dokument für Ihre eigenen Zwecke und als Referenz zu kopieren und zu verwenden.

© 2020 Microsoft, das Microsoft-Logo, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und die Xbox-Logos sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC. Dolby, Dolby Vision, Atmos und das „Double-D"-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, das Symbol, DTS und das Symbol zusammen, DTS:X und das DTS:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für Konsolen mit einem optischen Blu-ray™-Laufwerk: Die Blu-ray Disc™-, Blu-ray™-, Ultra HD Blu-ray™-Wortmarken und Logos sowie Marken der Blu-ray Disc Association.

Xbox Series X

Antworten auf häufig gestellte Fragen, Schritte zur Fehlerbehebung und Kontaktinformationen des Xbox-Kundendienstes finden Sie unter support.microsoft.com