

Precision Hair Trimmer InnovaGoods® - Wellness Beauty

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

- Retirer la partie inférieure et insérer 1 pile AAA (fournie) dans le compartiment.
- Déplacer le bouton central vers le haut pour allumer Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® possède une LED pour éclairer la zone d'épilation.
- Utiliser l'appareil en effectuant des mouvements circulaires.
- Pour un nettoyage correct de l'appareil, suivez les illustrations.

AVERTISSEMENTS

Utiliser Precision Hair Trimmer InnovaGoods® d'abord sur une petite zone. Si une réaction allergique apparaît, n'utilisez plus l'appareil. Si l'appareil commence à piles neuves et vieilles dans le compartiment piles. Retirez la batterie si vous ne pensez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps. Ne pas exposer les piles à de hautes températures ou à la lumière directe du soleil. N'essayez pas de les ouvrir. Ne les jetez pas dans le feu, il existe un risque d'explosion. Nettoyez l'appareil avec un linge légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs Ne pas plonger l'appareil dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé et n'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Vous risqueriez de vous blesser ou de l'abîmer. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES

- Extraiga la tapa inferior e inserte 1 pila AAA (incluida) en el compartimento.
- Mueva el botón central hacia arriba para encender Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® posee un LED para iluminar la zona de depilación.
- Utilice el dispositivo realizando movimientos circulares.
- Para una limpieza correcta del dispositivo, siga las ilustraciones.

ADVERTENCIAS

Utilice Precision Hair Trimmer InnovaGoods® primero en un área pequeña. Si aparece una reacción alérgica, deje de utilizar el dispositivo. Si el dispositivo comienza a ralentizarse, limpie el cabezal. No mezcle pilas nuevas y usadas en el compartimento. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las baterías. No exponga las pilas a altas temperaturas o a la luz solar directa. No intente abrirlas. No las arroje al fuego, existe riesgo de explosión. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No suerija el aparato en ningún líquido. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Para evitar riesgos, no lo utilice si alguna de sus piezas está dañada ni lo desmonte o intente reparar. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Nehmen Sie den unteren Deckel heraus und legen Sie die 1 AAA Batterie (enthalten) in das Fach ein.
- Legen Sie den mittleren Schalter nach oben um, um den Precision Hair Trimmer InnovaGoods® einzuschalten.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® verfügt über ein LED-Licht, um den Bereich, den Sie enthaaren möchten, zu beleuchten.
- Benutzen Sie das Gerät in kreisförmigen Bewegungen.
- Für eine ordnungsgemäße Säuberung des Geräts, folgen Sie bitte den Abbildungen.

HINWEISE

Benutzen Sie den Precision Hair Trimmer InnovaGoods® zunächst auf einer kleinen Hautfläche. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, benutzen Sie das Gerät bitte nicht mehr. Sollte das Gerät langsamer werden, säubern Sie den Aufsatz. Verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien gemischt. Entfernen Sie den Akku, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie nicht, sie zu öffnen. Werfen Sie sie nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten tauchen.. Nicht

mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Zur Vermeidung von Risiken Beschädigung des Geräts oder von Einzelteilen dieses nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

ISTRUZIONI

- Rimuovere il coperchio inferiore e inserire 1 batteria AAA (inclusa) nello scompartimento.
- Spostare il pulsante centrale verso l'alto per accendere Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® dispone di un LED per illuminare l'area di depilazione.
- Utilizzare il dispositivo realizzando movimenti circolari.
- Per una pulizia corretta del dispositivo, seguire le illustrazioni.

AVVERTENZE

Utilizzare Precision Hair Trimmer InnovaGoods® prima su un'area piccola. Se compare una reazione allergica, smettere di usare il dispositivo. Se il dispositivo inizia a diventare lento, pulire la testina. Non mischiare pile nuove con pile usate nello scompartimento. Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per molto tempo, rimuovere la batteria. Non esporre le batterie ad alte temperature o a luce solare diretta. Non cercare di aprirle. Non buttarle nel fuoco, c'è pericolo di esplosione. Pulire il dispositivo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti abbarsivi per la sua pulizia. Non immergere l'apparecchio in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non utilizzarlo vicino all'acqua o in luoghi umidi. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali é stato progettato Conserva lo strumento in un luogo asciutto e privo di polvere. Non lasciare incustodito il dispositivo quando è in funzione. Per evitare rischi, non utilizzare il prodotto se alcune delle parti sono danneggiate né provare a smontarlo o ripararlo. Questo dispositivo non è progettato per essere manipolato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, se non dietro supervisione di un adulto che sia responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire

le norme vigenti in materia ambientale per il suo riciclaggio. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES

- Extraia a tampa inferior e coloque 1 pilha AAA (incluída) no compartimento.
- Mova o botão central para cima para ligar o Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- O Precision Hair Trimmer InnovaGoods® possui um LED para iluminar a zona de depilação.
- Utilize o dispositivo efetuando movimentos circulares.
- Para uma limpeza correta do dispositivo, siga as ilustrações.

ADVERTÊNCIAS

Utilize o Precision Hair Trimmer InnovaGoods® primeiro numa área pequena. Em caso de reação alérgica, deixe de utilizar o dispositivo. Se este começar a desacelerar, limpe a cabeça. Não misture pilhas novas e pilhas usadas no compartimento. Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, remova a bateria. Não exponha as pilhas a temperaturas altas ou à luz solar direta. Não tente abri-las. Não as deite ao fogo, uma vez que existirá risco de explosão. Limpe-o com um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos para a sua limpeza. Não salpique nem submerja o aparelho em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais úmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde em um local seco e livre de poeira. Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto o mesmo se encontra ligado. Para evitar riscos, não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada, nem o desmonte ou tente reparar. Este dispositivo não foi concebido para a manipulação de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas ou somente se elas estiverem sob a supervisão de um adulto responsável por sua segurança. Este aparelho não é um residuo doméstico. Siga a legislação ambiental vigente para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

NEDERLANDS

INSTRUCTIES

- Verwijder de onderkant en doe een 1 AAA batterij (inbegrepen) in het vakje.

- Schuif de knop in het midden naar boven om de Precision Hair Trimmer InnovaGoods® aan te doen.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® heeft ledlichtjes om het te ontharen gedeelte te verlichten.
- Gebruik het apparaat in cirkelvormige bewegingen.
- Volg de illustraties om het apparaat goed schoon te maken.

LET OP

Gebruik Precision Hair Trimmer InnovaGoods® eerst op een klein gebied. Als zich een allergische reactie zich voordoet, staak het gebruik van het apparaat. Als her apparaat langer gaat werken, maak de kop schoon. Gebruik nieuwe en oude batterijen niet tegelijk in dit apparaat. Haal de batterij uit het apparaat als u deze voor langere tijd niet gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Probeer ze niet open te maken. Gooi de batterijen niet in een vuur, er is kans op een explosie. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn en probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren om risico's te voorkomen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

INSTRUKCJA

- Zdejmij dolną pokrywę i włóż 1 baterię AAA (w zestawie) do komory.
- Przesuń środkowy przycisk w górę, aby włączyć Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® posiada diodę LED do podświetlania obszaru depilacji.
- Używaj urządzenia w ruchach okrężnych.
- Postępuj zgodnie z ilustracjami, aby prawidłowo wyczyścić urządzenie.

OSTRZEŻENIA

Użyj Prevision Hair Trimmer InnovaGoods® najpierw na małym obszarze. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, zaprzestań używania urządzenia. Jeśli urządzenie zacznie

zwalniać, wyczyść głowicę. Nie należy mieszać starych i nowych baterii w jednej przegrodce. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie narażać baterii na działanie światła temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Nie próbować ich otwierać i nie narażać na ogień, istnieje ryzyko eksplozji. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzać w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. W celu uniknięcia zagrożenia, nie używać, gdy jakieś części są uszkodzone, nie demontować i nie próbować naprawiać. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Távolítsa el az alsó burkolatot, és helyezzen be egy AAA elemet (mellékelve) a rekeszbe.
- Mozgassa a központi gombot a Precision Hair Trimmer InnovaGoods® bekapcsolásához.
- A Precision Hair Trimmer InnovaGoods® LED világítással rendelkezik a szőrtelenítendő terület megvilágításához.
- Használja a készüléket körkörös modulattokkal.
- Az eszköz megfelelő tisztításához kövesse az ábrákat

FIGYELMEZTETÉSEK

Először kis területen használja a Precision Hair Trimmer InnovaGoods®-t. Ha allergiás reakció lép fel, állítsa le a készüléket. Ha az eszköz lassulni kezd, tisztítsa meg a fejtét. Ne keverje az új és használt elemeket a rekeszben. Ha a készüléket hosszú ideig nem kívánja használni, vegye ki az akkumulátort. Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, vagy közvetlen napfényenk. Ne próbálja megnyitni őket, ne dobja tűzbe, mivel fenáll a robbanás veszélye. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne merítse folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Veszély elkerülése érdekében, ne használja, ha bármilyen alkatrész

Precision Hair Trimmer InnovaGoods® - Wellness Beauty

meghibásodott és ne kísérelje meg szétszerelni, vagy megjavítani. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

INSTRUCȚIUNI

- Extrageți capacul inferior și inserați 1 baterie AAA (inclusă) în compartiment.
- Mișcați butonul central în sus pentru a porni Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® are un LED pentru a ilumina zona de epilat.
- Folosiți dispozitivul realizând mișcări circulare.
- Pentru o curățare corectă a dispozitivului, urmați indicațiile din imagine.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

AVERTISMENTE

Folosiți Precision Hair Trimmer InnovaGoods® mai întâi pe o zonă mică. Dacă apare vreo reacție alergică, nu mai folosiți dispozitivul. Dacă dispozitivul funcționează mai lent, curățați capătul. Nu amestecați baterii noi și folosite în compartiment. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă de timp îndelungată, scoateți bateria. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina solară directă. Nu încercați să le deschideți. Nu le aruncați în foc, există risc de explozie. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu îl scufundați în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea une surse de apă sau intr-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Pentru a evita riscurile, nu îl utilizați dacă vreuna dintre piesele sale este deteriorată și nici nu îl demontați sau încercați să îl reparați. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

DANSK

INSTRUKTIONER

- Tag det indvendige låg ud og indsæt 1 AAA batteri (inkluderet) i rummet.
- Skub den centrale knap op for at tænde Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® har et LED til at lyse området omkring barberingen op.
- Brug apparatet ved at bevæge det rundt i cirkulære bevægelser.
- Følg billede illustrationerne for en korrekt rens af apparatet.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

ADVARSLER

Brug først Precision Hair Trimmer InnovaGoods® i et lille område. Hvis der opstår en allergisk reaktion skal du stoppe med at bruge apparatet. Hvis apparatet begynder at bremse, skal du rense hovedet. Bland ikke nye og brugte batterier. Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal du fjerne batteriet. Udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys. Forsøg ikke at åbne dem. De må ikke brændes, da der er risiko for eksplosion. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Må ikke nedsænkes i væske. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. For at undgå risiko skal du ikke bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget og forsøg ikke at skille den ad eller reparere den. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

SVENSKA

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

INSTRUKTIONER

- Ta bort bottenlocket och sätt i 1 AAA-batteri (inkluderat) i facket.
- Tryck mittenknappen uppåt för att sätta på Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® har en LED-lampa för att lysa upp hårborttagningsområdet.
- Massera med cirkelrörelser.
- Följ ritningarna för att rengöra ordentligt.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

VARNINGAR

Använd Precision Hair Trimmer InnovaGoods® på en liten yta först. Sluta använda anordningen om den ger en allergisk reaktion. Om anordningen saktar ner, rengör kronan. Blanda inte gamla och nya batterier i samma fack. Om apparaten inte ska användas en längre tid bör batterier tas ut. Utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt solljus. Försök inte öppna

batterier och utsätt dem inte för eld pga. explosionsrisken. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Får ej doppas i vätskor. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. För att undvika fara använd inte när några delar är skadade, demontera inte och försök inte att reparera. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

SUOMI

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

OHJEET

- Poista pohjasuoja ja aseta 1 AAA-paristo (sisältyy) lokeroon.
- Siirrä keskipainiketta ylös käynnistääkseksi Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® sisältää LED-valon, joka valaisee karvanpoistoaletta.
- Käytä laitetta pyörivin liikkein.
- Noudata kuvaohjeita laitteen oikeaoppisessa puhdistuksessa.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

VAROITUKSET

Käytä Precision Hair Trimmer InnovaGoods® -trimmeriä ensin pienellä alueella. Jos allergisia ärsytysoireita ilmenee, lopeta laitteen käyttö. Jos laite alkaa hidastua, puhdista pää. Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja samaan osioon. Jos et aio käyttää yksikköä pidemmän aikaa, irrota paristo. Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä yritä avata niitä. Älä heitä niitä tuleen, sillä siinä on räjähdysriski. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Riskien välttämiseksi älä käytä sitä tai mitään sen osia villaisena äläkä yritä purkaa tai korjata sitä. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja

ympäristöturvallisuudelle.

LIETUVIŲ

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

INSTRUKCIJOS

- Nuimkite apatinį dangtelį ir įdėkite 1 AAA bateriją (pridedama) į jai skirtą vietą.
- Pajudinkite centrinį Precision Hair Trimmer InnovaGoods® mygtuką į viršų.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® turi LED, skirtą apšviesti plaukų kirpimo vietą.
- Prietaisą naudokite sukamaisiais judesiais.
- Sekite instrukcijas, kaip teisingai išvalyti prietaisą.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

ĮSPĖJIMAS

Pirmiausia Precision Hair Trimmer InnovaGoods® išbandykite mažoje vietoje. Jei atsiras alerginė reakcija, nebenaudokite prietaiso. Jei prietaisgas pradeda veikti lėčiau, išvalykite galvutę. Skyrelyje kartu nenaudokite naujų ir panaudotų baterijų. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų degindami, nes galimas sprogimas. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydami Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jus išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

NORSK

INSTRUKSJONER

- Fjern bunndekselet og sett inn 1 AAA-batteri (inkludert) i rommet.
- Flytt sentralknappen opp for å slå på Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® har en LED for å belyse hårfjerningsområdet.
- Bruk enheten i sirkulære bevegelser.
- Følg illustrasjonene for å rengjøre enheten riktig.

ADVARSEL

Bruk Precision Hair Trimmer InnovaGoods® i et lite område først. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon må du slutte å bruke enheten. Hvis enheten begynner å sinke, rengjør hodet. Ikke bland nye og brukte batterier i avdelingen. Hvis du ikke skal bruke enheten for en lengre periode, ta ut batteriet. Ikke utsett batteriene for høy temperatur eller direkte sollys. Ikke forsøk å åpne dem. ikke kast dem i brann da det er fare for eksplosjon. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Må ikke senkes i flytende. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. For å unngå risiko må du ikke bruke den hvis noen deler er skadet og ikke forsøke å demontere eller reparere den. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

SLOVENŠČINA

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

NAVODILA

- Odstranite pokrovček na spodnji strani in vstavite 1 AAA baterijo (vključena) v napravo.
- Premaknite sredinski gumb navzgor, da vklopite Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® ima LED lučko za osvetlitev območja odstranjevanja dlačic.
- Napravo uporabljajte v krožnih gibih.
- Za pravilno čiščenje naprave sledite ilustracijam.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

OPOZORILO

Precision Hair Trimmer InnovaGoods® preizkusite najprej na majhni površini. Če se pojavi alergična reakcija, ga prenehajte uporabljati. Če naprava začne delovati počasneje, očistite glavo. Ne mešajte novih in rabljenih baterij v razdelku. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterijo. Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Ne poskušajte jih odpreti. Ne mečite jih v ogenj, obstaja nevarnost eksplozije. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte v tekočino. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Da bi se izognili tveganjem, ne uporabljajte, če je kakšen od delov poškodovan niti naprave ne poskušajte razstaviti ali je popraviti. Ta naprava ni

oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjiski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Αφαιρέστε το κάτω καπάκι και εισάγετε 1 μπαταρία AAA (συμπεριλαμβάνεται) στην θήκη.
- Μετακινήστε το κεντρικό κουμπί προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε την Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Η Precision Hair Trimmer InnovaGoods® διαθέτει ένα φως LED για να φωτίζει την περιοχή της αποτρίχωσης.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή κάνοντας κυκλικές κινήσεις.
- Για τον σωστό καθαρισμό της συσκευής, ακολουθήστε τις εικόνες.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε πρώτα την Precision Hair Trimmer InnovaGoods® σε μια μικρή περιοχή. Εάν εμφανιστεί κάποια αλλεργική αντίδραση, διακόψτε τη χρήση της συσκευής. Εάν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται, καθαρίστε την κεφαλή. Μην αναμινύνετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μέσα στον χώρο μπαταριών. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή στο άμεσο ηλιακό φως. Μην προσπαθήσετε να τις ανοίξετε. Μην τις πετάξετε στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υαλικά για να την καθαρίσετε. Μην το βυθίζετε σε υγρό. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Για την αποφυγή κινδύνων, μην το χρησιμοποιήσετε εάν ένα ή μέρη του είναι κατεστραμμένα και μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το αποσκευάσετε. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Οπορρώπατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρακάτω οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την

ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ČEŠTINA

NÁVOD K POUŽITÍ

- Sejměte spodní kryt a do příhrádky umístěte 1 baterii AAA (je součástí).
- Posunutím středového tlačítka směrem vzhůru zapnete Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® má LED světlo, kterým si posvítíte na ošetřované místo.
- Zařízení nejlépe funguje, pokud při použití provádíte krouživé pohyby.
- Důkladné čištění podle obrázků je důležité součástí péče o přístroj.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods®

UPOZORNĚNÍ

Vyzkoušejte Precision Hair Trimmer InnovaGoods® nejprve na malé ploše. Pokud by došlo k alergické reakci, nepoužívejte přístroj. Pokud dojde ke zpomalení chodu přístroje, vyčistěte hlavicí. Nekombinujte staré a nové baterie v příhrádce. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vyjměte baterii. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. Nepokoušejte se baterii otevřít. Nevhazujte do ohně, nebezpečí výbuchu. Čistěte pomoci lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponoňujte do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokřma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na učený, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Aby se předešlo zranění, nepoužívejte přístroj, pokud jsou některé části poškozené, ani se ho nepokoušejte rozebírat či opravit. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ

- Извадете долния капак и поставете в отделениято 1 батерия AAA (включена).
- Преместете централния бутон нагоре, за да включите Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® има една LED светлина, за осветяван на областта на подстригване.
- Използвайте уреда като правите кръгови движения.
- За правилно почистване на уреда, следвайте инструкциите.

Precision Hair Trimmer InnovaGoods® - Wellness Beauty

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте Precision Hair Trimmer InnovaGoods® първо на малко място. Ако се появи алергична реакция, спрете да използвате уреда. Ако уредът започне да се забавя, почистете главата. Не смесвайте нови и използвани батерии в отделението. Ако няма да използвате уреда за дълго, извадете батерията. Не излагайте батерияте на висока температура или директна слънчева светлина. Не се опитвайте да ги отваряте. Не излагайте батерията на висока температура или директна слънчева светлина. Не се опитвайте да ги отваряте. Не излагайте на огън, има риск от избухване. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не потапяйте в течност. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвани устройство в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. За да избегнете рискове, не го използвайте, ако някоя част е повредена и не се опитвайте да го разглобяванте или поправяте. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

HRVATSKI

UPUTE

- Uklonite donji poklopac i umetnite 1 AAA bateriju (uključena) u pretinac.
- Pomaknite središnji gumb prema gore kako biste upalili Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® sadrži LED svjetlo za osvjetljavanje područja za depilaciju.
- Koristite uređaj radeći kružne pokrete.
- Slijedite ilustracije kako biste pravilno očistili uređaj.

UPOZORENJA

Koristite Precision Hair Trimmer InnovaGoods® prvo na malom području. Uočite li alergijsku reakciju, prestanite koristiti uređaj. Ako uređaj počne usporavati, očistite glavu. Ne mijesajte nove i korištene baterije u spremniku. Ako ne namjeravate koristiti proizvod dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ne izlažite baterije visokim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu. Ne pokušavajte ih otvoriti. Ne bacajte ih u vatru, postoji rizik od eksplozije. Čistite

ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne uranjajte ga tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Kako ne biste riskirali, ne koristite ga ako je ijedan dio oštećen i ne pokušavajte ga rastaviti ili popraviti. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

SLOVENČINA

NÁVOD NA POUŽITIE

- Odstráňte spodný kryt a do priehradky umiestnite 1 batériu AAA (je súčasťou).
- Posunutím stredového tlačidla smerom hore zapnete Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® má LED svetlo, ktorým si posvietite na ošetrované miesto.
- Prístroj najlepšie funguje, ak pri použití vykonávate krúživé pohyby.
- Dôkladne čistenie podľa obrázkov je dôležitou súčasťou starostlivosti o prístroj.

UPOZORNENIE

Vyskúšajte Precision Hair Trimmer InnovaGoods® najprv na malej ploche. Ak by došlo k alergickej reakcii, nepoužívajte prístroj. Pokiaľ dôjde k spomaleniu chodu prístroja, vyčistite hlavicu. Nekombinujte staré a nové batérie v priehradke. Pokiaľ nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, vyberte batériu. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. Nevhadzujte do ohňa, nebezpečenstvo výbuchu. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Aby sa predišlo zraneniu, nepoužívajte prístroj, ak sú niektoré časti poškodené, ani sa ho nepokúšajte rozobrať alebo opraviť. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a

postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmto pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

EESTI

JUHENDID

- Eemaldage alumine kate ja pange 1AAA patarei (seadmega kaasas) salve.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® sisselülitamiseks lükake keskmine nupp üles.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® omab LED-i juuste lõigatava piirkonna valgustamiseks.
- Kasutage seadeldist ringikujuliste liigutustega.
- Jälgige illustratsioone seadeldise õigeks puhastamiseks.

HOIATUSED

Kasutage Precision Hair Trimmer InnovaGoods® alguses väikesel piirkonnal. Kui tekib allergiline reaktsioon, lõpetage seadeldise kasutamine. Kui seadeldis hakkab aeglaselt tööle, puhastage pea. Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid samaaegselt. Kui Te ei plaani toodet pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage patarei.Ärge jätke patareisid kõrge temperatuuri või otsese päikesevalguse kätte. Ärge püüdke neid avada. Ärge visake neid tulle, võimalik plahvatusoht. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange vedelikku sisse. Ärge kasutage märgade kättega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Riskide vältimiseks ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on vigastatud ning ärge püüdke seda ise lahti võtta või parandada. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutusest vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИИ

- Извлеките нижнюю крышку и вставьте 1 батарейку AAA (в комплекте) в выемку.
- Передвиньте центральную кнопку вверх для включения триммера Precision Hair Trimmer InnovaGoods®.
- Триммер Precision Hair Trimmer InnovaGoods® оснащен светодиодем

- для подсветки зоны стрижки.
- Выполняйте устройством круговые движения.
- Для корректной чистки триммера следуйте инструкциям на изображениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Сначала воспользуйтесь триммером Precision Hair Trimmer InnovaGoods® на небольшом участке кожи. Если у Вас возникнут аллергические реакции, прекратите использование устройства. Если работа триммера начнет замедляться, почистите головку. Не смешивайте новые и использованные батарейки в отделении. Если вы не собираетесь пользоваться устройством продолжительное время, отсоедините аккумулятор. Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не пытайтесь вскрыть их. Не поджигайте, существует опасность взрыва. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не погружайте устройство в жидкости. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Во избежание риска не следует использовать устройство, если какие-либо его части повреждены, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

LATVIEŠU

INSTRUKCIJAS

- Neņemiet apaakšējo pārsegu un ievietojiet nodalījumā 1 AAA bateriju (iekļauta komplektā).
- Lai ieslēgtu Precision Hair Trimmer InnovaGoods®, pabīdiet slēdzi uz vidu.
- Precision Hair Trimmer InnovaGoods® darbojas ar LED gaismu, kas izgaismo matiņu griešanas zonu.
- Lietojiet ierīci veicot apļveida kustības.
- Akurātai ierīces iztīrīšanai, sekojiet instrukcijā esošajiem attēliem.

BRĪDINĀJUMI

Vispirms Precision Hair Trimmer InnovaGoods® izmantojiet apstrādājot nelielu ķermeņa daļu. Ja parādās alerģiska reakcija, pārtrauciet ierīces lietošanu. Ja ierīces darbība kļūst lēnāka, iztīriet tās galviņu. Nejauciet jaunas un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neiegremdējiet šķidrumos. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzizziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

V0101131
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

