

Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods® - Home

INSTRUCTIONS

- Introduzca 4 pilas AA en el compartimento de Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods®. Asegúrese de hacerlo en la polaridad correcta siguiendo las indicaciones del compartimento.
- Ponga jabón en el depósito y ensamble el cabezal.
- Para ajustar la cantidad de jabón que dispensa, presione los botones «+» o «-» situados en la parte superior. Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods® dispone de 5 niveles de salida.
- Cada vez que rellen e el depósito es posible que al principio no salga la cantidad de jabón requerida; esto es normal, y remitirá cuando active el sensor varias veces.
- Cuando la luz verde del indicador de funcionamiento se vuelva roja, cambie las pilas.

InnovaGoods®

User's Manual

ADVERTENCIAS

No utilice jabón demasiado denso, jabón líquido en espuma, granulado o líquido antiséptico. No mezcle pilas nuevas y usadas en el compartimento. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la batería. No exponga las pilas a altas temperaturas o a la luz solar directa. No intente abrirlas. No las arroje al fuego, existe riesgo de explosión. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras está encendido. Para evitar riesgos, no lo utilice si alguna de sus piezas está dañada ni lo desmonte o intente reparar. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje.

ADVERTENCIAS

Ne používajte príliš hustú penu, kvapalné alebo granulované alebo antiseptické mydlo. Nezmiešajte nové a použité batérie v oddelení. Ak sa nepoužíva dlhšie časť času, vyberte batérie. Neexpozujte batérie na vysoké teploty alebo priamo na slnko. Nepokúšajte sa ich vyhodiť do ohňa, existuje riziko výbuchu. Vyčistite ju vlhým utierkavým obrúskom. Používajte iba určené účelové výrobky. Používajte výrobok iba na účely, na ktoré je navrhnutý. Uchovajte zariadenie v suchom a čistom mieste. Neopúšťajte zariadenie bez dozoru, keď je zapojené. Nepoužívajte zariadenie, ak niektoré z jeho častí je poškodené alebo ak niektoré z jeho častí chýbajú. Tento produkt nie je domácou odpadom. Dodržujte platné predpisy na ochranu životného prostredia.

ADVERTENCIAS

Não utilize sabão demasiado denso, sabão líquido em espuma, granulado ou líquido antisséptico. Não misture pilhas novas e pilhas usadas no compartimento. Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, remova a bateria. Não exponha as pilhas a temperaturas altas ou à luz solar direta. Não tente abri-las. Não as deite ao fogo, uma vez que existirá risco de explosão. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. Para evitar riscos, não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada, nem o desmonte ou tente reparar. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um residuo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem.

ADVERTENCIAS

- Ziehen Sie die durchsichtige Folie vom oberen Teil des Dispensers ab.
- Legen Sie 4 AA-Batterien in das Fach des InnovaGoods® S520 Soap Dispenser with Sensor. Stellen Sie sicher, dass Sie sie richtig herum entsprechend der Anweisungen im Fach einlegen.
- Befüllen Sie den Tank mit Seife und befestigen Sie den Kopf.
- Um die Menge der ausgegebenen Seife zu verändern, drücken Sie die Tasten "+" oder "-" an der Oberseite. Der InnovaGoods® S520 Soap Dispenser with Sensor hat 5 Ausgabestufen.
- Nach dem Auffüllen des Tanks kann es vorkommen, dass zunächst nicht die gewünschte Seifenmenge herauskommt. Dies ist normal und ändert sich, wenn der Sensor einige Male aktiviert wurde.
- Wechseln Sie die Batterien, wenn die grünen Betriebslichter rot werden.

ADVERTENCIAS

Verwenden Sie keine Seife, die zu dick ist, Schaumseife, Seifengranulat oder flüssiges Desinfektionsmittel. Verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien gemischt. Entfernen Sie den Akku, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie nicht, sie zu öffnen. Werfen Sie sie nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Zur Vermeidung von Risiken Beschädigung des Geräts oder von Einzelteilen dieses nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung.

Do not use soap that is too thick or of the foaming liquid type, soap granules or liquid antiseptic. Do not mix new and used batteries in the compartment. If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery. Do not expose batteries to high temperature or direct sunlight. Do not attempt to open them. do not dispose of them in fire, there is risk of explosion. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not leave the device unattended when it is switched on. To avoid risks, do not use it if any parts are damaged and do not attempt to disassemble or repair it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling.

ADVERTENCIAS

Do not use soap that is too thick or of the foaming liquid type, soap granules or liquid antiseptic. Do not mix new and used batteries in the compartment. If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery. Do not expose batteries to high temperature or direct sunlight. Do not attempt to open them. do not dispose of them in fire, there is risk of explosion. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not leave the device unattended when it is switched on. To avoid risks, do not use it if any parts are damaged and do not attempt to disassemble or repair it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Retirez le film transparent sur le dessus du distributeur.
- Placez 4 piles AA dans le compartiment du Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods®. Veillez à respecter la polarité en suivant les indications figurant sur le compartiment.
- Versez du savon dans le conteneur puis fixez le couvercle.
- Pour ajuster la quantité de savon à distribuer, appuyez sur les boutons «+» ou «-» situés au-dessus. Le Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods® dispose de 5 niveaux de sortie.
- Lorsque vous remplissez le conteneur, il se peut qu'au début la quantité de savon désirée ne sorte pas correctement. Ceci est normal et cessera une fois que vous aurez activé le capteur plusieurs fois.
- Lorsque le témoin vert de fonctionnement devient rouge, changez les piles.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

N'utilisez pas de savon trop épais, de savon liquide mousseux, de granulés de savon ou de liquide antiseptique. Ne pas mélanger des piles neuves et vieilles dans le compartiment piles. Retirez la batterie si vous ne pensez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps. Ne pas exposer les piles à de hautes températures ou à la lumière directe du soleil. N'essayez pas de les ouvrir. Ne les jetez pas dans le feu, il existe un risque d'explosion. Essayez-é avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé et n'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Vous risqueriez de vous blesser ou de l'abîmer. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Retire o filme transparente da parte superior do dispensador.
- Introduza 4 pilhas AA no compartimento do Soap Dispenser with Sensor

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- S520 InnovaGoods®. Assegure-se de que está a fazê-lo com a polaridade correta, seguindo as indicações do compartimento.
- Ponha sabão no depósito e monte a cabeça.
- Para ajustar a quantidade de sabão que dispensa, pressione os botões «+» o «-» situados na parte superior. O Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods® dispõe de 5 níveis de saída.
- Cada vez que enche o depósito é normal que inicialmente não saia a quantidade de sabão requerida; isto é possível, e vai funcionar após a ativação do sensor várias vezes.
- Quando a luz verde do indicador de funcionamento ficar vermelha, mude as pilhas.

ADVERTENCIAS

Não utilize sabão demasiado denso, sabão líquido em espuma, granulado ou líquido antisséptico. Não misture pilhas novas e pilhas usadas no compartimento. Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, remova a bateria. Não exponha as pilhas a temperaturas altas ou à luz solar direta. Não tente abri-las. Não as deite ao fogo, uma vez que existirá risco de explosão. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. Para evitar riscos, não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada, nem o desmonte ou tente reparar. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um residuo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Verwijder de transparante folie bovenop de dispenser.
- Stop 4 AA-batterijen in het compartiment van de Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods®. Zorg ervoor dat je de juiste polariteit volgt die wordt aangegeven in het compartiment.
- Giet de zeep in de reservoir en plaats de kop erop.
- Om de hoeveelheid te gebruiken zeep aan te passen, druk je op de knoppen «+» of «-» op het bovenste gedeelte. De Sensor S520 InnovaGoods® heeft vijf niveaus.
- Wanneer je het reservoir bijvult, is het mogelijk dat de gewenste hoeveelheid zeep niet wordt vrigegeven; dit is normaal en wordt opgelost wanneer je de sensor enkele keren activeert.
- Wanneer het groene indicatielampje rood wordt, moeten de batterijen worden vervangen.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Gebruik geen te dikke zeep, schuimende vloeibare zeep, korrelige zeep of antiseptische vloeistof. Gebruik nieuwe en oude batterijen niet tegelijk in dit apparaat. Haal de batterij uit het apparaat als u deze voor langere tijd niet gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Probeer ze niet open te maken. Gooi de batterijen niet in een vuur, er is kans op een explosie. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruik reinigen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laet het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn en probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren om risico's te voorkomen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of gestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleidt door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Usuń przezroczyste zabezpieczenie foliowe z górnej części dozownika.
- Włóż 4 baterie AA do przegródki Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods®. Dopilnuj właściwego ułożenia, zgodnie ze wskazaniami widocznymi w przegródce.
- Napełnij zbiornik mydłem i zamocuj głowicę z pompką.
- W celu ustawienia żądanej ilości dozowanego mydła, nacisnij przycisk «+» lubr «-» na górze dozownika. Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods® posiada 5 możliwych poziomów dozowania.
- Za każdym razem, gdy napełnisz zbiornik, może się zdarzyć, że żądana ilość mydła nie zostanie podana przy pierwszej próbie. Jest to normalne, a regulacja dozowanej ilości dokonuje się po kilkukrotnym uruchomieniu czujnika.
- Kiedy zielona lampka zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że należy zmienić baterie.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Nie używaj bardzo gęstej mydła, mydła w pianie, granulatu ani roztworów antyseptycznych. Nie należy mieszać starych i nowych baterii w jednej przegródce. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie narażaj baterii na działanie wyższych temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Nie próbować ich otwierać i nie narażać na ogień, istnieje ryzyko eksplozji. Przeciuraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Wyłączanie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. W celu uniknięcia zagrożenia, nie używaj, gdy jakież części są uszkodzone, nie demontować i nie próbować naprawiać. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Távolítsa el az átlátszó filmet az adagoló tetejéről.
- Helyezzen 4 db AA elemet az InnovaGoods® S520 Automata Szappanadagolóba. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Använd inte för trögflytande tvål, skumtvål, granulat eller antiseptiska lösningar. Blanda inte gamla och nya batterier i samma fack. Om apparaten inte ska användas en längre tid bör batterier tas ut. Utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt solljus. Försök inte öppna batterier och utsätt dem inte för Eld pga. explosionsrisken. Renögj apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Enbart för hemmabruk. Använd apparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. För att undvika fara använd inte när några delar är skadade, demontera inte och försök inte att reparera. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Irrota läpinäkyvä kalvo annostelijan päältä.
- Laita 4 AA-paristoa InnovaGoods® S520 Soap Dispenser with Sensor -saippua-annostelijan lokeroon. Varmista, että laitat ne oikein päin noudattaen lokerossa olevia ohjeita.
- Laita saippua säiliöön ja kiinnitä pää.
- Säätääksesi annosteltavan saippuan määrää paina painikkeita «+» tai «-», jotka löytyvät yläosasta. InnovaGoods® S520 Soap Dispenser with Sensor -annostelijassa on 5 annostelutasoa.
- Aina kun täytät säiliön, alkuun haluttua määrää saippua ei välttämättä tule ulos. Tämä on normaalia ja korjaantuun, kunhan sensori on aktivoitu muutamam kerran.
- Kun vihreä toimintvalo muuttuu punaiseksi, vaihda paristot.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Älä käytä liian paksua tai vaihtovaa nestemäistä saippuaa, saippuahioppuja tai nestemäistä antiseptiä. Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja samaan osioon. Jos et aio käyttää yksikköä pidemmän aikaa, irrota paristo. Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä yritä avata niitä. Älä heitä mitään, sillä siinä on räjähdysriski. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuitteita tai vainetta. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioituma, kun se on päällä. Riskien välttämiseksi älä käytä sitä tai mitään sen osia viallisena äläkä yritä purkaa tai korjata sitä. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavaan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristöomääräyksiä sen kierrättämiseksi.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Nuimkite permatomą plevėle nu dozatoriaus viršaus.
- Įdėkite 4 AAA baterijas į InnovaGoods® S520 Muilo dalytuvu priėmimo elementą. Patikrinkite kad sudėjote baterijas teisingai, sekdami nuordymus talpos viduje.
- Įpilkite muilo į talpą ir uždėkite dangtelį.
- Nustatyti muilo kiekį, spauskite mygtukus «+» arba «-», kurie yra viršutinėje dalyje. InnovaGoods® S520 Muilo dalytuvas turi 5 lygius.
- Kiekvieną kartą pildydami talpą su muilu, pradėtam nuo reikalaujamo kiekio jis gali nepasirodyti. Tai yra normalu ir baigsis kai sensorius bus aktyvuotas keletą kartų.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Nenaudokite muilo kuris yra per tirštas ar putų pavidalu, muilo granulių ar skysto antiseptiko. Skyrytelę kartu nenaudokite naujų ir panaudotų baterijų. Jei neplanuojate naudoti irgeniu ilgesnį laiką, išimkite baterijas. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginiame saulės šviesoje. Nebraukykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų degindami, nes galimas sprogimas. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąjį paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis jungtas. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminto, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebraukykite jo išardyti ar sutaisyti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

- Fjern den gjenomsiktige filmen på toppen av dispenseren.
- Sett 4 AA-batterier i InnovaGoods® S520 Soap Dispenser with Sensor kompartimentet. Pass på at du setter dem på riktig måte, etter indikasjonene i rommet.
- Sett såpe i tanken og fest hodet.
- Før å justere mengden såpe dispensert, trykk på knappene «+» eller «-», plassert på den øvre delen. The InnovaGoods® S520 Soap Dispenser with Sensor har 5 utgangsnivåer.

- Hver gang du fyller tanken kan du ikke begynne med nødvendig mengde såpe. Dette er normalt og vil opphøre når sensoren har blitt aktivert noen ganger.
- Når det grønne driftslyset blir rødt, bytt batteriene.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Ikke bruk såpe som er for tykk eller av skummende væsketype, såpekon eller flytende antiseptisk. Ikke bland nye og brukte batterier i avdelingen. Hvis du ikke skal bruke enheten for en lengre periode, ta ut batteriet. Ikke utsett batteriene for høy temperatur eller direkte sollys. Ikke forsøk å åpne dem. Ikke kast dem i brann da det er fare for eksplosjon. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en torr plass uten støv. La ikke batteriene være uten tilsyn når den er slått på. For å unngå risiko må du ikke bruke den hvis noen deler er skadet og ikke

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Do not use soap that is too thick or of the foaming liquid type, soap granules or liquid antiseptic. Do not mix new and used batteries in the compartment. If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery. Do not expose batteries to high temperature or direct sunlight. Do not attempt to open them. do not dispose of them in fire, there is risk of explosion. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. Do not leave the device unattended when it is switched on. To avoid risks, do not use it if any parts are damaged and do not attempt to disassemble or repair it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

forsøke å demontere eller reparere den. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

Soap Dispenser with Sensor S520 InnovaGoods® - Home

bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí.

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ

- Премахнете прозрачния филтър отгоре на диспенсъра.
- Сложете 4 батерии AA в отделението на InnovaGoods® S520 диспенсъра за сапун с дозатор. Уверете се, че ги поставяте по правилния начин, като следвате инструкциите в отделието.
- Сложете сапуна в контейнера и сплобете приставката.
- За да настроите пусканото количество сапун, натиснете бутоните "+" или "-", намиращи се в горната част. InnovaGoods® S520 диспенсъра за сапун с дозатор има 5 нива на пускане.
- Всеки път като пълните контейнера, в началото може да не се изпусне желаното количество сапун. Това е нормално и ще спре, когато сензорът се активира няколко пъти.
- Когато зелената индикаторна лампа стане червена, сменете батериите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте сапун, който е твърде течен или такъв на пяна, сапун на гранули или течен антисептик. Не смесвайте нови и използвани батерии в отделиението. Ако няма да използвате уреда за дълго, извадете батериите. Не излагайте батериите на висока температура или директна слънчева светлина. Не се опитвайте да ги отваряте. Не излагайте на огън, има риск от избухване. Почистявайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. За да избегнете рискове, не го използвайте, ако някоя част е повредена и не се опитвайте да го разглобявате или поправяте. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастник, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране.

HRVATSKI

UPUTE

- Odstranite prozirni film na vrhu dozatora.
- Umetnite 4 AA baterije u pretinac Dispenzera Sapuna sa Senzorom S520 InnovaGoods®. Pripazite da budu pravilno umetnute, prema uputama na pretincu.
- Ulijte sapun u spremnik i dodajte glavu.
- Za odabir količine istisnutog sapuna, pritisnite gumbе «+» ili «-», koji se nalaze na gornjem dijelu. Dispenzer Sapuna sa Senzorom S520 InnovaGoods® ima 5 razina izlaza.
- Svaki put kada napunite spremnik, u početku možda neće izaći željena količina sapuna. To je uobičajeno i prolazi nakon nekoliko aktivacija senzora.
- Kad se zeleni svjetlosni pokazivač rada pretvori u crveni, promijenite baterije.

InnovaGoods www.innovagoods.com
UPOZORENJA
<p>Ne koristite pregust sapun, tekući sapun s pjenom, granule sapuna ili tekući антисептик. Ne miješajte nove i korištene baterije u spremniku. Ako ne namjeravate koristiti proizvod dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ne izlažite baterije visokim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu. Ne pokušavajte ih otvoriti. Ne bacajte ih u vatru, postoji rizik od eksplozije. Cistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Kako ne biste riskirali, ne koristite ga ako je ijedan dio oštećen i ne pokušavajte ga rastaviti ili popraviti. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže.</p>

SLOVENČINA

INŠTRUKCIE

- Odstráňte priesvitnú fóliu z hornej časti dávkovača.
- Vložte 4 AA batérie do priehradky dávkovača mydla s čidlom InnovaGoods® S520. Skontrolujte správnu orientáciu podľa symbolov v priehradke.
- Nalejte mydlo do zásobníka a zostavte hlavicu.
- Pomocou tlačidla «+» a «-» umiestnených na hornej strane nastavte vhodné množstvo mydla na dávku. Dávkovač mydla s čidlom InnovaGoods® S520 má výber z 5 stupňov.
- Vždy po doplnení zásobníka sa môže stať, že dávkovač nevydá správne množstvo mydla. Nejedná sa o poruchu, po niekoľkých stlačeniach sa snímač začne správať správne.
- Keď sa zelená kontrolka zmení na červenú, vymeňte batérie.

VAROVANIE

Nepoužívajte príliš husté mydlo, penové mydlo, mydlové vložky ani dezinfekčné gély. Nekombinujte staré a nové batérie v priehradke. Pokiaľ nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, vyberte batériu. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. Nevhadzujte do ohňa, nebezpečenstvo výbuchu. Cistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Aby sa predišlo zraneniu, nepoužívajte prístroj, ak sú niektoré časti poškodené, ani sa ho nepokúšajte rozobrať alebo opraviť. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia.

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
RUSSKII
<p>Снимите прозрачную пленку в верхней части дозатора.</p> <p>Вставьте 4 батарейки AA в отделение для батареек Диспенсера мыла с сенсором S520 InnovaGoods®. Соблюдайте корректную полярность, следуя обозначениям в отделении.</p> <p>Заполните резервуар мылом и соберите верхнюю часть.</p> <p>Чтобы настроить выдаваемое количество мыла, нажмите на кнопки «+» или «-», расположенные в верхней части. В диспенсере Мыла с сенсором S520 InnovaGoods® предусмотрено 5 уровней выдаваемых количеств мыла.</p> <p>Каждый раз при наполнении мылом резервуара может случатся так, что вначале заданное количество мыла не выходит; это нормальное явление, дозатор работает после нескольких раз активации сенсора.</p> <p>Когда зеленый свет индикатора работы загорится красным, замените батарейки.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
INSTRUKCIJA
<p>Nepemiet caurspīdīgo plēvi dozatora augšpusē.</p> <p>Ievietojiet 4 AA baterijas InnovaGoods® S520 Ziepju Izsmidzinātājā ar Sensora nodalījumū. Pārīecinieties, ka Jūs ievietojat tās pareizi, ievērojot norādījumus nodalījumā.</p> <p>Ievietojiet ziepes tvertnē un veiciet aparāta galviņas montāžu.</p> <p>Lai pielāgotu izsniegto ziepju daudzumu, nospiediet pogas "+" vai "-", kas atrodas augšējā daļā. InnovaGoods® S520 ziepju izsmidzinātāja ar sensoru ir 5 izejas līmeņi.</p> <p>Katru reizi, kad Jūs uzpildāt tvertni, vajadzīgais ziepju daudzums sākmā vai neiznākt. Tas ir normāli, un situācija mainīsies, kad sensors tiks aktivizēts pāris reizes.</p> <p>Kad zaļās darbības indikators kļūst sarkans, nomainiet baterijas.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Piemērots tikai mājaismniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei.</p>

InnovaGoods www.innovagoods.com
BRIDINĀJUMI
<p>Neizmantojiet pārāk bieža vai putojošā šķidruma ziepes, ziepju granulas vai šķidru antiseptisku līdzekli. Nejauciet jaunās un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Triet ierīci ar viegli mitru drānu</p>