

## Ersatzbezug Air Active M blue stripes

### Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr! Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es gemäß der Vorschriften über die elektrische Sicherheit geerdet ist

Möglichst keine Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel verwenden. Falls dies doch notwendig sein sollte, ausschließlich solche Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel verwenden, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen und auf keinen Fall die am Adapter angegebene Höchstleistung überschreiten.

Benutzen Sie den Bügeltisch nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Stromkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

Nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen am Stromkabel ziehen.

Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.

Tauchen Sie den Bügeltisch, Stromkabel oder Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Zum Reinigen zuerst den Netzstecker ziehen.

Keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes einführen.

Der Aktiv-Bügeltisch kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen! Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen

Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickengefahr!

Den Aktiv-Bügeltisch außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

Kabel des Aktiv-Bügeltisches mit großen Radien aufwickeln. Vermeiden Sie das Knicken des Kabels. Achten Sie auf Kabelbruch.

Bei der Benutzung des Bügeleisens der Dampfbügel-Station keine elektrischen Bauteile bedampfen.

Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer herbeiführen und den Garantieanspruch aufheben.

Reparaturen nur durch den Leifheit Kundendienst oder autorisiertes Personal durchführen lassen.

Halten Sie den Bügeltisch, den Netzstecker und das Stromkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Den Netzstecker abziehen vor jedem Verlassen des Raumes, vor jeder Reinigung und Pflege, nach dem Gebrauch.

Verletzungsgefahr! Die Höhenverstellung des Aktiv-Bügeltisches muss sich stets in eingerasteter Position befinden.

Den Aktiv-Bügeltisch nur bestimmungsgemäß verwenden und nicht als Ablage, Sitzgelegenheit etc. verwenden.

Keine nasse, nur bügelfeuchte oder trockene Wäsche bügeln.

Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch/unvorschriftsmäßig bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.



|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| SKU:        | 76012                            |
| EAN:        | 4006501760128                    |
| Hersteller: | Leifheit AG                      |
| Adresse:    | Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau |
| E-Mail:     | info@leifheit.com                |