

GPSR

Achtung :

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Informationen zur korrekten Verwendung unserer SwayTosh E-Readers, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Sicherheits- und Nutzungshinweise

- Stellen Sie den E-Reader nicht an Orten ab, an denen er hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Auto liegen, insbesondere während der Sommermonate.
- Vermeiden Sie Stöße, Herunterfallen oder Druck auf das Display.
- Setzen Sie den E-Reader keinen starken Magnetfeldern aus.
- Laden Sie das Gerät in folgenden Fällen auf:
 - A. Das Batteriesymbol ist leer.
 - B. Der E-Reader schaltet sich automatisch aus.
 - C. Die Tasten reagieren nicht mehr.
- Schalten Sie den E-Reader nicht aus, während ein Update, ein Download oder eine Datenübertragung läuft. Dies kann zu Systemfehlern oder beschädigten Dateien führen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät oder ein zertifiziertes Netzteil mit den angegebenen Spezifikationen.

- Demontieren Sie das Gerät nicht. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den SwayTosh-Reparaturservice.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder andere Lösungsmittel.
- Dieser E-Reader ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Fahrens oder Gehens auf der Straße.
- Der USB-C-Anschluss darf nur zum Aufladen oder für den Datentransfer mit einem Computer verwendet werden.

Verwendung von Kopfhörern (nur Modelle mit Audioausgang)

- Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Kopfhörer über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke.

Software und Dateien

- Löschen oder verschieben Sie keine Systemdateien.
- Vermeiden Sie das Installieren unbekannter Apps oder Software, die nicht aus offiziellen Quellen stammen.
- Während eines Firmware-Updates darf das Gerät nicht ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden.

Entsorgung

- Werfen Sie den E-Reader nicht in den Hausmüll.
- Geben Sie das Gerät an einer offiziellen Sammelstelle für Elektronikrecycling ab.

Haftung und Änderungen

SwayTosh behält sich das Recht vor, das Produkt, die Spezifikationen und das Design ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern. Alle Abbildungen und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken.

Produktanhang / Serie / Modell

E602 | Nova Pro E602

- SwayTosh E-Reader Nova Pro



SwayTosh

Swaytosh
AngelTech B.V.
Antwoordnummer 8005
5995 ZX . Kessel
Die Nederlande

swaytosh.nl

