



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung – Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnhinweise – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- Befolgen Sie alle Anleitungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser – Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an einem ähnlichen Ort.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Schutzkontakt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Schutzkontakt ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
-  Verwenden Sie nur einen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- VORSICHT: Diese Wartungsanleitung ist nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, wenn Sie nicht dafür qualifiziert sind.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem umschlossenen Raum wie z. B. einem Bücherregal oder ähnlichem, und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert werden.
- Bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Informationen zu den elektrischen und sicherheitstechnischen Aspekten auf der Rückseite des Gehäuses.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät gestellt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.

- Die mit dem Symbol „J“ gekennzeichneten Anschlüsse können stromversorgt sein und die Gefahr eines Stromschlags besteht. Die externe Verkabelung, die an den Klemmen angeschlossen wird, muss von einer geschulten Person installiert werden oder es müssen vorgefertigte Kabel oder Leitungen verwendet werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie die Standfüße bzw. die Wandhalterung, um das Gerät gemäß Installationsanleitung sicher an dem Tisch/Van der Wand zu befestigen.
- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Der Akku (oder die Batterie(n)) darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und über längere Zeiträume kann das Gehör schädigen. Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und die Zeit, in der Sie Musik mit hoher Lautstärke hören, reduzieren.
- Wenn der Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Achten Sie auf das Netzkabel, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und wenn Sie es transportieren, binden Sie es z. B. mit einem Kabelbinder oder ähnlichem zusammen. Das Netzkabel darf keine scharfen Kanten berühren, die es beschädigen könnten. Wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Wenn Sie Schäden feststellen, suchen Sie bitte den Kundendienst auf, der das Netzkabel durch ein vom Hersteller spezifiziertes Kabel oder ein Kabel mit denselben Eigenschaften wie das Original ersetzt.
- Bitte beachten Sie die Umweltaspekte bei der Entsorgung der Batterien.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf das Gerät. Um Feuer zu vermeiden, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen von dem Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  auf dem Typenschild trägt und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass es sich um ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät handelt. Es wurde so konstruiert, dass es keine Erdung benötigt (nur Klasse II-Geräte).
- Warnhinweis für Geräte, die Knopfzellenbatterien enthalten (der folgende Hinweis gilt nur für Geräte, die eine vom Benutzer austauschbare Knopfzellenbatterie enthalten).
WARNUNG:
 Verschlucken Sie Batterien nicht, Verätzungsgefahr (die mitgelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie). Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperpart eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.

• Weitere Informationen finden Sie unter:

	Bedeutet Wechselstrom (AC).		Bedeutet Standby oder Einschalten.
	Bedeutet Gleichstrom (DC).		Bedeutet Einschalten.
	Bedeutet Gerät der Klasse II.		Bedeutet gefährliche Spannung.