

Ficha Normativa EU de acuerdo con la Norma No 65/2014

Marca comercial	AEG
Modelo	GDP869PL 942022740
Consumo de energía anual (kWh/año)	50
Clase de eficiencia energética	A
Eficiencia fluidodinámica	32.5
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Eficiencia de iluminación (lux/W)	45.283018867924
Clase de eficiencia de iluminación	A
Eficiencia del filtrado de grasa (%)	85.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	B
Flujo de aire a velocidad mínima y máxima en uso normal (m3/h)	210 m3/h/400 m3/h
Flujo de aire en ajuste ultrarrápido o reforzado (m3/h)	650 m3/h
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste mínimo y máximo de uso normal (dB(A))	44 dB(A)/55 dB(A)
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste ultrarrápido o reforzado de uso (dB(A))	66 dB(A)
Consumo de energía en espera (W)	0
Consumo de energía en modo apagado (W)	0.49

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		GDP869PL 942022740	
Consumo anual de energía	AEC _{campana}	50,0	kwh/a
Factor de incremento temporal	f	0.8	
Eficiencia fluidodinámica	FDE _{campana}	32.5	
Índice de eficiencia energética	EEl _{campana}	49.6	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	QBEP	368.7	m ³ /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	PBEP	460	Pa
Flujo de aire máximo	Q _{máx}	650.0	m ³ /h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	WBEP	144.9	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	WL	10.6	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E _{media}	480	lux
Consumo eléctrico en modo de espera	P _s	0	W
Consumo eléctrico en modo apagado	P _o	0.49	W
Nivel sonoro	LWA	55 dB(A)	dB

EN 61591: Campanas extractoras de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de su aptitud para la función.

EN 60704-2-13: Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y análogos — Parte 2-13: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina.

EN 50564: Aparatos electrodomésticos y equipos de oficina. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby)

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:

- Cuando se comienza a cocinar, encender la campana a la velocidad más baja y mantenerla encendida durante unos minutos una vez que finalice la cocción.
- Aumentar la velocidad solamente en el caso de alta producción de humos y olores, y usar las velocidades boost sólo en condiciones extremas.
- Cuando sea necesario, reemplazar el filtro de carbón para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Cuando sea necesario, lavar el filtro antigrasa para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Utilizar el diámetro máximo del sistema de extracción descrito en este manual con el fin de maximizar la eficiencia y minimizar el ruido.