JETZT AUF
GRÜN
SCHALTEN

ENERGIE RATGEBER

WASCHMASCHINEN

SATURN

INHALT

TIPPS FÜR DEN KAUF ENERGIEEFFIZIENTER WASCHMASCHINEN 3

WASCHMASCHINEN STROMSPAREND NUTZEN: SO SPAREN SIE GELD UND ENERGIE 6

ALTGERÄTE FACHGERECHT ENTSORGEN 8

TIPPS FÜR DEN KAUF

ENERGIEEFFIZIENTER WASCHMASCHINEN

Sauber und fleckenfrei – so soll die Wäsche aus der Waschmaschine kommen. Bei modernen Maschinen ist das eigentlich immer der Fall. Die Unterschiede liegen heute woanders: Wer sich nämlich für das richtige Gerät entscheidet, kann bei jedem Waschen eine Menge Strom und Geld sparen. Die richtige Kaufentscheidung hilft, Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Bei Saturn erkennen Sie besonders empfehlenswerte Produkte ganz einfach an unserem Label „Jetzt auf grün schalten“. Grundlage für die Auszeichnung sind die anspruchsvollen EcoTopTen-Kriterien des Öko-Instituts e.V.

Energieeffizienzklasse A+++

Achten Sie beim Kauf sowohl auf die Energieeffizienzklasse als auch auf den jährlichen Strom- und Wasserverbrauch. Geräte mit einem A+++-Energielabel sind derzeit die energieeffizientesten. Im Vergleich zu einer Waschmaschine der aktuell schlechtesten Effizienzklasse A verbrauchen sie bis zu 55 Prozent weniger Energie.

Schleuderwirkungsklasse A oder B mit mindestens 1400 U/min

Je höher die Schleuderdrehzahl, desto niedriger die Restfeuchte der Wäsche. Wählen Sie ein Gerät mit Schleuderwirkungsklasse A oder B mit mindestens 1400 U/min, sofern Sie anschließend einen Trockner verwenden. Dadurch ist die Wäsche weniger feucht und so kann der Stromverbrauch eines energieintensiven Trockners deutlich reduziert werden

Mengenautomatik reduziert Strom- und Wasserverbrauch

Kaufen Sie ein Gerät, das über eine Mengenautomatik verfügt. Diese reduziert den Strom- und Wasserverbrauch, wenn die Waschmaschine nicht voll beladen ist.

Waschmaschine passend zur Haushaltsgröße wählen

Nur eine voll beladene Waschmaschine hält, was ihre Energieeffizienzklasse verspricht – auch wenn eine Mengenautomatik vorhanden ist. Darum sollte die Größe der Waschmaschine Ihrem Haushalt angemessen sein. Für einen durchschnittlichen Haushalt sind Geräte mit einer Füllmenge von 5-6 kg ausreichend, für größere Haushalte eignen sich Waschmaschinen für bis zu 7 kg Wäsche. Größere Trommeln sind nur sinnvoll, wenn Sie häufig große Gegenstände wie Federbetten oder Schlafsäcke waschen.

SCHALTEN

Achten Sie auf eine Aqua-Stop-Funktion

Achten Sie beim Kauf auf das Vorhandensein einer Wasserstopp-Funktion. Falls ein Wasser-Unfall passiert, übernimmt der Hersteller bei fachgerechter Installation in der Regel die Haftung für Schäden.

Waschmaschinen stromsparend nutzen

SO SPAREN SIE GELD UND EN

Wenn Sie sich für eine stromsparende Waschmaschine entschieden haben, ist der erste Schritt getan. Doch genauso wichtig ist es, seine Wäsche nachhaltig und umweltschonend zu waschen, um Energie, Wasser und Kosten zu sparen. Mit ein paar einfachen Tipps profitieren sowohl die Umwelt als auch Ihr Geldbeutel.

Bei 30 °C waschen und den Stromverbrauch halbieren

Viele Waschmittelhersteller haben in den letzten Jahren ihre Rezeptur geändert, sodass ein 30°C-Programm bei normal verschmutzter Wäsche vollkommen ausreicht. Das spart Strom und Geld: Wenn Sie mit 30°C statt 60°C waschen, kann rund die Hälfte des Stromverbrauchs eingespart werden. Alle 4-6 Wochen sollte man die Waschmaschine dennoch einmal bei 60°C laufen lassen, damit sich keine Bakterien in der Maschine bilden. Das 90°C Programm ist heute nur nach einer ansteckenden Krankheit nötig.

Waschmaschine immer voll beladen

Schalten Sie Ihre Waschmaschine nur voll beladen an, so wird am meisten Geld und Energie gespart. Halbvolle Wäschetrommeln sorgen für unnötig viel Wasser- und Stromverbrauch – es sei denn, Ihre Waschmaschine verfügt über eine Taste für halbe Beladung.

Sparprogramme nutzen

Sparprogramme benötigen zwar mehr Zeit, dafür aber weniger Strom und Wasser.

SCHALTEN

Schleuderdrehzahl beim Trocknen an der Luft reduzieren

Reduzieren Sie die Schleuderdrehzahl der Waschmaschine auf 900 U/min, sofern Sie die Wäsche anschließend an der Luft trocknen lassen. Das spart Strom und erleichtert das anschließende Bügeln.

Pulverwaschmittel verwenden

Allgemein gilt: Pulverwaschmittel ist umweltfreundlicher und wirksamer als flüssiges Waschmittel. Die Umweltbelastung bei Flüssigwaschmittel ist aufgrund der enthaltenden Tenside höher als bei Pulvermittel. Vergleicht man Colorwaschmittel mit Vollwaschmittel, siegt in Sachen Umweltschutz das Colorwaschmittel, da es keine Bleichmittel und optische Aufheller enthält.

Waschmittel sparsam dosieren

Wie viel Waschmittel man verwenden sollte, hängt ab vom Verschmutzungsgrad der Wäsche, der Beladungsmenge und der Wasserhärte. Bei einer Überdosierung bleiben Waschmittelrückstände in der Kleidung.

Pflegeetiketten beachten

Beachten Sie die Pflegeetiketten Ihrer Wäsche für eine effiziente und schonende Reinigung.

ALTGERÄTE FACHGERECHT ENTSORGEN

Durch das Aufbereiten von Altgeräten werden wertvolle Sekundärrohstoffe gewonnen und Schadstoffe wie Dämmstoffe oder biozides Silber umweltgerecht entsorgt. Bei Saturn gehört die Rücknahme von Altgeräten seit Jahren zum kostenlosen Serviceangebot. Bringen Sie einfach Ihr ausgedientes Gerät in den nächsten Saturn-Markt. Wenn Sie ein neues Gerät bei Saturn kaufen, liefern wir Ihnen dieses nicht nur bis in die Wohnung, sondern nehmen Ihr Altgerät gleich mit.

SCHALTEN

JETZT AUF GRÜN SCHALTEN

IMPRESSUM

MediaMarktSaturn Retail Group
Wankelstraße 5
85046 Ingolstadt
Deutschland

Telefon: +49 (841) 634-0
Telefax: +49 (841) 634-992596

SATURN