



JETZT AUF
GRÜN
SCHALTEN

**ENERGIE
RATGEBER
SPÜLMASCHINEN**



INHALT

TIPPS FÜR DEN KAUF ENERGIEEFFIZIENTER
SPÜLMASCHINEN 3

SPÜLMASCHINEN STROMSPAREND NUTZEN:
SO SPAREN SIE GELD UND ENERGIE 6

ALTGERÄTE FACHGERECHT ENTSORGEN 8



TIPPS FÜR DEN KAUF ENERGIEEFFIZIENTER SPÜLMASCHINEN

Blitzsauber soll das Geschirr aus der Spülmaschine kommen, ohne Kalkränder und Essensrückstände. Kaum zu glauben: Bei richtiger Beladung ist das Spülen mit der Spülmaschine sogar effizienter als das Spülen von Hand. Das liegt daran, dass der Energie- und Wasserverbrauch von Spülmaschinen in den letzten Jahren stark gesunken ist. Die richtige Kaufentscheidung und ein paar Tipps zum richtigen Spülen helfen, die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen. Bei Saturn erkennen Sie besonders empfehlenswerte Produkte ganz einfach an unserem Label „Jetzt auf grün schalten“.

Grundlage für die Auszeichnung sind die anspruchsvollen EcoTopTen-Kriterien des Öko-Instituts e.V.



JETZT AUF GRÜN

▶ **Geringer Stromverbrauch mit Energieeffizienzklasse A++ oder A+++**

Achten Sie beim Kauf auf den Jahresstromverbrauch und die Energieeffizienzklasse. Um Strom, Wasser und damit auch Geld zu sparen, sollten Sie ein Gerät der Energieeffizienzklasse A++ (schmale Geräte bis 45 cm Breite) oder A+++ (breite Geräte bis 60 cm Breite) kaufen. Zum Vergleich: Eine Spülmaschine der Energieeffizienzklasse A++ (45 cm Breite) ist bis zu 20 Prozent sparsamer als ein Gerät der aktuell schlechtesten Effizienzklasse A. Ein Gerät der Energieeffizienzklasse A+++ (60 cm Breite) ist sogar bis zu 40 Prozent sparsamer als eine Spülmaschine der aktuell schlechtesten Effizienzklasse A. Grundsätzlich gilt: Spülmaschinen im Standardformat (60 cm Breite) verbrauchen bei voller Beladung weniger Strom und Wasser als schmale Geräte (45 cm Breite).

▶ **Niedriger Wasserverbrauch mit weniger als 10 Liter pro Spülgang**

Ein sparsames Gerät verbraucht pro Spülgang weniger Wasser als ein Abwasch per Hand. Pro Spülgang sollten maximal 10 Liter Wasser verbraucht werden. Das entspricht im Durchschnitt 2.800 Liter Wasser pro Jahr und Haushalt.



SCHALTEN

▶ **Achten Sie auf eine Aqua-Stop-Funktion**

Achten Sie beim Kauf auf das Vorhandensein einer Wasserstopp-Funktion. Falls ein Wasser-Unfall passiert, übernimmt der Hersteller bei fachgerechter Installation in aller Regel die Haftung für Schäden.

▶ **Geringe Geräuschemission: maximal 46 Dezibel**

Damit Sie sich nicht gestört fühlen, wenn die Spülmaschine läuft, sollte das Gerät möglichst leise sein. Die leisesten Spülmaschinen waschen mit nur 41 Dezibel. Als maximale Obergrenze für Geräte mit einer Breite von 60 cm werden 44 Dezibel empfohlen, für Geräte mit einer Breite von 45 cm maximal 46 Dezibel. Zum Vergleich: nahes Flüstern oder leise Musik entsprechen einem Geräuschpegel von 40 Dezibel auf; eine normale Unterhaltung 50 Dezibel.





JETZT AUF GRÜN

Spülmaschinen stromsparend nutzen

SO SPAREN SIE GELD UND EN

Wenn Sie sich für einen stromsparenden Geschirrspüler entschieden haben, ist der erste Schritt getan. Doch genauso wichtig ist es, die Spülmaschine energieeffizient zu nutzen, um Energie, Wasser und Kosten zu sparen. Mit ein paar einfachen Tipps profitiert sowohl die Umwelt als auch Ihr Geldbeutel.

- ▶ **Bei normaler Verschmutzung ist eine Temperatur von 45 bis 55°C Grad ausreichend**

Ein Spülgang bei niedrigen Temperaturen, meist zwischen 45 und 55°C Grad, verbraucht weniger Energie und ist bei normaler Verschmutzung völlig ausreichend. Nutzen Sie einmal im Monat ein Programm über 65°C Grad. Das beugt Ablagerungen vor und schützt die Maschine vor einem Defekt.

- ▶ **Bei Wasserhärtegrad und Salzdosierung an Herstellerangaben orientieren**

Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Einstellung des Wasserhärtegrades und der Empfehlung der Regeneriersalzdosierung. Um die Funktionsfähigkeit der Spülmaschine sicherzustellen, muss das Regeneriersalz regelmäßig nachgefüllt werden. In Multi-Tabs sind Klarspüler und Salzfunktion bereits enthalten, sie müssen nicht separat zugeführt werden. Multi-Tabs eignen sich jedoch nicht bei sehr hartem Wasser von mehr als 21 °dH. Verwenden Sie in diesem Fall lieber die klassische Methode aus Solo-Tabs bzw. Pulver plus Klarspüler und Spülmaschinensalz. Den Wasserhärtegrad können Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen.

SCHALTEN

ERGIE

▶ **Mit Sparprogramm reinigen**

Reinigen Sie Ihr Geschirr mit einem Eco- oder Sparprogramm. Das dauert zwar in der Regel zwei bis drei Stunden, doch durch längere Einwirkzeiten reichen niedrigere Temperaturen für den Spülvorgang – das spart rund 25 Prozent Strom. Eine Alternative zum Sparprogramm bietet das Automatikprogramm. In Abhängigkeit von der Verschmutzung variieren Temperatur, Wassermenge und die Anzahl der Spülgänge. Das Gerät verbraucht also nur so viel Wasser, wie für das Reinigen des Geschirrs tatsächlich notwendig ist. Sparprogramme liefern jedoch in Summe die beste Effizienz.

▶ **Spülmaschine immer voll beladen**

Schalten Sie Ihre Spülmaschine nur an, wenn sie komplett beladen ist und verzichten Sie auf die Taste „Halbe Beladung“. Diese spart in der Regel nur knapp 10-20 Prozent Wasser beziehungsweise Strom.





JETZT AUF GRÜN

ALTGERÄTE FACHGERECHT ENTSORGEN

Durch das Aufbereiten von Altgeräten werden wertvolle Sekundärrohstoffe gewonnen und Schadstoffe wie Dämmstoffe oder biozides Silber umweltgerecht entsorgt. Bei Saturn gehört die Rücknahme von Altgeräten seit Jahren zum kostenlosen Serviceangebot. Bringen Sie einfach Ihr ausgedientes Gerät in den nächsten Saturn-Markt. Wenn Sie ein neues Gerät bei Saturn kaufen, liefern wir Ihnen dieses nicht nur bis in die Wohnung, sondern nehmen Ihr Altgerät gleich mit.



SCHALTEN





**JETZT AUF
GRÜN
SCHALTEN**

IMPRESSUM

MediaMarktSaturn Retail Group
Wankelstraße 5
85046 Ingolstadt
Deutschland

Telefon: +49 (841) 634-0
Telefax: +49 (841) 634-992596