



		Slovenčina
Funkcija svetla		
FN+*/7+*	Nastavitev rychlosti pužovanja svetla, urovelj 1-6	
FN+PGUP/PGDN	Nastavitev jasu, urovelj 1-8 (vključno vpravljanje svetla)	
FN+Left/Right	Nastavitev oblika osvetlevala v vlastnih farbach	
FN+Up/Down	Nastavitev farby svetla v režime vlastnej farbenej svetla (modra, črna, zelena, cian, žla, falova a belia)	
FN+1	Režim RGB duhovno zvanju	
FN+2	Režim jednobarbne falbene falbe (režim bežanje lampy)	
FN+3	Režim valicovalica cyklu jednobarbne roletje	
FN+4	Režim kordniraného svetla jednej farby: (FN+4: nastavenie farby svetla jednej farby, stlačie FN+4 raz, farba svetla sa tiež mení. Postup farieb: modra, črna, zelena, cian, žla, falová a belia)	
FN+5	Režim dychania jednobarbne cyklu	
FN+6	Režim farbeného svetla (rovnať farba v rovnakom čase) (červená, žla, zelena, cian, modra, falová a belia)	
FN+7	Režim kruhového pužovania jednobarbnej vidy (režim bežanje lampy) (modra, črna, zelena, cian, žla, falová a belia)	
FN+8	Režim škok, automaticky mení farbu pri každom zprnutí (modra, červená, zelena, cian, žla, falová a belia)	
FN+9	Prispôbiť farbu (vždy zapnuté) režim. Po stlačení FN+9 raz, neuvolníte tlačidlo FN a potom stlačíte tlačidlo 9. Po klikáče svetiel stlačíte tlačidlo FN - Smer maršuje nastane farbu každej svetelnej oblasti: modra, červená, zelena, cian, žla, falová a belia. FN+Vlavo/Vpravo, nastavenie oblasti osvetlenia, FN+Hore/Dole, výber farby svetla)	
FN+0	Vypnúť podsvietenie	
Funkčné klávesy		
FN+WIN_L	Funkcia uzamknutia / odomknutia pr kláves Windows	
FN+F11	Uzamknutie / odomknutie klávesovne	
FN+F1-10.F12	Vzvolajte funkčné tlačidlo médi	
Backlight Key ✖	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	
Funkčný kláves API		
Copilot Key 	Aktivuje nástroje umelého inteligencia Copilot na Windows 11 alebo vyššej verzii.	

Hrvatski/Bosanski/Srpski	
Light Funkcija	
FN+/-/7+/-	Podošvaganje brzine pulsiranja svjetla, nivo 1+6
FN+PGUP/PGDN	Podošvaganje svjetline, nivo 1+6 (uključi/isključi isključivanje svjetla)
FN+Left/Right	Prilagodavanje oblasti osvjetljenja u prilagodbeni bojama
FN+Up/Down	Prilagodavanje boje svjetla u režimu prilagodbe boje svjetla. (plava, crvena, zelena, cijna, žuta, ljubičasta i bijela)*
FN+1	Režim RGB trakaćdu žutog
FN+2	Jednoboćni rećim guranja (rećim rećioće lampe)
FN+3	Rećim rećikusa jednoboćnoć rećioće zapovraća
FN+4	Rećim stalnog svjetla jednoga boja. (FN+4, podošvaganje boje svjetla jednoga boja, prilikaćna FN+4 jednom, boja svjetla se takode mjenja. Rotacija boja: plava, crvena, zelena, cijna, žuta, ljubićasta i bijela)
FN+5	Rećim jednoboćnog ciklusa disanja
FN+6	Šarenog disanja (istlaćbu boje istovremeno) rećim. (crvena, žuta, zelena, cijna, plava, ljubićasta i bijela)
FN+7	Rećim jednoboćnog cirkularnog pulsiranjaćnog vodenog toka (rećim rećioće lampe). (plava, crvena, zelena, cijna, žuta, ljubićasta i bijela)
FN+8	Takodeć rećim, automatski mjenja boju svjetla poć kad se upali (plava, crvena, zelena, cijna, žuta, ljubićasta i bijela)
FN+9	Prilagoćbu toćka (uzek iskljućeno) rećim. Nakon prilikaćna FN+9, nakon 10 opstaćstać FN tastera, a zatim prilikaćna taster 9. Jednakoć isto svjetla trepuću. FN+9 Smerne tipke nućno podošvagaću boju svake oblasti svjetla: plava, crvena, zelena, cijna, žuta, ljubićasta i bijela. (FN+Levo/Desno, podošvaganje oblasti osvjetljenja. FN+Gore/Dole, izbor boje svjetla)
FN+0	Iskljućuje pozadinsko osvjetljenje
Funkcijski tasteri	
FN+WIN_L	Funkcija zakljućavanja/otkljućavanja za Windows kljuć
FN+F11	Funkcija zakljućavanja/otkljućavanja za Windows kljuć
FN+F1+10.F12	Pozivlje funkciju tipke medija
Backlight Key	Iskljućuje/iskljućuje pozadinsko osvjetljenje
Al funkcijski tasteri	
Copilot Key	Omogućava lakaću za umjetnu inteligenciju Copilata na Windows 11 ili novijim verzijama

Română	
Funcția de lumină	
FN+</>+	Ajustarea vitezei de respirație a luminii, nivel 1-6
FN+PGUP/PGDN	Ajustarea luminozității, nivel 1-8 (industrii optice luminilor)
FN+Left/Right	Ajustarea zonei de iluminare în culori personalizate
FN+Up/Down	Ajustarea culorii luminii în modul de lumină cu culori personalizate. (albastru, roșu, verde, cian, galben, mov și alb)
FN+1	Modul cursurii curbulete RGB
FN+2	Modul monomocrom de împingere (modul lampă în mișcare)
FN+3	Modul monomocrom de rostogolire a obiectului
FN+4	Modul de lumină constantă monomocromă (FN+4: ajustarea culorii luminii monomocrom, apăsând FN+4 o dată, culoarea luminii se schimbă și al. Severenta de culori: albastru, roșu, verde, cian, galben, mov și alb)
FN+5	Modul de respirație monomocrom în buclă
FN+6	Modul de respirație colorat (aceiași culoare în același timp). (roșu, galben, verde, cian, albastru, mov și alb)
FN+7	Modul de circulație a apăsării pulsatorii monomocrom (modul lampă în mișcare). (albastru, roșu, verde, cian, galben, mov și alb)
FN+8	Modul stilului, schimbă automat culoarea de funcționare dată când se apăsă (albastru, roșu, verde, cian, galben, mov și alb)
FN+9	Personalizată culoarea (mereu pornită) mod. După apăsarea FN+9 o dată, nu eliberăi taste! FN și apăsați tastele 9. După ce luminiile clipește, FN+ Tastele de direcție reglează mărimea culorilor fiecarei zone de lumină: albastru, roșu, verde, cian, galben, mov și alb. (FN+Stângă/Dreapta, reglarea zonei de iluminare, FN+Sus/Jos, alegerea culorii luminii)
FN+0	Opriți iluminarea din spațiu
Taste funcționale	
FN+WIN_L	Funcția de blocare/deblocare pentru cheia Windows
FN+F11	Blocat/deblocat tastatura
FN+F1~F10.F12	Apelați taste funcțională media
Backlight Key ✱	Porniri/opriți lumina de fundal
Taste funcționale AI	
Copilot Key 	Activați instrumentele de inteligență artificială Copilot pe Windows 11 sau versiunea superioară

Светлинна функция	
FN+/-7+/-	Регулиране на скоростта на дишане на светлинната, ниво 1-6
FN+PGUP/PGDN	Регулиране на яркостта, ниво 1-8 (включително изключване на светлините)
FN+Left/Right	Настройка на областта на осветление в персонализирани цветове
FN+Up/Down	Настройка на цвета на светлината в режим на персонализиране цветове (син, червен, зелен, цвят, жълт, лилав и бял)
FN+1	RGB режим на светене в дъга
FN+2	Монокромни режими тип топлина (режим на бялосвеща лампа)
FN+3	Режим на цялостно затваряне на едноцветната светлина
FN+4	Режим на постоянна светлина в едноцвете. (FN+4: настройка на цвета на едноцветната светлина, натиснете FN+4 веднъж, цветът на светлината също се променя съответно. Последователност на цветовете: син, червен, зелен, цвят, жълт, лилав и бял)
FN+5	Режим на дишане в едноцветна пателка
FN+6	Многоцветен режим на дишане (списък цветъ едновременно) (червен, жълт, зелен, цвят, син, лилав и бял)
FN+7	Режим на циркулярно пулсиращо в едноцветна лампа за бягане. (син, червен, зелен, цвят, жълт, лилав и бял)
FN+8	Режим на томото, автоматично променящ цвят всеки път, когато светне (син, червен, зелен, цвят, жълт, лилав и бял)
FN+9	Настройка на цвета (вняти включено) режим. След като натиснете FN+9 веднъж, не освобождавате клавиша FN, след това натиснете клавиш 9. След като светлините FN+9 бгунат за няколко рунци, регулират цвета на всяка област светлината: син, червен, зелен, цвят, жълт, лилав и бял. (FN+Flow/Duty, регулиране на областта на светлината, FN+Flow/Duty, избор на цвета на светлината)
FN+0	Изключване на подсветката

Функционални клавиши	
FN+WIN_L	Функция за заключване / отключване за Windows ключ
FN+F11	Заключване / отключване на клавиатурата
FN+F11+10.F12	Извикване функционалните клавиш за медии
Backlight Key 	Включете/Изключете подсветката
AI функционален клавиш	
Copilot Key 	Активирайте инструментите за изкуствен интелект Copilot на Windows 11 или по-нова версия.

Λειτουργία φωτός	
FN+/-7+*	Προσαρμογή ταχύτητας αντανόησης του φωτός, επίπεδο 1-6
FN+PGUP/PGDN	Προσαρμογή φωτεινότητας, επίπεδο 1-8 (συμπεριλαμβανομένου του απενεργοποιημένου φωτισμού)
FN+Left/Right	Προσαρμογή περιόχησης φωτισμού σε προσαρμοσμένα χρώματα
FN+Up/Down	Προσαρμογή του χρώματος του φωτός σε προσαρμοσμένη λειτουργία χρώματος (μπλε, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο, μωβ και λευκό)
FN+1	RGB λειτουργία αναμεταστροφής τόξου
FN+2	Μονοχρωμική λειτουργία πλάτους τόξου (λειτουργία λαμπτήρα)
FN+3	Λειτουργία κίτρινου μονοχρωματικού κύκλου
FN+4	Λειτουργία σταθερού μονοχρωματικού (FN+4: ρύθμιση χρώματος μονοχρωματικού φωτός, πατήστε FN+4 μία φορά, ο χρωματισμός του φωτός αλλάζει ανάλογα, Περιαστροφή ακολουθεί χρωματισμό: μπλε, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο, μωβ και λευκό)
FN+5	Λειτουργία αναπνοής μονοχρωματικού κύκλου
FN+6	Πολυχρωμική λειτουργία αναπνοής (δύο χρώμα ταυτόχρονα) (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, μπλε, μωβ και λευκό)
FN+7	Λειτουργία κυκλικής αναπνοής παλινδρομής νερού μονοχρωματικής λάμψης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο, μωβ και λευκό)
FN+8	Λειτουργία τελειοποίησης, αυτόματη αλλαγή χρώματος κάθε φορά που ανάβει (μπλε, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο, μωβ και λευκό)
FN+9	Προσαρμογή χρώματος (πάντα ενεργοποιημένη) λειτουργία. Μετά το πάτημα FN+9 μία φορά, μωβ σφηνίσει το πλήκτρο FN, και οι επόμενες πατήσεις το πλήκτρο 9. Αφού αναβοσβήνουν τα φώτα, οι FN+9 πλήκτρα καταλαμβάνουν ρυθμίσεις χρονομέτρου το χρώμα κάθε περιόδου φωτός: μπλε, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο, μωβ και λευκό. (FN+Αρκετά πατήματα, ρύθμιση περιόχησης φωτισμού, FN+Πανάκτωμα, επιλογή χρώματος φωτός)
FN+0	Απενεργοποίηση φωτός

Ελληνικά	
Πλήκτρα λειτουργιών	
FN+WIN_L	Λειτουργία κλειδίσματος / ξεκλειδίσματος για κλειδί Windows
FN+F11	Κλείδωμα / ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου
FN+F1~10,F12	Καλώστε το πλήκτρο λειτουργίας πολυμέσων
Backlight Key 	Ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τον οπίσθιο φωτισμό
Κλειδί λειτουργίας AI	
Copilot Key 	Ενεργοποιείται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης Copilot σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση

Türkçe	
Işık Fonksiyonu	
FN+<7>+	Işğın nefes alma hızı ayarı, seviye 1-6
FN+PGUP/PGDN	Parlaklık ayarı, seviye 1-8 (ışıkları kapatma dahil)
FN+Left/Right	Ozel renklerde aydınlatma alanını ayarlama
FN+Up/Down	Ozel renki özel modunda renk ayarlama. (mavi, kırmızı, yeşil, cyan, sarı, mor ve beyaz*)
FN+1	RGB gökkuşuğu yarış ışığı modu
FN+2	Tek renkli time işi (koşu lambası) modu
FN+3	Tek renkli düdüğü perde modu
FN+4	Tek renkli subalt ışığı modu. FN+4: Tek renkli ışğın rengini ayarlama. FN+4'u bir kez basarsa, ışğın rengi de buna göre değışir. Renk sırası şöyle olur: mavi, kırmızı, yeşil, cyan, sarı, mor ve beyaz)
FN+5	Tek renkli düdüğü nefes alma modu
FN+6	Renkli nefes alma (aynı renk aynı anda) modu. (kırmızı, sarı, yeşil, cyan, mavi, mor ve beyaz)
FN+7	Renkli dolanışın nabızlı su (koşu lambası) modu. (mavi, kırmızı, yeşil, cyan, sarı, mor ve beyaz)
FN+8	Stipple modu, her yarış sönmeye girmede otomatik olarak renk değışir. (mavi, kırmızı, yeşil, cyan, sarı, mor ve beyaz)
FN+9	Renkli modu özelleşir (her zaman açık). FN+9'a bir kez basarsa, FN tuşunu bırakmayınca arından 9 tuşuna basarsa, ışıklar yavaş söndükten sonra, FN +Yönlendirme tuşları ile her alanın rengini manuel olarak ayarlar. mavi, kırmızı, yeşil, cyan, sarı, mor ve beyaz. (FN+SolSağSağ, aydınlatma alanını ayarla, FN+YukarıAşağı, ışğın rengini seç)
FN+0	Arka ışığı kapat
Fonksiyon tuşları	
FN+WIN L	Windows tuşu işni kilitleme/kilit açma işlevi
FN+F11	Klavyeyi kilitleme/kilitlideni açma
FN+F11.F12	Medya fonksiyonu tuşunu çağırın
Backlight İşlevi	Arka ışığı açma/kapatma
Al İşlev Tuşu	
Copilot Key	Windows 11 veya üstü sürümünde Copilot yapay zeka asistanını etkinleştirir.

Eesti

Valgusfunktsioon

FN+~7+*	Valguse hõimamise kiiruse reguleerimine, tase 1–6
FN+PGUP/PGDN	Helduse reguleerimine, tase 1–8 (sis tuletule väljalülitamine)
FN+Left/Right	Kohanda valgustuse alla kohandatud värvidega
FN+Up/Down	Kohanda valgustuse värvi kohandatud värvi režiimis. (sinine, punane, roheline, tsüaan, kollane, lilla ja valge)
FN+1	RGB vikerkaaristuse valgustajarežiim
FN+2	Monokroomne lõkkav tüüp (jookska laval) režiim
FN+3	Uue värvi kiud rütm
FN+4	Uhevärvinäite põlvajalg režiim. (FN+4: Uhevärvinäite valgustuse värvi reguleerimine, valgustage FN+4 üks kord, valgust värv muutub vastavalt. Värviseria põrnamine: sinine, punane, roheline, tsüaan, kollane, lilla ja valge)
FN+5	Uhevärvinäite hingav tsükl režiim
FN+6	Värviline hingamine (samaaegne värv) režiim. (punane, kollane, roheline, tsüaan, sinine, lilla ja valge)
FN+7	Uhevärvinäite tsükkelväre püsivalt vee (jookska laval) režiim. (sinine, punane, roheline, tsüaan, kollane, lilla ja valge)
FN+8	Täpiseid režiim, muudat värvi kiud, kui see tsüklis (sinine, punane, roheline, tsüaan, kollane, lilla ja valge)
FN+9	Kohanda värvi (alati eelnevalt) režiim. Valgustage FN+9 üks kord, ärge vastake FN+9 klahvi ja valgustage seeläbi klahvi 9. Pärast tuletule vilkumist reguleerige iga sis tuletule värvi kistsid, kasutades FN+Suuna klahvi. (sinine, punane, roheline, tsüaan, kollane, lilla ja valge. (FN+Vasak/Paremal, reguleeri valgustusala. FN+Ules/Alla, vali valgust värv)
FN+0	Lülita tagantvalgus välja

Funktsiooniklahvid

FN+WIN L	Windose klahvi lukustus-/avamisfunktsioon
FN+F11	Klaviatuuri lukustamine / avamine
FN+F11,F12	Helistage meedia funktsiooniklahvi
Backlight Key ✱	Lülitage taustvalgus sisse/välja

Al funktsiooniklahv

Copilot Key 	Lubage Copiloti AI toonistid Windows 11 või uuemal versioonil
---	---

Latviešu	
Gaismas funkcija	
Fn+~/*+*	Gaismas eļpas ātruma regulēšana, līmenis 1–6
Fn+PGUP/PGDN	Gaismas regulēšana, līmenis 1–8 (ieskaitot gaismu izslēgšanu)
Fn+Left/Right	Regulē atspoguļojuma leņķi ar pielāgotām krāsām
Fn+Up/Down	Pielāgot gaismas krāsu pielāgotajās gaismas krāsās režīmā. (zila, sarkana, zāļa, cian, dzeltena, violeta un balta)
Fn+1	RGB varakrāsus sacelšu gaismas režīms
Fn+2	Monohroma tīns tipa (skrīnes lampa) režīms
Fn+3	Vienvirziena cika rullīša režīms
Fn+4	Vienvirziena pastāvīgā gaismas režīms. (Fn4: vienvirziena gaismas krāsas regulēšana, nospiediet Fn4 vienu reizi, gaismas krāsa ar mainīs atbilstoši, krāsas secības rotācija: zila, sarkana, zāļa, cian, dzeltena, violeta un balta)
Fn+5	Vienvirziena eļpošanas cika režīms
Fn+6	Krāsaina eļpošanas (vienlaicīga krāsa) režīms. (sarkana, dzeltena, zāļa, cian, zila, violeta un balta)
Fn+7	Vienvirziena cirkulējošā puslēcēja odens (skrīnes lampa) režīms. (zila, sarkana, zāļa, cian, dzeltena, violeta un balta)
Fn+8	Svītrveida režīms, mīksta krāsu katu režī, kas lās ieslēdzas (zila, sarkana, zāļa, cian, dzeltena, violeta un balta)
Fn+9	Pielāgot krāsu (vienmēr ieslēgtā) režīms. Pēc Fn+9 nospieties vienu reizi, neatbrīvojot Fn taustiņu, nospieties 9 taustiņu. Pēc gaismu mīrogāšanas FN Virziena taustiņai manuāli regulē krāsas atspoguļošanas zonas krāsā: zila, zāļa, cian, dzeltena, violeta un balta. (Fn+Pa kreisi/Pa labi, regulē atspoguļojuma zonu. Fn+Augšup/Leļup, izvēlies gaismas krāsu)
Fn+0	Izslēgt aizmugurējo atspoguļojumu
Funkciju taustiņi	
Fn+WIN L	Blokēt/atbloķēt funkciju klawū Windows taustiņam
Fn+F11	Blokēt/atbloķēt tastatūru
Fn+F10,F12	Izsaukt multivides funkcijas taustiņu
Backlight Key ✱	Ieslēgt/izslēgt fonā atspoguļojumu
Al funkcijas taustiņi	
Coolpit Key	Aktivizējiet Coolpit Al rīkus uz Windows 11 vai jaunākas

Lietuvių	
Šviesto funkcija	
FN+7+7+	Reguliuojama šviesto kėlimapo greičio lygis, nuo 1 iki 6
FN+PGUP/PGDN	Reguliuojama šviesto ryškumo lygis, nuo 1 iki 8 (iskaitant šviesto įėjungimą)
FN+Left/Right	Prisitaikymas prie šviesto ploto pasirinkimui spalvosim
FN+Up/Down	Prisitaikymas prie šviesto spalvos pasirinkimui spalvotame šviesto režime. (mėlyna, raudona, žalia, ciano, geltona, violetinė ir balta)
FN+1	RGB vaizdavikio šaltinėlymis šviesto režimas
FN+2	Monochrominis šaltinėlymis lygis (bėgimo tempo) režimas
FN+3	Vieno spalvos kėlimo linijinis uždarungas režimas
FN+4	Vieno spalvos pastovios šviesto režimas. (FN+4, reguliuoti vieno spalvos šviesto spalvą, spustelėkiet FN+4 vienką kartą, šviesto spalva taip pat keičiasi. Spalvų seka: mėlyna, raudona, žalia, ciano, geltona, violetinė ir balta)
FN+5	Vieno spalvos kėlimapo ciklo režimas
FN+6	Įėjungio kėlimapo (iki patolų spalvų nuo patolų metų) režimas. (raudona, geltona, žalia, ciano, mėlyna, violetinė ir balta)
FN+7	Vieno spalvos kėlimapojo pulsavimo varungas (bėgimo tempo) režimas. (mėlyna, raudona, žalia, ciano, geltona, violetinė ir balta)
FN+8	Dėmės režimas, automatiškai keičiasi spalva kiekvieną kartą, kai šviejsėja (mėlyna, raudona, žalia, ciano, geltona, violetinė ir balta)
FN+9	Prisitaikyti prie šviesto (visada įėjungta) režimas. Paspauddus FN+9 vienką, nersitės FN Klavišo, žalia paspauskie 9 klavišo. Po šviesto įėjungimo, FN+9 Klavišo klavišui rankiniu būdu reguliuoja kiekvienos spalvos šviesto spalvą, mėlyna, raudona, žalia, ciano, geltona, violetinė ir balta.
FN+10	(FN+Kairė/Dešinė, reguliuoti apšvietimo plotą, FN+Aukštynt/Žemym, pasirinkti šviesto spalvą)
FN+0	Įėjungti foining apšvietimą
Funkciniai klavišai	
FN+WIN L	Windows klavišo užrankimui / atrankimui funkcijos klavišas
FN+FN+11	Užrankietik / atrankietik funkcijos klavišas
FN+FN+10, FN+12	Įsivieksietik / atrankietik funkcijos klavišas
Backlight Key	Įėjungti / išėjungti foining apšvietimą
AI funkcijos klavišas	
Copilot Key	Įėjungti Kopilot dirbtinio intelekto įrankius Windows 11 arba naujesnėje versijoje

[illegible]

Bahasa Indonesia	
Fungsi Cahaya	
FN+“”	Penyesuaian kecepatan napas ringan, tingkat 1-6
FN+PGUP/PGDN	Penyesuaian kecerahan, tingkat 1-8 (termasuk mematikan lampu)
FN+Left/Right	Penyesuaian area pencahayaan dalam warna kustom
FN+Up/Down	Penyesuaian warna lampu dalam mode lampu warna kustom. (biru, merah, hijau, sian, kuning, ungu, dan putih)
FN+1	Mode lampu belasan pelangi RGB
FN+2	Mode zoning tipe monokrom (lampu berlatar)
FN+3	Mode gorden rolling satu warna
FN+4	Mode cahaya tetap sama. (FN+4: menyesuaikan warna lampu satu warna, tekan FN+4 satu kali, warna lampu juga berubah sesuai. Urutan warna: biru, merah, hijau, sian, kuning, ungu, dan putih)
FN+5	Mode napas ingkaran satu warna
FN+6	Mode napas berantaris warna yang sama pada saat yang sama. (merah, kuning, hijau, sian, biru, ungu, dan putih)
FN+7	Mode air pulsating satu warna beredar (lampu berlatar). (biru, merah, hijau, sian, kuning, ungu, dan putih)
FN+8	Mode stiple, secara otomatis mengubah warna setiap kali menyala (biru, merah, hijau, sian, kuning, ungu, dan putih)
FN+9	Sesuaiakan warna (selalu aktif) mode. Setelah menekan FN+9 satu kali, jangan lepaskan tombol FN, dan kemudian tekan tombol 9. Setelah lampu berkedip, FN+ Tombol arah menyesuaikan warna masing-masing warna dalam, biru, merah, hijau, sian, kuning, ungu, dan putih. (FN+Kanan/Kiri, sesuaikan area pencahayaan, FN+Atas/Bawah, pilih warna lampu)
FN+0	Matikan latar belakang
Tombol Fungsi	
FN+WIN L	Kunci / buka kunci tombol Window
FN+F11	Kunci / buka kunci keyboard
FN+F10-F12	Panggil tombol fungsi media
Backlight Key 	Nyalakan / matikan lampu latar belakang.
Tombol Fungsi AI	
Copilot Key 	Aktifkan alat kecerdasan buatan Copilot di Windows 11 atau versi yang lebih baru.

Tiếng Việt

Chức năng ánh sáng

FN+“”””	Điều chỉnh độ nhạy ánh sáng, cấp độ 1~6
FN+PGUP/PGDN	Điều chỉnh độ sáng, cấp độ 1~8 (các tấm dán có thể)
FN+Left/Right	Điều chỉnh khu vực chiếu sáng theo mẫu tức thời chính
FN+Up/Down	Điều chỉnh màu sắc ánh sáng theo chế độ ánh sáng màu tùy chỉnh Chỉ định: xanh dương đỏ, xanh lá cây, cyan, vàng, tím và trắng
FN+1	Chế độ dual color RGB
FN+2	Chế độ đặc hiệu đại (đèn chày)
FN+3	Chế độ cuộn màu sắc
FN+4	Chế độ đèn nền (FN+4: điều chỉnh màu sắc của đèn nền, nhấn FN+4 một lần, màu sắc đèn cũng thay đổi theo. Chuỗi màu xoay: xanh dương đỏ, xanh lá cây, cyan, vàng, tím và trắng)
FN+5	Chế độ nhấp nháy màu sắc
FN+6	Chế độ nhấp nháy để điều chỉnh mức độ nhấp nháy của (đỏ, xanh, xanh lá cây, cyan, vàng, tím và trắng)
FN+7	Chế độ chảy đèn nước: đèn sắc lập đi lặp lại (đèn chày) (xanh dương đỏ, xanh lá cây, cyan, vàng, tím và trắng)
FN+8	Chế độ chấm, tự động thay đổi màu từ lần sáng tiếp (xanh dương đỏ, xanh lá cây, cyan, vàng, tím và trắng) Tùy chỉnh màu sắc (luôn bật). Sau khi nhấn FN+9 một lần, không tắt thì FN, sau đó nhấn nút “”. Sau khi đèn nhấp nháy, FN+C chỉ hình hướng để chỉnh màu sắc của từng khu vực ánh sáng, bao gồm xanh dương đỏ, xanh lá cây, cyan, vàng, tím và trắng (FN+Trái/Phải, điều chỉnh khu vực chiếu sáng, FN=Len/Xuống, chọn màu sắc đèn)
FN+0	Tắt đèn nền

Các phím chức năng

FN+W/M/L	Chức năng khóa/phím khóa cho phim Windows
FN+F11	Khoá/khóa màn hình
FN+F10,F12	Gõ phím chức năng media
Brightness Key ✱	Bật/tắt đèn nền

Phím chức năng AI

Capitol Key ✪	Kích hoạt công cụ xử lý nhân tạo Copilot trên Windows 11 hoặc phiên bản mới hơn
---------------	---

ภาษาไทย	
ฟังก์ชันแล้ว	
FN+~/*	ป้อนความยาวความยาวหน้าจอแล้ว, ระดับ 1-6
FN+PGUP/PGDN	ป้อนความยาว, ระดับ 1-8 (รวมการกดไว้)
FN+Left/Right	ป้อนฟังก์ชันการไปให้ที่ด้านตรง
FN+Up/Down	ป้อนฟังก์ชันไป/ย้อนกลับที่ด้านตรง (สีน้ำเงิน, แดง, เขียว, ซีนี, เหลือง, ม่วง และ ขาว)
FN+1	โหมดสีไปไว้ RGB
FN+2	โหมดสีไปไว้ RGB (ไฟรั้ว)
FN+3	โหมดสีไปไว้สีเดียว
FN+4	โหมดแสดงฟังก์ชัน (FN+4) ป้อนสีของแสงสีเดียว, กด FN+4 ครึ่ง, สีแสงจะเปลี่ยนตาม ลำดับสี: น้ำเงิน, แดง, เขียว, ซีนี, เหลือง, ม่วง และ ขาว)
FN+5	โหมดควบคุมสีเดียว
FN+6	โหมดควบคุมสีเดียว (ในวงเล็บด้วย) (แดง, เหลือง, เขียว, ซีนี, น้ำเงิน, ม่วง และ ขาว)
FN+7	โหมดแสงและสีเดียวด้วย (ไฟรั้ว) (น้ำเงิน, แดง, เขียว, ซีนี, เหลือง, ม่วง และ ขาว)
FN+8	โหมดสีที่เลือก, เปลี่ยนสีเดียวในโหมดทุกอย่าง (น้ำเงิน, แดง, เขียว, ซีนี, เหลือง, ม่วง และ ขาว)
FN+9	โหมดแสงสี (เปิดและปิดแล้ว) หลังจากกด FN+9 ครึ่งหนึ่ง, ไม่ปล่อย FN key, กดแล้ว 9 key, หลังจากไปกดแล้ว FN+9 ป้อนฟังก์ชันด้วย FN+9 ป้อนฟังก์ชันไปแดงและซีนีย์, รวมสีสีน้ำเงิน, แดง, เขียว, ซีนี, เหลือง, ม่วง และ ขาว (FN+9 ขาว, ป้อนฟังก์ชันไปไว้, FN+9 ซีนี, เหลือง, สีแดง)
FN+0	ปิดไฟหลังขาว
ปุ่มฟังก์ชัน	
FN+WIN L	ฟังก์ชันปุ่ม / ป้อนคำสั่งส่วนร่วมกับ Windows
FN+F11	เลือก / ป้อนคำสั่งหน้าต่าง
FN+F1-F10,F12	ฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันเดียว
Backlight Key *x	เปิด/ปิดไฟแป้นพิมพ์
ปุ่มฟังก์ชัน AI	
Copilot Key 	ใช้เพื่อควบคุมการเปิดใช้งานปุ่มคำสั่ง Copilot บน Windows 11 หรือ Windows 10 รุ่นใหม่

筒体中文	
灯光功能	
FN+*/*	背光呼吸速度调节-1-6级
FN+PGUP/PGDN	背光亮度调节-1-8级(包括关闭灯光)
FN+Left/Right	自定义颜色中调整背光区域
FN+Up/Down	自定义颜色中调整背光的颜色
FN+1	RGB彩虹流水灯模式
FN+2	单色推挤式(跑马灯)模式
FN+3	单色循环卷帘式模式
FN+4	单色常亮模式(FN+4调节单色灯的颜色,每按一次 FN+4,灯光颜色也会相应变化,颜色顺序轮转:蓝、红、绿、黄、青、紫、白)
FN+5	单色循环呼吸模式
FN+6	炫彩呼吸(同一时间同一颜色)模式; (蓝、黄、绿、青、紫、白)
FN+7	单色循环脉动流水(跑马灯)模式; (蓝、红、绿、黄、青、紫、白)
FN+8	点彩模式,每次点亮自动改变颜色; (蓝、红、绿、黄、青、紫、白)
FN+9	自定义颜色(常亮)模式;按FN+9后.FN不松开,然后按9,灯光闪烁后.FN+方向键手动调整每区域灯的颜色;蓝、红、绿、黄、青、紫、白(FN+/左/右键,调整位置.FN+上/下/键,选择灯光颜色)
FN+0	关闭背光
功能键	
FN+WIN L	锁定/解锁 Windows功能键
FN+F11	锁定/解锁键盘
FN+F1-F10/F12	调用媒体功能键
Backlight Key 本	灯开/关闭背光
AI 功能键	
Copilot Key 	在 Windows 11 上或更高版本上启用 Copilot AI 工具

Symbol for Separate Collection in European Countries
 This symbol indicates that this product is to be collected separately.
 The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities or in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
 Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
 Folgendes gilt nur für Benutzer in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angefordert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens
 Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée. Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidents dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.



Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
 Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente. Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.



Simbolo de recogida selectiva en países europeos
 Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado. Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto está diseñado para ser recogido en lugares específicos.
- No desecharlo como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Simbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

- Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto ao lixo doméstico.
- Para mais informações contacto o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

- Het volgende geldt alleen voor gebruikers van Europese landen:
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídní odpadu v zemích evropských

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako třídní odpad.

- Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako třídní odpad v příslušné sběrně.
- Nevládejte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre fgyelmezendő szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméknek külön hulladéktárolókarokban kell gyűjtődni.

- A következők fgyelmezések kizárólag az európai felhasználókra vonatkoznak:
- A termék az elkülönített hulladéktípusok fgyelmezéseire van tervezve. Ne dobja ki a közveszték háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodással fgyelmezés hatóságával.

Symbol zbiorky selektivní v krajích evropských

Tento znak upozorňuje, že produkt powinien być zbierany selektywnie.

- Ponizsze uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiorky selektywnej w odpowiednim punkcie zbiorky. Nie należy porzucać go razem z odpadami gospodarstwa domowego.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Ζητάμε για χωριστή περιουσία/λόγους στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να περιελαβείται επίσης. Τα ακόλουθα έχουν μόνο για χρήση στις ευρωπαϊκές χώρες:

- Τα προϊόντα προσφάτως για χωριστή περιουσία/λόγους σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο αποστολής απορρίπτονται. Μην το χρησιμοποιείτε ως κοινό οικιακό απόβρυσμα.
- Για περσόνες/επιχειρήσεις, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προσέφερε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση αποβρύσματος.

Ayam birkirintu inci Anvura ükelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı bir depolama alanına gönderilmesi gerektiğini gösterir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanicılar için geçerlidir.

Bu ürün ayrı bir noktada toplamlarını üzere dâhil edilmemiştir. Ev popü olarak atılmayın.

- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelerine başvurun.

Symbols eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et teada tootud teie kogutud eraldi.

Alljärgnevalt kehtib kasutajatele Euroopa maades:

- Seda tootud teie kasutusele eraldi vastavaks kogumistühjaks. Ärge likvideerida seda kuni olemajaks!
- Kui teil on vaja enam teavet, võite ühendust jõuetada juba kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmetekitamisde teemineenduse eest.

Atvesaks ajitrumu savakāsāns simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānosūta no citiem atkritumiem.

See norādījums attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājums paredzēts savai izmantošanai ne citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar mazinātāju vai vietējām iestādēm, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atkritumu atlieku iedzimtu ievairose Eiropas valstise

Šis simbols norāda, ka šis produkts ir jābūt iedimtas atkritumiem.

Sekanti informācija laikoma šīs Eiropas valstīs vajadzīga:

- Šis produkts atlieku iedimtu iedimtu tam atbilstoši atbilstoši iedimtu iedimtu.
- Neizmēģiniet kat būtu iedimtu iedimtu.
- Būt tomesones informācija, sazināties ar mazinātāju vai vietējās valdības orgānus atbilstoši ar atlieku iedimtu.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site <https://global.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente conectá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon. Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.

Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou exposição da bateria, resultando em lesões pessoais.

A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.