bathroom. Ask your installer for advice.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.
WARNING: Do not block the air inlet or outlet during use. When using the appliance, care must be taken to prevent hair entering the air inlet opening. The air outlet opening of this appliance will become hot during use, avoid touching the outlet or any accessories attached to the outlet.
NOTE: Use on towel dried hair only.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.

IONIC Technology
Negative ions are produced by this anti-static, IONIC hair appliance nourish and condition your hair, leaving it looking and feeling soft, smooth and shiny. Negative ions also reduce the size of water droplets on your hair. These smaller droplets evaporate faster, reducing drying time. The IONIC function automatically operates when the unit is switched on.

Heat and speed control
High temperatures and speed settings are ideal for fast drying or rough drying before styling; low temperatures and speed settings are ideal for styling and use on extensions.

Overheating cut-off
This appliance is equipped with a thermostat that will cycle OFF (0) should the heat of the dryer exceed the optimum drying level, due to partially blocked air inlet or outlet openings, in the event that the appliance stops. Turn the appliance OFF (0) and allow it to cool down. Once the appliance cools, the thermostat will automatically reset and usage may resume.

Cold shot function
Once the desired style is achieved, push the cold shot button (ϑ) to set the style with a flow of cold air.

Ultra slim concentrator
Channels airflow for smooth, manageable drying. Do not concentrate the airflow on any one area for an extended period of time. If you desire to dry your hair quickly, remove the attachment and set the dryer to a high heat and speed setting. Remove drying thick hair with this attachment, use the dryer on the high setting to remove excess moisture.

Volumising diffuser
Push on to the dryer in place of the concentrator. Creates volume, lift waves and enhances curls. CAUTION: Use only on low heat/low speed settings.

Styling
Always towel-dry hair before using a hairdryer. Set the dryer on a high heat/speed setting and circulate airflow through the hair. Do not concentrate airflow on any one area for a long period of time. As soon as hair is almost completely dry, lower the heat/speed setting and use a styling brush to shape the hair.

Removable end cap cleaning instructions
This dryer must breathe to operate at peak efficiency. Always check that the air intake is free from hair, lint and other debris. Do not attempt this when the dryer is operating or connected to the mains supply. Turn off the appliance before cleaning the end cap. Hold the end cap at both sides and rotate it anti-clockwise to remove it from the dryer. Clean with a vacuum or thoroughly dust off the end cap with a brush and replace it on the dryer. This should be done regularly.

Hanging ring
This dryer features a ring allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access.

Cleaning
Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. Wipe the outer surface of the dryer with a slightly moist cloth, then wipe dry.

Storage
Always unplug when not in use.
Allow the appliance to cool before storing. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

Features
A. Professional rocker switches
B. 3 Heat settings
C. 2 Speed settings
D. Cold shot button
E. Soft-feel™ grip
F. Ultra slim concentrator
G. Volumising diffuser
H. Removable end cap
I. Hanging ring

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local authority or appliance retailer may operate a 'take-back' scheme enabling you to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the ERP Directive 2009/125/EC, and the ROHS Directive 2011/65/EU.

Guarantee and Service section:
Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for three years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained in this manual. (This does not affect your consumer statutory rights.)
The manufacturing date is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3419 - product manufactured week 34 of the year 2019.
These instructions are also available on our website. Please visit www.hot-europe.com
The appearance of this appliance may differ from the illustration.
For product information, visit us at: www.revlonbeautycare.com

ZA, KW

IMPORTANT ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE

Než začnete tento spotřebič používat, prostudujte si veškeré pokyny.
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiných nádob obsahujících vodu.
VAROVÁNÍ: Pokud vysoušeč vlasů používáte v koupelně, po použití jej vypojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je vysoušeč vypnutý.
Pro další ochranu se do elektrického obvodu koupelny doporučuje instalovat chráničový modul (Residual Current Device, RCD) s maximálním jmenovitým provozním proudem 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.
Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou toto zařízení používat, pokud byly náležitě poučeny o bezpečném použití tohoto zařízení a rozumí souvisejícím rizikům nebo pokud toto zařízení nepoužívají pod dohledem.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržba prováděná uživatelem nemají být prováděna dětmi bez dozoru.
Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Během provozu chraňte holou kůži a oči před kontaktem s jakýmkoli horkým povrchem spotřebiče. Pokud je spotřebič horký nebo zapojený do zásuvky, nepokládejte jej na plochy citlivé na teplo. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Během použití neblokujte vstup ani výstup vzduchu.Při použití je nutno dbát na to, aby se do otvoru pro vstup vzduchu nedostaly vlasy. Otvor pro výstup vzduchu na tomto spotřebiči se během použití silně zahřeje; nedotýkejte se otvoru pro výstup vzduchu ani doplňků, které jsou na něj případně nasazeny.
POZNÁMKA: Používejte pouze na vlasy vysušené ručníkem.
VAROVÁNÍ: Pokud tento výrobek nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit. Tento spotřebič nemá žádné součásti, které může uživatel opravit nebo vyměnit.

Ionizační technologie
Záporné ionty produkované tímto antistatickým IONIZAČNÍM vysoušečem vlasů pečují o vlasy a propůjčují jim měkkost, hladkost a lesk na vzhled i na dotyk. Záporné ionty také redukují velikost vodních kapiček ve vlasech. Tyto malé kapičky se rychleji odpařují, čímž se zkracuje doba vysoušení. IONIZAČNÍ funkce funguje automaticky po zapnutí spotřebiče.

Ovládání teploty a rychlosti
Nastavení vysoké teploty a rychlosti je ideální pro rychlé vysoušení nebo předsušení před úpravou vlasů. Nastavení nízkých hodnot teploty a rychlosti je vhodné pro úpravu vlasů a pro použití na prodloužených vlasech.

Vypnutí při přehřátí
Tento spotřebič je vybaven termostatem, který způsobí vypnutí (0), pokud vysoušeč překročí optimální hodnotu pro vysoušení kvůli částečně zablokovaným vstupním nebo výstupním otvorům. Pokud se spotřebič vypne, vypněte jej (0) a nechejte jej vychladnout. Jakmile spotřebič vychladne, termostat se automaticky resetuje a přístroj je možno znovu použít.

Tlačítko „cold shot"
Jakmile dosáhnete požadované úpravy vlasů, stiskněte tlačítko „cold shot" (ϑ), pomocí kterého stylingu zafixujete proudením chladného vzduchu.

Utrtenká tryska
Směruje proud vzduchu pro hladkou, kontrolovatelnou úpravu. Proud vzduchu nesmějte na jednu oblast vlasů po delší dobu. Pokud si přejete rychle vysušit vlasy, odstraňte tento doplněk a na spotřebič nastavte vysokou teplotu a rychlost. Před vysušením hustých vlasů s použitím tohoto doplňku použijte vysoušeč při vysokém nastavení, abyste odstranili přebytečnou vlhkost.

Difuzér pro objem
Nasaďte na vysoušeč místo trysky. Vytváří objem, pozvedá vlny a zvýrazňuje kudrny. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze z nízkým nastavením teploty a rychlosti.

Úprava vlasů
Před použitím vysoušeče vždy vlasy osušte ručníkem. Na spotřebič nastavte vysokou teplotu/rychlost a vlasy profoukejte vzduchem. Proud vzduchu nesmějte na žádnou plochu po delší dobu. Jakmile jsou vlasy téměř suché, snižte nastavení teploty/rychlosti a při úpravě vlasů použijte stylingový kartáč.

Pokyny k čištění odstranitelného krytu
Tento vysoušeč ke své správné funkci potřebuje volné proudění vzduchu. Pravidelně kontrolujte, zda v otvoru pro vstup vzduchu nejsou vlákna, vlasy nebo jiné nečistoty. Nepokoušejte se o to, pokud je vysoušeč v provozu nebo je-li zapojený do elektrické zásuvky. Před čištěním krytu spotřebič vypněte. Kryt uchopte z obou stran a otočte jím proti směru hodinových ručiček, a tak jej odstraňte z vysoušeče. Vyčistěte jej vysavačem nebo pomocí kartáčku a nasaďte jej zpět na vysoušeč. Tento úkon se má provádět pravidelně.

Závěs
Tento vysoušeč je opatřen závěsem, pomocí kterého jej lze pohodlně zavěsit na háček. Tak jej můžete mít pořád po ruce.

Čištění
Po použití spotřebič vždy vypojte z elektrické zásuvky a před čištěním jej nechejte vychladnout. Otřete vnější plochy vysoušeče mírně navlhčenou látkou a pak jej otřete dosucha

Skladování
Pokud vysoušeč nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
Před uskladněním spotřebič nechejte vychladnout. Uchovávejte v suchu. Za kabel netahejte ani s ním neotáčejte, nesbalujte kabel kolem spotřebiče, protože to může způsobit předčasné opotřebení kabelu a jeho poškození. Napájecí kabel pravidelně (zvláště jeho vnitřek vnitřek spotřebiče) a poškozený (zejména v místě, kde se napojuje na spotřebič a zástrčku).

Funkce
A. Profesionální kolébkové vypínače
B. 3 Stupně nastavení teploty
C. 2 Stupně nastavení rychlosti
D. Tlačítko „cold shot"
E. Rukojeť soft-feel™
F. Ultratenká tryska
G. Difuzér pro objem
H. Odstranitelný kryt
I. Závěs

NELIKVIDUJTE tento výrobek s běžným domovním odpadem. Vaš místní prodejce může zajišťovat odvoz a likvidaci tohoto odpadu v případě nákupu nového výrobku, V opačném případě se obraťte na místní úřady, které vám ohledně sběrného místa poradí.

Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben ve shodě s požadavky směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/E o výrobcích spojených se spotřebou energie.

Záruka A Servis
Záruka a Služby Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání nepropojí žádné vady ní roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám výrobního charakteru, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce.
Datum výroby je uvedeno ve formě 4místného čísla šarže uvedeného na zadní straně produktu. První dvě číslice představují týden výroby, zbývající dvě pak rok výroby. Příklad: 3419 – produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2019.
Tyto pokyny naleznete též na našich webových stránkách. Navštivte www.hot-europe.com
Vzhled tohoto spotřebiče se může lišit od ilustrace.
Informace o výrobku najdete na: www.revlonbeautycare.com

DE

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts bitte alle Anleitungen aufmerksam durch.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
ACHTUNG: Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, stecken Sie ihn nach der Benutzung aus, da die Nähe zu Wasser auch dann noch eine Gefahr darstellt, wenn der Haartrockner AUSgeschaltet ist.
Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) mit einem Nennfehlerstrom (Betrieb) von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Bitten Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und/oder geistig behinderten oder von Personen benutzt werden, die im Umgang damit keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Benutzung dieses Geräts unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Es darf auch nur von Kindern geeignet oder gewartet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.
Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Bringen Sie nackte Haut oder Ihre Augen nicht mit erhitzten Oberflächen des Geräts in Verbindung, wenn dieses benutzt wird. Legen Sie das Gerät, wenn es heiß oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, nicht auf wärmeempfindliche Oberflächen. Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
ACHTUNG: Blockieren Sie Lufteinlass und Luftauslass während der Benutzung nicht. Bei der Benutzung des Geräts muss darauf geachtet werden, dass keine Haare in den Lufteinlass gelangen. Der Luftauslass dieses Geräts wird während der Benutzung sehr warm. Vermeiden Sie daher, den Auslass oder daran angebrachtes Zubehör zu berühren.
ANMERKUNG: Nur für handtuchtrockene Haare verwenden.
ACHTUNG: Sollte dieses Produkt fehlfunktionieren, versuchen Sie nicht es zu reparieren. Dieses Gerät weist keine vom Benutzer zu wartenden Teile auf.

Ionic technology
Die von diesem antistatischen IONIC Haarpflegegerät erzeugten negativen Ionen pflegen und konditionieren Ihre Haare, sodass sie weich, glatt und glänzend aussehen und sich auch so anfühlen. Negative Ionen verringern des Weiteren die Größe von Wassertröpfchen in Ihren Haaren. Diese kleineren Tröpfchen verdunsten rascher, sodass sich die Trocknungszeit verkürzt. Die IONIC-Funktion wird beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert.

Wärme- und blasstärkekontrolle
Hohe Temperaturen und eine kräftige Blasstärke eignen sich ideal zum schnellen oder zum groben Trocknen vor dem Styling; Niedrige Temperaturen und eine geringe Blasstärke sind ideal zum Stylen und bei Haar-Extensions.

Schutzabschaltung bei überhitzung
Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, das das Gerät AUSschaltet (0), wenn die Wärme des Trockners aufgrund eines teilweise blockierten Lufteinlasses oder Luftauslasses das optimale Trocknungsniveau überschreitet. Falls das Gerät sich abschaltet, schalten Sie es AUS (0) und lassen Sie es abkühlen. Wenn das Gerät abgekühlt ist, stellt sich das Thermostat automatisch zurück und Sie können den Haartrockner wieder benutzen.

Cold shot-taste
Wenn das gewünschte Styling erzielt ist, drücken Sie die Cold Shot-Taste (ϑ), um den Style mit einem Stoß kalter Luft zu fixieren.

Ultraschmale frisierdüse
Kanalisiert den Luftstrom, zum einfachen, mühelosen Trocknen. Richten Sie den Luftstrom nicht für längere Zeit auf einen einzigen Bereich. Wenn Sie Ihre Haare rasch trocknen möchten, entfernen Sie den Aufsatz und stellen Sie den Trockner auf große Wärme und hohe Blasstärke ein. Verwenden Sie den Trockner mit einer hohen Einstellung, um überschüssige Feuchtigkeit zu eliminieren, bevor Sie dichte Haare damit trocknen.

Volumen schaffender diffusor
Stecken Sie ihn anstelle der Frisierdüse auf den Trockner. Schafft Volumen und verbessert Wellen und Locken.
VORSICHT: Verwenden Sie dieses Zubehör nur bei geringer Wärme/Blasstärke.

Styling
Machen Sie Ihre Haare vor der Benutzung eines Haartrockners immer handtuchtrocken. Stellen Sie den Trockner auf starke Wärme/hohe Blasstärke ein und lassen Sie den Luftstrom durch die Haare zirkulieren. Bewegen Sie den Luftstrom nicht für längere Zeit auf nur einen Bereich. Sobald die Haare fast ganz trocken sind, senken Sie die Temperatur/Blasstärke und verwenden Sie eine Styling-Bürste, um die Haare in Form zu bringen.

Reinigungsanleitung abnehmbare endkappe
Dieser Trockner muss atmen können, um optimal zu funktionieren. Vergewissern Sie sich immer, dass der Lufteinlass frei von Fusseln, Haaren und anderen Fremdkörpern ist. Versuchen Sie dies nicht, wenn der Trockner eingeschaltet oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Endkappe reinigen. Halten Sie die Endkappe an beiden Seiten und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um Sie vom Trockner zu entfernen. Reinigen Sie sie mit einem kleinen Staubsauger oder mit einer Bürste und bringen Sie sie dann wieder am Trockner an. Diese Reinigung sollte regelmäßig erfolgen.

Aufhängering
Dieser Trockner ist mit einem Ring ausgestattet, mit dem Sie ihn bequem an einem Haken aufhängen können.

Reinigung
Stecken Sie das Gerät nach diesen Benutzung immer aus der Netzsteckdose aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie die äußere Oberfläche des Trockners mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie das Gerät dann trocken.

Aufbewahrung
Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
Lassen Sie das Gerät vor dessen Aufbewahrung abkühlen und bewahren Sie es immer an einem trockenen Ort auf. Ziehen Sie das Kabel nicht in die Länge und verdrehen Sie es nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum, da das Kabel dadurch vorzeitig verschleißen und kaputtgehen kann. Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen (insbesondere dort wo es in das Gerät und in den Stecker hineinläuft).

Ausstattung
A. Professionelle kippschalter
B. 3 Temperatureinstellungen
C. 2 Geschwindigkeitseinstellungen
D. Cold shot-taste
E. Soft-feel™ haltegriff
F. Ultraschmale frisierdüse
G. Volumen schaffender diffusor
H. Abnehmbare endkappe
I. Aufhängering

Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll. Ihr lokaler Fachhändler betreibt möglicherweise ein Rückgabesystem. Falls Sie sich für den Erwerb eines Ersatzprodukts entschließen. Sie können sich auch an Ihre zuständige Behörde vor Ort wenden, um weitere Unterstützung und Beratung darüber zu erhalten, wo Sie Ihr Gerät zur Wiederverwertung abgeben können.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte 2009/125/EG hergestellt.

Abschnitt Garantie Und Instandhaltung
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 3 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung garantiert. Falls Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit nicht zufriedenstellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach bei dem Verkäufer, bei dem Sie es gekauft haben, zurück und zeigen ihm Ihr den kostenlosen Umtausch noch zulässige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind.
Das Herstellungsdatum lässt sich aus der 4-stelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ablesen. Die ersten 2 Ziffern geben die Herstellungswoche und die letzten 2 Ziffern das Herstellungsjahr an. Beispiel: 3419 - das Produkt wurde in Woche 34 des Jahres 2019 hergestellt.
Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com
Das Aussehen dieses Geräts kann von der Abbildung abweichen.
Besuchen Sie für Produktinformationen: www.revlonbeautycare.com

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs hele vejledningen, inden du bruger dette apparat.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand.
ADVARSEL: Når hårtørreren bruges på et badeværelse, skal du tage stikket ud efter brug, fordi nærheden til vand udgør en fare, selvom hårtørreren er sluket.
For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel driftsstrøstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i det elektriske kredsløb, der leverer strøm til badeværelset. Spørg din el-installatør for rådgivning.
Apparatet må anvendes af børn, som er 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de forbundne farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn.
Hvis strømtilførselsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceformælet eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risiko for ulykke og skade.
ADVARSEL: Efterlad ikke apparatet uden tilsyn. Lad ikke huden eller øjnene komme i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Anbring ikke apparatet på varmefølsomme overflader, når det er varmt eller tilsluttet til en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
ADVARSEL: Undgå at blokere luftindtaget eller -udblæsningen under brug. Når du bruger apparatet, skal du sørge for, at håret ikke kommer ind i luftindtagsåbningen. Udblæsningsåbningen på dette apparat bliver varm under brug. Undgå at berøre udblæsningen eller tilbehør, som er monteret på udblæsningen.
BEMÆRK: Brug kun på håndklædetørret hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkt udvikler en defekt, må du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Ionic technology
De negative ioner, der dannes af dette antistatiske IONIC hårapparat, nærer og behandler dit hår, så det bliver blødt, glat og skinnende. Negative ioner reducerer også størrelsen af vandskibberne på dit hår. Disse mindre dråber fordamper hurtigere, hvilket reducerer tørretiden. IONIC-funktionen fungerer automatisk, når apparatet er tændt.

Varme- og hastighedskontrol
De høje temperatur- og hastighedsindstillinger er ideelle til hurtig tørring eller hård tørring inden styling. De lave temperatur- og hastighedsindstillinger er ideelle til styling og brug på extensions.

Overopheningssikring
Dette apparat er forsynet med en termostat, der slukker (0), hvis hårtørrerens temperatur overstiger det optimale tørringsniveau på grund af delvis blokerede luftindtags- eller udblæsningsåbninger. Hvis apparatet stoppes, skal du slukke for apparatet (0) og lade det køle ned. Når apparatet er nedkølet, vil termostaten automatisk blive nulstillet, og brugen kan genoptages.

Koldt boost-knap
Når den ønskede hårstil er opnået, kan du trykke på koldt boost-knappen (ϑ) for at fikser stilen med en strøm af koldt luft.

Ultra-smal koncentrator
Styrer luftstrømmen for jævn og håndtérbar tørring. Ret ikke luftstrømmen mod et enkelt område i længere tid. Hvis du ønsker at tørre dit hår hurtigt, skal du fjerne tilbehøret og indstille hårtørreren til en høj varme- og hastighedsindstilling. Ffar tørring af kraftigt hår med dette tilbehør skal du bruge hårtørreren i den høje indstilling for at fjerne overskydende fugt.

Volumengivende diffuser
Monteres på hårtørreren i stedet for koncentratoren. Giver volumen, løfter krusninger og fremhæver krøller.
FORSIGTIG: Anvend kun ved indstillinger med lav varme / lav hastighed.

Styling
Tør altid håret med et håndklæde, før du bruger en hårtørrer. Sæt hårtørreren i høj varme-/hastighedsindstilling og blæs luftstrømmen gennem håret. Ret ikke luftstrømmen mod et enkelt område i længere tid. Så snart håret er næsten tørt, skal du sænke varme-/hastighedsindstillingen og bruge en stylingbørste til at give håret form.

Rengøringsinstruktioner for aftageligt endedæksel
Denne hårtørrer skal have fri luftgennemgang for at fungere optimalt. Kontroller altid, at luftindtager er fri for frugt, hår og andet materiale. Udfør ikke kontrollen, mens hårtørreren er i brug eller tilsluttet en stikkontakt. Sluk for apparatet inden rengøring af endedækslet. Hold på begge sider af endedækslet, og drej det mod uret for at fjerne det fra hårtørreren. Renger dækslet med en støvsuger eller børst det grundigt med en børste, og monter det på hårtørreren igen. Dette bør gøres regelmæssigt.

Hængering
Denne hårtørrer har en ring, der gør det nemt at hænge den på en krog, så den altid er ved hånden.

Rengøring
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad apparatet afkøle inden rengøring. Tør de udvendige overflader af med en let fugtet klud, og tør derefter med en tør klud.

Opbevaring
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
Lad apparatet afkøle før opbevaring. Opbevares altid på et tørt sted. Træk eller drej ikke ledningen. Vil ikke ledningen pludselig blive slidt for tidlig, er det kan medføre, at ledningen slides op for tidligt og går i stykker. Kontroller jævnligt netledningen for slitage og beskadigelse (især hvor den går ind i apparatet og stikket).

Funktioner
A. Professionelle vippekontakter
B. 3 Varmeindstillinger
C. 2 Hastighedsindstillinger
D. Koldt boost-knap
E. Soft-feel™ håndtag
F. Ultra-smal koncentrator
G. Volumengivende diffuser
H. Aftagelig endekarte
I. Hængering

Apparatet må IKKE bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaaffald. Din lokale forhandler har muligvis en returordning, når du er klar til at udskifte produktet med et nyt produkt, ellers kan du kontakte de lokale myndigheder for at få hjælp og rådgivning om, hvor du kan aflevere dit apparat til genvinding.

Produktet er CE-mærket og fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet 2009/125/EU og direktivet om energirelaterede produkter 2009/125/EU.

Garanti Og Service
Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i tre år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstillingsfejl, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller anden bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis det ikke finder sted noget fejl ved dit apparat og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det bliver udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt.
Fremstillingsdatoen er angivet med det 4-cifrede batchnummer på bagsiden af produktet. De første 2 cifre angiver fremstillingsugen, og de sidste 2 cifre angiver fremstillingsåret. Eksempel: 3419 - produktet er fremstillet uge 34 i år 2019.
Oplysningerne findes også på vores websted. Besøg www.hot-europe.com
Udseendet af dette apparat kan afvige fra illustrationen.
For produktoplysninger bedes du besøge os på: www.revlonbeautycare.com

ES

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de baños, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
ADVERTENCIA: Cuando se utilice el secador de pelo en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad al agua representa un peligro incluso cuando está apagado.
Para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida ayuda a su instalador.
Pueden utilizar este ventilador niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales así como también personas que no tengan experiencia ni sepan cómo utilizarlo siempre que se les supervise o se les haya enseñado a usarlo de manera segura y hayan comprendido los riesgos que implica su uso.
No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo el fabricante, su servicio técnico oficial o cualquier persona igualmente cualificada para evitar un peligro.
ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido.
No permita que la piel o los ojos entren en contacto con ninguna superficie caliente del aparato cuando esté en uso. No coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor cuando esté caliente o enchufado a la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
ADVERTENCIA: No bloquee la entrada o salida de aire durante el uso. Al utilizar el aparato, se debe tener cuidado de evitar que el pelo entre por la abertura de entrada de aire. La abertura de salida de aire de este aparato se calentará durante su uso, evitando tocar la salida o cualquier accesorio conectado a la misma.
NOTA: Usar únicamente en el cabello secado con toalla.
ADVERTENCIA: Si este producto no funciona correctamente, no intente repararlo. Este aparato no tiene partes o componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Tecnología iónica
Los iones negativos producidos por este secador de pelo IÓNICO y antiestático nutren y acondicionan el cabello, dejándolo suave, liso y brillante. Los iones negativos también reducen el tamaño de las gotas de agua en el cabello. Estas gotas más pequeñas se evaporan más rápido, reduciendo el tiempo de secado. La función IÓNICO se activa automáticamente cuando se encienda la unidad.

Control de temperatura y velocidad
Los ajustes de alta temperatura y velocidad son ideales para un secado rápido o en bruto antes del peinado; los ajustes de baja temperatura y velocidad son ideales para el peinado y el uso en extensiones.

Desconexión por sobrecalentamiento
Este aparato está equipado con un termostato que se apagará (0) en caso de que el calor del secador exceda el nivel óptimo de secado, debido a la obstrucción parcial de los orificios de entrada o de salida de aire. En caso de que el aparato se pare, apáguelo (0) y deje que se enfríe. Una vez que se enfríe, el termostato se reajustará automáticamente y el aparato manudere su uso.

Botón chorro de aire frío
Una vez conseguido el estilo deseado, pulse el botón de chorro de aire frío (ϑ) para fijar el peinado con un flujo de aire frío.

Concentrador de alisado ultra
Canaliza el flujo de aire para un secado suave y manejable. No concentre el flujo de aire en una sola área durante un tiempo prolongado. Si desea secarse el cabello rápidamente, retire el accesorio y ajuste el secador a una temperatura y una velocidad altas. Retire de secar un cabello grueso con este accesorio, utilice el secador en la posición alta para eliminar el exceso de humedad.

Difusor volumizador
Empuje hacia el secador en lugar del concentrador. Crea volumen, levanta las ondas y mejora los rizos.
PRECAUCIÓN: Use solo en los ajustes de baja temperatura/baja velocidad.

Peinado
Seque siempre el cabello con una toalla antes de usar un secador. Coloque el secador en una posición de alta temperatura/velocidad y haga circular el flujo de aire por el cabello. No concentre el flujo de aire en una sola área durante un largo periodo de tiempo. En cuanto el cabello esté casi seco, baje la temperatura y la velocidad y use un cepillo para dar forma.

Instrucciones para la limpieza de la tapa trasera desmontable
Este secador debe respirar para funcionar con la máxima eficiencia. Compruebe siempre que no haya pelusa, pelo y otra materia en la toma de aire. No intente limpiarlo cuando el secador esté en funcionamiento o conectado a la red eléctrica. Apague el aparato antes de limpiar la tapa. Sostenga la tapa por ambos lados y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerla del secador. Limpie con una aspiradora o desempolve la tapa con un cepillo y vuelva a colocarla en el secador. Esto debe hacerse regularmente.

Aro para colgar
Este secador integra un aro para colgarlo de forma cómoda en un gancho y facilitar su acceso.

Limpieza
Desconecte siempre el aparato de la corriente después de su uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie la superficie exterior con un paño ligeramente humedecido y séquelo después.

Almacenamiento
Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice.
Deje que se enfríe el aparato antes de guardarlo. Guárdelo siempre en un lugar seco. No tire del cable ni lo retuerza. No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que puede hacer que se desgaste prematuramente y se rompa. Compruebe regularmente si el cable de alimentación está desgastado o dañado (especialmente en el lugar de conexión con el aparato y en el enchufe).

Funciones
A. Interruptores basculantes profesionales
B. 3 Ajustes de temperatura
C. 2 Ajustes de velocidad
D. Botón de chorro de aire frío
E. Agarre soft-feel

Controllo del calore e della velocità

Le alte temperature e l'alta velocità sono ideali per una rapida asciugatura o per un'asciugatura approssimativa prima della messa in piega; bassa temperatura e velocità sono ideali per la messa in piega e per asciugare le extension.

Arresto per surriscaldamento

Questo apparecchio è dotato di termostato che spegne su OFF (0) l'apparecchio nel caso in cui l'asciugacapelli avesse una temperatura superiore a quella ottimale per l'asciugatura, per via di ostruzioni sull'ingresso o l'uscita dell'aria. In caso di arresto dell'apparecchio, spengere l'apparecchio su OFF (0) e lasciarlo raffreddare. Una volta raffreddato, il termostato si reimetterà e si potrà riprendere l'uso.

Pulsante getto d'aria fredda

Una volta ottenuta la messa in piega desiderata, selezionare il pulsante del getto d'aria fredda (a) per fissare lo stile con un flusso d'aria fredda.

Concentratore ultra sottile

Concentra il flusso d'aria per un'asciugatura liscia e facilitata. Non concentrare il flusso d'aria su un'unica zona per un periodo di tempo prolungato. Per asciugare i capelli rapidamente, togliere l'accessorio e impostare l'asciugacapelli su un livello di calore e velocità superiori. Prima di asciugare i capelli spessi con questo accessorio, usare l'asciugacapelli sull'impostazione alta per rimuovere l'umidità in eccesso.

Diffusore volumizzante

Si applica sull'asciugacapelli al posto del concentratore. Crea volume, ravviva le onde e risalta i ricci.
PRUDENZA: Usare soltanto su livelli bassi di temperatura/velocità.

Messa in piega

Tamponare sempre i capelli con un asciugamano prima di usare un asciugacapelli. Impostare l'asciugacapelli su un livello di velocità e calore elevato e fare circolare il flusso d'aria tra i capelli. Non concentrare il flusso d'aria su un'unica zona per un periodo di tempo prolungato. Non appena i capelli risultano per lo più asciutti, abbassare il calore/la velocità e usare una spazzola per la messa in piega.

Istruzioni per la pulizia del coperchio amovibile

Questo asciugacapelli deve respirare per poter funzionare con la massima efficienza. Verificare sempre che l'ingresso dell'aria sia libero da peluschi, capelli e altre sostanze. Evitare di farlo con l'asciugacapelli in funzione o collegato alla corrente elettrica. Spegnere l'apparecchio prima di pulire il coperchio. Tenere il coperchio da entrambe i lati e girarlo in senso antiorario per rimuoverlo dall'asciugacapelli. Pulirlo con un aspirapolvere o spolverare bene il coperchio con una spazzola e sostituirlo sull'asciugacapelli. Farlo regolarmente.

Anello per appendercelo

Questo asciugacapelli ha un anello che consente di appendercelo comodamente ad un gancio, per prenderlo all'occorrenza.

Pulizia

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Strofinare la superficie esterna dell'asciugacapelli con un panno leggermente umido, poi asciugarla strofinandola.

Conservazione

Scollegare sempre quando non è in uso.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di conservarlo. Conservare sempre in un luogo asciutto. Non ritorcere mai né tornare il filo. Non avvolgere il filo attorno all'apparecchio, in quanto potrebbe usurarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente la to stato di usura e l'eventuale presenza di danni sul cavo (soprattutto nel punto dove entra nell'apparecchio e la spina).

Caratteristiche

A. Interruttori professionali
B. 3 Livelli di calore
C. 2 Livelli di velocità
D. Pulsante getto d'aria fredda
E. Impugnatura soft feel™
F. Concentratore ultra slim
G. Diffusore volumizzante
H. Coperchio amovibile
I. Anello per appendercelo

NON smaltire gli apparecchi insieme ai normali rifiuti domestici. Il vostro rivenditore di fiducia potrà proporre un piano di ritiro nel momento in cui il cliente desideri acquistare un prodotto sostitutivo, in alternativa, contattare le autorità locali per richiedere assistenza e informazioni su dove riciclare l'apparecchio.

Questo prodotto rispetta il marchio CE ed è fabbricato in conformità con la Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e la Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE e la Direttiva ROHS 2011/65/UE e la Direttiva sui prodotti che consumano energia (EuP) 2009/125/CE.

Sezione Garanzia & Assistenza

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per tre anni dalla data di acquisto originale. Se durante questo periodo di garanzia come dovuta a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale.
La data di fabbricazione è indicata dalle 4 cifre del numero di lotto sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre corrispondono alla settimana di fabbricazione, le ultime 2 sono l'anno di fabbricazione. Esempio: 3419 - prodotto fabbricato la settimana 34 dell'anno 2019.
Queste istruzioni sono disponibili anche sul nostro sito web. Visitare www.hot-europe.com
L'aspetto di questo apparecchio potrebbe differire dall'illustrazione.
Per le informazioni sul prodotto, visitare il sito: www.revlonbeautycare.com

NL

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.

WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere plekken met water.
WAARSCHUWING: als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal de stekker dan na gebruik uit het stopcontact omdat het apparaat in de buurt van water een risico vormt, ook als de haardroger is uitgeschakeld.
We raden u aan om voor de veiligheid een aardlekschakelaar met een aardlekstroom van maximaal 30 mA in de stroomgroep voor de badkamer te installeren. Vraag advies bij uw installateur.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies over veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en zij de betreffende gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen uitsluitend door kinderen worden uitgevoerd als zij onder toezicht staan.
Als de kabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant, een servicebedrijf van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.
WAARSCHUWING: laat het apparaat niet onbeheerd achter. Zorg dat de blote huid of de ogen niet in contact komen met verwarmde oppervlakken van het apparaat wanneer het in gebruik is. Leg het apparaat niet op warmtegevoelige oppervlakken als het heet is of als de stekker in het stopcontact zit. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt.
WAARSCHUWING: blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet tijdens het gebruik. Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u goed opletten dat er geen haar in de luchtinlaatopening wordt gezogen. De luchtuitlaatopening van dit apparaat wordt tijdens gebruik, dus raak de uitlaatopening of eventuele opzetstukken op de uitlaatopening niet aan.
OPMERKING: alleen op handdoekdroog haar gebruiken.
WAARSCHUWING: wanneer dit product niet goed werkt, probeer het dan niet te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen of componenten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd.

Ionische technologie

De antistatische, ionische haardroger produceert negatieve ionen die uw haar voeden en conditioneren, zodat het er zacht, glad en glanzend uitziet en voelt. Deze negatieve ionen verminderen ook de grootte van waterdruppels op uw haar. En omdat de druppels kleiner zijn, verdampen ze sneller, waardoor u de haardroger minder lang hoeft te gebruiken. De ionische functie werkt automatisch als het apparaat wordt ingeschakeld.

Regeling van temperatuur en blaaskracht

Een hoge temperatuur en een blaaskracht zijn ideal om uw haar snel te drogen of om het redelijk droog te blazen voordat u uw haar in model brengt. Een lage temperatuur en blaaskracht zijn perfect voor styling en gebruik bij extensies.

Uitschakeling bij oververhitting

Dit apparaat heeft een thermostat die het apparaat uitschakelt (0) als de temperatuur van de drager te hoog wordt dan het optimale drogoniveau, door geobeefdelijke blokkering van de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen. Wanneer het apparaat stopt, moet u het uitschakelen (0) en laten afkoelen. Wanneer de drager is afgekoeld, wordt de thermostaat automatisch gereset en kunt u de drager weer gebruiken.

Knop koude lucht

Wanneer u uw haar in het gewenste model hebt gebracht, druk op de knop voor koude lucht (b) om uw kapsel met koude lucht te fixeren.

Ultra slim concentrator

Dit opzetstuk zorgt voor een kleinere luchtstroom zodat u uw haar glad en gemakkelijk kunt drogen. Richt de luchtstroom niet langere tijd op hetzelfde deel van het haar. Als u uw haar snel wilt drogen, verwijder het opzetstuk en stel de drager in op een hoge temperatuur en blaaskracht. Wanneer u dik haar hebt en uw haar met dit opzetstuk wilt drogen, gebruik de drager dan eerst met een hoge temperatuur om uw haar wat droger te maken.

Volumediffuser

Druk het opzetstuk op de drager in plaats van de concentrator. Dit opzetstuk creëert volume, laat het haar golven en brengt krullen tot leven.
LET OP: alleen gebruiken in de stand voor lage temperatuur en blaaskracht.

Styling

Maak uw haar altijd handdoekdroog voordat u een haardroger gebruikt. Zet de drager op een instelling met hoge temperatuur en blaaskracht, en laat de luchtstroom door uw haar blazen. Richt de luchtstroom niet langere tijd op hetzelfde deel van het haar. Als het haar droog is, zet u de temperatuur en blaaskracht lager, en gebruikt u een stijlborstel om uw haar in model te brengen.

Reinigingsinstructies voor het verwijderbare kapje op de achterkant

Deze drager moet kuis blijven om optimaal te werken. Controleer of er geen pluis, haar of andere material in de luchtinlaat zit. Doe dit niet als de drager is ingeschakeld of als de stekker in het stopcontact zit. Schakel het apparaat uit voordat u het kapje verwijdert. Nadat het kapje vast aan bedoeld zijden en draai het linksom om het kapje van de drager te verwijderen. Reinig het kapje met een stofzuiger of veeg het kapje grondig schoon met een borstel, en plaats het kapje terug op de drager. Dit moet regelmatig worden gedaan.

Ophangring

Deze drager heeft een ring waarmee u de drager eenvoudig aan een haak kunt hangen, zodat u hem zo kunt pakken.

Reinigen

Haal de stekker van de drager na gebruik altijd uit het stopcontact en laat de drager afkoelen voordat u deze schoonmaakt. Veeg de buitenkant van de drager af met een iets vochtige doek en veeg hem daarna droog.

Opbergen

Haal de stekker van de drager altijd uit het stopcontact wanneer u de drager niet gebruikt. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt. Berg het altijd op een droge plek op. Draai het snoer niet om en trek niet aan het snoer. Wikkel het snoer niet rond de drager, omdat het snoer hierdoor voortijdig slijt en breekt. Controleer het stroomsnoer regelmatig op slijtage en schade (vooral op de plek waar het snoer in het apparaat gaat en de stekker).

Kenmerken

A. Professionele schakelaars
B. 3 Standen voor temperatuur
C. 2 Standen voor blaaskracht
D. Knop voor koude luchtstroom
E. Zacht™ greep
F. Ultra slim concentrator
G. Volumediffuser
H. Verwijderbaar kapje
I. Ophangring

Het is NIET toegestaan om het apparaat bij het normale huisvuil te doen. Informatie over inzamelpunten kunt u bij uw gemeente opvragen. Bij vervanging van apparatuur door een nieuwer exemplaar is de leverancier ook verplicht het oude apparaat mee te nemen om het op de juiste manier voor recycling aan te bieden.

Op dit product staat het CE-merkteken vermeld. Het is vervaardigd in overeenstemming met de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de Richtlijn voor ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten 2009/125/EC.

Garantie En Service

Voor uw apparaat van Revlon geldt bij normaal gebruik een garantie op gebreken gedurende drie jaar vanaf de originele datum van aankoop. Uw apparaat wordt vervangen als dit binnen de garantieperiode niet naar bevredenheid functioneert als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Bewaar uw kassabon of ander aankoopbewijs voor alle claims binnen de garantietermijn. De garantie komt te vervallen als u geen aankoopbewijs kunt tonen. Breng het apparaat met de kassabon terug naar de winkel waar u het hebt gekocht om het gratis om te ruilen. Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
De productiedatum wordt gegeven als een 4-cijferig batchnummer op de achterkant van het product. De eerste 2 cijfers staan voor de productieweek en de laatste 2 cijfers voor het productiejaar. Voorbeeld: 3419 - product geproduceerd in week 34 van het jaar 2019.
Deze instructies staan ook op onze website. Ga daarvoor naar www.hot-europe.com
Uw apparaat kan er iets anders uitzien dan afgebeeld.
Ga voor productinformatie naar www.revlonbeautycare.com

NO

TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE

Les alle anvisninger før du begynner å bruke dette apparatet.
Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk.

ADVARSEL: Dette apparatet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusjer, vaskeservanter eller andre ting som inneholder vann.
ADVARSEL: Når hårføneren brukes på badet, skal støpslet alltid trekkes ut av stikkontakten etter bruk, da nærhet til vann medfører en risiko selv når hårføneren er slått AV.
For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med nominell reststrøm på maks. 30mA i kursen som forsyner badet. Rådfør deg med din elektriker.
Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som mangler erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer det kan medføre.
Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.
Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
ADVARSEL: ikke forlat apparatet uten tilsyn. Ikke la bar hud eller øyne komme i kontakt med varme flater på apparatet mens det er i bruk. Ikke legg apparatet på varmemofintlige flater når det er varmt eller tilkoblet strømforsyningen. Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk.
ADVARSEL: Luftinntaket eller luftutløpet må ikke dekkes til under bruk. Vær påpasselig med at det ikke kommer hår inn i luftinntaksåpningen under bruk. Luftutløpsåpningen på dette apparatet vil bli varmt under bruk, unngå å ta på utløpet eller på tilbehør som er festet på utløpet.
MERK: Skal kun brukes på håndkletørket hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkter svikter, må det ikke gjøres forsøk på å reparere det. Dette apparatet har ingen deler eller komponenter som kan repareres av brukeren.

Ionisk teknologi

Negative ioner produserer av denne antistatiske IONISKE hårføneren nærer og pleier håret slik at det ser ut og kjennes mykt, glatt og blankt. Negative ioner reduserer også størrelsen på vanndråpene i håret ditt. Disse mindre dråpene fordamper raskere slik at tørketiden reduseres. Den IONISKE funksjonen fungerer automatisk når enheten er slått på.

Varme- og hastighetskontroll

Høye temperatur- og hastighetsinnstillinger er ideelle for rask tørking eller grovtørking før styling; lave temperatur- og hastighetsinnstillinger er ideelle for styling og bruk på hårforlengelser.

Beskyttelse mot overopphetning

Dette apparatet har en termostat som vil slå AV (0) hvis hårføneren varme overskrider optimalt tørkenivå på grunn av at åpningen til luftinntaket eller utløpet er delvis tildekket. Hvis apparatet stanser, slå det AV (0) og la det avkjøles. Når apparatet har kjølt seg ned, vil termostaten nullstilles automatisk og hårføneren kan brukes igjen.

Kaldluftsknapp

Når ønsket frisyre er oppnådd, trykk inn kaldluftsknappen (ø) for å sette frisyren med en kald luftstrøm.

Ekstra smalt munnstykke for konsentrert luftstrøm

Styver luftstrømmen for å gi jevn, kontrollert tørking. Luftstrømmen skal ikke rettes mot det samme området i lange perioder av gangen. Hvis du ønsker å tørke håret raskt, ta av munnstykket og still hårføneren på høy varme og hastighet. Før tykt hår tørkes med dette munnstykket, bruk hårføneren på den høye innstillingen for å fjerne overflødig fuktighet.

Volum-diffuser

Fest det på hårføneren i stedet for munnstykket for konsentrert luftstrøm. Lager volum, fremhever fall og definerer krøller.
FORSIKTIG: Skal kun brukes med lave varme/hastighetsinnstillinger.

Styling

Tørk alltid håret med et håndkle før du bruker en hårføner. Sett hårføneren på høy varme/hastighet og sikkelse luftstrømmen gjennom håret. Luftstrømmen skal ikke rettes mot det samme området i lange perioder av gangen. Så snart håret er nesten tørt, sett ned varme/hastighetsinnstillingen og bruk en stylingborste til å forme håret.

Instruksjoner for rengjøring av avtakbart endelokk

Denne hårføneren må ha luftfiltfavel for at den skal kunne fungere optimalt. Sjekk alltid at luftinntaket er fritt for lo, hår og likende. Ikke forsøk å gjøre dette mens hårføneren er koblet til strømforsyningen. Slå av apparatet før endelokket gjøres rent. Hold endelokket på begge sider og drei det mot urviseren for å ta det av hårføneren. Gjør det rent med en støvsuger eller fjern alt støv omhyggelig med en børste og sett det tilbake på hårføneren. Dette bør gjøres regelmessig.

Hengelokke

Denne hårføneren har en hengelokke som gjør at den kan henges på en krok for lett tilgang.

Rengjøring

Trekk alltid apparatets støpsel ut av stikkontakten etter bruk og la det avkjøles før rengjøring. Rengjør hårføneren utvendig med en lett fuktet klut og tørk deretter med en tørr klut.

Lagring

Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten etter bruk.
La apparatet kjøle seg ned før det legges vekk. Må alltid oppbevares på et tørt sted. Ikke dra i eller vri ledningen. Ikke vikle ledningen rundt apparatet da dette kan føre til slitasje på ledningen slik at den ødelegges. Sjekk regelmessig om det er skader eller slitasje på strømledningen (spesielt der den går inn i apparatet og støpselet).

Funksjoner

A. Profesjonelle vippebrytere
B. 3 Varmeinnstillinger
C. 2 Hastighetsinnstillinger
D. Kaldluftsknapp
E. Soft-feel™ grep
F. Ekstra smalt munnstykke for konsentrert luftstrøm
G. Volum-diffuser
H. Avtakbart endelokk
I. Hengelokke

IKKE kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet. Din lokale forhandler kan ta i mot det ved kjøp av en ny elektrisk artikkel eller du kan levere det inn på et lokalt mottak. Kontakt alternativt lokale myndigheter for videre hjelp og råd om hvor apparatet skal leveres for resirkulering.

Dette produktet er CE-merket og er produsert i samsvar med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, og økodesigndirektivet 2009/125/EC.

Garanti Og Service

Revlon-apparatet er garantert mot defekter ved normal bruk i tre år fra kjøpsdato. Hvis produktet ikke går tilfredsstillende utelat på grunn av defekter i materialer eller produksjon i garantiperioden, vil det bli erstattet. Ta vare på kvitteringen eller annet kjøpsbevis for alle krav innenfor garantiperioden. Garantien gjøres ugyldig hvis kjøpsbevis ikke medfølger produktet.
Produksjonsdatoen er gitt av det 4-sifrede batchnummeret som står bak på produktet. De første 2 sifrene står for produksjonsuken, og de siste 2 siffrene står for produksjonsåret. Eksempel: 3419 - produkt produsert i uke 34 i år 2019.
Disse anvisningene er også tilgjengelig på vårt nettsted. Gå inn på www.hot-europe.com
Utseendet til dette apparatet kan være forskjellig fra illustrasjonen.
For produktinformasjon, besøk oss på: www.revlonbeautycare.com

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ WAŻNĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE: Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, prysznców, umywalek ani innych zbiorników zawierających wodę.
OSTRZEŻENIE: Gdy suszarka jest używana w łazience, należy ją odłączyć po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy suszarka jest wyłączona.
Dla dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowych prądach roboczym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Należy poprosić instalatora o poradę.
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także niepozbawione odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub przekazania instrukcji stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia związanych z nim zagrożeń.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą czyścić, ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego musi być on wymieniony przez producenta, jego placówkę serwisową lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Nie dopuścić do tego, by nieosłonięta skóra lub oczy miały kontakt z gorącymi powierzchniami urządzenia w trakcie użytkowania. Nie wolno umieszczać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokiej temperatury, gdy jest ono gorące lub podłączone do sieci elektrycznej. Należy zawsze odłączać urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno blokować wlotu ani wylotu powietrza podczas eksploatacji. Podczas użytkowania urządzenia należy uważać, aby wlosy nie dostały się do otworu wlotu; gdy otwór wylotu powietrza w tym urządzeniu nagrzewa się podczas pracy, należy unikać dotykania wylotu i wszelkich akcesoriów mocowanych na wylocie.
UWAGA: Stosować wyłącznie po osuszeniu włosów ręcznikiem.
OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie ulegnie awarii, nie wolno próbować go naprawiać. To urządzenie nie zawiera części ani podzespołów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.

Technologia ionic

Jony ujemne wytwarzane przez to antystatyczne urządzenie z technologią IONIC odżywiają i pielęgnują włosy, nadając im miękkość, gładkość i połysk. Jony ujemne zmniejszają również wielkość kropli wody na włosach. Mniejsze kropelki parują szybciej, skracając czas schnięcia. Funkcja IONIC działa automatycznie po włączeniu urządzenia.

Regulacja temperatury i prędkości

Ustawienia z wysoką temperaturą i dużą prędkością są idealne do szybkiego suszenia lub podsuszania przed stylizacją; niskie temperatury i prędkości ustawienia sprawdzą się w przypadku stylizacji i stosowania na przedłużeniach.

Wyłączenie w przypadku przegrzania

Urządzenie jest wyposażone w termostat, który wyłącza się (0), gdy ciepło wytwarzane przez suszarkę przekroczy optymalny poziom suszenia, z powodu częściowo zablokowanych wlotów otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. Gdy urządzenie przestanie pracować, należy je wyłączyć (0) i pozostawić do ostygnięcia. Po ostygnięciu urządzenia termostat automatycznie wyzeruje się i można będzie znów korzystać z suszarki.

Przycisk zimnego nawiewu

Po zakończeniu stylizacji można użyć przycisku zimnego nawiewu (ø), by utrwalić fryzurę dzięki strumieniowi zimnego powietrza.

Koncentrator z wąską szczeliną

Skupia strumień powietrza zwiększając sprawnie i łatwe suszenie. Nie należy przez dłuższy czas koncentrować przepływu powietrza na żadnym z obszarów. Aby szybko wysuszyć włosy, usunąć nasadkę i ustawić suszarkę na wysoką temperaturę i szybkość. Przed suszeniem gęstego włosa za pomocą tej przystawki należy użyć wysokiej temperatury i dużej prędkości, by usunąć nadmiar wilgoci.

Dyfuzor zwiększający objętość

Zakłuje na suszarce zamiast koncentratora. Zwiększa objętość włosów, pozwala tworzyć fale i podkreśla loki.
OSTROŻNIE: Stosować wyłącznie z ustawieniami niskiej temperatury i prędkości.

Stylizacja

Przed użyciem suszarki do włosów zawsze osuszyć włosy ręcznikiem. Ustawić na wysoką temperaturę/prędkość i skierować strumień powietrza na włosy. Nie należy przez dłuższy czas skupiać strumienia powietrza w jednym miejscu. Gdy włosy są lekko prawie całkowicie suche, obniżyć temperaturę/prędkość i użyć szczotki do stylizacji, aby uzyskać pożądaną fryzurę.

Instrukcja czyszczenia zdejmowanej osłony

Aby suszarka mogła pracować z maymalną wydajnością, konieczne jest zapewnienie przepływu powietrza przez urządzenie. Należy zawsze sprawdzać, czy wlot powietrza nie został zatkany kłaczkami tkaniny, włosami czy innymi zanieczyszczeniami. Przed przystąpieniem do czyszczenia zdejmowanej osłony wyłączyć urządzenie. Przytrzymać osłonę z obu stron i obrócić ją w lewo, by zdjąć ją z suszarki. Oczyścić odkurzaczem lub delikatnie odkurzyć osłonę szczotką, a następnie założyć ją z powrotem na suszarkę. Tę czynność należy regularnie powtarzać.

Kółko Do Zawieszania

Suszarkę wyposażono w kółko, dzięki któremu można ją wygodnie zawiesić na haczyku, by łatwo było po nią sięgnąć.

Czyszczenie

Po zakończeniu użytkowania należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić je do ostygnięcia przed czyszczeniem. Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię suszarki lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.

Przechowywanie

Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączyć od sieci.
Przed przechowywaniem pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nie ciągnąć ani nie skręcać przewodu. Nie owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego przedwczesne zużycie i pękanie. Regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem zużycia i uszkodzeń (w szczególności w miejscach, w których wchodzi on do urządzenia i do wtyczki).

Elementy

A. Profesjonalne przełączniki kołyskowe
B. 3 Ustawienia temperatury
C. 2 Ustawienia prędkości
D. Przycisk zimnego nawiewu
E. Uchwyt soft-feel™
F. Koncentrator z wąską szczeliną
G. Dyfuzor nadający objętość
H. Zdejmowana osłona
I. Kółko do zawieszania

NIE WOLNO wyrzucać urządzenia do kosza na normalne odpadki domowe. Lokalny sprzedawca urządzenia może zaproponować plan zwrotów starych urządzeń w chwili zakupu nowych produktów. Można również skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać pomoc i porady w zakresie przekazania urządzenia do utylizacji.

Ten produkt oznaczony jest symbolem CE i został wytworzony zgodnie z dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą o produktach związanych z energią 2009/125/WE.

Gwarancja I Punkt Dotyczący Serwisu

Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 3 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który nie będzie działał zadowalająco w czasie gwarancji z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszystkich reklamacji z gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Data produkcji jest podana za pomocą 4-cyfrowego numeru partii umieszczonego z tyłu produktu. Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji, a ostatnie dwie cyfry oznaczają rok produkcji. Przykład: 3419 - produkt wyprodukowany w tygodniu 34 w roku 2019.
Instrukcje są również dostępne w naszej witrynie internetowej. Zapraszamy na witrynę www.hot-europe.com
Wygląd urządzenia może różnić się od przedstawionego na rysunku.
Informacje na temat produktów można znaleźć w witrynie: www.revlonbeautycare.com

PT

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções na íntegra antes de utilizar este aparelho.
Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.

ATENÇÃO: não utilize este aparelho na proximidade de banheiras, duches, lavatórios ou recipientes com água.
ATENÇÃO: quando o secador é utilizado na casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização uma vez que a proximidade com a água representa um risco de perigo mesmo quando o secador está desligado.
Para proteção adicional, aconselha-se a instalação de um dispositivo diferencial residual (DDR) com uma corrente de funcionamento residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Peça informações ao seu instalador.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que recebam supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
Se o fio de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante ou por pessoas igualmente qualificadas, de forma a evitar qualquer perigo.
ATENÇÃO: não deixe o aparelho sem supervisão. Não deixe que a pele exposta ou os olhos entrem em contacto com qualquer superfície quente do aparelho quando estiver a ser utilizado. Não coloque o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor quando estiver quente ou ligado à tomada. Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver a ser utilizado.
ATENÇÃO: não bloqueie a entrada ou a saída do ar durante a utilização. Quando utilizar o aparelho, deve ter cuidado para evitar que cabelos entrem na abertura da entrada do ar. A abertura da saída do ar deste aparelho fica quente durante a utilização, evite tocar na saída ou em qualquer acessório colocado na saída.
NOTA: utilize apenas em cabelo seco com uma toalha.
ATENÇÃO: se este produto não funcionar corretamente, não tente repará-lo. Este aparelho não possui peças ou componentes reparáveis pelo utilizador.

Tecnologia ionic

Os íões negativos produzidos por este aparelho para o cabelo IONIC antielectricidade estática nutre e trata o seu cabelo deixando-o com um aspeto e toque suaves, liso e brilhante. Os íões negativos reduzem o tamanho das pequenas gotas de água no seu cabelo. Estas gotas de água mais pequenas evaporam mais rapidamente, reduzindo o tempo de secagem. A função IONIC é automaticamente ativada quando a unidade é ligada.

Controlo do calor/velocidade

As configurações de temperaturas e velocidades elevadas são ideais para uma secagem rápida ou secagem parcial antes de pentear; as configurações de temperaturas e velocidades baixas são ideais para pentear e utilizar nas extensões.

Proteção contra sobreaquecimento

Este aparelho está equipado com um termostato que desliga (0) o secador se o calor do mesmo exceder o nível de secagem ideal, devido ao bloqueio parcial das aberturas de entrada ou saída do ar. Caso o aparelho pare, desligue-o (0) e deixe arrefecer. Assim que o aparelho arrefecer, o termóstato é automaticamente reposto e pode retomar a utilização.

Botão de ar frio

Assim que o penteado pretendido seja alcançado, prima o botão de ar frio (ø) para definir o estilo com um jato de ar frio.

Concentrador ultrafino

Canaliza o fluxo de ar para uma secagem suave e manejável. Não concentre o fluxo de ar numa área por um período de tempo prolongado. Se pretender secar o cabelo rapidamente, remova o acessório e regule o secador para calor e velocidade elevados. Antes de secar cabelo grosso com este acessório, utilize o secador na configuração mais alta para remover o excesso de humidade.

Difusor de volume

Encaixe no secador em vez do concentrador. Cria volume, levanta as ondas e realça a ondulação.
CUIDADO: utilize apenas em configurações de velocidade e calor baixos.

Penteado

Antes de utilizar o secador de cabelo seque-o primeiro com uma toalha. Configure o secador para uma velocidade/calor elevados e percorra o cabelo com o fluxo de ar. Não concentre o fluxo de ar numa área por um período de tempo prolongado. Assim que o cabelo esteja quase seco, reduza a velocidade/calor e utilize uma escova para pentear o cabelo.

Instruções de limpeza da tampa traseira amovível

Este secador deve ventilar para funcionar com a eficiência máxima. Verifique sempre que a entrada do ar não possui pelos, cabelos ou outras substâncias. Não ligue o seu secador a funcionar ou ligado à rede elétrica. Desligue o aparelho antes de limpar a tampa traseira. Segure a tampa por ambos os lados e rode-a para a esquerda para a retirar do secador. Limpe com um aspirador ou retire bem o pó da tampa traseira com uma escova e volte a colocá-la no secador. Isto deve ser feito regularmente.

Anel para pendurar

Este secador possui um anel que permite que seja pendurado num gancho para um acesso fácil.

Limpeza

Desligue sempre o aparelho da rede elétrica após a utilização e deixe-o arrefecer antes de limpar. Limpe a superfície exterior do secador com um pano ligeiramente húmido e depois seque.

Armazenamento

Desligue-o sempre que não estiver a utilizar.
Antes de guardar deixe o aparelho arrefecer. Guarde sempre num local seco. Não puxe ou torça o cabo. Não enrole o cabo à volta do aparelho uma vez que isso pode fazer com que o mesmo fique danificado e se torne prematura e rompa. Inspecione regularmente o cabo de alimentação para ver se existe desgaste e danos (em particular nas zonas junto ao aparelho e à ficha).

Características

A. Botões basculantes profissionais
B. 3 Configurações de calor
C. 2 Configurações de velocidade
D. Botão de ar frio
E. Punho soft-feel™
F. Concentrador ultrafino
G. Difusor de volume
H. Tampa traseira amovível
I. Anel para pendurar

NÃO elimine o aparelho juntamente com o lixo doméstico normal. O seu revendedor local de eletrodomésticos poderá oferecer um serviço de "retoma" quando pretender comprar um produto de substituição; em alternativa, contacte as autoridades locais para obter ajuda e aconselhamento sobre onde deve levar o aparelho para reciclagem.

Este produto apresenta a marcação CE e foi fabricado em conformidade com a Diretiva de Comp