Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHS830

EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 044 36201

100% recycled paper

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the plug. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Before use

- Use the straightener only when your hair is dry.
- Select Preset Modes for quick access to your desired setting or Manual Settings for precise temperature. Please refer to the below table. Always select a setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Preset Modes	Manual Setting Modes (Temperature Range)
Thick, coarse, curly, hard-to-straighten	Fast (210°C)	210-230°C
Normal, medium-textured or softly waved	Normal (190°C)	180-200°C
Fine, pale, blonde, bleached or color-treated	Gentle (170°C)	170°C or below

- For hair protection, SensoQ is automatically activated in the Preset Modes, you will see the SensoQ **indicator** (Ⓓ) light up when using the manual settings, you may select SensoQ by pressing the **Ⓓ** (Ⓓ). We recommend that you use SensoQ when using 190°C or above since more care should be used with higher temperatures.

3 Straighten your hair (Fig.B)

1 Press and hold the On/Off **button** (Ⓐ) until the display screen lights up.
↳ Preset Mode "Normal" setting (Ⓑ) will be displayed.
2 Toggle through the Preset Modes **button** (Ⓑ) to select desired setting. Alternatively, press the **+** or **–** button (Ⓒ) to select desired temperature setting.
↳ The indicator will stop blinking when the heating plates are ready for use.
↳ The sen function (Ⓓ) is activated when the appliance is switched on, providing additional shine and reduces frizz. You may switch it special-ized and hear a sizzling noise. It is common because they are caused by the ion generator.
3 Comb your hair and take a section that is not wider than 4.5cm for straightening.
4 Place the hair between the straightening plates (Ⓔ) and press the handles firmly together.
5 Slide the straightener down to the length of the hair slowly in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.
6 To straighten the rest of your hair, repeat steps 3 to 5.

Note: Do not put hair into the ionic slots.

4 Creating waves (Fig.C)

1 Start near the hair roots and take a 2-3cm hair strand. Place the strand of hair between the heating plates (Ⓔ).
2 To create natural waves, turn the straightener outwards so that the hair flips over the straightener.
3 Pull the hair tips over the straightener so that it is pointing towards the ground.
4 Hold the cool tip (Ⓕ) for support.
5 Gently and slowly slide the straightener downwards until you reach the hair ends.
6 Use your fingers to give the hair a bit of a twist after releasing.
7 To create inward waves, turn the straightener inwards at step 2 and repeat the above steps.

Tips:

- Take smaller strands of hair for better results.
- Ionic slot should face downwards when first clamping hair strand.
- Use hand to flip hair tips over straightener after turning.
- Hold the cool tip for better control in turning and pulling through.
- Gently slide the grip on the handle as you pull your hair through.

After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and heating plates with a damp cloth. Clean the ionic slot with a cotton swab, but do not touch the ionic pins.
4 (Fig.D) Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the handing loop (Ⓖ) or store it with the supplied cap (Ⓗ) or lock the plates with the supplied cap (Ⓗ).

Note:

- Do not insert the appliance into the pouch or cap while it is still hot.
- The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60 minutes, the appliance switches off automatically.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid apparatet ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af Philips, af et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sansoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefaler vi, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno netledningen rundt om apparatet.
- Lad aldrig apparatet køle, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. De varme varmeplader må ikke berøre overfladen eller andre brændbare materialer.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Varmepladerne har en belægning. Denne belægning slides nullgivis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmepladerne.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-servicecenter. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikkket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.
- Fare for forbrænding. Hold apparatet uden for mindre børns rækkevidde, navnlig under brug og nedkøling.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-produkt overholder alle gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Hvis symbolet betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af med til at forhindre negative pålvirkning af miljøet og menneskes helbred.

2 Før brug

- Anvender apparatet, når dit hår er tørt.
- Vælg Forudindstillede funktioner for hurtig adgang til den ønskede indstilling eller Manuelle indstillinger for en præcis temperatur. Se venligst nedenstående tabel. Vælg altid en lavere temperatur, når du anvender glattejernet første gang.

Hårtype	Forudindstillede funktioner	Manuel indstilling (temperaturområde)
Kraftigt, gennitrigt, krøllet, svært at glatte	Hurtig (210°C)	210-230°C
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	Normal (190 °C)	180-200°C
Fint, lyst, blondt, afbleget eller farvet hår	Skånsom (170 °C)	170 °C eller derunder

- For at beskytte håret aktiveres SensoQ automatisk i de Forudindstillede funktioner, og SensoQ vises (Ⓓ) lyser. Når du bruger de manuelle indstillinger kan du vælge SensoQ ved at trykke på Ⓓ (Ⓓ). Vi anbefaler, at du bruger SensoQ ved anvendelse af 190°C eller derover, da der skal udvises ekstra forsigtighed ved højere temperaturer.

3 Glat dit hår (Fig.B)

1 Tryk på tænd/sluk-knappen (Ⓐ) (Ⓐ), indtil skærmen lyser op.
↳ Indstillingen "Normal" for (Ⓑ) (Ⓑ) vises i forudindstillet funktion.
2 Skift mellem Forudindstillet funktion (Ⓑ) (Ⓑ) for at vælge den ønskede indstilling. Alternativt kan du trykk på eller **–** (Ⓒ) for at vælge den ønskede temperaturindstilling.
↳ Indikatoren holder op med at blinke, når varmepladerne er klar til brug.
↳ Ion-funktionen (Ⓓ) (Ⓓ) aktiveres, når apparatet tændes, og giver yderligere glans og reducerer krusning. Du vil måske bemærke en sæmlig lugt og høre en hvislende lyd. Det er helt almindeligt, og skyldes ion-generatoren.
4 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 4,5 cm, og glat dem.
5 Placer håret mellem glattepladerne (Ⓔ) , og tryk håndtagene godt sammen.
6 Lad glattejernet glide langsomt (hårets retning) i en bevægelse (max. 5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå overopheting.
7 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 3 til 6.

Bemærk: Sæt ikke hår i de ionisk slots.

4 Sådan laver du bølger (Fig. C)

1 Start tæt på hårrødderne, og tag en hårlok på 2-3 cm.
2 Lægg håret mellem varmepladerne (Ⓔ).
3 For at lave udadvendte bølger skal du dreje glattejernet udad, så håret vendes omkring glattejernet.
4 Trækhårspidserne ned over glattejernet, så de peger mod gulvet.
5 Hold de cool tip (Ⓕ) for support.
6 Skub forsigtigt og langsomt glattejernet nedad/indad du når hårspidserne.
7 Brug fingrene til at give håret en smule twist, når du har slukket det.
8 Hvis du vil lave indadvendte bølger, skal du dreje glattejernet indad ved trin 2 og gentage ovenstående trin.

Tips:

- Tag mindre hårlokker for at opnå bedre resultater
- Den ionisk rille skal vende nedad, når hårklemmen fæstes.
- Brug hånden til at vende hårspidserne mod glattejernet, når du er drejet det.
- Hold på den kolde spids for at få bedre kontrol ved drejning og gennemtrækning.
- Slip langsomt greben om håndtaget, mens du trækker håret igennem.

Efter brug:

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud. Rengør den ionisk rille med en vatpind, men rør ikke de ionske stifter.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv. (5) Du kan også hænge det op i håndtagsløkken (Ⓖ) eller opbevare det i den medfølgende pose (Ⓗ) eller lukse pladerne med den medfølgende hætte (Ⓗ) .

Bemærk

- Sæt ikke apparatet i etuiet eller hætten, mens det stadig er varmt.
- Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder. Efter 60 minutter slukker apparatet automatisk.

5 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, fejlfindingsråd, en udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips-kundecenter (telefonnummeret findes i listen "Kontakte Os om Verdensdækkende Garanti"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und meiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenen Haar.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
- Die Heizplatten verfügen über eine Beschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung mit getönten oder gefärbtem Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu äußerst gefährlichen Fällen für den Verbraucher führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und des Abkühlens.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1 Allgemeine Informen kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Dieses werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Allgemeine Informen Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden. Entfernen Sie Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

2 Vor der Verwendung

- Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trockenist.
- Wählen Sie "Voreingestellte Modi", um schnell auf die gewünschte Einstellung zuzugreifen, oder "Manuelle Einstellungen" um eine präzise Einstellung der Temperatur zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperaturstufe.

Haartyp	Voreingestellte Modi	Manuelle Einstellung (Temperaturbereich)
Dicht, struppig, lockig, schwer zu glatten	Schnell (210 °C)	210 bis 230 °C
Normal, mittlere Struktur oder leicht gewellt	Normal (190 °C)	180 bis 200 °C
Fein, hell, blond, gebleicht oder gefärbt	Sanft (170 °C)	170 °C oder weniger

- Zum Schutz des Haares wird SensoQ in den voreingestellten Modi aktiviert, SensoQ **Anzeige** (Ⓓ) leuchtet auf bei Verwendung der manuellen Einstellungen, SensoQ können Sie SensoQ aktivieren, indem Sie **Ⓓ** (Ⓓ) drücken. Wir empfehlen die Verwendung von SensoQ bei Temperaturen ab 170 °C, da bei höheren Temperaturen mehr Vorsicht geboten ist.

3 Haar glätten (Abb. B)

1 Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter Ⓐ (Ⓐ) gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.
↳ Die Einstellung für den voreingestellten Modus "Normal" (Ⓑ) wird angezeigt.
2 Wechseln Sie durch die voreingestellten Modi **Ⓑ** (Ⓑ) um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Alternativ können Sie die **+** oder **–** (Ⓒ) (Ⓒ) drücken, um die gewünschte Temperatureinstellung auszuwählen.
↳ Die Anzeige hört auf zu blinken, wenn die Heizplatten betriebsbereit sind.
↳ Die Ionenfunktion (Ⓓ) (wird aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und reduziert Frizz. Sie können sie spezialisiert ist. Möglicherweise können Sie einen spezielles Geräusch oder ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird durch die Ionenerzeugung ausgelöst.
3 Kämmen Sie Ihr Haar, und nehmen Sie eine Haarsträhne, die nicht breiter als 4,5 cm ist, zum Glätten.
4 Legen Sie die Strähne zwischen die Heizplatten (Ⓔ) , und drücken Sie die Griffe kräftig zusammen.
5 Führen Sie den Haarglätter in einer einzigen Bewegung langsam (max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haansatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
6 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Haare in die Ionisierungsrillen gelangen.

4 Haar wellen (Abb. C)

1 Beginnen Sie in der Nähe der Haarwurzeln und nehmen Sie eine Haarsträhne von 2 bis 3 cm Länge. Legen Sie die Strähne zwischen die Heizplatten (Ⓔ) .
2 Um nach außen zeigende Wellen zu erzeugen, drehen Sie den Haarglätter von nach außen, dass sich das Haar um den Haarglätter dreht.
3 Ziehen Sie die Haarspitzen über den Haarglätter, sodass sie zum Boden zeigen.
4 Halten Sie den Haarglätter an der kühlen Spitze fest, um sich.
5 Schieben Sie den Haarglätter vorsichtig und langsam nach unten, bis Sie das Haarende erreichen.
6 Drehen Sie die Haare anschließend mit den Fingern ein wenig ein.
7 Um nach innen zeigende Wellen zu erzeugen, drehen Sie den Haarglätter bei Schritt 2 nach innen und wiederholen die oben genannten Schritte.

Tipps:

- Mit kleineren Haarsträhnen erzielen Sie besseren Ergebnisse.
- Die Ionenaussparschlitz sollte beim Festklemmen der Haarsträhne zunächst nach unten zeigen.
- Legen Sie Ihre Hand um den Haarglätter, um Haar nach über den Haarglätter.
- Halten Sie den Haarglätter an der kühlen Spitze fest, um mehr Kontrolle beim Drehen und Durchziehen zu haben.
- Lockern Sie den Griff am Griff, um Ihre Haare durchzuziehen.

Nach der Verwendung:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Ionenaussparschlitz mit einem Wattestäbchen, berühren Sie dabei aber nicht die Ionenstifte.
4 (Abb. D) Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Haschlaufe (Ⓖ) aufhängen. In der mitgelieferten Tasche (Ⓗ) können Sie das Gerät oder die Platten mit der mitgelieferten Kappe (Ⓗ) abschließen.

Hinweis

- Legen Sie das Gerät nicht in die Tasche oder Kappe, solange es noch heißt ist.
- Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

5 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.com/support, oder wenden Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. (Telefonnummern finden Sie unter "Kontakt Ins in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στο Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στον ιστότοπο www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική ανάγνωση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε συπήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε συπήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκεύη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίπτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μπχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται από την Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Κατ' γνόμην προσέχετε. Η συσκευή μπ πολλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή με τη επιδερμίδα.
- Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της σε μια σταθερή, σταθερή επίπεδη ανθεκτική στη θερμότητα. Οι καυτές πλάκες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν είναι ζεστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Να διατηρείτε τις πλάκες της συσκευής καθαρές, χωρίς σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα φορμαρίσματος.
- Οι πλάκες της συσκευής έχουν επικάλυψη. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες. Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για το χρήστη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.
- Κίνδυνος εγκαύματος. Κρατήστε συσκευή μακριά από τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρήσης και αφήστε την να κρυώσει.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με κανονικά οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για τη χωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για τη περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Πριν τη χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Επιλέξτε τις προεπιλεγμένες λειτουργίες για γρήγορη πρόσβαση στη επιθυμητή ρύθμιση ή μη αυτόματες ρυθμίσεις για ακριβή θερμοκρασία. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση.

Τύπος μαλλιών	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	Μη αυτόματη ρύθμιση (Φάσμα θερμοκρασίας)
Μαλλιά με χοντρή υφή, κατσαρά, δύσκολα στο ίσιωμα	Γρήγορη (210°C)	210-230°C
Μαλλιά με κανονική ή μέτριας τάξεως ή μαλλιά ελαφρώς σπιρά	Κανονική (190°C)	180-200°C
Λεπτά, θαμπά μαλλιά, ξανθά μαλλιά, μαλλιά με ανοικαστή ή βαμμένα	Ήπια (170°C)	170°C ή λιγότερο

- Για την προστασία των μαλλιών, το SensoQ ενεργοποιείται αυτόματα στις προεπιλεγμένες λειτουργίες, θα ανάβει το ένδειξη SensoQ (Ⓓ) (Ⓓ) Όταν χρησιμοποιείτε τις μη αυτόματες ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξτε το SensoQ πατώντας το Ⓓ (Ⓓ) Εάν συνιστούμε τη χρήση του SensoQ σε θερμοκρασία 170°C ή μεγαλύτερες καθώς απαιτείται περισσότερη φροντίδα σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

3 Ισιώστε τα μαλλιά σας (Εικ.Β)

1 Πάτησε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ον/off Ⓐ (Ⓐ) , μέχρι να ανάβει η οθόνη αυτής.
↳ Θα εμφανιστεί η "Κανονική" ρύθμιση της προεπιλεγμένης λειτουργίας (Ⓑ

- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
- Placez toujours l'appareil sur son support sur une surface plane et stable résistant à la chaleur. Les plaques chauffantes ne doivent jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Les plaques chauffantes doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray ou gel. N'utilisez jamais l'appareil avec des produits coiffants.
- Les plaques chauffantes présentent un revêtement. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques chauffantes se tachent.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation après utilisation. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche.
- Risque de brûlure. Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de l'utilisation et du refroidissement.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

2 Avant utilisation

- Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
- Sélectionnez Modes prédéfinis pour accéder rapidement au réglage désiré ou Réglages manuels pour obtenir une température précise. Reportez-vous au tableau ci-dessous. Sélectionnez toujours un réglage moins élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Modes prédéfinis	Réglage manuel (Plage de température)
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Rapide (210 °C)	210-230 °C
Normaux, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Normal (190 °C)	180-200 °C
Fins, clairs, blonds, décolorés ou teints	Doux (170 °C)	170 °C maximum

- Pour préserver les cheveux, *SenseIQ* est automatiquement activé lorsque vous sélectionnez les modes prédéfinis, et l'icône *SenseIQ* (①) s'allume. Lorsque vous optez pour un réglage manuel, vous pouvez sélectionner SenseIQ en appuyant sur le bouton ↺ (④). Nous recommandons d'utiliser SenseIQ lorsque vous sélectionnez une température de 170 °C ou plus, car des températures plus élevées nécessitent plus de précautions.

3 Lissage (Fig. B)

1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ (⑦) jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.
↳ Le mode prédéfini « Normal » (②) s'affiche.
2 Parcourez les différents modes prédéfinis ⊜ (⑤) pour sélectionner le réglage souhaité. Vous pouvez également appuyer sur les boutons + ou − (⑥) pour sélectionner la température souhaitée.
↳ L'indicateur cesse de clignoter lorsque les plaques chauffantes sont prêtes à l'emploi.
↳ La fonction ionisante (⑨) est activée lors de la mise sous tension de l'appareil. Elle offre une brillance supplémentaire et réduit les frisottis. Il est possible que vous sentiez une odeur particulière et entendiez un crissement. Ce phénomène est normal et est causé par le diffuseur d'ions.
3 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 4,5 cm de large maximum afin de la lisser.
4 Placez les cheveux entre les plaques lissantes (⑩), puis serrez fermement les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
5 Faites glisser l'appareil lentement d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
6 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 3 à 5.

Remarque : ne placez pas vos cheveux dans les fentes ioniques.

4 Création d'ondulations (Fig. C)

1 Prenez une mèche de 2 à 3 cm, près de la racine des cheveux. Placez la mèche de cheveux entre les plaques chauffantes (⑩).
2 Pour créer des ondulations tournées vers l'extérieur, orientez le lisseur vers l'extérieur, de manière à ce que les cheveux passent par-dessus le lisseur.
3 Faites passer les cheveux par-dessus le lisseur, en les orientant vers le sol.
4 Tenez la pointe froide (⑪) pour plus de maîtrise.
5 Faites glisser l'appareil vers le bas lentement et en douceur, jusqu'à la pointe des cheveux.
6 Enroulez légèrement vos cheveux à la main une fois la mèche libérée.
7 Pour créer des ondulations tournées vers l'intérieur, orientez le lisseur vers l'intérieur à l'étape 2, puis suivez les étapes ci-dessus.

Conseils :
- Prenez de petites mèches de cheveux pour des résultats optimaux.
- La fente ionique doit être orientée vers le bas lorsque vous insérez une mèche de cheveux.
- Faites passer votre mèche de cheveux à la main par-dessus le lisseur lorsque vous le tournez.
- Tenez la pointe froide pour mieux maîtriser vos gestes lorsque vous tournez ou déplacez le lisseur.
- Desserrez doucement la poignée au passage des cheveux.

Après utilisation :
1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Nettoyez l'appareil et les plaques chauffantes à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyez la fente ionique avec un coton-tige, mais sans toucher aux broches ioniques.
4 (Fig. D) Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également l'accrocher par la boucle de suspension (⑧), le ranger dans l'étui fourni (⑬) ou bloquer les plaques avec le capuchon fourni (⑫).

Remarque
- N'insérez pas l'appareil dans l'étui ou le capuchon tant qu'il est chaud.
- L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Au bout de 60 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

5 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua caratteristica non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
- Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano pulite e prive di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
- Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre riscaldanti potrebbero macchiarsi.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.
- Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.
- Pericolo di ustione. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Prima dell'uso

- Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
- Selezionare le modalità predefinite per accedere rapidamente all'impostazione desiderata oppure le impostazioni manuali per una temperatura precisa. Fare riferimento alla seguente tabella. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura più bassa.

Tipo di capelli	Modalità predefinite	Impostazione manuale (gamma di temperatura)
Spessi, ispidi, ricci, difficili da lisciare	Veloce (210 °C)	210-230 °C
Normali, consistenza media, leggermente mossi	Normale (190 °C)	180-200 °C
Sottili, chiari, biondi, decolorati o tinti	Delicata (170 °C)	170 °C o inferiore

- Per la protezione dei capelli, *SenseIQ* si attiva automaticamente nelle modalità predefinite e si vedrà il badge *SenseIQ* (①) illuminato. Quando si utilizzano le impostazioni manuali, è possibile selezionare SenseIQ premendo ↺ (④). Si consiglia di usare SenseIQ quando si utilizza una temperatura di 170 °C o superiore, poiché con temperature più elevate è necessario prestare maggiore attenzione.

3 Uso della piastra (Fig.B)

1 Tenere premuto il pulsante On/Off ⏻ (⑦) fino a quando la luce sul display non si accende.
↳ Viene visualizzata la modalità predefinita "Normale" (②).
2 Passare alla modalità predefinita ⊜ (⑤) per selezionare l'impostazione desiderata. In alternativa, premere il pulsante + o − (⑥) per selezionare l'impostazione della temperatura desiderata.
↳ L'indicatore cessa di lampeggiare quando le piastre riscaldanti sono pronte per l'uso.
↳ La funzione di ionizzazione (⑨) è attivata quando l'apparecchio è acceso e fornisce ulteriore lucentezza ai capelli oltre a ridurre l'effetto crespo. Si potrebbe percepire un odore particolare e sentire uno sfrigolio. È un fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
3 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più grande di 4,5 cm.
4 Posizionare i capelli tra le piastre (⑩) e unire con forza le impugnature.
5 Far scorrere lentamente la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.
6 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 5.

Nota: non inserire i capelli nelle fessure agli ioni.

4 Creazione di onde (Fig.C)

1 Iniziare vicino alle radici dei capelli e prendere una ciocca da 2-3 cm. Posizionare la ciocca di capelli tra le piastre riscaldanti (⑩).
2 Per creare onde verso l'esterno, ruotare la piastra verso l'esterno in modo che i capelli si capovolgano sulla piastra.
3 Tirare le punte dei capelli sopra la piastra in modo che siano rivolte verso il suolo.
4 Tenere la punta fredda (⑪) per il supporto.
5 Fare scorrere delicatamente e lentamente la piastra verso il basso fino a raggiungere le estremità dei capelli.
6 Usare le dita per dare un po' di piega ai capelli dopo il rilascio.
7 Per creare onde verso l'interno, ruotare la piastra per capelli verso l'interno al punto 2 e ripetere i passaggi precedenti.

Suggerimenti:
- Per risultati migliori, prendere ciocche di capelli più piccole.
- La fessura agli ioni deve essere rivolta verso il basso quando si stringe la ciocca di capelli per la prima volta.
- Usare la mano per capovolgere le punte dei capelli sulla piastra dopo la rotazione.
- Tenere la punta fredda per un migliore controllo durante la rotazione e il tiraggio.
- Allentare delicatamente la presa sull'impugnatura durante il tiraggio dei capelli.

Dopo l'uso:
1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
3 Pulire l'apparecchio e le piastre riscaldanti con un panno umido. Pulire la fessura agli ioni con un bastoncino cotonato, ma non toccare i perni ionici.
4 (Fig.D) Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È inoltre possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (⑧) o conservarlo con la custodia in dotazione (⑬) oppure bloccare le piastre con il cappuccio in dotazione (⑫).

Nota
- Non inserire l'apparecchio nella custodia o nel cappuccio quando è ancora caldo.
- L'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Dopo 60 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

5 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
- Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.
- Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Houd de verwarmingsplaten schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.
- De verwarmingsplaten hebben een coating. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen verkleuringen vertonen bij gebruik met gekleurd haar.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.
- Verbrandingsgevaar. Houd apparaat buiten het bereik van jonge kinderen, met name tijdens gebruik en tijdens he afkoelen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door een correcte afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

2 Voorafgaand aan gebruik

- Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is.
- Selecteer de fabrieksinstellingen voor snelle toegang tot de gewenste instelling of handmatige instellingen voor een nauwkeurige temperatuur. Raadpleeg de onderstaande tabel. Kies altijd een lagere temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Fabrieksinstellingen	Handmatige instelling (temperatuurbereik)
Dik, stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Snel (210°C)	(210-230°C)
Normaal, licht krullend of golvend	Normaal (190°C)	(180-200°C)
Fijn, lichtgetint, blond, geblondeerd of gekleurd	Zacht (170°C)	170°C of lager

- Voor de bescherming van uw haar wordt *SenseIQ* automatisch geactiveerd in de fabrieksinstellingen. U ziet het *SenseIQ* -logo (①) oplichten. Wanneer u de handmatige instellingen gebruikt, kunt u SenseIQ selecteren door op de ↺ (④) te drukken. We raden u aan SenseIQ te gebruiken bij 170 °C of hoger, omdat u bij hogere temperaturen voorzichtiger moet zijn.

3 Uw haar ontkrullen (Afb. B)

1 Houd de aan-uitknop ⏻ (⑦) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
↳ De fabrieksinstelling 'Normaal' (②) wordt weergegeven.
2 Blader door de fabrieksinstellingen ⊜ (⑤) om de gewenste instelling te selecteren. Druk eventueel op de knop + of − (⑥) om de gewenste temperatuurstand te selecteren.
↳ De indicator stopt met knipperen wanneer de verwarmingsplaten klaar zijn voor gebruik.
↳ De ionenfunctie (⑨) wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid. Mogelijk ruikt u een speciale geur en hoort u een sissend geluid. Dit is normaal. Deze worden veroorzaakt door de ionengenerator.
3 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 4,5cm breed.
4 Plaats het haar tussen de ontkrulplaten (⑩) en knijp de handgrepen stevig samen.
5 Trek de straightener in één beweging langzaam langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
6 Herhaal stap 3 t/m 5 om de rest van uw haar te ontkrullen.

Opmerking: Plaats geen haar in de ionische sleuven.

4 Golven creëren (Afb. C)

1 Begin bij de haarwortels en neem een haarlok van 2-3 cm. Plaats de haarlok tussen de verwarmingsplaten (⑩).
2 Om golven naar buiten te creëren, draait u de straightener naar buiten zodat het haar om de straightener heen draait.
3 Trek de haarpunten over de straightener zodat het apparaat naar de grond wijst.
4 Houd het koele uiteinde (⑪) vast voor ondersteuning.
5 Schuif de straightener voorzichtig en langzaam omlaag totdat u de haarpunten bereikt.
6 Gebruik uw vingers om het haar een beetje te draaien nadat u het losgelaten.
7 Om golven naar binnen te creëren, draait u de straightener bij stap 2 naar binnen en herhaalt u de bovenstaande stappen.

Tips:
- Neem kleinere haarlokken voor betere resultaten.
- De ionische sleuf moet naar beneden wijzen wanneer u de haarlok voor het eerst vastklemt.
- Gebruik uw hand om de haarpunten over de straightener heen te draaien nadat u de straightener hebt rondgedraaid.
- Houd het koele uiteinde vast voor een betere controle bij het draaien en doortrekken.
- Houd het handvat ontspannen vast terwijl u de straightener door uw haar trekt.

Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de verwarmingsplaten schoon met een vochtige doek. Maak de ionische sleuf schoon met een wattenstaafje, maar raak de ionische pinnen niet aan.
4 (Afb. D) Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan de ophanglus (⑧) ophangen of het opbergen in het meegeleverde etui (⑬) of de platen vergrendelen met de meegeleverde kap (⑫).

Opmerking
- Plaats het apparaat niet in het etui of de kap als het apparaat nog heet is.
- Het apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Na 60 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

5 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een opzetstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis nettledningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr nettledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke må tas på.
- Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. De varme varmeplatene må aldri komme borti overflaten eller annet brennbart materiale.
- Unngå kontakt mellom nettledningen og de varme delene av apparatet.
- Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når det er slått på.
- Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klesplagg) når det er varmt.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
- Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Hold alltid varmeplatene rene og fri for støv og stylingprodukter som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med friseringsprodukter.
- Varmeplatene har belegg. Dette belegget kan kanskje slites sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
- Hvis apparatet brukes på farget hår, kan varmeplatene bli flekkete.
- Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen til apparatet.
- Fare for brannskader. Hold apparatet utilgjengelig fra små barn, spesielt under bruk og avkjøling.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

– Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
– Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Før bruk

- Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
- Velg forhåndsinnstilte modi for å få rask tilgang til ønsket innstilling eller manuelle innstillinger for nøyaktig temperatur. Se i tabellen nedenfor. Velg alltid en lavere temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for første gang.

Hårtype	Forhåndsinnstilte modi	Manuell innstilling (temperaturområde)
Tykt, grovt, krøllete, vanskelig å rette	Rask (210 °C)	210–230 °C
Normalt, middels tykt eller litt bølgete	Normal (190 °C)	180–200 °C
Fint, lyst, blondt, bleket eller farget	Skånsom (170 °C)	170 °C eller lavere

- For å beskytte håret blir *SenseIQ* automatisk aktivert i forhåndsinnstilte modi. Du ser merket *SenseIQ* (①) lyse. Når du bruker de manuelle innstillingene, kan du velge SenseIQ ved å trykke på knappen ↺ (④). Vi anbefaler at du bruker SenseIQ ved bruk av 170 °C eller høyere, siden økt forsiktighet bør utvises ved høyere temperaturer.

3 Rette ut håret (fig.B)

1 Trykk på og hold nede av/på-knappen ⏻ (⑦) til displayskjermen lyser.
↳ Forhåndsinnstilt modus Normal (②) vises.
2 Gå gjennom forhåndsinnstilt modus ⊜ (⑤) for å velge ønsket innstilling. Eventuelt kan du trykke på knappen + eller − (⑥) for å velge ønsket temperatur.
↳ Indikatorlampen slutter å blinke når varmeplatene er klare til bruk.
↳ Ionefunksjonen (⑨) aktiveres når apparatet blir slått på, noe som gir ekstra glans og reduserer krusing. Du kan kjenne en spesiell lukt og høre en knitrelyd. Det er vanlig fordi de er forårsaket av ionegeneratoren.
3 Gre håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn 4,5 cm.
4 Plasser håret mellom retteplatene (⑩), og trykk håndtakene godt sammen.
5 Dra rettetangen nedover håret i én bevegelse (maks. 5 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
6 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 3 til 5.

Merk: Ikke legg hår i de ioniske sporene.

4 Lage bølger (fig.C)

1 Begynn ved hårrøttene, og ta en hårlokk på 2–3 cm. Plasser hårlokken mellom varmeplatene (⑩).
2 Hvis du vil lage utovervendte bølger, vrir du rettetangen utover slik at håret ligger over rettetangen.
3 Dra hårtuppene over rettetangen slik at de peker mot bakken.
4 Hold i den kalde tuppen (⑪) for støtte.
5 Gli rettetangen nedover forsiktig og sakte til du kommer til hårtuppene.
6 Bruk fingrene til å bevege litt på håret etter at du har sluppet grepet.
7 Hvis du vil lage innovervendte bølger, vrir du rettetangen innover i trinn 2 og gjentar trinnene ovenfor.

Tips:
- Ta mindre hårlokker for å få bedre resultat.
- Det ioniske sporet skal vende nedover når du først klemmer sammen hårlokken.
- Bruk hånden til å legge hårtuppene over rettetangen etter at du har vridd den.
- Hold i den kalde tuppen for å ha bedre kontroll når du vrir og glir nedover.
- Slipp grepet på håndtaket forsiktig mens du glir nedover.

Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og varmeplatene med en fuktig klut. Rengjør det ioniske sporet med en bomullspinne, men ikke kom borti de ioniske punktene.
4 (Fig.D) Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det opp med hengeløkken (⑧) eller oppbevare det i etuiet som følger med (⑬), eller låse platene med dekselet som følger med (⑫).

Merk
- Ikke legg apparatet i etuiet eller dekselet mens det fremdeles er varmt.
- Apparatet er utstyrt med en funksjon for automatisk avslåing. Etter 60 minutter slår apparatet seg automatisk av.

5 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por uma pessoa com qualificação semelhante para evitar perigos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu eletricista.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho em cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
- Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. As placas de aquecimento quentes nunca devem tocar na superfície nem noutros materiais inflamáveis.
- Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Mantenha o aparelho afastado de objetos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
- Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de modelação para o cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.
- As placas de aquecimento são revestidas. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afeta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de aquecimento podem ficar manchadas.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efetuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.
- Não introduza objetos metálicos nas aberturas para evitar choques elétricos.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.
- Risco de queimaduras. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças pequenas, particularmente durante a utilização e o arrefecimento.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

— Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns. (2012/19/UE).
– Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Antes da utilização

- Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
- Selecione modos predefinidos para aceder rapidamente à definição pretendida ou definições manuais para uma temperatura precisa. Consulte a tabela abaixo. Selecione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Modos predefinidos	Definição manual (intervalo de temperatura)
Cabelo crespo, grosso, encaracolado, difícil de alisar	Rápida (210 °C)	210-230 °C
Cabelo normal, de textura intermédia ou ligeiramente ondulado	Normal (190 °C)	180-200 °C
Cabelo fino, claro, louro, descolorado ou pintado	Suave (170 °C)	170 °C ou inferior

- Para proteger o cabelo, o *SenseIQ* é ativado automaticamente nos Modos predefinidos. Verá o sinal *SenseIQ* (①) acender-se. Ao utilizar as definições manuais, pode selecionar o SenseIQ premindo ↺ (④). Recomendamos que utilize o SenseIQ quando estiver a utilizar uma temperatura igual ou superior a 170 °C, uma vez que é necessário ter mais cuidado com temperaturas mais elevadas.

3 Alisar o cabelo (Fig. B)

1 Mantenha o botão ligar/desligar ⏻ (⑦) premido até o visor acender.
↳ É apresentada a definição "Normal" do modo predefinido (②).
2 Alterne entre os modos predefinidos ⊜ (⑤) para selecionar a definição pretendida. Em alternativa, prima o botão + ou − (⑥) para selecionar a regulação de temperatura pretendida.
↳ O indicador para de piscar quando as placas de aquecimento estiverem prontas a utilizar.
↳ A função iónica (⑨) é ativada quando o aparelho é ligado, dando ao cabelo um brilho adicional e reduzindo o frisado. Pode sentir um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo. Isto é normal pois estes são causados pelo gerador de iões.
3 Penteie o seu cabelo e separe uma madeixa com uma largura inferior a 4,5 cm para alisar.
4 Coloque o cabelo no meio das placas de alisamento (⑩) e aperte as pegas firmemente.
5 Deslize o alisador lentamente a todo o comprimento do cabelo num só movimento (no máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
6 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 3 a 5.

Nota: não coloque o cabelo nas ranhuras iónicas.

4 Criar ondas (Fig. C)

1 Comece perto das raízes do cabelo e pegue numa madeixa de cabelo de 2-3 cm. Coloque a madeixa entre as placas de aquecimento (⑩).
2 Para criar ondas para fora, rode o alisador para fora, de modo a que o cabelo fique virado para cima do alisador.
3 Puxe as pontas do cabelo para cima do alisador de forma a que este aponte para o chão.
4 Segure na ponta fria (⑪) para segurar o alisador.
5 Faça deslizar o alisador lenta e suavemente para baixo até alcançar as pontas do cabelo.
6 Utilize os dedos para torcer um pouco o cabelo depois de o soltar.
7 Para criar ondas para dentro, rode o alisador para dentro no passo 2 e repita os passos acima.

Sugestões:
- Pegue em madeixas de cabelo mais pequenas para obter melhores resultados.
- A ranhura iónica deve estar virada para baixo quando apertar o cabelo pela primeira vez.
- Utilize a mão para virar as pontas do cabelo sobre o alisador depois de o rodar.
- Segure na ponta fria para um melhor controlo na rotação e ao deslizar.
- Solte suavemente a pega do alisador enquanto desliza pelo cabelo.

Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido. Limpe a ranhura iónica com um cotonete, mas não toque nos pinos iónicos.
4 (Fig. D) Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de manuseamento (⑧) ou guardá-lo com a bolsa fornecida (⑬) ou bloquear as placas com a tampa fornecida (⑫).

Note
- Não coloque o aparelho na bolsa ou na tampa enquanto ainda estiver quente.
- O aparelho está equipado com uma função de desativação automática. Depois de 60 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

5 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Svenska

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara handboken för framtida bruk.

- VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när produkten är avstängd.
- VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på produkten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte produkten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt produkten.
- Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den.
- Var försiktig när du använder produkten, eftersom den kan vara mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma, och undvik kontakt med huden.
- Ställ alltid produkten i stativet på en värmetålig, stabil och plan yta. De heta värmeplattorna ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.
- Undvik att nätsladden kommer i kontakt med produktens varma delar.
- Håll produkten borta från brandfarliga föremål och material när den är påslagen.
- Täck aldrig över produkten med något (t.ex. en handduk) när den är varm.
- Produkten får endast användas på torrt hår.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Håll värmeplattorna rena och fria från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig produkten tillsammans med stylingprodukter.
- Värmeplattorna har en beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter längre tids användning. Det påverkar dock inte produktens prestanda.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på värmeplattorna.
- Lämna alltid in produkten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren.
- För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från produkten genom att hålla i kontakten.
- Risk för brännskador. Förvara apparaten utom räckhåll från små barn, särskilt vid användning och avkylning.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

– Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
– Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

2 Före användning

- Använd plattången endast på torrt hår.
- Välj Förinställningslägen för snabb åtkomst till önskad inställning eller Manuell inställning för exakt temperaturkontroll. Se tabellen nedan. Välj alltid en lägre temperaturinställning när du använder plattången för första gången.

Hårtyp	Förinställningslägen	Manuell inställning (temperaturintervall)
Tjockt, lockigt, svårt att platta ut	Snabb (210 °C)	210–230° C
Normalt eller mjukt vågigt	Normal (190 °C)	180–200° C
Fint, ljust, blont, blekt eller färgat	Skonsam (170 °C)	170 °C eller lägre

- För att skydda håret aktiveras *SenseIQ* automatiskt i förinställningslägena. Du ser *SenseIQ* -märket (①) tändas. När du använder manuella inställningar kan du välja SenseIQ genom att trycka på ↺ (④). Vi rekommenderar att du använder SenseIQ vid 170 °C eller högre eftersom du bör vara försiktigare vid högre temperaturer.

3 Platta håret (bild B)

1 Håll på/av-knappen ⏻ (⑦) intryckt tills teckenfönstret slås på.
↳ Förinställningsläget "Normal" (②) visas.
2 Växla mellan förinställningslägena ⊜ (⑤) för att välja önskad inställning. Du kan även trycka på knappen + eller knappen − (⑥) för att välja önskad temperaturinställning.
↳ Lampan slutar blinka när värmeplattorna är klara att användas.
↳ Jonfunktionen (⑨) aktiveras när apparaten slås på, vilket ger extra lyster och motverkar krusighet. Du kan känna en speciell lukt och höra ett fräsande ljud. Det är normalt och orsakas av jongeneratorn.
3 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 4,5 cm.
4 Placera håret mellan plattorna (⑩) och tryck ihop handtagen ordentligt.
5 Dra plattången långsamt nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte överhettas.
6 Upprepa steg 3–5 för att platta resten av håret.

Obs! Placera inte hår i de joniska skårorna.

4 Skapa lockar (bild C)

1 Starta nära hårrötterna och ta en 2–3 cm bred hårslinga. Placera hårslingan mellan plattorna (⑩).
2 Om du vill skapa utåtböjda lockar vrider du plattången utåt så att håret hamnar över plattången.
3 Dra hårtopparna över plattången så att den är riktad mot marken.
4 Håll i den svala änden (⑪) för stöd.
5 Dra försiktigt och långsamt plattången nedåt tills du når hårtopparna.
6 När du är klar med slingan fixar du till den med fingrarna.
7 Skapa inåtböjda lockar vrider du plattången inåt i steg 2 och upprepar stegen ovan.

Tips:
- Ta mindre hårslingor för bättre resultat.
- Den joniska skåran ska vara vänd nedåt när du först spänner fast hårslingan.
- Använd handen för att vända hårtopparna över plattången efter att du har vridit den.
- Håll i den svala änden för bättre kontroll när du vrider och drar igenom håret.
- Minska försiktigt greppet om handtaget när du drar igenom håret.

Efter användning:
1 Stäng av produkten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa. Rengör den joniska skåran med en bomullspinne, men rör inte de joniska stiften.
4 (Bild D) Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan även hänga upp den i öglan (⑧) eller förvara den i det medföljande fodralet (⑬) eller låsa plattorna med den medföljande hättan (⑫).

Obs!
- Lägg inte ned apparaten i fodralet och sätt inte på hättan när den fortfarande är varm.
- Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Efter 60 minuter stängs produkten av automatiskt.

5 Garanti och service

Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresi üzerinden kaydettirin.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak üzere saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra cihazın fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips, Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyumsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ek koruma için banyonun elektrik devresine bir rezidüel akım koruma cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu rezidüel akım koruma cihazının rezidüel çalışma akımı değeri 30 mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan amacı dışında başka herhangi bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Güce bağlıyken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuarlar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan, kullanırken çok dikkatli olun. Diğer parçalar sıcak olduğundan sadece sapından tutun ve ciltle temasını engelleyin.
- Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir yüzey üzerinde standına yerleştirin. Sıcak ısıtma plakaları kesinlikle yüzeyle veya diğer alev alabilir malzemelerle temas etmemelidir.
- Elektrik kablosunun cihazın ısınan bölümlerine temas etmesini önleyin.
- Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez gibi kumaşlarla örtmeyin.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın.
- Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
- Isıtma plakalarını temiz tutun ve içine tozun ve krem, sprey, jöle gibi saç şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı kesinlikle şekillendirme ürünleriyle birlikte kullanmayın.
- Isıtma plakaları üzerinde kaplama vardır. Bu kaplama zaman içinde yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum cihazın performansını etkilemez.
- Cihaz boyalı saçlarda kullanılırsa cihazın ısıtma plakaları lekelenebilir.
- Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Onarımın yetkili olmayan kişilerce yapılması kullanıcı için çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
- Elektrik çarpması riski bulunduğundan açıklıklara metal cisimler sokmayın.
- Kullandıktan sonra güç kablosunu asılarak çekmeyin. Cihazı prizden çekerken mutlaka fişten tutarak çekin.
- Yanma tehlikesi. Özellikle kullanım ve soğuma esnasında olmak üzere cihazı çocuklardan uzak tutun.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm

- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

2 Kullanmadan önce

- Düzleştiriciyi yalnızca saçınız kuruyken kullanın.
- İstediğiniz ayara hızlıca erişim için Önayar Modları, hassas sıcaklık ayarı için Manuel Ayarlar işlevlerini seçebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki tabloya başvurun. Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka daha düşük bir sıcaklık ayarı seçin.

Saç Tipi	Önayar Modları	Manuel Ayar (Sıcaklık Aralığı)
Kalın telli, kıvırcık, düzleştirilmesi zor	Hızlı (210°C)	210-230°C
Normal, orta kalınlıkta veya yumuşak dalgalı	Normal (190°C)	180-200°C
İnce telli, açık renkli, sarı, rengi açılmış veya boyalı	Nazik (170°C)	170°C veya daha düşük

- For hair protection, *SenseIQ* is automatically activated in the Preset Modes, you will see the *SenseIQ* badge (①) light up. Manuel ayarları kullanırken ↺ (④) düğmesine basarak SenseIQ işlevini seçebilirsiniz. Daha yüksek sıcaklıklarda daha dikkatli bir kullanım gerektiğinden 170°C ve üzeri sıcaklıklarda SenseIQ işlevini kullanmanızı öneririz.

3 Saçınızı düzleştirme (Şekil B)

1 Ekran aydınlanana kadar Açma/Kapama düğmesini ⏻ (⑦) basılı tutun.
↳ Önayar Modu "Normal" ayarı (②) görüntülenir.
2 İstediğiniz ayarı seçmek için Önayar Modunda ⊜ (⑤) bulunan seçeneklere göz atın. Alternatif olarak, istediğiniz sıcaklık ayarını seçmek için + veya − düğmesine (⑥) basabilirsiniz.
↳ Isıtma plakaları kullanıma hazır olduğunda göstergenin yanıp sönmesi durur.
↳ Cihaz açıldığında fazladan parlaklık sağlayan ve elektriklenmeyi azaltan iyon işlevi (⑨) etkinleştirilir. Farklı bir koku ve bir cızırtı sesi duyabilirsiniz. İyon üreticiden kaynaklandığı için bu durum normaldir.
3 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 4,5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
4 Saçı düzleştirme plakalarının (⑩) arasına yerleştirin ve kolları sıkıca birbirine bastırın.
5 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle (maks. 5 saniye) saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın.
6 Saçınızın kalanını düzleştirmek için 3 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Not: Saçınızı iyonik yuvalara yerleştirmeyin.

4 Dalga oluşturma (Şekil C)

1 Saç köklerinize yakın bir kısımla başlayın ve saçınızdan 2-3 cm genişliğinde bir tutam alın. Saç tutamını ısıtma plakalarının arasına yerleştirin (⑩).
2 Dışa doğru bükülen dalgalar oluşturmak için düzleştiriciyi dışa doğru çevirin. Böylece saçınız düzleştiricinin üzerine doğru bükülür.
3 Yere doğru uzanması için saç uçlarınızı düzleştiricinin kenarına doğru çekin.
4 Destek için soğuk ucu (⑪) tutun.
5 Saçlarınızın ucuna varana kadar düzleştiriciyi nazikçe ve yavaşça aşağı doğru kaydırın.
6 Düzleştiriciyi saçınızdan çektikten sonra saçınıza hafif bir kıvrım vermek için parmaklarınızı kullanın.
7 İçe doğru bükülen dalgalar oluşturmak için 2. adımda düzleştiriciyi içe doğru döndürün ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.

İpuçları:
- Daha iyi sonuçlar için saçınızı daha küçük tutamlar halinde ayırın.
- Saç tutamını ilk kez yerleştirdiğinizde iyonik yuva aşağı doğru bakmalıdır.
- Düzleştiriciyi çevirdikten sonra saçınızın uçlarının düzleştiricinin üzerinden dönmesi için elinizi kullanın.
- Döndürme ve çekme işlemlerinde daha iyi kontrol sağlamak için soğuk ucu tutun.
- Saçınızı düzleştiriciden geçirirken sapın üzerindeki tutma yerini çok sıkı tutmayın.

Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Cihazı ve ısıtma plakalarını nemli bir bezle temizleyin. İyonik yuvayı pamuklu çubukla temizleyin ancak iyonik uçlara dokunmayın.
4 (Şekil D) Cihazı güvenli kuru ve toz bulunmayan bir yerde saklayın. Ayrıca cihazı asma kancasıyla asabilir (⑧), birlikte verilen çantada saklayabilir (⑬) veya birlikte verilen kapakla plakaları kilitleyebilirsiniz (⑫).

Not
- Cihazı sıcakken çantaya yerleştirmeyin veya kapağı cihaza takmayın.
- Bu cihazda otomatik kapanma fonksiyonu bulunur. 60 dakika sonra, cihaz otomatik olarak kapanır.

5 Garanti ve servis

Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız lütfen www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.