BaByliss®

Made in China
Fabriqué en Chine

ST484E - C166c

FRANÇAIS

ST484E

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

CONSOMMATION EN VEILLE	<0,5W

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas le tube chauffant ou les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

Lissage
- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout nœud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.
- Appuyez sur le bouton (⏻) pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois atteinte, le voyant reste allumé en continu.
- Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.
- Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'à la pointe.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton (⏻) pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Créer des boucles
- Assurez-vous que les protections thermiques incluses sont en place à l'extrémité des plaques.
- Prenez la mèche de cheveux et placez-la entre les plaques de lissage.
- Tenez la poignée de l'appareil d'une main et les protections thermiques de l'autre, tournez l'appareil de 180° vers l'arrière sur lui-même afin d'enrouler une fois les cheveux autour de l'extérieur de l'appareil.
- Faites glisser lentement l'appareil sur toute la longueur des cheveux, de la racine à la pointe, dans un mouvement descendant.
- Libérez l'appareil des cheveux.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer.

Technologie ionique
La mise en marche de l'appareil active automatiquement la technologie ionique.
Remarque : La libération des ions produit un léger bourdonnement.

Réglages de chaleur
Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de chaleur plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de chaleur plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveu. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Voici un guide des réglages de température :
Réglage 1 (Vert) = 130 °C
Réglage 2 (Jaune) = 160 °C
Réglage 3 (Orange) = 180 °C
Réglage 4 (Rouge) = 210 °C
Réglage 5 (Rouge) = 230 °C

Arrêt automatique
Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste inactif pendant plus de 20 minutes en continu, il s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur (⏻) pour remettre l'appareil en marche.

Plaques verrouillables
Cet appareil est équipé de plaques verrouillables pour un rangement de l'appareil en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour verrouiller l'appareil après utilisation, saisissez les poignées et pressez-les l'une contre l'autre pour fermer les plaques.
- Lorsque les plaques sont fermées, utilisez le bouton coulissant avec le symbole de verrouillage ‘🔒’ situé à la base de l'appareil pour verrouiller les plaques.
- Pour verrouiller, faites glisser le bouton vers les plaques en suivant le sens de la flèche. Lorsque vous souhaitez à nouveau utiliser appareil, faites glisser le bouton dans la direction opposée pour déverrouiller les plaques.

Tapis thermorésistant
Cet appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermorésistant fourni. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Enroulez immédiatement l'appareil dans le tapis thermorésistant fourni et laissez-le refroidir complètement. Laissez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud encore pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil : laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2025/07

IB-24/104B

ENGLISH

ST484E

Read the safety instructions first.

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0,5W

HOW TO USE
WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.

Straightening
- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the button marked (⏻) to turn the appliance on.
- Press the '+' and '-' buttons to select a heat setting suitable for your hair type. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached, the indicator light will remain solid in colour.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the height of the hair, from root to tip.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press the (⏻) button to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Creating Curls
- Ensure the heat shields included are in position at the end of the appliance.
- Take the hair section and place between the straightening plates.
- Holding the appliance handle in one hand and on to the heat shields in the other, turn the appliance 180° back on itself so that the hair is wrapped once around the outside of the appliance.
- Slowly glide the appliance along the length of hair, from root to tip in a downward motion.
- Release the appliance from the hair.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before styling.

Ionic Technology
Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology.
Please note: The release of the ions from the ports produces a slight buzzing noise.

Heat Settings
If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:
Setting 1 (Green) = 130°C
Setting 2 (Yellow) = 160°C
Setting 3 (Orange) = 180°C
Setting 4 (Red) = 210°C
Setting 5 (Red) = 230°C

Auto Shut Off
The appliance features an automatic shut-off function and will turn off after 20 minutes. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the (⏻) button to turn the power on.

Lockable Plates
This appliance has lockable plates to enable safe and tidy storage of the appliance when not in use.
- To lock the appliance, after use, hold the handles and press together to close the plates.
- Whilst the plates are closed, use the slide switch with the lock symbol ‘🔒’ located at the base of the appliance to lock the plates.
- To lock, slide the switch towards the plates following the direction of the arrow indicated. To unlock, slide the switch in the opposite direction when ready to use.

Heat Wrap
This appliance comes with a heat wrap for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat wrap provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat wrap provided and allow to fully cool down. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

CLEANING & MAINTENANCE
To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.
- Clean the plates using a soft, damp cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

DEUTSCH

ST484E

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise.

VERBRAUCH IM STANDBY-MODUS	<0,5W

GEBRAUCHSANLEITUNG
ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.
WARNUNG! Berühren Sie weder den Heizstab noch die Metallteile des Geräts, solange diese heiß sind.

Glätten
- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und kämmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste (⏻).
- Drücken Sie die „+“- und „-“-Tasten, um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperatureinstellung auszuwählen. Das Anzeigelicht blinkt solange, bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das Anzeigelicht dauerhaft.
- Legen Sie eine Haarsträhne nahe am Haaransatz zwischen die Glättplatten.
- Halten Sie die Strähne zwischen den Glättplatten fest und lassen Sie das Gerät von Haaransatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
- Für jede Haarsträhne wiederholen.
- Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es durchkämmen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät durch Drücken auf die (⏻)-Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen auskühlen.

Locken machen
- Stellen Sie sicher, das der mitgelieferte Hitzeschutz am Ende des Geräts aufgesetzt ist.
- Nehmen Sie eine Haarsträhne und legen Sie sie zwischen die Glättplatten.
- Halten Sie den Gerätegriff in einer und den Hitzeschutz in der anderen Hand. Drehen Sie das Gerät um 180 ° um sich selbst, sodass das Haar sich einmal um die Außenseite des Geräts wickelt.
- Lassen Sie das Gerät in einer Abwärtsbewegung langsam vom Haaransatz bis zu den Spitzen gleiten.
- Lösen Sie das Gerät aus dem Haar.
- Für jede Haarsträhne wiederholen.
- Lassen Sie die Haare vor dem Stylen auskühlen.

Ionen-Technologie
Beim Einschalten des Geräts wird die Ionen-Technologie automatisch aktiviert.
Hinweis: Die Freisetzung der Ionen erzeugt ein leichtes Brummen.

Temperaturstufen
Wenn Sie empfindliches, feines, blondiertes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe für die Temperatureinstellungen:
Stufe 1 (Grün) = 130 °C
Stufe 2 (Gelb) = 160 °C
Stufe 3 (Orange) = 180 °C
Stufe 4 (Rot) = 210 °C
Stufe 5 (Rot) = 230 °C

Automatische Abschaltfunktion
Dieses Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik und schaltet sich nach 20 Minuten aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, drücken Sie einfach die Taste (⏻), um es wieder einzuschalten.

Verriegelbare Platten
Dieses Gerät verfügt über verriegelbare Platten, um es sicher und ordentlich verstauen zu können, wenn es nicht verwendet wird.
- Das Gerät an den Griffen festhalten und sie zusammendrücken, um die Platten zu verriegeln.
- Die geschlossenen Platten anhand des mit dem Schlosssymbol ‘🔒’ gekennzeichneten Schiebeschalter an der Unterseite des Geräts verriegeln.
- Zum Verriegeln den Schalter in Pfeilrichtung in Richtung der Platten schieben. Zum Entriegeln den Schalter in die entgegengesetzte Richtung schieben, wenn das Gerät einsatzbereit ist.

Hitzeschutzhülle
Diesem Gerät liegt eine Hitzeschutzhülle für den Einsatz während und nach dem Styling bei. Legen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzhülle verwenden. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzhülle und lassen Sie es abkühlen. Bewahren Sie es weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten heiß bleibt.

REINIGUNG & PFLEGE
Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel.
- Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualität der Platten aufrechtzuerhalten. Die Platten nicht scheuern.

NEDERLANDS

ST484E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

VERBRUIK IN STAND-BYMODUS	<0,5W

INSTRUCTIES
WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name oogen, oren, gezicht en nek.
WAARSCHUWING! Raak de hete staaf en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.

Haar stellen
- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door op de knop (⏻) te drukken.
- Druk op '+' of '-' om een geschikte warmte-instelling voor uw haartype te kiezen. Het indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het lampje ononderbroken branden.
- Klem een streng haar tussen de platen van de straightener, dicht bij de haarwortels.
- Houd het haar stevig vast tussen de platen van de straightener en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.
- Druk na gebruik op de knop (⏻) om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Krullen maken
- Bevestig de meegeleverde warmteschilden op hun plek aan het uiteinde van het apparaat.
- Pak de streng haar beet en plaats de streng tussen de platen van de straightener.
- Houd met één hand het apparaat vast bij het handvat en houd met de andere hand de warmteschilden beet. Draai het apparaat een halve slag naar achteren, zodat het haar één keer rond de buitenzijde van het apparaat is gewikkeld.
- Laat het apparaat langzaam omlaag glijden over de gehele lengte van het haar, van de haarwortels tot de punten.
- Laat het haar los uit het apparaat.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Laat het haar afkoelen voordat u het verder gaat stylen.

Ionic technologie
Door het inschakelen van het apparaat treedt automatisch de Ionic technologie in werking.
Opgelet: de afgifte van de ionen uit de openingen maakt een zacht zoemend geluid.

Temperatuurinstellingen
Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, maak je de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder vindt u een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:
Instelling 1 (groen) = 130 °C
Instelling 2 (geel) = 160 °C
Instelling 3 (oranje) = 180 °C
Instelling 4 (rood) = 210 °C
Instelling 5 (rood) = 230 °C

Automatische uitschakeling
Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie en wordt na 20 minuten uitgeschakeld. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan op de (⏻)-knop om het weer in te schakelen.

Vergrendelbare platen
Dit apparaat heeft vergrendelbare platen zodat het product veilig en netjes kan worden opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt.
- Om het apparaat na gebruik te vergrendelen, houdt u de handgrepen vast en drukt u deze tegen elkaar om de platen te sluiten.
- Als de platen gesloten zijn, gebruikt u de schuifschakelaar met het vergrendelingssymbool ‘🔒’ aan de onderkant van het apparaat, om de platen te vergrendelen.
- Om te vergrendelen schuift u de schakelaar in de richting van de platen, zoals door de pijl wordt aangegeven. Om te ontgrendelen en het apparaat te gebruiken, schuift u de schakelaar de andere kant op.

Warmtemat
Dit apparaat wordt geleverd met een warmtemat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige oppervlak, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het helemaal afkoelen. Houd het apparaat nog even buiten het bereik van kinderen, want het blijft nog een aantal minuten warm.

REINIGING EN ONDERHOUD
Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.
- Reinig de platen zonder zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.

ITALIANO

ST484E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CONSUMO IN MODALITÀ STANDBY	<0,5W

UTILIZZO
AVVERTENZA! Evitare attentamente che la superficie calda dell'apparecchio si trovi a diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.
ATTENZIONE! Non toccare i ferri o le parti metalliche dell'apparecchio quando è caldo.

Stiratura
- Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Premere il pulsante (⏻) per accendere l'apparecchio.
- Premere i pulsanti '+' e '-' per selezionare un'impostazione di temperatura idonea al proprio tipo di capello. La spia lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarrà fissa.
- Inserire una ciocca di capelli tra le piastre stiranti, all'altezza delle radici.
- Tenere saldamente i capelli tra le piastre stiranti e farle scorrere lungo la lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta.
- Ripetere per ogni ciocca di capelli.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.
- Dopo l'utilizzo premere il pulsante (⏻) per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Arricciatura
- Accertare che le protezioni termiche in dotazione sia posizionate all'estremità dell'apparecchio.
- Prendere la ciocca di capelli e inserirla tra le piastre stiranti.
- Tenendo l'impugnatura dell'apparecchio in una mano e sulle protezioni termiche nell'altra, ruotare l'apparecchio indietro di 180° su se stesso in modo da avvolgere i capelli una volta sulla parte esterna dell'apparecchio.
- Fare scorrere l'apparecchio sulla lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta con movimento verso il basso.
- Estrarre l'apparecchio dai capelli.
- Ripetere per ogni ciocca di capelli.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di procedere con l'acconciatura.

Tecnologia ionica
L'accensione dell'apparecchio attiverà automaticamente la tecnologia ionica.
Si prega di notare: Il rilascio degli ioni produce un leggero ronzio.

Impostazioni di temperatura
Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli più spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione più bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito è riportata una guida alle impostazioni di temperatura:
Impostazione 1 (verde) = 130°C
Impostazione 2 (giallo) = 160°C
Impostazione 3 (arancione) = 180°C
Impostazione 4 (rosso) = 210°C
Impostazione 5 (rosso) = 230°C

Spegnimento automatico
Questo apparecchio è dotato della funzione di spegnimento automatico. Si spegne dopo 20 minuti. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo, è sufficiente premere il pulsante (⏻) per accendere l'apparecchio.

Piastre bloccabili
Questo apparecchio è dotato di piastre bloccabili; può essere riposto in modo pulito e sicuro quando non viene utilizzato.
- Per bloccare l'apparecchio, dopo l'uso, afferrare le impugnature e premerle una contro l'altra per bloccare le piastre.
- Una volta chiuse le piastre, usare l'interruttore scorrevole con il simbolo del lucchetto ‘🔒’ situato alla base dell'apparecchio per bloccare le piastre.
- Per sbloccare, far scorrere l'interruttore verso le piastre, seguendo la direzione indicata dalla freccia. Una volta pronto all'uso, per sbloccare, far scorrere l'interruttore nella direzione opposta.

Involucro termico
L'apparecchio viene fornito con un involucro termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarrà caldo per diversi minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma attorcigliarlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.
- Pulire le piastre con un panno morbido inumidito, senza sapone, per preservarne la qualità ottimale. Non graffiare le piastre.

ESPAÑOL

ST484E

Lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar este aparato.

CONSUMO EN MODO DE ESPERA (STANDBY)	<0,5W

MODO DE EMPLEO
¡ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los oídos, el rostro y el cuello.
¡ADVERTENCIA! No toque los cilindros calientes ni las piezas de metal del aparato mientras esté caliente.

Alisado
- Asegúrese de que el cabello esté seco y cepillado para que no se enrede. Separe el cabello en secciones.
- Pulse el botón encendido con (⏻) para encender el aparato.
- Pulse el botón «+» o el botón «-» para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello. La luz indicadora parpadeará hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura, la luz indicadora permanecerá fija.
- Coloque una sección de cabello entre las planchas alisadoras, cerca de la raíz.
- Sujete el cabello firmemente entre las planchas alisadoras y deslícelas a lo largo del mismo, desde la raíz hasta las puntas.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Deje que el cabello se enfríe antes de cepillarlo.
- Tras el uso, pulse el botón (⏻) para apagar y, luego, desenchufe el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

Rizado
- Asegúrese de que las protecciones térmicas están colocadas en el extremo del aparato.
- Tome una sección de cabello y colóquela entre las placas alisadoras.
- Sosteniendo el asa del aparato con una mano y los protectores térmicos con la otra, gire el aparato 180° hacia atrás, de manera que el cabello de una vuelta alrededor del aparato.
- Lentamente, deslice el aparato a lo largo de la longitud del cabello, desde la raíz hasta la punta con un movimiento descendente.
- Libere el aparato del cabello.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

Tecnología iónica
Al encender el aparato se activa automáticamente la tecnología iónica.
Tenga en cuenta: La liberación de los iones produce un ligero zumbido.

Ajustes de temperatura
Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o teñido, use el ajuste de temperatura baja. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura elevada. Se recomienda siempre realizar una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elección de la temperatura correcta en función del tipo de cabello. Comience con el ajuste más bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuación, le indicamos una guía de ajustes de temperatura:
Ajuste 1 (verde) = 130 °C
Ajuste 2 (amarillo) = 160 °C
Ajuste 3 (naranja) = 180 °C
Ajuste 4 (rojo) = 210 °C
Ajuste 5 (rojo) = 230 °C

Apagado automático
Este aparato dispone de una función de apagado automático y se apagará transcurridos 20 minutos. Si desea seguir usando el aparato tras este tiempo, simplemente pulse el botón (⏻) para encenderlo.

Placas con bloqueo
El aparato dispone de placas que se pueden bloquear para un almacenamiento seguro y ordenado del producto cuando no se utiliza.
- Para bloquearlas después del uso, sujete las asas y presione para cerrar las placas.
- Con las placas cerradas, utilice el interruptor deslizante con el símbolo de bloqueo ‘🔒’ situado en la base del aparato para bloquear las placas.
- Para bloquearlas, deslice el interruptor hacia las placas siguiendo la dirección de la flecha indicada. Para desbloquearlas, cuando vaya a usar el aparato, deslice el interruptor en sentido contrario.

Funda térmica
El aparato se suministra con una funda térmica para usar durante y después del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la funda térmica provista. Tras usar el aparato, apáguelo y desenchúfelo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda térmica suministrada y deje que se enfríe por completo. Deberá mantener fuera del alcance de los niños, ya que permanecerá caliente durante varios minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:
- No envuelva el cable alrededor del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
- Desenchúfelo siempre tras el uso.
- Limpie las placas con un paño suave y húmedo, sin jabón, para conservar la óptima calidad de las placas. No raye las placas.

PORTUGUÊS

ST484E

Leia primeiro as instruções de segurança.

CONSUMO EM MODO DE ESPERA	<0,5W

COMO UTILIZAR
AVISO! Tome as devidas precauções de modo a evitar que a superfície quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pescoço.
AVISO! Não toque no cilindro quente ou nas partes metálicas do aparelho enquanto estiverem quentes.

Alisamento
- Certifique-se de que o cabelo está seco e bem penteado para remover qualquer emaranhado. Divida o cabelo em madeixas prontas para pentear.
- Pressione o botão (⏻) para ligar o aparelho.
- Pulse os botões «+» e «-» para selecionar uma configuração de aquecimento adequada ao seu tipo de cabelo. O indicador piscará até que a temperatura selecionada seja atingida. Logo que a temperatura desejada seja atingida, a luz indicadora vai permanecer com uma cor uniforme.
- Coloque uma secção de cabelo entre as placas de alisamento, perto das raízes.
- Segure o cabelo com firmeza entre as placas de alisamento e faça-as deslizar ao longo de todo o cabelo, da raiz à ponta.
- Repita para cada secção do cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Após a utilização, pressione o botão (⏻) para desligar e desligue o aparelho da tomada elétrica.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.

Fazer caracóis
- Certifique-se de que as proteções térmicas incluídas estão posicionadas no final do aparelho.
- Pegue na secção de cabelo e coloque-a entre as placas de alisamento.
- Segurando o manípulo do aparelho com uma mão e os protetores térmicos com a outra, rode o aparelho 180° sobre si próprio, de forma a que o cabelo fique enrolado uma vez em redor do lado de fora do aparelho.
- Faça deslizar o aparelho lentamente ao longo do comprimento do cabelo, da raiz até à ponta, num movimento descendente.
- Retire o aparelho do seu cabelo.
- Repita para cada secção do cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de pentear.

Tecnologia iónica
Ao ligar o aparelho, ativará automaticamente a tecnologia iónica.
Tenha em atenção que: A libertação dos iões pelas portas produz um leve zumbido.

Modos de calor
Se tiver cabelo delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na definição mais baixa e aumente a temperatura até alcançar o resultado desejado.

Abaixo está um guia das definições de temperatura:
Configuração 1 (verde) = 130 °C
Configuração 2 (amarelo) = 160 °C
Configuração 3 (laranja) = 180 °C
Configuração 4 (vermelho) = 210 °C
Configuração 5 (vermelho) = 230 °C

Funcionalidade de desligar automático
Este aparelho dispõe de uma função de extinção automática e desliga-se passados 20 minutos. Para continuar a utilizar o aparelho após este período, basta premir o botão (⏻) para voltar a ligá-lo.

Placas com função de bloqueio
Este aparelho possui placas com função de bloqueio para permitir uma arrumação segura e ordenada do produto quando não está a ser utilizado.
- Para bloquear o aparelho, após a utilização, segure nas pegas para cerrar as placas para fechar as placas.
- Uma vez as placas fechadas, utilize o interruptor deslizante com o símbolo de bloqueio ‘🔒’ situado na base do aparelho para bloquear as placas.
- Para bloquear, faça deslizar o interruptor no sentido das placas seguindo a direção da seta indicada. Para desbloquear, faça deslizar o interruptor no sentido contrário quando quiser utilizar de novo o aparelho.

Isolamento térmico
Este aparelho inclui um isolamento térmico para utilizar enquanto penteia e após pentear. Durante a utilização, não coloque o aparelho em nenhuma superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o isolamento térmico fornecido. Após a utilização, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica. Envolve imediatamente o aparelho no isolamento térmico fornecido e deixe-o arrefecer completamente. Continue a manter-lo fora do alcance das crianças, pois permanecerá quente durante vários minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para manter o seu aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:
- Não enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrolá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada elétrica.
- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica depois de utilizar.
- Limpe as placas usando um pano macio e húmido, sem sabão, para preservar a qualidade das placas. Não risque as placas.

DANSK

ST484E

Læs sikkerhedsanvisningerne først.

FORBRUG I STANDBYTILSTAND	<0,5W

SÅDAN BRUGES PRODUKTET
ADVARSEL! Sørg for at undgå, at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navnlig øjne, ører, ansigt og hals.
ADVARSEL! Rør ikke ved apparatets varme rør eller metaldele, mens det er varmt.

Glatning
- Sørg for, at håret er tørt og gennemredt for at fjerne eventuelle filtringer. Opdel håret i sektioner, så de er klar til styling.
- Tryk på knappen mærket (⏻) for at tænde for apparatet.
- Tryk på knapperne '+' og '-' for at vælge en varmeindstilling, der passer til din hårtype. Indikatorlampen vil blinke, indtil den ønskede temperatur er nået. Når temperaturen er nået, stopper indikatorlampen med at blinke.
- Anbring en hårsektion mellem glattepladerne, tæt på rødderne.
- Hold håret fast mellem glattepladerne og skub ned langs håret fra rod til spids.
- Gentag for hver hårsektion.
- Lad håret afkøle helt indtil, den er reder det gennem.
- Tryk på knappen (⏻) efter brug for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af kontakten.
- Lad apparatet køle af, inden du lægger det væk.

Skab krøller
- Sørg for, at de medfølgende varmeskjolde er placeret for ende af apparatet.
- Tag hårsektionen og placér den mellem glattepladerne.
- Hold apparatets håndtag i den ene hånd og på varmeskjoldene med den anden. Drej apparatet 180° tilbage mod sig selv, så håret er viklet en gang rundt på apparatets yderside.
- Lad langsomt apparatet glide i hele håret's længde fra rod til spids i en nedadgående bevægelse.
- Frigør apparatet fra håret.
- Gentag for hver hårsektion.
- Lad håret afkøle helt inden, du styler det.

Ionteknologi
Ionteknologien aktiveres normalt, når apparatet tændes.
Bemærk: Frigivelsen af ionerne fra porterne frembringer en svag summende lyd.

Varmeindstillinger
Anvend den lavere varmeindstilling, hvis du har sart, fint, afbleget eller farvet hår. Til tykkere hår anvendes den højere varmeindstilling. Det anbefales altid at udføre en test inden første ibrugtagning for at sikre, at der anvendes den korrekte temperatur til hårtype. Start på den laveste indstilling og øg temperaturen, indtil det ønskede resultat opnås.

Nedenfor vises en vejledning til temperaturindstillingerne:
Indstilling 1 (Grøn) = 130 °C
Indstilling 2 (gul) = 160 °C
Indstilling 3 (Orange) = 180 °C
Indstilling 4 (Rød) = 210 °C
Indstilling 5 (Rød) = 230 °C

Automatisk slukning
Dette apparat har en autoslukfunktion og slukker efter 20 minutter. Hvis du ønsker fortsat at bruge apparatet efter det tidspunkt, skal du blot trykke på (⏻)-knappen for at tænde for det.

Aflåselige plader
Dette apparat har aflåselige plader, som gør apparatet nemt og sikkert at opbevare, når det ikke er i brug.
- Lås apparatet efter brug ved at holde om håndtagene og trykke dem sammen, så pladerne lukkes i.
- Lås herefter pladerne ved hjælp af skydekontakten med hængelåssymbolet ‘🔒’, der sidder nederst på apparatet.
- Skub kontakten ind mod pladerne (i pilens retning) for at låse dem. Skub kontakten den modsatte vej for at låse pladerne op igen, når du vil bruge apparatet

Varmeomslag
Apparatet leveres med et varmeomslag til brug under og efter styling. Læg ikke apparatet på varmefølsom over

NORSK

ST484E

Les sikkerhetsinstruksjonene first.

STRØMFORBRUKI VENTEMODUS	<0,5W

BRUK AV APPARET

ADVARSEL! Pass på å unngå at apparatets varme overflate kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakken.

ADVARSEL! Ikke berør det varme roret eller metalldelene når apparatet er varmt.

Retting av håret

• Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.

• Trykk på knappen merket "⏻" for å slå apparatet på.

• Trykk på "+" eller "-"-knappen for å velge en varmeinnstilling som passer din hårtype. Indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.

• Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene og nær hårrøtene.

• Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli nedover hårets lengde fra rot til tupp.

• Gjenta for hver seksjon av håret.

• La håret kjøle seg ned før det gres ut.

• Etter bruk trykker du på "⏻"-knappen for å slå av, så trekker du ut støpselet.

• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.

Lage kroller

• Pass på at de medfølgende varmebeskytterne er plassert på enden av apparatet.

• Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene.

• Hold apparatet med en hånd og plasser den andre hånden på varmebeskytterne. Drei apparatet 180° rundt sik at håret vikles rundt utsiden av apparatet én gang.

• La apparatet gli langsomt med en nedadgående bevegelse langs hårets lengde, fra rot til tupp.

• Fjern apparatet fra håret.

• Gjenta for hver seksjon av håret.

• La håret kjøle seg ned før du styler det.

Ionisk teknology

Ionе-teknologien aktiveres automatisk når du slår på apparatet.

Merk: Når ionene avgis fra portene, kan en svak varmefølelse høres.

Varmeinnstillinger

Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:

Innstilling 1 (grønn)	= 130 °C
Innstilling 2 (gul)	= 160 °C
Innstilling 3 (oranje)	= 180 °C
Innstilling 4 (rød)	= 210 °C
Innstilling 5 (rød)	= 230 °C

Automatisk avstenging

Dette apparat har en automatisk avstengningsfunksjon og vil slås av etter 30 minutter. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette, trykker du bare på "⏻"-knappen for å slå det på igjen.

Låsbare plater

Dette apparatet har låsbare plater for å sikre en trygg og ryddig oppbevaring av produkter når det ikke er i bruk.

• For å låse apparatet etter bruk, hold håndtakene og press sammen for å lukke platene.

• Når platene er lukket, bruk glidebryteren med låsesymbolet "🔒" på bunnen av apparatet for å låse platene.

• For å låse, skyv brytteren mot platene ved å følge den angitte piltretningen. For å låse opp, skyv brytteren i motsatt retning når apparatet skal brukes.

Varmeomslag

Dette apparatet leveres med et varmeomslag for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke plassere apparatet på en flate som ikke tåler varme, selv om du bruker varmeomslaget. Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut støpselet. Lag apparatet ryddeklikkelig i varmeomslaget som følger med, og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns rekkevidde, da det vil være varmt i flere minutter.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

• Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.

• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.

• Hold det alltid et støpselet etter bruk.

• Rengjøje platene med en mykt fukting klut eller tåpe for å beholde platenes optimale kvalitet. Ikke skrap opp platene.

SUOMI

ST484E

Lue turvallisuusohjeet ensin.

SÄHKÖTASE VALMIUSTILASSA	<0,5W

KÄYTTÖ

VAROITUS! Älätä laitteen kuuman pinnan suoraa kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien ja kaulan kanssa.

VAROITUS! Älä koske laitteen kuumaan pintaan tai metalliosiin osiin laitteen ollessa kuuma.

Suoristus

• Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin, jotka ovat valmiit muotoilun.

• Käynnistä laite painamalla "⏻"-painiketta.

• Valitse hiustyypilleesi sopiva lämpöasetus painamalla painikkeita '+' tai '-'. Kerroksilo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää palamaan kiinteästi.

• Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.

• Pidä hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liu'ута levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.

• Toista sama kaikille hiusosioille.

• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.

• Käytön jälkeen sammuta laite painamalla "⏻"-painiketta ja kytke laite irti verkkovirrasta.

• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Hiusten kiharraminen

• Varmista, että laitteen mukana toimitetut lämpösuojat ovat paikoillaan laitteen päässä.

• Erota hiuksista osio ja aseta se suoristuslevyjen väliin.

• Pidä laitteen kahvaa yhdellä kädellä ja lämpösuojista toisella kädellä. Käännä laitetta 180° taksian itseensä päin, jotta hiukset kiertyvät kerralla laitteen ulko-osan ympärille.

• Liu'ута laitetta hitaasti hiusosion pituudella juurista latvaan laskevalla liikkeellä.

• Irrota laite hiuksista.

• Toista sama kaikille hiusosioille.

• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen muotoilua.

Ioniteknologia

Laitteen käynnistäminen aktivoi ioniteknologian automaattiesti.

Huomaa: Ionien vapautuminen aukoista aiheuttaa kevyttä surinaa.

Lämpöasetukset

Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä ensin koe, jotta varmistamisen käytön aikana varmistuaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamaisi lopputulokseen.

Alla näet lämpöasetusoppaan:

Asetus 1 (vihreä)	= 130 °C
Asetus 2 (keltainen)	= 160 °C
Asetus 3 (oranssi)	= 180 °C
Asetus 4 (punainen)	= 210 °C
Asetus 5 (punainen)	= 230 °C

Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, ja se sammuu 30 minuutin kuluttua, jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin päälle painamalla "⏻"-painiketta.

Lukittavat levyt

Tässä laitteessa on lukittavat levyt, jotka ansiosta tuotteen voi säilyttää siististi ja turvallisesti, kun sitä ei käytetä.

• Lukitse laite käytön jälkeen pitämällä kiinni varsista ja painamalla ne yhteen levyjen sulkemiseksi.

• Levyjen ollessa suljettuina liikitse ne käyttämällä laitteen pohjassa olevaa liukukytkintä, joka on varustettu lukkosymbolilla "🔒".

• Lukitse levyt liu'uttamalla kytkintä levyjä kohti seuraamalla merkityn nuolen suntaan. Vapauta levyt liu'uttamalla kytkin vastakkaisen suuntaan, kun haluat käyttää laitetta.

Lämpösuoja

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämpösuoja, jota käytetään hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käytettävä mukana toimitettavaa lämpösuojaa. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Kiedo laite välittömästi mukana toimitettavaan suojaan. Jos anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana lasten ulottuvilla, sillä se on kuuma usean minuutin ajan käytön jälkeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Pitääkksesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen viereen.

• Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liikaa.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

• Puhdista levyt pehmeällä kostutetulla linalla ilman saippuaa säilyttääksesi levyjen optimaalisen laadun. Älä naarmuta levyjä.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ST484E

Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΣΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	<0,5W

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα το μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τους κυλίνδρους ή τα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.

Ίσωμα

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.

• Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη "⏻" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

• Πατήστε το κουμπί «+» και «-» για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των μαλλιών σας. Η ψυκτική ένδειξη αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή ενδείξη παραμένει σταθερά αναμμένη.

• Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος, κοντά στη ρίζα.

• Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος και με ταυτόχρονες τις πλάκες προς τα κάτω σε όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.

• Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.

• Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν να τα χτενίσετε.

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί "⏻" και αποσυνδέστε τη.

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.

Δημιουργία μπουκλών

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα προστασίας από τη θερμότητα που παραλαμβάνονται είναι τοποθετημένα στο άκρο της συσκευής.

• Πάρτε μια τούφα μαλλιών και τοποθετήστε την ανάμεσα από τις πλάκες ισιώματος.

• Κρατώντας τη λαβή της συσκευής με το ένα χέρι και το καλύμματα προστασίας από τη θερμότητα με το άλλο χέρι, περιστρέψτε τη συσκευή κατά 180° προς τα πίσω, ώστε τα μαλλιά να περιστραφούν μία φορά γύρω από την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.

• Σύρετε αργά τη συσκευή κατά μήκος των μαλλιών, από τις ρίζες έως τις άκρες με καθοδική κίνηση.

• Αφαιρέστε τη συσκευή από τα μαλλιά.

• Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.

• Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν από το φορμάρισμα.

Ιονική τεχνολογία

Κατά την ενεργοποίησή της συσκευής ενεργοποιείται αυτόματα η τεχνολογία ιονισμού.

Λάβετε υπόψη τα εξής: Κατά την απελευθέρωση των ιόντων από τις θύρες παρατηρείται ένας ελαφρύς ήχος.

Ρυθμίσεις θερμότητας

Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκατζέ ή βαμμένα, χαμηλοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:

Ρύθμιση 1 (πράσινο)	= 130 °C
Ρύθμιση 2 (κίτρινο)	= 160 °C
Ρύθμιση 3 (πορτοκαλί)	= 180 °C
Ρύθμιση 4 (κόκκινο)	= 210 °C
Ρύθμιση 5 (κόκκινο)	= 230 °C

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 λεπτά. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί "⏻" για να την ενεργοποιήσετε.

Πλάκες με δυνατότητα κλειδώματος

Αυτή η συσκευή διαθέτει ασφαλιζόμενες πλάκες για την ασφαλή και τακτοποιημένη αποθήκευση του προϊόντος, όταν δεν χρησιμοποιείται.

• Για να κλείσετε τη συσκευή, μετά τη χρήση, κρατήστε τις λαβές και πιέστε τις μαζί για να κλείσουν οι πλάκες.

• Ενώ οι πλάκες είναι κλειστές, χρησιμοποιήστε τον συρόμενο διακόπτη με το σύμβολο κλειδώματος "🔒" που βρίσκεται στη βάση της συσκευής για να κλειδώσετε τις πλάκες.

• Για να κλειδώσετε, σύρετε το διακόπτη προς τις πλάκες ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση βέλους. Για να ξεκλειδώσετε, σύρετε το διακόπτη προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν είστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε.

Αντιθερμικό κάλυμμα

Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα αντιθερμικό κάλυμμα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά, καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.

• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

• Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό, νωπό πανί, χωρίς σαπούνι, για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των πλακών. Μην χαράσσετε τις πλάκες.

MAGYAR

ST484E

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

FOGYASZTÁS KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDBAN	<0,5W

HASZNÁLAT

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fülre, arcra és nyakra.

FIGYELEM! Ne érjen a felforrásodott készülék csövéhez és fémrészeihez.

Egyenesítés

• Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt, és kifésülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a hajformázás megkezdéséhez.

• Az üzemmód beállítása: A "⏻" jelzéssel ellátott gombot a bekapcsoláshoz.

• A hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítás kiválasztásához nyomja le a „+" vagy a „-" gombot. A jelzőfény a kiválasztott hőmérséklet eléréséig villog. Ha a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan világít.

• Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a hajtő közelében.

• Tartsa szilárdan a hajat az egyenesítőlapok között, és húzza le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől induva a hajvégek felé.

• Ismételje ezt meg minden tincssel.

• Hagyja a hajat lehűlni, mielőtt átfésüli.

• Használat után az „⏻" gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozóból.

• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt eltesszi.

Hullámos frizura készítése

Győződjön meg arról, hogy a készülékhez tartozó hővédők megfelelően vannak elhelyezve a készülék végén.

• Helyezze a kiválasztott hajtincset az egyenesítőlapok közé.

• A készülék fogantyúját az egyik, a hővédőket pedig a másik kezében tartva forgassa el a készüléket hátrafelé 180°-kal annak tengelye mentén. Ily módon a készülék köré tudja csavarni a haját egy mozdulattal.

• A tövektől a hajvégek felé haladva lassan csúsztassa lefelé a készüléket a haján.

• Vegye ki a készüléket a hajából.

• Ismételje ezt meg minden tincssel.

• Formázás előtt várja meg, hogy lehűljön a haja.

Ionizáló technológia

A készülék bekapcsolásakor automatikusan aktiválódik az ionizáló technológia.

Ügyeljen a következőre: Az egységekből ionok szabadulnak fel, ami halk, berregő hangot eredményez.

Hőmérséklet-beállítások

Ha Önnek sérülékeny, vékonyszálú, szókített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen egy tesztet az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítást használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt hatás eléréséig.

Az alábbi hőmérséklet-beállítások közül választhat:

1. fokozat (zöld)	= 130°C
2. fokozat (sárga)	= 160°C
3. fokozat (narancssárga)	= 180°C
4. fokozat (piros)	= 210°C
5. fokozat (piros)	= 230°C

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik és 20 perc után kikapcsolódik. Ha tovább szeretné használni a készüléket ennek az idő, egyszerűen nyomja meg az "⏻" gombot a bekapcsoláshoz.

Reteszelhető lapok

A termék biztonságos és rendezett tárolása érdekében készülék lapjai zárhatók, amikor nem használják.

• A készülék lezárásához tartsa a fogantyúkat és nyomja össze a lapokat a reteszteléshez.

• Amikor a lapok össze vannak zárva, a készülék alján a lakat szimbólumával "🔒" ellátott csúszókapcsolóval retesztelje a lapokat.

• A retesztelhető csúsztassa a kapcsolót a lapok felé a nyíl által jelzett irányba. Amikor használta kész, a feloldáshoz csúsztassa a kapcsolót az ellentétes irányba.

Hővédő pólya

A készülékhez hővédő pólya tartozik a formázás alatti és utáni használatához. A készülék használata során soha ne helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a mellékelt hővédő pólya használata mellett sem. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a dugóját a csatlakozóból. A kisnnal hűtse a készüléket a mellékelt hővédő pólyába, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is tartsa a készüléket gyermekektől távol, mivel használat után még percekig forró marad.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:

• Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje díszze a készülék mellett.

• Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.

• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.

• A lapok megfelelő állapotának megőrzése érdekében tisztítsa meg azokat egy puha, nedves (nem szappanos) ronggyal. Ne karcolja meg a lapokat.

POLSKI

ST484E

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj wskazówki bezpieczeństwa.

ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA	<0,5W

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA

UWAGA! Nie dotykaj rozpalonej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z oczami, uszami, twarzą i szyją.

OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących rolek ani metalowych części, gdy urządzenie jest rozgrzane.

Prostowanie włosów

• Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane. Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.

• Naciśnij przycisk z oznaczeniem "⏻", aby włączyć urządzenie.

• Naciśnij przycisk „+" lub „-", aby wybrać ustawienie odpowiednie dla Twoich włosów. Kontrolka będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, kontrolka przestanie migać.

• Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi tuż przy nasadzie.

• Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi, przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po końcówki.

• Powtórz tę czynność na każdym paśmie włosów.

• Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.

• Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk "⏻", i odłącz je od gniazdka.

• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.

Układanie loków

• Upewnij się, że dołączone osłony termoodporne są założone na końcówkę urządzenia.

• Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi.

• Trzymając urządzenie za uchwyt jedną ręką i za osłony termoodporne drugą ręką, obróć urządzenie o 180°, aby nawinąć włosy jeden raz na zewnętrzną powierzchnię urządzenia.

• Ostrożnie przesuń urządzenie w dół wzdłuż całej długości włosów, od nasady po końcówki.

• Zdejmij urządzenie z włosów.

• Czawarni a hajat egy mintegy minden.

• A tövektől a hajvégek felé haladva lassan csúsztassa lefelé a készüléket a haján.

• Vegye ki a készüléket a hajából.

• Ismételje ezt meg minden tincssel.

• Formázás előtt várja meg, hogy lehűljön a haja.

Technology Ionic

Włączenie urządzenia powoduje automatyczną aktywację technologii Ionic.

Uwaga: Uwalnianiu jonów z portów towarzyszy delikatne brzęczenie.

Ustawienia temperatury

Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, użyje niższą temperaturę. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy provést test, aby byla vybrána správná teplota pro vás typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Níže naleznete průvodce nastavením teploty:

Nastavení 1 (zelená)	= 130 °C
Nastavení 2 (žlutá)	= 160 °C
Nastavení 3 (oranžová)	= 180 °C
Nastavení 4 (červená)	= 210 °C
Nastavení 5 (červená)	= 230 °C

Automatyczne wyłączanie

Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy się samoczynnie po 20 minutach bezczynności. Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk "⏻", aby włączyć zasilanie.

Blokada płytek

Urządzenie jest wyposażone w blokadę płytek, która zapewnia przechowanie nieużywanego urządzenia w sposób bezpieczny i uporządkowany.

• Aby zablokować urządzenie po jego użyciu, przytrzymaj jego ramiona i dociśnij je do siebie, aby zamknąć płytki.

• Gdy płytki są zamknięte, użyj przełącznika suwakowego z symbolem blokady "🔒" u podstawy urządzenia, aby zablokować płytki.

• Przesuń przełącznik w kierunku płytek, zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, aby zablokować płytki. Gdy chcesz użyć urządzenia, przesuń przełącznik w przeciwnym kierunku, aby ponownie odblokować płytki.

Termoodporne etui

Do zestawu dołączone jest termoodporne etui do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na ciepło, nawet jeśli używasz dołączonego do zestawu termoodpornego etui. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Natychmiast włóż urządzenie do dołączonego do zestawu termoodpornego etui i pozostaw je do całkowitego wystygnięcia. Urządzenie kryje w dałszym ciągu ukryte zagrożenie, ponieważ będzie gorące jeszcze przez kilka minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:

• Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go luźno z boku.

• Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas używania urządzenia.

• Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego.

• Oczyść płytki przy użyciu miękkiej ścierczki zwilżonej wodą bez mydła, aby utrzymać je w dobrym stanie. Uważaj, aby nie zarysować płytek.

ČESKY

ST484E

Nejdřív si přečtěte bezpečnostní pokyny.

SPOTŘEBA V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<0,5W

NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží, v částech, z glasami, ušima, ricom a šiesť.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к рабочим или металлическим частям прибора, пока они не остынут.

Vyrovnání hair

• Ujistěte se, že vlasy jsou suché, a tuatelno pacrewuite dle vytvarovania prostaňkami prvdel. Zvlasy rozdělte na sekce, aby byly připravené k úpravě.

• Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako "⏻".

• Stiskněte tlačítka „+" a „-" a nastavte teplotu, která bude vhodná pro vaši typ vlasů. Indikátor bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty. Jakmile se spotřebič zahreje na požadovanou teplotu, zůstane indikátor svítit.

• Část vlasů umístěte mezi žehlicí plotny blízko ke kořínkům.

• Drže vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte vlasy od kořínků ke konečkům.

• Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.

• Po procesáním nechte vlasy vychladnout.

• Po použití spotřebič tlačítkem "⏻" vypněte a odpojte ze zásuvky.

• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

Vytváření vln

• Ujistěte se, že tepelné štíty, které jsou součástí balení, jsou na svém místě na konci spotřebiče.

• Uchopte pramen vlasů a vložte ho mezi žehlicí plotny.

• Se spotřebičem v jedné ruce a s tepelnými štíty ve druhé ruce otočte spotřebič o 180° tak, aby se vlasy jednou obtočily okolo spotřebiče.

• Spotřebičem pomalu posunujte v celé délce vlasů od kořínků ke konečkům.

• Uvolněte spotřebič z vlasů.

• Powtórz czynność na każdym paśmie włosów.

• Przed úpravou fryzury upewnij się, że włosy ostygły.

Iontová technologie

Zapnutí spotřebiče automaticky aktivuje iontovou technologii.

Upozornění: Uvolňování iontů z portů vytváří mírný bzučivý zvuk.

Nastavení ohřevu

Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy, použijte nižší teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy provést test, aby byla vybrána správná teplota pro vás typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Dalee bu найдете справочную информацию о температурных режимах прибора:

Режим 1 (зеленый цвет)	= 130°C
Режим 2 (желтый цвет)	= 160°C
Режим 3 (оранжевый цвет)	= 180°C
Режим 4 (красный цвет)	= 210°C
Режим 5 (красный цвет)	= 230°C

Automatické vypnutí

Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí a vypne se po 20 minutách. Pokud chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím tlačítka se symbolem "⏻" jednoduše zapněte napájení.

Uzamykatelné žehlicí plochy

Tento spotřebič je vybaven uzamykatelnými žehlicími plochami, které umožňují bezpečné a jednoduché uložení výrobku v době, kdy není používán.

• Chcete-li spotřebič po použití uzamknout, uchopte rukojeti a stiskněte je k sobě, aby se žehlicí plochy zavřely.

• Jakmile jsou žehlicí plochy zavřené, použijte posuvný spínač se symbolem zámku "🔒" umístěný na základně spotřebiče k uzamčení žehlicích ploch.

• Chcete-li žehlicí plochy uzamknout, posuňte spínač směrem k žehlicím plochám po směru šipky. Jste-li připraveni spotřebič použít, odemknete spínač posunutím v opačném směru.

Teplu odolné pouzdro

Součástí tohoto spotřebiče je i teplu odolné pouzdro, které můžete používat během nebo po úpravě vlasů. Zapnutý přístroj nepokládejte na povrch citlivý na teplo ani pokud používáte teplu odolné pouzdro. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolného pouzdra a nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle kroků níže:

• Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.

• Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být přílišně napnutý.

• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.

• Plotny čistěte pomocí vlhkého měkkého hadříku bez mýdla, abyste zachovali optimální stav ploten. Zajistěte, aby se plotny nepoškrábaly.

РУССКИЙ

ST484E

Пожалуйста, прочтите сначала инструкции по безопасности!

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	<0,5W

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта горячей поверхности прибора с кожей, в частности, с глазами, ушами, лицом и шеей.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к рабочим или металлическим частям прибора, пока они не остынут.

Выпрямление волос

• Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно расчешите для устранения спутанных прядей. Для укладки разделите волосы на пряди.

• Нажмите кнопку "⏻" для включения прибора.

• Для установки подходящей для вашего типа волос температуры нажмите "+" или "-". Индикатор будет мигать до достижения требуемой температуры. После достижения нужной температуры индикатор будет гореть, не мигая.

• Отделите пряди волос и поместите их между выпрямляющими пластинами, как можно ближе к корням волос.

• Крепко удерживая волосы между выпрямляющими пластинами, ведите вниз по всей длине волос от корней до кончиков.

• Повторите для каждой пряди волос.

• Подождите, пока волосы остынут, прежде чем расчесать их.

• После использования нажмите кнопку "⏻" и отключите прибор от сети.

• Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.

Создание локонов

• Убедитесь, что входящие в комплект теплозащитные экраны правильно установлены на конце прибора.

• Возьмите прядь волос и поместите ее между выпрямляющими пластинами.

• Удерживая прибор за ручку одной рукой за теплозащитные экраны другой, поверните прибор на 180° на себя так, чтобы волосы один раз обернулись вокруг внешней стороны прибора.

• Медленно ведите прибор вниз по всей длине волос, от корней к кончикам.

• Уволните spotřebič z vlasů.

• Powtórz czynność na każdym paśmie włosów.

• Pred úpravou fryzury upewnij się, że włosy ostygły.

Iontová technologie

Zapnutí spotřebiče automaticky aktivuje iontovou technologii.

Upozornění: Uvolňování iontů z portů vytváří mírný bzučivý zvuk.

Регулировка температуры

Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или осветленные волосы, используйте более низкую температуру. Для густых волос используйте более высокую температуру. Рекомендуется протестировать прибор перед первоначальным использованием, чтобы выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос. Начните с низких температурных режимов и повышайте температуру, пока не будет достигнут нужный результат.

Далее вы найдете справочную информацию о температурных режимах прибора:

Режим 1 (зеленый цвет)	= 130°C
Режим 2 (желтый цвет)	= 160°C
Режим 3 (оранжевый цвет)	= 180°C
Режим 4 (красный цвет)	= 210°C
Режим 5 (красный цвет)	= 230°C

Автоматическое выключение

В приборе предусмотрена функция автоматического выключения: по истечении 20 минут прибор выключится. Если вы хотите продолжать использовать прибор и далее, просто нажмите кнопку "⏻", чтобы вновь включить прибор.

Блокировка пластин

Для обеспечения удобного и безопасного хранения в данном приборе предусмотрена блокировка пластин.

• Закончив пользоваться прибором, сомкните пластины, воспользовавшись ручками.

• Чтобы заблокировать сомкнутые пластины, воспользуйтесь полузимним переключателем с символом замка "🔒", расположенным на основании прибора.

• Для блокировки передвиньте переключатель в сторону пластин, в указанном стрелкой направлении. Перед использованием прибора разблокируйте пластины, передвинув переключатель в обратную сторону.

Термостойкий чехол

Прибор поставляется вместе с термостойким чехлом для использования во время и после укладки