Nintendo Sound Clock: Alarmo™

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo
Orologio sonoro Nintendo: Alarmo

[11/24] FAA-CLO-S-RAAAA-EUR-WWWLEAFLETO

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at
https://www.nintendo.com/eu/docs
(This service may not be available in some countries.)

⚠ WARNING – Battery

- This product contains a coin battery. Do not replace the battery yourself. The battery must be removed by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.
- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- A type A USB AC adapter supporting 7.5W (5V/1.5A) (sold separately) is required to supply power to this product.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product, the AC adapter or connected devices during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug this product from the power supply and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck.
- Do not use this product within 15 centimetres of a cardiac pacemaker. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as hospitals. Please follow respective regulations.
- Do not play sound at high volume levels for long periods due to hearing damage risk. Keep the volume at a level at which you can hear your surroundings. Consult a doctor if you experience symptoms such as buzzing in your ears.
- Do not use or store this product in unstable areas.

CAREFUL USAGE

- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not use the product in dusty or smoky areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. Make sure the product is unplugged from the power supply when you clean it. Dust on plugs and cable connectors can be removed with a vacuum. To clean the LCD screen, wipe it with a soft, dry cloth. To clean the body of the product, wipe it with a soft, damp cloth, then dry it completely before using it again. Avoid using thinner or other solvents.

DEUTSCH

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar:
https://www.nintendo.com/eu/docs
(Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

⚠ WARNUNG - Batterie

- Das Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Tausche die Batterie nicht selbst aus. Die Batterie muss von einem qualifizierten Servicemitarbeiter entfernt und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo Service, um weitere Informationen zu erhalten.
- Unterbrich die Verwendung, falls aus der Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche des Produkts ab.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Ein USB-Typ-A-Netzteil, das eine Leistung von 7,5 W (5 V/1,5 A) unterstützt (separat erhältlich), wird benötigt, um dieses Produkt mit Strom zu versorgen.
- Setze das Produkt keinem Feuer, keinen Mikrowellen, hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Service.
- Verwende beim Gebrauch des Produkts keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am USB-Kabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre das Produkt, das Netzteil oder angeschlossene Geräte nicht während eines Gewitters.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, entferne dieses Produkt von der Stromversorgung und kontaktiere den Nintendo Service.
- Zerlege das Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte das Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Service. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.
- Berühre die Anschlüsse des Produkts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre dieses Produkt und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.
- Achte bei der Verwendung des Produkts darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 15 cm beträgt. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
- Verwende das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke, da dies zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens führen kann. Stelle die Lautstärke so ein, dass du Geräusche deiner Umgebung noch hören kannst. Sollten Symptome wie Klingeln in den Ohren auftreten, suche einen Arzt auf.
- Verwende dieses Produkt nicht in instabilen Orten.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Lagere das Produkt nicht in Umgebungen, in denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder in denen die Temperatur sich plötzlich ändern kann. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, warte, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.
- Verwende das Produkt nicht in einer staubigen oder rauchigen Umgebung.
- Reinige das Produkt in regelmäßigen Abständen, damit sich keine Staubschicht bilden kann. Achte vor dem Reinigen darauf, dass das Produkt von der Stromzufuhr getrennt wurde. Staub auf Steckern und Kabelverbindungen kann mithilfe eines Staubsaugers entfernt werden. Reinige den LC-Bildschirm, indem du ihn mit einem trockenen, weichen Tuch abwischst. Verwende zum Reinigen des Hauptteils des Produkts ein feuchtes, weiches Tuch, und lasse das Produkt komplett trocknen, bevor du es erneut verwendest. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.

FRANÇAIS

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse :
https://www.nintendo.com/eu/docs
(Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

⚠ AVERTISSEMENT – Pile

- Ce produit contient une pile bouton. N'essayez pas de remplacer vous-même la pile. Elle doit être retirée et remplacée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, contactez le service consommateurs Nintendo.
- Si la pile fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant de la pile entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur de ce produit avec un chiffon.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- Un adaptateur secteur de type A supportant 7,5 W (5 V/1,5 A) (vendu séparément) est nécessaire pour alimenter ce produit.
- N'exposez pas ce produit au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble USB et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit, l'adaptateur secteur ou les appareils connectés pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, débranchez le produit de l'alimentation électrique et contactez le service consommateurs Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des objets en métal.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- N'utilisez pas la manette à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- En raison d'un risque de détérioration de l'ouïe, ne mettez pas le volume trop fort pendant une longue période. Maintenez le volume à un niveau suffisamment bas pour pouvoir entendre les bruits environnants. Si vous ressentez des symptômes tels qu'un sifflement, consultez un médecin.
- N'utilisez et ne rangez ce produit que dans un endroit stable et sûr.

VIGILANCE

- Ne placez pas ce produit dans des endroits humides ou sujets à de brusques variations de température. Si de la condensation se forme, attendez que les gouttelettes d'eau s'évaporent.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits poussiéreux ou enfumés.
- Nettoyez le produit régulièrement pour éviter que la poussière ne s'accumule. Assurez-vous que le produit est débranché de la prise d'alimentation lors du nettoyage. La poussière sur les prises et les connecteurs du câble peut être enlevée à l'aide d'un aspirateur. Pour nettoyer l'écran, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour nettoyer la coque du produit, essuyez-la à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement avant d'utiliser à nouveau le produit. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

NEDERLANDS

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

⚠ WAARSCHUWING – Batterij

- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Vervang de batterij niet zelf. De batterij moet worden verwijderd en vervangen door een specialist. Neem contact op met de Nintendo Helpdesk voor meer informatie.
- Als de batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Er is een 7,5 W (5V/1.5A) USB-voeding type A (apart verkrijgbaar) vereist om dit product van stroom te voorzien.
- Stel het product niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat het product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vettige handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product, de voeding of erop aangesloten apparaten niet aan als het onweert.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met de Nintendo Helpdesk.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.
- Raak de aansluitpunten van het product niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. De kabels kunnen zich rond de nek wikkelen.
- Gebruik dit product niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker. Als je een pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat hebt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in ziekenhuizen. Volg de geldende regels.
- Speel geluid niet lange tijd met een hoog volume, vanwege het risico op gehoorbeschadiging. Stel het volume zo in dat je nog achtergrondgeluiden kunt horen. Als je problemen zoals oorsuizen ervaart, raadpleeg dan een arts.
- Gebruik of bewaar dit product niet in instabiele omgevingen.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen of plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen. Als er sprake is van condensvorming, wacht dan tot de condens is verdwenen.
- Gebruik het product niet op stoffige of rokerige plaatsen.
- Maak het product regelmatig schoon om te voorkomen dat er zich te veel stof verzamelt. Zorg dat het product niet is verbonden met het stopcontact wanneer je het schoonmaakt. Stof op stekkers en kabelverbinders kan worden verwijderd met een stofzuiger. Als je het LCD-scherm wilt schoonmaken, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Als je behuizing van het product wilt schoonmaken, wrijf die dan schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem volledig drogen voordat je het product weer gebruikt. Gebruik geen verfverdunner of andere oplosmiddelen.

РУССКИЙ

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия документа Важная информация доступна на веб-сайте
https://www.nintendo.com/eu/docs
(Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батарея

- Этот продукт содержит батарею таблеточного типа. Не пытайтесь самостоятельно сменить батареи. Извлечение батарей должно осуществляться квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр за подробной информацией.
- Прекратите использование в случае утечки из батареи. Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности продукта тканью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Для снабжения этого продукта электроэнергией требуется блок питания USB type A, поддерживающий 7,5 Вт (5 В / 1,5 А) (продается отдельно).
- Не подвергайте этот продукт воздействию огня, волн СВЧ, прямых солнечных лучей, высоких или чрезмерно низких температур.
- Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту чрезмерную силу. Не тяните за USB-кабель для подзарядки и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к этому продукту, блоку питания или подключенным устройствам во время грозы.
- При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините этот продукт от источника электропитания и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт. Если этот продукт поврежден, прекратите его использовать и обратитесь в сервисный центр Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.
- Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите этот продукт и упаковку вне досягаемости маленьких детей и домашних животных. Они могут проглотить упаковку. Кабель может обмотаться вокруг шеи.
- Не используйте этот продукт на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицинские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.
- Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.
- Не воспроизводите звук при слишком высокой громкости в течение длительного времени из-за риска повреждения слуха. Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.
- Не используйте и не храните этот продукт на неустойчивых поверхностях.

ОСТОРОЖНО

- Не держите этот продукт во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. В случае образования конденсата подождите до тех пор, пока капли воды не испарятся.
- Не используйте этот продукт в пыльных или задымленных местах.
- Чистите продукт регулярно, чтобы избежать накопление пыли. Во время чистки обязательно отсоедините продукт от источника электроэнергии. Пыль на штекерах и разъемах можно удалить пылесосом. Чтобы очистить ЖК-экран, протрите его мягкой сухой тканью. Чтобы очистить корпус продукта, протрите его мягкой влажной тканью, затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем пользоваться им снова. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

ESPAÑOL

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En
https://www.nintendo.com/eu/docs encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones.
(Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

⚠ ADVERTENCIA – Pila

- El producto contiene una pila de moneda. No trates de sustituir la pila por tu cuenta. La pila debe ser extraída por un profesional cualificado. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
- Si se produce una fuga de líquido de la pila, deja de usar el producto. Si el líquido de la fuga te entrara en los ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico; si te cae en las manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el líquido de la superficie de este producto con un paño.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Para alimentar este dispositivo, se necesita un adaptador de corriente USB tipo A con capacidad para 7,5 W (5 V/1,5 A) (se vende por separado).
- No expongas el dispositivo al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto, el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, desenchufa el producto de la toma de corriente y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
- No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.
- No toques los terminales del producto con los dedos ni con ningún objeto metálico.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de los niños y mascotas. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable podría enrollarse alrededor del cuello.
- No utilices el producto a menos de 15 centímetros de un marcapasos. Si tienes implantado un marcapasos u otro dispositivo médico, consulta antes a tu médico.
- No utilices la comunicación inalámbrica en zonas donde su uso esté prohibido o limitado, como en hospitales. Respeta la normativa vigente.
- Para prevenir problemas de audición, no reproduzcas el sonido a un volumen demasiado alto durante largos periodos de tiempo. Regula el volumen de manera que puedas escuchar el sonido de fondo. Si sientes pitidos en los oídos o alguna otra molestia, acude a un médico.
- No utilices ni guardes este producto en lugares inestables.

TRATAR CON CUIDADO

- No utilices ni guardes este producto en lugares húmedos o donde se produzcan cambios bruscos de temperatura. Si se condensara agua, deja que las gotas se evaporen.
- No utilices ni guardes este producto en zonas donde se acumule polvo o humo.
- Limpia el producto regularmente para evitar la acumulación de polvo. Asegúrate de desconectar el producto de la corriente cuando lo limpies. Se puede usar una aspiradora para quitar el polvo de los enchufes y conectores de los cables. Para limpiar la pantalla LCD, usa un paño suave y seco. Para limpiar la carcasa del producto, usa un paño suave y húmedo y, a continuación, espera a que se seque por completo antes de volver a usarlo. No utilices ningún tipo de disolvente.

PORTUGUÊS

Informações sobre saúde e segurança

Ler e respeitar as informações sobre saúde e segurança. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. Os pais ou representantes legais deverão vigiar a utilização deste produto por parte das crianças.

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão do documento de informações importantes em: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

⚠ ATENÇÃO – Pilhas

- Este produto utiliza uma pilha-botão. Não substituir a pilha. Esta tarefa deverá ser executada por um profissional qualificado para o efeito. Para mais informações, entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor.
- Se a pilha começar a derramar, interromper a utilização deste produto. Se o fluido derramado da pilha entrar em contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com bastante água e consultar um médico. Em caso de contacto com as mãos, lavá-las cuidadosamente com água. Limpar o fluido derramado na superfície do produto com um pano.

⚠ ATENÇÃO – Segurança elétrica

- É necessário um adaptador de corrente tipo A que produza 7,5 W (5 V/1,5 A) (à venda em separado) para alimentar este produto.
- Manter o produto longe de fogo, micro-ondas, luz solar direta, temperaturas altas ou extremamente baixas.
- O produto não deverá entrar em contacto com líquidos. Não utilizar com mãos molhadas ou engorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, interromper a sua utilização e entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor.
- Não empregar demasiada força ao utilizar o produto. Não puxar nem torcer o cabo USB.
- Durante uma trovoada, não tocar no produto, no adaptador de corrente nem noutros dispositivos se estes estiverem ligados à corrente.
- Caso ocorram ruídos, fumo ou odores estranhos, desligar o produto do adaptador de corrente e entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor.
- Não desmontar nem tentar reparar o produto. Se este estiver danificado, interromper a sua utilização e entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquidos, evitar o contacto com estes.
- Não tocar nos conetores do dispositivo com os dedos ou com objetos de metal.

⚠ ATENÇÃO – Avisos gerais

- O produto, bem como os respetivos materiais de embalamento, deverão ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação. Os materiais de embalamento poderão ser engolidos acidentalmente. Os cabos podem enrolar-se à volta do pescoço.
- Não utilizar este produto a menos de 15 centímetros de um pacemaker. Em caso de utilização de um pacemaker ou de qualquer outro dispositivo médico implantado, consultar primeiro um médico.
- Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em determinados locais, como hospitais. Respeitar as regras de utilização desses espaços.
- Não utilizar o produto com um volume muito elevado durante longos períodos de tempo devido ao risco de resultar em problemas auditivos. Manter o volume a um nível que seja possível ouvir o ambiente em redor. Consultar um médico caso ocorram sintomas como, por exemplo, zumbidos nos ouvidos.
- Não utilizar nem armazenar este produto em áreas instáveis.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não colocar o produto em áreas húmidas ou em que ocorram mudanças bruscas de temperatura. Se ocorrer condensação, aguardar até que as gotas de água se evaporem.
- Não utilizar o produto em áreas com pó ou fumo.
- Limpar regularmente o produto para evitar a acumulação de pó. Durante a limpeza, desligar o produto da sua fonte de alimentação. O pó acumulado nos conetores da tomada e do cabo pode ser removido com um aspirador. Para limpar o ecrã LCD, usar um pano seco e macio. Para limpar as restantes partes do produto, usar um pano húmido e macio e secar completamente antes de nova utilização. Não utilizar diluente ou outros solventes.

ITALIANO

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

⚠ AVVERTENZA - Batteria

- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Non cercare di sostituire la batteria. La batteria dev'essere rimossa da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Clienti Nintendo.
- Interrompere l'uso del dispositivo se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalla batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per alimentare questo prodotto è necessario un adattatore di corrente con presa USB di tipo A da 7,5 W (5 V/1,5 A) (venduto separatamente).
- Non esporre il dispositivo a fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.
- Evitare che il dispositivo venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o unte. Se un liquido si infiltra nel dispositivo, interrompere l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo.
- Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva. Evitare di torcere o tirare con forza il cavo USB.
- Non toccare il prodotto, l'adattatore di corrente o dispositivi collegati durante un temporale.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e contattare il Servizio Clienti Nintendo.
- Non smontare o cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.
- Non toccare i terminali del dispositivo con le dita o con oggetti metallici.

⚠ AVVERTENZA

- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente. Il cavo potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.
- Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- A causa del rischio di danni all'udito, non riprodurre i suoni a un volume alto per lunghi periodi di tempo. Mantenere un volume che permetta di sentire i rumori circostanti. Consultare un medico se si avvertono sintomi quali ronzio nelle orecchie.
- Non usare o posizionare questo prodotto in aree instabili.

AVVISO

- Non posizionare il prodotto in ambienti con un alto tasso di umidità o in luoghi esposti a repentini sbalzi di temperatura. Se si forma condensa, attendere che le goccioline d'acqua siano evaporate.
- Non usare il prodotto in ambienti esposti a polvere o fumo.
- Pulire il prodotto regolarmente per evitare l'accumulo di polvere. Assicurarsi di scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di pulirlo. La polvere sulle prese e i terminali del cavo può essere rimossa con un'aspirapolvere. Per pulire lo schermo a cristalli liquidi, strofinarlo con un panno morbido e asciutto. Per pulire il resto della superficie del prodotto, strofinarlo con un panno morbido e umido, poi asciugarlo completamente prima di utilizzarlo di nuovo. Non usare diluenti o altri solventi.

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

MODEL NO. • MODÈLE N° : CLO-001

© Nintendo