To clean and maintain the product

1.Cleaning
Before you clean, please make sure that the switch is in the off location.
And the power plug has been pulled out from the socket.
Please use dry cloth to clean the product.

⚠ Attention
- Please make sure that to not use benzene or thinner and other aggressive detergents to clean the product. Or the product may fade.

2. Maintenance
Make sure that the switch is off, and the power plug has been pulled out from the socket.
Keep the product clean and far from the wet environment.

Technology parameter

Name : Wireless Massage Cushion
Model : MC162
Rated Voltage: DC12.6V 2A
Rated Power: 25.2W
Battery Capacity : 11.1V 1800mA
Made in China

Johnson Health Tech GmbH
Europaallee 51, 50226 Frechen Germany

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SYNCA

USER MANUAL

i-Puffy PLUS

Wireless Massage Cushion
MC162

Need help?
If you have any questions, please
contact our customer service
02234-9997-500
www.synca-wellness.eu
This manual should be kept on hand for easy reference.
It is your guide to a safe and efficient operation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Following the product all instructions and basic precautions should always be observed, including the following:

DANGER - To reduce the risk of electric shock.
Always unplug the product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

WARNING - For the purposes of recharging the battery, only use the accessories and chargers supplied with this appliance. To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1) The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts.
2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can cause and cause fire, electric shock, and injury to persons.
3) Close supervision is necessary when the product is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
4) Use only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5) Never operate this product if it is dropped, has a damaged cord or plug, is malfunctioning, or has been dropped into water. Return the product to service center for examination and repair.
6) Do not carry this product by its supply cord or use cord as a handle.
7) Keep cord away from heated surfaces.
8) Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
9) Never drop or insert any object into any opening.
10) Do not use outdoors.
11) Do not operate where aerosol (Spray) products are being used or where oxygen is administered.
12) To disconnect, switch off all controls and remove plug from outlet.
13) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14) Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15) The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful and avoid direct contact with the heated surface. Do not place on heat resistant surface. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
16) Do not place the product under a pillow or cushion, or sitting or jumping.
17) Keep long hair away from massager while in use.
18) This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
19) Do not dispose of battery in fire or with household waste.
20) The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance
21) The instructions are also available on https://www.synca-wellness.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS
This product is intended for household use only

How to operate

1. Plug in the mains plug **and charge a battery.**
2. **Press "Power Switch" for 3 seconds to start massage and to power off.**
3. **Press "Function Switch" to change the kneading direction. The power is clockwise kneading massage(2) massage; Press "Function Switch" to change is anti-clockwise kneading massage(1) massage; Press "Function Switch" and hold for 3 seconds to turn ON / OFF heat function.**
4. 30 minutes timer set, which is convenient and safe.

After use : When the product is not in use, please unplug it!
The massager is only to be used with the power adapter provided with the appliance.

⚠ Attention
NEM OP VAN HET ELECTRISCHE NETWERK
NOOIT OPENEN OF ZELF REPAREREN
ALLEEN DOOR EEN ERKEND ELEKTRICIEN TWEE DRAADS.
ZIE ONS VOOR DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Massage position

Name and function of the machine parts

Reinigung und Wartung des Produkts

1. Reinigung
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass der Schalter an der Position "aus" und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.
Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch zum Reinigen des Produkts.

⚠ ACHTUNG
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie kein Benzol oder Verdünner und andere aggressive Reinigungs-Produkte zur Reinigung des Produkts verwenden. Oder das Produkt könnte verblassen.

2. Wartung
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde. Halten Sie das Produkt sauber und fern von nasser Umgebung.

TECHNISCHE DETAILS

Name: Kabellosen Massage-Kissen
Modell: MC162
Nennspannung: DC 12.6V 2A
Nennleistung: 25,2 W
Batteriekörper: 11.1V / 1800mA
Herstellungsland: Made in China

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51, 50226 Frechen

FORMGERECHT ENTSORGUNG DES PRODUKTS
Dieses Produkt darf entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es kann aber an einer offiziellen Annahmestelle für Elektroaltgeräte gemäß dieser Richtlinie abgegeben werden. Durch die fachgerechte Entsorgung eines solchen Altgeräts, will die zuständige Abfallentsorgungsstelle Schadstoffen vorbeugen. Durch die gebrauchsgerechte Verwertung von Altgeräten wird der Schutz der Umwelt gefördert. Weitere Informationen zum Thema Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhandel für ordnungsgemäße Entsorgung.

SYNCA

BEDIENUNGSANLEITUNG

i-Puffy PLUS

Kabellosen Massage-Kissen
MC162

Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren
Sie bitte unsere Kundendienst 24h
02234-9997-500

Diese Anleitung sollte zum einfachen Nachschlagen griffbereit gehalten werden.
Sie ist Ihr Leitfaden für einen sicheren und effizienten Betrieb.

www.synca-wellness.eu

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Umgang mit dem Produkt müssen alle Grundsätze und grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

GEFAHR - Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, Ziehen Sie den Stecker des Produkts unmittelbar nach dem Verwendung und vor der Reinigung aus der Steckdose.

WARNUNG - Verwenden Sie nur das Zubehör des Ladegerätes, das mit dem Gerät Geliefert wurde. Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen zu verringern:

1) Das Produkt darf niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen. Schalten Sie den Gerätes aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
2) Nicht unter einer Decke oder einem Kissen verwenden. Übermäßige Erwärmung kann zu Brand und Brand verursachen, elektrischen Schlägen und Verletzungen führen.
3) Wenn dieses Produkt von oder bei den Kindern Invaliden oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
4) Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine zu empfehlende Anbauteile vom Hersteller.
5) Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es fallengelassen wurde, eine beschädigte Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, oder Fehlfunktionen aufweist. Bringen Sie das Produkt zur Untersuchung und Reparatur zu den Servicestellen.
6) Tragen Sie dieses Produkt nicht am Netzkabel oder verwenden Sie das Kabel als Griff.
7) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
8) Betreiben Sie das Produkt niemals mit verdeckten Lüftungen. Halten Sie die Lüftungen frei von Kusseln, Haaren und Ähnlichem.
9) Lassen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung fallen oder stecken.
10) Nicht im Freien verwenden.
11) Nicht in Gegenwart von Aerosol (Spray) Produkten verwenden oder wenn der Sauerstoff verabreicht wird.
12) Um den Stecker aus Steckdose zu trennen, alle Bedienelemente ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
13) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie (bei der Benutzung) unter ständiger Aufsicht stehen oder bezüglich der Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
14) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer darfen nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.
15) Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen mit fehlender Empfindlichkeit gegen Hitze müssen vorsichtig sein. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt. Stellen Sie es niemals über empfindlichen Stellen ab. Nicht über empfindlichen Hautbereichen oder in Gegenwart einer schlechten Durchblutung benutzen. Die unbeaufsichtigte Benutzung von Geräten durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten kann gefährlich sein.
16) Verwenden Sie das Massagekissen nicht in Verbindung mit Kissen oder Matratzen.
17) Halten Sie lange Haare während des Gebrauchs vom Massagegerät fern.
18) Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden können.
19) Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und entsorgen Sie sie nicht zusammen mit dem Hausmüll.
20) Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
21) Die Gebrauchsanweisung ist auch auf https://www.synca-wellness.com verfügbar.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

BEDIENUNG

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzanschluss um den Akku aufzuladen.
2. Drücken Sie den Button "AN/AUS" um die Massage zu starten, drücken Sie den Button "AN/AUS" für 3 Sekunden um das Gerät zu deaktivieren.
3. Drücken Sie den Knopf "Funktionswahl" um die Knetrichtung zu ändern. Die Knetmassage im Uhrzeigersinn ist die Knetmassage(2) Massage; Drücken Sie die Knetrichtung gegen den Uhrzeigersinn (2) den Button "Funktionswahl", um die Vorwärtsgang gegen den Uhrzeigersinn Knetmassage(1) Massage zu ändern; Drücken Sie "Funktionswahl" für 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktionstasten ein- und auszuschalten.
4. 30 Minuten Timer eingestellt, bequem und sicher.

Achtung: Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte er ausgesteckt werden.
Das Massagekissen darf nur mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden.

⚠ ACHTUNG
GERÄT NIE FÜHRT UND BERÜHRT NIEMALS
NUR VON EINEM ZERTIFIZIERTEN ELEKTRIKER
DURCH ZWEI ADERN ERSETZEN.
DAMIT DAS GERÄT WIEDERUM EINEN SICHEREN
UND EFFIZIENTEN GANG GEWÄHRLEISTET.
SIEHE UNS FÜR DIE ORIGINALE ANLEITUNGEN

MASSAGE POSITIONEN

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Het product reinigen en onderhouden

1. Reinigen
Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het product gaat reinigen.
Controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Gebruik een droge doek om het product te reinigen.

⚠ Let op
- Zorg ervoor dat u geen benzeen of thinner en andere agressieve reinigingsmiddelen van het product gebruikt. Anders kan de kleur van het product vervagen.

2. Onderhoud
Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Houd het product schoon en uit de buurt van natte omgeving.

Technologie-parameter

Naam: Draadloos massagekussen
Model: MC162
Nominaal voltage: DC12.6V 2A
Nominaal vermogen: 25,2W
Accu-capaciteit: 11.1V 1800mA
Made in China

Johnson Health Tech GmbH
Europaallee 51, 50226 Frechen Germany

Correcte verwijdering van dit product
Deze merkteking geeft aan dat dit product in de heel EU niet met andere huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om negatieve schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op een aansprekende manier te recycle om het duurzame hergebruik van materiele bronnen te bevorderen. Om uw gebruikt toestel te retourneren van uw gebruikte apparaat gebruik u de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar u het product is gekocht. Zij kunnen dit product voor milieuvriendelijk recycling meenemen.

SYNCA

GEBRUIKERSHANDLEIDING

i-Puffy PLUS

Draadloos massagekussen
MC162

HEBT U HULP NODIG?
Neem bij vragen contact op met onze
klantenlijn klantenservice
02234-9997-500
www.synca-wellness.eu

Deze handleiding moet bij de hand worden gehouden zodat
u hem gemakkelijk kunt raadplegen.
Het is uw gids voor een veilig en efficiënt gebruik van het product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van het product dient altijd alle instructies en basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen gevolgen, inclusief de volgende:

GEVAAR - Om het risico op elektrische schokken te verkleinen Haal de stekker van de product altijd onmiddellijk uit het stopcontact na het gebruik en voor de reinigingen.

WAARSCHUWING - Om het risico van verbrandingen, brand, elektrische schokken of schwerwiegende letsel of verwondingen te verminderen:

1) Laat het product nooit onbewaard achter wanneer het is aangesloten. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u onderdelen aan- of afbrandt.
2) Niet onder een deken of kussen gebruiken. Overmatige verwarming kan veroorzaken brand en brand veroorzaken. Elektrische schock of persoonlijk letsel.
3) Neem toezicht is noodzakelijk wanneer dit product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, invalide of gehandicapte personen.
4) Gebruik het product uitsluitend zoals beoogd, zo zoals omschreven in deze handleiding. Gebruik geen toebehoren die niet is aanbevolen door de fabrikant.
5) Gebruik dit product nooit als het gevallen is, een beschadigde snoer of stekker heeft, een storing vertoont of in het water is gevallen. Breng het product terug naar het servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
6) Draag dit product niet aan het netsnoer en gebruik het netsnoer niet als handvat.
7) Houd het snoer van verwarmde oppervlakken af.
8) Gebruik de product nooit met de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Houd de luchtopeningen vrij van stof, haren en dergelijke.
9) Laat nooit een voorwerp in een opening valen of steken noit voorwerpen in openingen.
10) Niet buitenshuis gebruiken.
11) Niet gebruiken op plaatsen waar aerosolproducten (spuitbussen) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
12) Schakel alle bedieningselementen uit en trek de stekker uit het stopcontact van het product om te kopperen.
13) Dit apparaat kan door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij dit onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
14) Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat er het product niet op een ongeoorloofde manier gebruiken.
15) Het product heeft een verwarmde oppervlakte. Kan eenvoudige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op ongevoelige huidzones of in geval van een slechte bloedsomloop. Het onder toezicht gebruiken van warmte door kinderen of gehandicapte personen kan gevaarlijk zijn.
16) Gebruik het massagekussen niet in de buurt van losse kleding of sieraden.
17) Houd lang haar uit de buurt van het massagekussen tijdens gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik

Pour nettoyer et entretenir le produit

1. Nettoyage
Avant de nettoyer le produit, assurez-vous que l' interrupteur est sur la position « arrêt ».
et que la cordon d'alimentation est débranché de la prise.
Nettoyez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit.

⚠ Attention
- Assurez-vous de ne pas utiliser du benzène, de diluant ou tout autre détergent agressif pour nettoyer le produit. Sinon, le produit pourrait se décolorer.

2. Entretien
Assurez-vous que l' interrupteur est en position d' arrêt et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise.
Gardez le produit propre et à distance d' environnement humide.

Paramètre technologique

Nom : Coussin de massage sans fil
Modèle: MC162
Tension nominale : 12,6 V-DC 2 A
Puissance nominale : 25,2 W
Capacité de la batterie : 11,1 V 1 800 mA
Fabriqué en Chine

Johnson Health Tech GmbH
Europaallee 51, 50226 Frechen Germany

Elimination correcte de ce produit
Ce marquage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dans le cadre d'une élimination des déchets non contrôlée, veuillez le recycler à présent de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez lequel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux pour l'environnement.

SYNCA

MANUEL DE L' UTILISATEUR

i-Puffy PLUS

Coussin de massage sans fil
MC162

BESOIN D'AIDE?
Pour toute question, veuillez contacter notre service client local
02234-9997-500
www.synca-wellness.eu

Ce manuel doit être conservé à portée de main pour faciliter la consultation.
C'est votre guide pour un fonctionnement sûr et efficace.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l' utilisation de ce produit, toutes les instructions et précautions de base doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique :
Débrancher toujours le produit de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant le nettoyage.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique, ou de blessures :

1) Le produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de mettre ou de retirer des pièces.
2) Ne pas utiliser sous une couverture ou un coussin. Une surchauffe peut provoquer un incendie et provoquer un choc électrique, blessure ou blessure aux personnes.
3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
4) Utiliser le produit uniquement pour l' usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. N' utilisez pas d' accessoires non recommandés par le fabricant.
5) Ne pas utiliser le produit s' il a été laissé tomber, s' il est endommagé, s' il présente un dysfonctionnement, ou s' il est tombé dans l'eau. Retourner le produit au centre de service pour examen et réparation.
6) Ne pas transporter ce produit par son cordon d'alimentation et ne pas utiliser le cordon comme poignée.
7) Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
8) Ne jamais utiliser le produit avec les ouvertures d' aération bloquées. Garder les ouvertures d' aération libres de peluches, cheveux et autres.
9) Ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
10) Ne pas utiliser à l' extérieur.
11) Ne pas utiliser là où des produits aérosols (spray) sont utilisés, ou là où de l'oxygène est administré.
12) Pour débrancher, arrêter toutes les commandes et débrancher la fiche de la prise.
13) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit d'une manière responsable de leur sécurité.
14) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils utilisent le produit correctement.
15) Utiliser les surfaces chauffées avec précaution. Peut causer de graves brûlures. Ne pas placer sur une surface résistante à la chaleur. Ne pas utiliser sur des zones sensibles. L'utilisation de la chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées peut être dangereuse.
16) Ne pas placer le produit sous un oreiller ou coussin, ni s'asseoir ou sauter.
17) Tenir les cheveux longs à l' écart du massageur pendant son utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

Fonctionnement

1. Branchez la fiche secteur et chargez une batterie.
2. Appuyez sur le bouton « Marche / arrêt » pour démarrer le massage et appuyez pendant 3 secondes sur le bouton pour arrêter le massage.
3. Appuyez sur le bouton « Fonction » pour changer le sens de massage de type pétrissage. La sens horaire de massage de type pétrissage(2) massage; Appuyez sur le bouton « Fonction » pour modifier le sens de massage de type pétrissage anti-horaire (1). Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton « Fonction » pour activer/désactiver la fonction chauffante.
4. Minuterie réglée sur 30 minutes, durée confortable et sûre.

Après utilisation : Lorsque le produit n' est pas utilisé, il doit être débranché.
Le coussin de massage ne doit être utilisé qu' avec l' adaptateur électrique fourni.

⚠ Attention
RISQUE DE BRÛLURE DE LA PEAU ÉLECTRICITÉ
NE JAMAIS OUVRIR OU RÉPARER SOI-MÊME
UNIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN DE DEUX FILS
DE RÉTROFIT DANS UNE MANIÈRE
SÛRE ET EFFICACE. VOIR NOS INSTRUCTIONS
ORIGINALES

Position de massage

Nom et fonction des pièces de la machine