# Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods -

InnovaGoods®

User's Manual

## ENGLISH

**WARNING**

IMPORTANT: KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. To avoid being scolded by the hot air inside, wait for the air dryer to cool down before opening the zip. Make sure that no garments fall and / or cover the heater's air outlet, as it could scold you. Add clothing that has been wrung out or spun. Garments should never be allowed to drip water into the Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, as this could cause a short circuit. Do not touch the air dryer after it has been turned on, it may scold you. Make sure that the voltage of the power source corresponds to that of the appliance. Do not pull on the cable and ensure it does not tangle. Keep the cable away from hot and sharp surfaces. Place the appliance on a level, dry and heat-resistant surface. When you turn the device on for the first time, you may notice a strange smell. This is normal and temporary. Unplug the power cable when the appliance is not being used and let it cool completely before cleaning or handling. Clean with a damp cloth. Do not use abrasive products for cleaning. Do not immerse the appliance or cable in liquid. Do not handle it with wet hands Do not use near water or damp areas. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. This appliance is not a toy. Keep out of reach of children. Store the device in a dry, dust-free place. Do not leave the appliance unsupervised when it is turned on. Do not modify the appliance or any of its components. If the appliance, the cable or the pieces looked damaged or do not work correctly, do not use them or attempt to repair them; they should only be repaired by a qualified technician. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by an adult responsible for their safety. This device is not household waste. Please follow the environmental regulations in place for its recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Power: 1200 W
- Temperature: 70 °C
- Max. supported weight: 15 Kg
- 1 x air heater, 16 x stainless steel tubes, 6 x plastic structures, 6 x hanging brackets, 4 x 360° wheels
- Materials: ABS, PP, stainless Steel. Textile cover: 100% Oxford fabric

**INSTRUCTIONS**

- Follow the Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® assembly guide as described in the illustrations.
- Assemble the plastic parts and horizontal bars [figure (1)].
- Insert 4 vertical tubes into the base [figure (2)].
- Pass the tubes of the base through the holes in the fabric [figure (3)].
- Assemble the upper shelves with the vertical tubes [figure (4)] and fit the upper frame to the base. Slide the fabric over the frame [figure (5)].
- Attach additional hanging brackets to hang garments perpendicular to the tubes.
- Place the air heater resting on the two tubes of the base and plug it into the mains.
- Make sure the heater is positioned in the centre of the hole at the bottom of the fabric cover, so that the hot air flows into the wardrobe.
- Turn the wheel to the left ("ON" position) to activate the hot air in continuous mode.
- Turn the wheel to the right to set the run timer (up to 180 min). After the programmed time expires, the device will turn off automatically.
- The heater is equipped with a safety thermostat; in case of overheating, it will turn off and on automatically.
- When you have finished using it, turn the wheel to the "OFF" position and unplug it.

## FRANÇAIS

**AVERTISSEMENTS**

IMPORTANT : CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES. N'ouvrez pas la fermeture éclair, vous pourriez vous brûler s'il y a de l'air chaud à l'intérieur ; attendez qu'elle refroidisse avant de l'ouvrir. Veillez à ce qu'aucun vêtement ne tombe et/ou ne recouvre la sortie d'air de l'appareil de chauffage, vous pourriez vous brûler. Insérez les vêtements égouttés ou essorés. Les vêtements ne doivent jamais perdre de l'eau dans le Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® avec 2 hauteurs, cela pourrait court-circuiter le réchauffeur d'air. Ne touchez pas le réchauffeur d'air après l'avoir allumé, vous pourriez vous brûler. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et assurez-vous qu'il ne s'emmêle pas. Éloignez le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surfaces coupantes. Utilisez l'appareil sur une surface stable, sèche et résistante à la chaleur. Lorsque vous allumez le dispositif pour la première fois, il est possible que vous vous sentiez une odeur étrange. Ceci est normal et temporaire. Débranchez l'appareil dès que vous avez terminé de l'utiliser et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le toucher. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Ne pas modifier l'appareil ou l'un de ses composants. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci présente des pièces endommagées ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas non plus de les réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Entrée AC : 220-240 V / 50 Hz
- Puissance : 1200 W
- Température : 70 ºC
- Poids maximum supporté : 15 Kg
- 1 réchauffeur d'air, 16 tubes en acier inoxydable, 6 structures en plastique, 6 supports de suspension, 4 roues 360º.
- Matériaux : ABS, PP, acier inoxydable. Couverture textile : 100 % tissu Oxford

**INSTRUCTIONS**

- Suivre le guide de montage du Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® avec 2 hauteurs comme décrit dans les illustrations.
- Assemblez les pièces en plastique et les barres horizontales [figure (1)].
- Insérez 4 tubes verticaux dans la base [figure (2)].
- Enfilez les tubes de base dans les trous du tissu [figure (3)].
- Assemblez les étagères supérieures avec les tubes verticaux [figure (4)] et montez le cadre supérieur sur la base. Faites glisser le tissu sur le cadre [figure (5)].
- Placez les supports de cintres supplémentaires pour suspendre les vêtements perpendiculairement aux tubes.
- Placez le réchauffeur d'air en le posant sur les deux tubes de la base et connectez-le à une prise.
- Veillez à centrer l'appareil de chauffage dans le trou inférieur de la toile afin que l'air chaud circule dans l'armoire.
- Tournez le bouton vers la gauche (position "ON") pour activer l'air chaud en mode continu.
- Tournez le bouton vers la droite pour régler la minuterie de fonctionnement (jusqu'à 180 min). À la fin de la durée programmée, l'appareil s'éteint automatiquement.
- L'appareil est équipé d'un thermostat de sécurité ; en cas de surchauffe, il s'éteint et se rallume automatiquement.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, mettez le bouton sur la position "OFF" et débranchez la prise.

## ESPAÑOL

**ADVERTENCIAS**

IMPORTANTE: CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No abra la cremallera, podría quemarse si en el interior hay aire caliente; espere a que se enfríe antes de abrirla. Asegúrese de que ninguna prenda se cae y/o tapa la salida de aire del calentador, podría quemarse. Introduzca las prendas escurridas o centrifugadas. Las prendas nunca deben gotear agua dentro de Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, esto podría ocasionar un cortocircuito en el calentador de aire. No toque el calentador de aire después de haber estado encendido, podría quemarse. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Sitúe el aparato en una superficie firme, seca y resistente al calor. Cuando encienda el aparato por primera vez, es posible que sienta algún olor extraño. Esto es normal y temporal. Desenchúfelo siempre que no lo esté utilizando y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o manipularlo. Límpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. No modifique el aparato ni ninguno de sus componentes. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionaran correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Potencia: 1200 W
- Temperatura: 70 ºC
- Peso máx. soportado: 15 Kg
- 1 calentador de aire, 16 tubos acero inoxidable, 6 estructuras de plástico, 6 soportes percha, 4 ruedas 360º
- Materiales: ABS, PP, acero inoxidable. Cubierta textil: 100% tejido Oxford

**INSTRUCCIONES**

- Siga la guía de montaje de Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® tal y como se describe en las ilustraciones.
- Monte las piezas de plástico y las barras horizontales [figura (1)].
- Inserte 4 tubos verticales en la base [figura (2)].
- Pase los tubos de la base por los agujeros de la tela [figura (3)].
- Monte las baldas superiores con los tubos verticales [figura (4)] y encaje la estructura superior con la base. Deslice la tela por encima de la estructura [figura (5)].
- Coloque los soportes para percha adicionales para colgar prendas en perpendicular a los tubos.
- Coloque el calentador de aire apoyado sobre los dos tubos de la base y conéctelo a un enchufe.
- Asegúrese de centrar el calentador en el hueco inferior de la tela para que el aire caliente fluya hacia el interior del armario.
- Gire la rueda a la izquierda (posición «ON») para activar el aire caliente en modo continuo.
- Gire la rueda a la derecha para ajustar el temporizador de funcionamiento (hasta 180 min). Una vez finalice el tiempo programado, el dispositivo se apagará automáticamente.
- El calentador está equipado con termostato de seguridad; en caso de sobrecalentamiento, se apagará y se encenderá automáticamente.
- Cuando termine de usarlo, gire la rueda a la posición «OFF» y desconecte el enchufe.

## DEUTSCH

**WARNHINWEISE**

WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUF. Öffnen Sie den Reißverschluss nicht, Sie könnten sich verbrennen, wenn sich darin heiße Luft befindet; warten Sie, bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn öffnen. Achten Sie darauf, dass kein Kleidungsstück herunterfällt und/oder den Luftauslass der Heizung verdeckt, Sie könnten verbrennen. Legen Sie getrocknete oder geschleuderte Kleidungsstücke ein. Es darf kein Wasser von den Kleidungsstücken in den Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® tropfen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Berühren Sie das Heizgerät nicht, nachdem es eingeschaltet war, Sie könnten sich verbrennen. Kompatibilität der Spannung der Stromquelle mit der des Geräts überprüfen. Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen oder Schnittflächen fern. Gerät auf eine feste, trockene und hitzebeständige Oberfläche stellen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, ist möglicherweise ein seltsamer Geruch vernehmbar. Dies ist völlig normal und nur vorübergehend. Bei Nichtgebrauch stets Stecker ziehen und vor der Reinigung oder dem Transport stets vollständig abkühlen lassen. Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Nehmen Sie an dem Gerät und seinen Bestandteilen keine Veränderungen vor. Zur Vermeidung von Elektroschäden das Gerät nicht in Flüssigkeiten eintauchen, nicht mit feuchten Händen berühren und keine kratzenden Produkte zur Reinigung verwenden. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

**TECHNISCHE DATEN**

- AC-Eingang: 220-240 V / 50 Hz
- Leistung: 1200 W
- Temperatur: 70 ºC
- Max. unterstütztes Gewicht: 15 kg
- 1 Lufterhitzer, 16 Edelstahlrohre, 6 Kunststoffstrukturen, 6 Aufhängestützen, 4 360º-Räder.
- Materialien: ABS, PP, Edelstahl. Textilüberzug: 100 % Oxford-Gewebe

**ANLEITUNG**

- Befolgen Sie die Montageanleitung des Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, wie in den Abbildungen beschrieben.
- Montieren Sie die Kunststoffteile und die Querstreben [Abb. (1)].
- Setzen Sie 4 vertikale Rohre in die Basis ein [Abb. (2)].
- Fädeln Sie die Rohre der Basis durch die Löcher im Stoff [Abb. (3)].
- Montieren Sie die oberen Einlegeböden mit den vertikalen Rohren [Abb. (4)] und setzen Sie den oberen Rahmen auf die Basis. Schieben Sie den Stoff über den Rahmen [Abb. (5)].
- Platzieren Sie die zusätzlichen Kleiderbügelhalterungen zum Aufhängen von Kleidung senkrecht zu den Rohren.
- Legen Sie den Lufterhitzer auf die beiden Rohre an der Basis und schließen Sie ihn an eine Steckdose an.
- Achten Sie darauf, dass das Heizgerät mittig in der unteren Öffnung des Gewebes sitzt, damit die warme Luft in den Schrank strömt.
- Drehen Sie den Drehknopf nach links ("ON"-Position), um die Heißluft im Dauerbetrieb zu aktivieren.
- Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, um den Betriebstimer einzustellen (bis zu 180 Min.). Am Ende der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Das Heizgerät ist mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet; im Falle einer Überhitzung schaltet es sich automatisch aus und wieder ein.
- Drehen Sie nach dem Gebrauch den Drehknopf in die Position "OFF" und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## ITALIANO

**AVVERTENZE**

IMPORTANTE: CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI. Non aprire la cerniera, ci si potrebbe ustionare se all'interno c'è aria calda; attendere che si raffreddi prima di aprirla. Assicurarsi che nessun indumento cada e/o copra la fuoriuscita d'aria del riscaldatore, potrebbe bruciarsi. Inserire gli indumenti strizzati o centrifugati. Gli indumenti non devono mai gocciolare all'interno di Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, ciò potrebbe provocare un cortocircuito all'interno del riscaldatore d'aria. Non toccare il riscaldatore d'aria dopo l'utilizzo, ci si potrebbe ustionare. Assicurarsi che la fonte della tensione di alimentazione corrisponda con quella dell'apparecchio. Non muovere l'apparecchio tirandolo per il cavo e accertarsi che non si arrotoli. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Collocare l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e resistente al calore. Quando accenderà per la prima volta l'apparecchio è possibile che possa avvertire qualche strano odore. È normale e temporaneo. Scollegarlo sempre dalla presa di corrente quando non lo si sta usando e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o toccarlo. Pulire con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti abbarsivi per la sua pulizia. Non immergere l'apparecchio né i cavi in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non utilizzarlo vicino all'acqua o in luoghi umidi. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali é stato proggettato Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conserva lo strumento in un luogo asciutto e privo di polvere. Non lasciare il dispositivo incustodito se è in funzione. Non apportare modifiche alla sega l'apparecchio ne ai suoi componenti. Non utilizzare né cercare di riparare l'apparecchio, qualche sua parte o il cavo se sembrano difettosi o non funzionano correttamente, ma rivolgersi a un tecnico qualificato. Questo dispositivo non è progettato per essere manipolato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, se non dietro supervisione di un adulto che sia responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme vigenti in materia ambientale per il suo riciclaggio. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazione contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

**SPECIFICHE TECNICHE**

# Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods -

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Potenza: 1200 W
- Temperatura: 70 ºC
- Peso max. supportato: 15 Kg
- 1 riscaldatore d'aria, 16 tubi in acciaio inossidabile, 6 strutture in plastica, 6 supporti per grucce, 4 ruote 360º
- Materiali: ABS, PP, acciaio inossidabile. Rivestimento tessile: 100% tessuto Oxford

**ISTRUZIONI**

- Seguire il manuale di montaggio di Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® così come descritto nelle immagini.
- Montare le parti di plastica e le aste orizzontali [figura (1)].
- Inserire 4 tubi verticali sulla base [figura (2)].
- Far passare i tubi della base nei fori della stoffa [figura (3)].
- Montare i ripiani superiori con i tubi verticali [figura (4)] e incastrare la struttura superiore con la base. Far scivolare la stoffa sulla struttura [figura (5)].
- Posizionare i supporti per le grucce aggiuntive per appendere indumenti in modo perpendicolare ai tubi.Posizionare il riscaldatore d'aria poggiato sui due tubi della base e collegarlo a una presa.
- Assicurarsi di centrare il riscaldatore nel foro inferiore della stoffa affinché l'aria calda fluisca fino all'interno dell'armadio.
- Girare la rotella verso sinistra (posizione «ON») per attivare l'aria calda in modo continuo.
- Girare la rotella verso destra per regolare il timer di funzionamento (fino a 180 min). Al termine del tempo programmato, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Il riscaldatore è dotato di termostato di sicurezza; in caso di surriscaldamento, si spegnerà e si accenderà automaricamente.
- Quando si finisce di usarlo, girare la rotella in posizione «OFF e scollegare la spina.

## PORTUGUÊS

**ADVERTÊNCIAS**

IMPORTANTE: CONSERVAR AS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS. Não abra o fecho, uma vez que poderá queimar-se se houver ar quente no interior; aguarde até que a estrutura arrefeça antes de a abrir. Certifique-se de que nenhuma peça de vestuário cai para baixo e/ou cobre a saída de ar do aquecedor, uma vez que tal poderá queimá-la. Seque apenas peças de vestuário escorridas ou centrifugadas. A roupa não deve nunca pingar água para cima do Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, uma vez tal poderia provocar um curto-circuito no aquecedor de ar. Não toque no aquecedor de ar depois de o ter ligado, a fim de evitar queimaduras. Assegure-se de que a tensao da fonte de alimentaçao corresponde com a do aparelho. Não estique o cabo e certifique-se de que ele não se enrole. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Seja cuidadoso, o calor gerado pode provocar queimaduras graves. Limpe-o com um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos para a sua limpeza. Não salpique nem submerja o aparelho ou o cabo em líquidos. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais úmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças. Guarde em um local seco e livre de poeira. Não deixe o aparelho sem supervisão, enquanto o mesmo estiver ligado. Não modifique o aparelho ou qualquer de seus componentes. Se o aparelho, as peças ou o cabo estiverem danificados ou não funcionarem corretamente, não os utilize nem tente consertá-los, apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para a manipulação de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas ou somente se elas estiverem sob a supervisão de um adulto responsável por sua segurança. Este aparelho não é um resíduo doméstico. Siga a legislação ambiental vigente para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Potência: 1200 W
- Temperatura: 70 ºC
- Peso máx. suportado: 15 kg
- 1 aquecedor de ar, 16 tubos de aço inoxidável, 6 estruturas de plástico, 6 suportes para cabides, 4 rodas 360º
- Materiais: ABS, PP, aço inoxidável. Cobertura textil: 100% tecido Oxford

**INSTRUÇÕES**

- Siga as instruções de montagem do Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® que constam das ilustrações.
- Monte as peças de plástico e as barras horizontais [figura (1)].
- Insira 4 tubos verticais na base [figura (2)].
- Passe os tubos da base pelos orifícios do tecido [figura (3)].
- Monte as prateleiras superiores com os tubos verticais [figura (4)] e encaixe a armação superior na base. Deslize o tecido sobre a moldura [figura (5)].
- Coloque os suportes para cabides adicionais, que lhe permitirão pendurar roupa de forma perpendicular aos tubos.
- Coloque o aquecedor de ar apoiado sobre os dois tubos da base e conecte-o a uma tomada.
- Certifique-se de que centrou o aquecedor no buraco inferior do tecido, para que o ar quente possa fluir para o interior do armário.
- Gire a roda para a esquerda (posição «ON»), de modo a ativar o ar quente em modo contínuo.
- Gire a roda para a direita para ajustar o temporizador de funcionamento (até 180 min). Uma vez decorrido o tempo programado, o dispositivo apagar-se-á automaticamente.
- O aquecedor encontra-se equipado com um termostato de segurança; em caso de sobreaquecimento, o aparelho desliga-se e volta a ativar-se automaticamente.
- Quando terminar a sua utilização, gire a roda para a posição «OFF» e tire o cabo da tomada.

## NEDERLANDS

**WAARSCHUWING**

BELANGRIJK: BEWAAR DE INSTRUCTIES ZODAT U DEZE IN DE TOEKOMST KUNT RAADPLEGEN. Om te voorkomen dat u zich aan de hete lucht binnenin brandt, wacht u tot de luchtdroger is afgekoeld voordat u de ritssluiting opent. Zorg ervoor dat er geen kledingstukken vallen en/of de luchtuitlaat van de verwarmer bedekken, aangezien het u kan branden. Voeg kleding toe die is uitgewrongen of in de droogmolen is geweest. Zorg ervoor dat kleding geen water kan druppelen in de Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken. Raak de luchtdroger niet aan nadat deze is ingeschakeld, u kunt zich hieraan branden. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Bewaar het apparaat op een even, droge en hittebestendig oppervlak. Als u het apparaat voor het eerst aanzet, kan het vreemd ruiken. Dit is normaal en tijdelijk. Maak de stroomkabel los als het apparaat niet wordt gebruikt en laat het afkoelen voordat u hem schoonmaakt. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Verander het apparaat of de onderdelen niet. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze vorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Vermogen: 1200 W
- Temperatuur: 70 °C
- Max. ondersteund gewicht: 15 Kg
- 1 x luchtverwarmer, 16 x roestvrij stalen buizen, 6 x plastic constructies, 6 x ophangbeugels, 4 x 360° wielen
- Materialen: ABS, PP, roestvrij staal. Textielbekleding: 100% Oxfordstof

**INSTRUCTIES**

- Volg de Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® montagehandleiding zoals beschreven in de illustraties.
- Monteer de plastic delen en horizontale balken [afbeelding (1)].
- Steek 4 verticale buizen in het onderstel [afbeelding (2)].
- Voer de buizen van de basis door de openingen in de stof [afbeelding (3)].
- Monteer de bovenste schappen met de verticale buizen [afbeelding (4)] en bevestig het bovenste frame op de basis. Schuif de stof over het frame [afbeelding (5)].
- Bevestig extra ophangbeugels om kleding loodrecht op de buizen op te hangen.
- Plaats de luchtverwarmer bovenop de twee buizen van het onderstel en sluit hem aan op de stroom.
- Zorg ervoor dat de verwarmer geplaatst is in het midden van het gat aan de onderkant van de stoffen hoes, zodat de hete lucht in de kast stroomt.
- Draai het wiel naar links ("AAN"-stand) om de hetelucht in doorlopende modus te activeren.
- Draai het wiel naar rechts om de looptimer in te stellen (tot 180 min). Nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.
- De verwarmer is uitgerust met een veiligheidsthermostaat; in geval van oververhitting zal deze automatisch uit- en inschakelen.
- Wanneer u klaar bent met het gebruik, draait u het wiel naar de "UIT"-stand en haalt de stekker eruit.

## POLSKI

**UWAGA**

WAŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Aby uniknąć poparzenia przez gorące powietrze wewnątrz urządzenia, poczekaj przed otwarciem zamka, aż suszarka ostygnie. Upewnij się, że żadna część odzieży nie spadła i/lub nie zakrywa wylotu powietrza nagrzewnicy, ponieważ może to prowadzić do poparzenia. Wkładaj do suszaki odzież, która została wykręcona lub odwirowana. Woda nie może nigdy kapać z odzieży na Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, ponieważ może to spowodować zwarcie. Nie dotykaj suszarki po jej włączeniu, gdyż możesz się poparzyć. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Ustaw aparat na prostej, suchej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Przy pierwszym uruchomieniu aparatu możesz poczuć dziwny zapach. Jest to zjawisko normalne i przejściowe. Odłącz kabel zasilający, gdy urządzenie nie jest używane. Odczekaj aż całkowicie ostygnie zanim zaczniesz je czyścić lub posługiwać się nim. Przecieraj wilgotną ścierecką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Nie należy modyfikować aparatu ani jego komponentów. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

- Wejście AC: 220-240 V / 50 Hz
- Moc: 1200 W
- Temperatura: 70
- Maks. obciążenie: 15 Kg
- 1 x nagrzewnica, 16 x rurki ze stali nierdzewnej, 6 x elementy z tworzywa sztucznego, 6 x uchwyty do zawieszania, 4 x kółka 360°
- Materiały: ABS, PP, stal nierdzewna. Materiał pokrowca: 100% tkanina Oxford

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, jak przedstawiono na ilustracjach.
- Zamontuj plastikowe części i poziome drążki [rysunek (1)].
- Włóż 4 pionowe rurki do podstawy [rysunek (2)].
- Przełóż rurki podstawy przez otwory w tkaninie [rysunek (3)].
- Zamontuj górne półki z pionowymi rurkami [rysunek (4)] i przymocuj górną ramę do podstawy. Nasuń tkaninę na ramę [rysunek (5)].
- Zamocuj dodatkowe wieszaki do wieszania odzieży prostopadle do rur.
- Umieść nagrzewnicę powietrza na dwóch rurkach podstawy i podłącz urządzenie do prądu.
- Upewnij się, że grzałka jest umieszczona pośrodku otworu w dolnej części materiałowego pokrowca, aby gorące powietrze napływało do urządzenia.
- Przekręć pokrętło w lewo (pozycja „ON"), aby włączyć gorące powietrze w trybie nadmuchu ciągłego.
- Obróć pokrętło w prawo, aby ustawić czas działania urządzenia (do 180 min). Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Nagrzewnica wyposażona jest w termostat bezpieczeństwa; w przypadku przegrzania wyłączy się i włączy automatycznie.
- Po zakończeniu użytkowania przekręć pokrętło do pozycji „OFF" i odłącz urządzenie od prądu.

## MAGYAR

**FIGYELEM**

FONTOS: AZ INSTRUKCIÓKAT ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI KONZULTÁCIÓKHOZ. A cipzár felnyitása előtt várja meg, amíg a levegőszárító lehűl, mielőtt a fedélzetet kinyitná. Ügyeljen arra, hogy ruhadarabok ne essenek le és / vagy ne takarja el a fűtőberendezés levegő kimenetét, mert az károsodhat. Adja hozzá a kicsavart vagy összetekert ruhadarabokat. Soha ne engedje, hogy a ruhákból víz csöpögjön a Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®-ba, mert ez rövidzárlatot okozhat. Ne érjen a légszárítóhoz, miután bekapcsolta, mert az sérülést okozhat. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Helyezze a készüléket sík, száraz és hőálló felületre. Ha először kapcsolja be a készüléket és furcsa szagot észlel, ez normális és átmeneti. Húzza ki a tápkábelt, ha a készüléket nem használja és hagyja kihülni tisztítás, vagy használat előtt. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne mártsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Ez a készülék nem játékszer, tartsa távol a gyermekektől. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Ne módosítsa a készüléket, vagy bármely összetevőjét. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

**MŰSZAKI ADATOK**

- AC bemenet: 220-240 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 1200 W
- Hőmérséklet: 70 ° C
- Max. támogatott súly: 15 kg
- 1 x légfűtő, 16 x rozsdamentes acélcső, 6 x műanyag szerkezet, 6 x függesztő konzol, 4 x 360 ° -os kerekek
- Anyagok: ABS, PP, rozsdamentes acél. Textilborítás: Oxford anyag

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

- Kövesse a Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® szerelési útmutatóját az ábrák szerint.
- Szerelje össze a műanyag részeket és a vízszintes rudakat [1. ábra].
- Helyezzen 4 függőleges csövet az alapba [2. ábra].
- Vezesse át az alap csöveit a szövet lyukain [3 (ábra)].
- Szerelje össze a felső polcokat a függőleges csövekkel [(4. ábra)], és illessze a felső keretet az alaphoz. Csúsztassa az anyagot a keret fölé [ábra (5)].
- Csatlakoztasson további függesztő konzolokat a csövekre merőleges ruhák felakasztásához.
- Helyezze a légmelegítőt az alap két csövére, és dugja be az elektromos hálózatba.
- Győződjön meg arról, hogy a melegítő a szövetburkolat alján lévő lyuk közepén helyezkedik el ahhoz, hogy a forró levegő a szekrénybe áramolhasson.
- Forgassa a kereket balra ("ON" helyzetbe) a meleg levegő folyamatos üzemmódban történő aktiválásához.
- Fordítsa el a kereket jobbra a futási időzítő beállításához (legfeljebb 180 percig). A programozott idő lejárta után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A fűtés biztonsági termosztáttal van ellátva; túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol és bekapcsol.
- Miután befejezte a használatát, fordítsa a kereket "OFF" helyzetbe és húzza ki a csatlakozódugót.

## ROMÂNĂ

**AVERTIZĂRI**

IMPORTANT: PĂSTREAZĂ INSTRUCȚIUNILE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE. Nu deschideți fermoarul, vă puteți arde dacă în interior este aer cald; așteptați să se răcească înainte de a-l deschide. Asigurați-vă ca nicio haină să nu cadă și/sau să nu acopere ieșirea aerului din încălzitor, vă puteți arde. Introduceți hainele stoarse sau centrifugate. Hainele nu trebuie să picure niciodată în interiorul Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, acest lucru ar putea produce un scurtcircuit în încălzitorul de aer. Nu atingeți încălzitorul de aer după ce l-ați pornit, vă puteți arde. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se încurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Așezați aparatul pe o suprafață fermă, uscată și rezistentă la căldură. Când porniți aparatul pentru prima dată, este posibil să simțiți un miros ciudat. Acest lucru este normal și temporar. Deconectați-l întotdeauna când nu îl folosiți și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța și manipula. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea une surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Acest aparat nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără

praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Nu modificați aparatul și niciunul din componentele sale. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Putere: 1200 W
- Temperatură: 70 °C
- Greutate maximă suportată: 15 kg
- 1 încălzitor de aer, 16 țevi din oțel inoxidabil, 6 structuri din plastic, 6 suporturi umeraș, 4 roți 360º
- Materiale: ABS, PP, oțel inoxidabil. Husă textilă: 100% țesătură Oxford

**INSTRUCȚIUNI**

- Urmați ghidul de montaj al Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® după cum se arată în ilustrații.
- Asamblați piesele din plastic și barele orizontale [figura (1)].
- Inserați 4 țevi verticale în suportul de la bază [figura (2)].
- Treceți țevile de la bază prin orificiile materialului [figura (3)].
- Așezați rafturile superioare cu țevile verticale [figura (4)] și încadrați structura superioară fixând-o cu suportul de la bază. Glisați materialul peste structură [figura (5)].
- Așezați suporturile pentru umeraș suplimentare pentru a agăța haine de țevi pe perpendiculară.
- Așezați încălzitorul de aer sprijinit de țevile de la bază și conectați-l la o priză.
- Asigurați-vă să așezați încălzitorul în centrul orificiului inferior al materialului pentru ca aerul cald să treacă spre interiorul dulapului.
- Rotiți roata la stânga (poziția «ON») pentru a activa aerul cald în mod continuu.
- Rotiți roata la dreapta pentru a regla temporizatorul de funcționare (până la 180 min). odată finalizat timpul programat, dispozitivul se va opri automat.
- Încălzitorul este dotat cu termostat de securitate; în caz de supraîncălzire, se va opri și se va porni automat.
- La final, rotiți roata la poziția «OFF» și decuplați-l de la priză.

## DANSK

**BEMÆRKNINGER**

VIGTIGT: GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG. Åben ikke lynlåsen. Du kan brænde dig, hvis der er varm luft indeni; vent til at den er kølet ned, før du åbner den. Sørg for at ingen af beklædningsdelene falder ned og undgå også at låget på luftudløbet for den varme luft falder ned, da du ville kunne brænde dig i begge tilfælde. Brug apparatet med beklædningsdele som du har vriddet eller centrifugeret beklædningsdele. Beklædningsdelene må aldrig dryppe indeni Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, da det ville kunne føre til en kortslutning i luftvarmeapparatet. Rør ikke ved apparatet med luftvarme efter at det har været tændt, du kan brænde dig. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Placér apparatet på en plan, tør og varmebestandig overflade. Når du tænder apparatet for første gang, kan du opleve en mærkelig lugt. Dette er normalt og midlertidig. Tag strømkablet ud, når apparatet ikke bliver brugt, og lad det køle helt af inden rengøring eller håndtering. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Effekt: 1200 W
- Temperatur: 70 °C
- Max. understøttet vægt: 15 kg
- 1 apparat til luftvarme, 16 rør i rustfrit stål, 6 plastikstrukturer, 6 hyldeknægte, 4 hjul på 360°
- Materialer: ABS, PP, rustfrit stål. Tekstilbetræk: 100% Oxford-stof

**INSTRUKTIONER**

- Følg instruktionerne til at samle Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® som beskrevet på billederne.
- Sæt plastikdelene og de vandrette stænger op (figur 1).
- Sæt de 4 lodrette rør op på basen (figur 2).
- Før rørene gennem basen via hullerne i stoffet (figur 3).
- Sæt de øvre hylder sammen med de lodrette rør (figur 4) og få den øvre struktur til at passe sammen med basen. Glid stoffet henover strukturen (figur 5).
- Placer de ekstra hyldeknægte op til at hænge beklædningsdele vinkelret i forhold til rørene.
- Placer luftvarmeapparatet støttet ovenpå de to rør i bunden og forbind det til en strømforsyning.
- Sørg for at centrere varmeapparatet i det bagerste hul i stoffet for at den varme luft går ind i den indvendige del af skabet.
- Drej hjulet til venstre («ON»-position) for at aktivere den varme luft på kontinuerlig vis.
- Drej hjulet til højre for at justere timeren (op til 180 min). Når den programmerede tid er gået, vil apparatet slukke automatisk.
- Luftvarmeapparatet er udstyret med en sikkerhedstermostat; i tilfælde af overophedning, slukker den og tænder automatisk.
- Når du er færdig med at bruge det, skal du dreje hjulet til «OFF»-positionen og tage den ud ad stikkontakten.

## SVENSKA

**VARNING**

OBS! BEHÅLL INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK. För att undvika att bränna dig på den heta luften inuti, vänta tills lufttorkaren har svalnat innan du öppnar dragkedjan. Se till att inga plagg faller och/eller täcker värmarens luftutlopp, eftersom du kan bränna dig. Lägg till kläder som har vridits ur. Kläder får aldrig droppa vatten i Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, eftersom detta kan orsaka kortslutning. Rör inte vid lufttorken efter att den har slagits på, då kan du bränna dig. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Placera apparaten på en rak, torr och värmetålig yta. När apparaten startas för första gången kan en konstig lukt uppstå. Detta är helt normalt och övergående. Koppla ur elsladden om apparaten inte används. Avvakta till den svalnar helt innan du börjar rengöring eller annan hantering. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lägg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd apparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Apparaten eller dess komponenter får inte modifieras. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

- AC-ingång: 220-240 V/50 Hz
- Effekt: 1200 W
- Temperatur: 70 °C
- Stödvikt: högst 15 Kg
- 1 x luftvärmare, 16 x rostfria stålrör, 6 x plastkonstruktioner, 6 x hängfästen, 4 x 360° hjul
- Material: ABS, PP, rostfritt stål: ABS, PP, rostfritt stål. Textilt överdrag: 100% Oxford-tyg

**INSTRUKTIONER**

- Fäölj monteringsguiden till Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® som beskrivs i illustrationerna.
- Montera plastdelarna och de horisontella stängerna [figur (1)].
- För in fyra vertikala rören i basen [figur (2)].
- För basens rör genom hålen i tyget [figur (3)].
- Montera de övre hyllorna med de vertikala rören [figur (4)] och montera den övre ramen på basen. Skjut tyget över ramen [figur (5)].
- Fäst ytterligare hängfästen för att hänga plaggen vinkelrätt mot rören.
- Placera luftvärmaren (3) vilande på basens två rör och anslut den till elnätet.
- Se till att värmaren är placerad i mitten av hålet längst ner på tyghöljet så att den heta luften strömmar in i garderoben.
- Vrid hjulet åt vänster ("ON") för att aktivera varmluft i kontinuerligt läge.
- Vrid hjulet åt höger för att ställa in körtimern (upp till 180 min). När den programmerade tiden har gått ut stängs enheten av automatiskt.
- Värmaren är utrustad med en säkerhetstermostat; vid överhettning stängs den av och på automatiskt.
- När du har använt den, vrid hjulet till "OFF" -läget och koppla ur den.

## SUOMI

**VAROITUKSET**

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Välttyäksesi sisällä olevan kuuman ilman aiheuttamilta vammoilta, anna kuivaimen viilentyä ennen vetoketjun avaamista. Varmista, ettei yksikään vaatekappale putoa/peitä kuivaimen ilma-aukkoa palovammojen estämiseksi. Vaatteet tulee lingota tai puristaa niistä liika vesi pois ennen niiden kuivattamista. Vaatteista ei saa koskaan tippua vettä Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®:n päälle, koska se voi aiheuttaa oikosulun. Älä koske kuivaimeen, kun se on kytketty päälle, koska se voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Aseta laite vaakasuoralle, kuivalle ja lämpöä kestävälle pinnalle. Kun käynnistät laitteet ensimmäistä kertaa, saatat havaita oudon tuoksun. Tämä on normaalia ja väliaikaista. Ota virtajohto pistokkeesta, kun laitetta ei käytetä, ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista tai käsittelyä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä lasten ulottumattomissa. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Älä muokkaa laitetta tai mitään sen komponentteja. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

**TEKNISET TIEDOT**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Teho: 1200 W
- Lämpötila: 70 °C
- Maksimipainoraja: 15 kg
- 1 x kuivain, 16 x tankoa ruostumattomasta teräksestä, 6 x muoviosaa, 6 x riippuvaa kannatinta, 4 x 360-asteen pyörää.
- Materiaalit: ABS, PP, ruostumaton teräs. Tekstiilikansi: 100 % Oxford-kangasta

**KÄYTTÖOHJEET**

- Seuraa Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®:n asennusoppaan kuvia.
- Asenna muoviosat ja vaakasuorat tangot (kuva 1).
- Asenna 4 pystysuoraa tankoa runkoon (kuva 2).
- Laita rungon tangot kankaan reikien läpi (kuva 3).
- Asenna ylähyllyt vaakasuorilla tangoilla (kuva 4) ja sovita ylin kehikko runkoon. Lui'uta kangas kehikon yli (kuva 5).
- Kiinnitä riippuvat kannattimet, joissa voi kuivattaa vaatteita riippuen kohtisuorassa asennossa tankoihin nähden.
- Aseta kuivain rungon kahden tangon päälle ja kytke se verkkovirtaan.
- Varmista, että kuivain on kangassuojuksen pohjan reiän keskellä, jotta kuuma ilma leviää vaatekaappiin.
- Käännä pyörää vasemmalle (ON-asentoon) aktivoidaksesi jatkuvan kuumailma-toiminnon.
- Käännä pyörää oikealle ajastimen käyttämiseksi (enintään 180 minuuttia). Kun ajastinaika on käytetty, laite sammuu automaattisesti.
- Kuivaimessa on turvatermostaatti ylikuumenemisen varalta, joka sammuu ja käynnistyy automaattisesti.
- Kun kuivaus on valmis, käännä pyörä OFF-asentoon ja kytke laite pois verkkovirrasta.

## LIETUVIŲ

**ĮSPĖJIMAS**

SVARBU: IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS ATEIČIAI. Kad išvengtumėte viduje esančių karštų orų, prieš atidarydami užrauktuką palaukite, kol oro džiovintuvas atvės. Įsitikinkite, kad jokie drabužiai nenukrenta ir (arba) neuždengia šildytuvo oro išleidimo angos, nes tai gali pakenkti. Kabinkite drabužius, kurie buvo išgręžti. Niekada negalima leisti, kad vanduo lašėtų iš drabužių ant Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą. Nelieskite oro džiovintuvo po to, kai jis įjungtas, galite nudegti. Įsitikinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laido ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Prietaisą pastatykite ant lygaus, sauso ir karščiui atsparaus paviršiaus. Pirmą kartą įjungę įrenginį, galite užuosti keistą kvapą. Tai yra normalu ir laikina. Kai prietaisas nenaudojamas, ištraukite maitinimo laidą. Prieš valydami ar liesdami rankomis, leiskite prietaisui atvėsti. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laido į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Šis prietaisas - ne žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Nemodifikuokite prietaiso ar jo komponentų. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

- AC įvestis: 220-240 V / 50 Hz
- Galia:1200 W
- Temperatūra: 70 °C
- Maksimalus palaikomas svoris: 15 kg
- 1 x oro šildytuvas; 16 x nerūdijančio plieno vamzdelių, 6 x plastikinės struktūros, 6 x kabantys laikikliai, 4 x 360° ratukai
- Medžiagos: ABS, PP, nerūdijantis plienas. Tekstilės danga: 100 % „Oxford" audinys

**INSTRUKCIJOS**

- Sekite Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® surinkimo instrukcijas pagal paveikslėlius.
- Surinkite plastikines dalis ir horizontalius strypus (pav.1)
- Įdėkite 4 vertikalius vamzdelius į pagrindą ( pav. 2)
- Perdurkite vamzdelius per skyles medžiagoje (pav. 3)
- Surinkite viršutines lentynas su vertikaliais vamzdeliais (pav. 4) ir pritvirtinkite viršutinį rėmą su pagrindu. Paslinkite medžiagą per rėmą (pav. 5)
- Pritvirtinkite papildomus pakabinamus laikiklius, kad pakabintumėte drabužius statmenai vamzdžiams.
- Įdėkite oro šildytuvą ant dviejų vamzdelių pagrinde ir įjunkite į maitinimą.
- Įsitikinkite, kad šildytuvas pastatytas viduryje skylės esančios medžiagos apačioje, kad karštas oras patenka į drabužinę.
- Įjunkite ratuką į kairę (ON poziciją) norėdami aktyvuoti nenustojamą karšto oro pūtimą.
- Pasukite ratuką į dešinę norėdami pasirinkti laikmatį (iki 180 min.). Po programos laiko prietaisas išsijungia automatiškai.
- Kai baigsite naudoti, pasukite ratuką į OFF poziciją ir išjunkite.

## NORSK

**ADVARSEL**

VIKTIG: OPPBEVAR ANVISNINGENE FOR FREMTIDIGE REFERANSER. For å unngå å bli skjelt av den varme luften inne, vent til lufttørkeren er avkjølt før du åpner glidelåsen. Forsikre deg om at ingen plagg faller og / eller dekker til varmerens luftutløp, da det kan skjelte deg ut. Legg på klær som er vridd ut eller spunnet. Klær skal aldri få dryppe vann inn i den bærbare elektriske lufttørkeren med 2 høyder InnovaGoods®, da dette kan føre til kortslutning. Ikke berør lufttørkeren etter at den er slått på, den kan skjelde deg. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Plasser apparatet på et nivå, tørr og varmebestandig overflate. Når du slår på enheten for første gang kan du merke en merkelig lukt. Dette er normalt og forbigående. Trekk ut strømledningen når apparatet ikke er i bruk, og la den avkjøles helt før rengjøring eller håndtering. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Dette apparatet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Ikke endre maskinen eller noen av delene. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert teknikker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til

# Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods -

gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Effekt: 1200 W
- Temperatur: 70 °C
- Maks støttet vekt: 15 Kg
- 1 x luftvarmer, 16 x rør i rustfritt stål, 6 x plastkonstruksjoner, 6 x hengende braketter, 4 x 360° hjul
- Materialer: ABS, PP, rustfritt stål. Tekstiltrekk: 100 % Oxford-stoff

**INSTRUKSJONER**

- Følg monteringsveiledning til Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® som beskrevet i illustrasjonene.
- Monter plastdelene og de horisontale stengene [figur (1)].
- Sett inn 4 vertikale rør i basen [figur (2)].
- Før rørene gjennom hullene i stoffet [figur (3)].
- Monter de øvre hyllene med de vertikale rørene [figur (4)] og monter den øvre rammen til underlaget. Skyv stoffet over rammen [figur (5)].
- Fest ekstra hengende braketter for å henge plagg vinkelrett på rørene.
- Plasser luftvarmeren på de to rørene på basen og koble den til strømnettet.
- Forsikre deg om at varmeren er plassert i midten av hullet nederst på stoffdekselet, slik at den varme luften strømmer inn i garderoben.
- Drei hjulet til venstre ("PÅ" -posisjon) for å aktivere varmluft i kontinuerlig modus.
- Drei hjulet mot høyre for å stille inn kjøretidsuret (opptil 180 min). Etter at den programmerte tiden utløper, slås enheten automatisk av.
- Varmeren er utstyrt med en sikkerhetstermostat; i tilfelle overoppheting, vil den slå seg av og på automatisk.
- Når du er ferdig med å bruke den, vri hjulet til "AV" -posisjon og trekk ut stikkontakten.

## SLOVENŠČINA

**OPOZORILO**

POMEMBNO: SHRANITE TA NAVODILA ZA PRIMER KASNEJŠE UPORABE. Da se izognete grajanju zaradi vročega zraka v notranjosti, počakajte, da se sušilnik zraka ohladi, preden odprete zadrgo. Prepričajte se, da nobeno oblačilo ne pade in / ali prekriva odvoda zraka grelnika, saj bi vas lahko okajalo. Dodajte oblačila, ki so bila izločena ali zavrtana. Oblačila nikoli ne smejo kapljati vode v Portable Electric Air Dryer with 2 Heights IG, saj lahko to povzroči kratek stik. Ko se sušilnik zraka ne vklopi, se ga ne dotikajte, saj vas bo lahko ošaril. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Postavite napravo na trdno površino, suho in odporno na toploto. Ko prvič prižgete aparat, boste morda opazili neobičajen vonj. To je normalno in prehodnega značaja. Potegnite kabel iz vtičnice vedno, ko ni v uporabi in pustite, da se pred čiščenjem ali uporabo popolnoma ohladi. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potapljajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Ta aparat ni igrača. Hranite zunaj dosega otrok. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Ne spreminjajte aparata niti nobenega njegovega sestavnega dela. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

- AC vhod: 220-240 V / 50 Hz
- Moč: 1200 W
- Temperatura: 70 ° C
- Maks. podprta teža: 15 Kg
- 1 x grelec zraka, 16 x cevi iz nerjavečega jekla, 6 x plastične konstrukcije, 6 x viseči nosilci, 4 x 360 ° kolesa
- Materiali: ABS, PP, nerjaveče jeklo. Tekstilna prevleka: 100% tkanina Oxford

**NAVODILA**

- Upoštevajte Portable Electric Air Dryer with 2 Heights IG vodnik za sestavljanje, kot je opisano na slikah.
- Sestavite plastične dele in vodoravne palice [slika (1)].
- V podstavek vstavite 4 navpične cevi [slika (2)].
- Cevi podstavka potegnite skozi luknje v tkanini [slika (3)].
- Zgradite zgornje police z navpičnimi cevmi (slika (4)) in namestite zgornji okvir na podstavek. Tkanino potisnite čez okvir [slika (5)].
- Pritrdite dodatne viseče nosilce, da obesite oblačila pravokotno na cevi.
- Namestite grelnik zraka na dve cevi podstavka in ga priključite na električno omrežje.
- Pazite, da je grelec nameščen v središču luknje na dnu tkanine, tako da vroč zrak zrači v garderobo.
- Obrnite kolesce v levo (položaj "ON"), da vklopite vroč zrak v neprekinjenem načinu.
- Obrnite kolesce v desno, da nastavite časovnik delovanja (do 180 min). Po poteku programiranega časa se naprava samodejno izklopi.
- Grelec je opremljen z varnostnim termostatom; v primeru pregrevanja se samodejno izklopi in vklopi.
- Ko končate z uporabo, kolesce obrnite v položaj "OFF" in ga izključite.

## ΕΛΛΗΝΙΚΆ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Μην ανοίξετε το φερμουάρ, θα μπορούσατε να καείτε εάν υπάρχει ζεστός αέρας μέσα, περιμένετε να κρυώσει πριν το ανοίξετε. Βεβαιωθείτε ότι κανένα ρούχο δεν πέφτει πάνω του και / ή καλύπτει την έξοδο αέρα του θερμαντήρα, μπορεί να καεί. Προσθέστε στραγγισμένα ή περιστρεφόμενα αντικείμενα. Τα ρούχα δεν πρέπει ποτέ να στάζουν νερό στο Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στον θερμαντήρα. Μην αγγίζετε τον θερμαντήρα αφού είναι ενεργοποιημένος, μπορεί να σας κάψει. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μπερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, ξηρή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Όταν ενεργοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε μία περίεργη μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και προσωρινό. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό ή τον χειρισμό της. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Μην τροποποιείτε την συσκευή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα. περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Ισχύς: 1200 W
- Θερμοκρασία: 70 °C
- Μέγιστο βάρος υποστηριζόμενο: 15 Kg
- 1 θερμαντήρα, 16 σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι, 6 πλαστικές κατασκευές, 6 βραχίονες κρεμάσματος, 4 τροχοί 360º
- Υλικά: ABS, PP, ανοξείδωτο ατσάλι. Υφασμάτινο κάλυμμα: 100% ύφασμα Oxford

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

- Ακολουθήστε τον οδηγό συναρμολόγησης της συσκευής Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, όπως περιγράφεται στις εικόνες.
- Συναρμολογήστε τα πλαστικά μέρη και τις οριζόντιες ράβδους [εικόνα (1)].
- Εισαγάγετε 4 κάθετους σωλήνες στη βάση [εικόνα (2)].
- Περάστε τους σωλήνες της βάσης μέσα από τις οπές στο ύφασμα [εικόνα (3)].
- Συναρμολογήστε τα πάνω ράφια με τους κάθετους σωλήνες [εικόνα (4)] και τοποθετήστε το πάνω πλαίσιο με τη βάση. Σύρετε το ύφασμα πάνω από το πλαίσιο [εικόνα (5)].
- Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε μερικές μεσαίες ράβδους και να λάβετε επιπλέον χώρο για μεγαλύτερα ρούχα.
- Συνδέστε επιπλέον βραχίονες κρεμάσματος για να κρεμάσετε τα ρούχα κάθετα στους σωλήνες.
- Τοποθετήστε τον θερμαντήρα αέρα (3) στηριγμένος στους δύο σωλήνες της βάσης και συνδέστε τον σε μια πρίζα.
- Φροντίστε να κεντράρετε τη θερμάστρα στην κάτω οπή του υφάσματος έτσι ώστε ο ζεστός αέρας να ρέει στο περίβλημα.
- Γυρίστε τον τροχό προς τα αριστερά (θέση "ON") για να ενεργοποιήσετε τον ζεστό αέρα σε συνεχή λειτουργία.
- Γυρίστε τον τροχό προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη λειτουργίας (έως 180 λεπτά). Μετά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με θερμοστάτη ασφαλείας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Όταν τελειώσετε με τη χρήση του, γυρίστε τον τροχό στη θέση «OFF και αποσυνδέστε το φις.

## ČEŠTINA

**UPOZORNĚNÍ**

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Nerozepínejte zip, mohli byste se spálit, pokud je uvnitř teplý vzduch; počkejte, až se zchladí, než jej rozepnete. Ujistěte se, že žádný oděv nespadne a/nebo neucpe výstup vzduchu ohřívače, mohl by shořet. Vkládejte vyždímané oděvy. Z oděvů uvnitř Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® nikdy nesmí kapat voda, to by mohlo způsobit zkrat v ohřívači vzduchu. Nedotýkejte se ohřívače vzduchu poté, co byl zapnutý, mohli byste se spálit. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Umístěte přístroj na pevný, suchý a tepelně odolný povrch. Při prvním použití můžete cítit zvláštní zápach. To je normální a dočasné. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a nechte ho vychladnout před čištěním nebo přemístěním. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponořujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokrýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Tento přístroj není hračka. Udržujte mimo dosah dětí. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Neupravujte zařízení ani žádnou z jeho složek. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozeně nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

- Vstup AC: 220-240 V / 50 Hz
- Výkon: 1200 W
- Teplota: 70°C
- Maximální podporovaná hmotnost: 15 kg
- 1 ohřívač vzduchu, 16 nerezových trubek, 6 plastových struktur, 6 závěsných držáků, 4 kola 360°
- Materiály: ABS, PP, nerezová ocel. Textilní povlak: 100% tkanina Oxford

**NÁVOD**

- Postupujte podle návodu k montáži Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® tak, jak je popsáno v ilustracích.
- Namontujte plastové díly a horizontální tyče [obrázek (1)].
- Vložte 4 vertikální trubky do základny [obrázek (2)].
- Protáhněte trubky základny dírami v látce [obrázek (3)].
- Namontujte horní police s vertikálními trubkami [obrázek (4)] a nechejte horní strukturu zapadnout do základny. Posuňte látku nad základnou [obrázek (5)].
- Umístěte doplňkové podstavce na zavěšení oděvů kolmo na trubky.
- Umístěte ohřívač vzduchu podepřený o dvě trubky základny a zapojte jej do zásuvky.
- Ujistěte se, že ohřívač vycentrujete ve spodním otvoru látky, aby teplý vzduch proudil dovnitř skříně.
- Otočte kolem doleva (pozice «ON») k aktivaci teplého vzduchu v nepřetržitém režimu.
- Otočte kolem doprava k nastavení časovače chodu (do 180 minut). Jakmile skončí naprogramovaný čas, zařízení se automaticky vypne.
- Ohřívač je vybaven bezpečnostním termostatem; v případě přehřátí se vypne a zapne automaticky.
- Po použití otočte kolem do pozice «OFF» a odpojte ze zásuvky.

## БЪЛГАРСКИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. За да избегнете натрупването на горещ въздух отвътре, изчакайте уредът за горещ въздух да изстине преди да отворите ципа. Уверете се, че дрехите падат върху и/или покриват изхода на горещия въздух, тъй като може да ви изгори. Поставете дрехи, които са измачкани или набрани. От дрехите не трябва да капе вода в Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, тъй като това може да предизвика токов удар. Не докосвайте уреда след като е включен, може да ви изгори. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Поставете уреда на равно, сухо и хладно място. При първото включване на уреда, може да забележите странна миризма. Това е нормално и временно. Изключете захранващия кабел, когато не използвате уреда и го оставете да изстине напълно преди да го почистите или закачите. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Този уред не е играчка. Да се пази от деца. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. Не променяйте уреда или някоя от частите му. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

- AC In: 220-240 V / 50 Hz
- Мощност: 1200 W
- Температура: 70 °C
- Макс. поносимо тегло: 15 Kg
- 1 x нагревател за въздух, 16 x тръби от неръждаема стомана, 6 x пластмасови структури, 6 x скоби за закачане, 4 x 360° колелца
- Материали: ABS, PP, неръждаема стомана. Текстилно покритие: 100 % плат Оксфорд

**ИНСТРУКЦИИ**

- Следвайте ръководството за сглобяване на Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® както е описано на изображенията.
- Сглобете пластмасовите части и хоризонталните тръби [изображение (1)].
- Поставете 4 вертикални тръби в основата [изображение (2)].
- Прекарайте тръбите от основата през дупките на плата [изображение (3)].
- Свържете готните рафтове с вертикалните тръби [изображение (4)] и фиксирайте горната рамка към основата. Плъзнете плата по рамката [изображение (5)].
- Ако се нуждаете от повече място, можете да свалите някои от средните пръчки, за да направите място за по-дълги дрехи.
- Закачете допълнителни халки за окачване на дрехи перпендикулярно на тръбите.
- Поставете нагревателят за въздух (3) върху двете тръби на основата и го включете в мрежата.
- Уверете се, че нагревателят е поставе в центъра на дъпката в основата на покриващия плат, за да може горещия въздух да преминава през гардероба.
- Завъртете колелото наляво (позиция "ON") за активиране на горещия въздух в продължителен режим.
- Завъртете колелото надясно, за да настроите времето за работа (до 180 мин.). След като програмираното време изтече, уредът ще се изключи автоматично.
- Нагревателят е оборудван с термостат за безопасност, в случай на оргряване, ще се изключи автоматично.
- След като приключите с използването му, завъртете колелото в позиция "OFF" и го изключете.

## HRVATSKI

**UPOZORENJA**

VAŽNO: SAČUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU. Ne otvarajte patentni zatvarač, mogli biste se opeći ako u njemu ima vrućeg zraka; pričekajte da se ohladi prije nego što ga otvorite. Pazite da nijedan komad odjeće ne padne i/ili ne pokrije izlaz zraka grijača, jer bi vas mogla opeći. Dodajte osušenu ili opranu odjeću. Odjeća nikada ne smije kapati u Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, što bi moglo dovesti do kratkog spoja u grijaču zraka. Ne dirajte grijač zraka dok je uključen, može vas opeći. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao

# Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods -

i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Postavite uređaj na čvrstu i suhu površinu otpornu na zagrijavanje. Kad prvi put uključite ovaj uređaj, mogli biste primijetiti neobičan miris. To je uobičajeno i privremeno. Isključite strujni kabel kad ne koristite uređaj i ostavite ga da se u potpunosti ohladi prije čišćenja ili korištenja. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Ovaj uređaj nije igračka. Držite ga dalje od dohvata djece. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Ne modificirajte uređaj niti ijedan njegov dio. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

- AC ulaz: 220-240 V / 50 Hz
- Snaga: 1200 W
- Temperatura: 70 ºC
- Maksimalna nosivost: 15 kg
- 1 grijač zraka, 16 cijevi od nehrđajućeg čelika, 6 plastičnih konstrukcija, 6 nosača vješalica, 4 kotača okretna za 360º
- Materijali: ABS, PP, nehrđajući čelik. Tekstilna navlaka: 100%-tna Oxford tkanina

**UPUTE**

- Slijedite vodič za sastavljanje Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® kako je opisano na ilustracijama.
- Sastavite plastične dijelove i vodoravne šipke [slika (1)].
- U bazu umetnite 4 okomite cijevi [slika (2)].
- Provucite cijevi baze kroz rupe na tkanini [slika (3)].
- Sastavite gornje police s okomitim cijevima [slika (4)] i umetnite gornji okvir s bazom. Gurnite tkaninu po konstrukciji [slika (5)].
- Pričvrstite dodatne nosače vješalica kako biste objesili odjeću okomito na cijevi.
- Postavite grijač zraka na dvije cijevi baze i spojite ga u utičnicu.
- Pripazite da grijač centrirate u donjoj rupi na tkanini tako da vrući zrak ulazi u ormar.
- Okrenite kotačić ulijevo (položaj "ON") kako biste aktivirali vrući zrak u stalnom načinu rada.
- Okrenite kotačić udesno kako biste postavili tajmer djelovanja (do 180 min). Nakon isteka programiranog vremena, uređaj će se automatski isključiti.
- Grijač je opremljen sigurnosnim termostatom; u slučaju pregrijavanja, automatski će se isključiti i uključiti.
- Kad završite s korištenjem, okrenite kotačić u položaj "OFF" i otpojite utikač.

## SLOVENČINA

**UPOZORNENIA**

DÔLEŽITÉ: UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE. Neotvárajte zips, mohli by ste sa popáliť, ak je vo vnútri horúci vzduch; pred otvorením počkajte, kým vychladne. Dbajte na to, aby žiadny odev nespadol a/alebo nezakryl výstup vzduchu z ohrievača, pretože by sa mohol spáliť. Pridajte oblečenie, ktoré bolo vyžmýkané alebo odstredené. Odevy by nikdy nemali kvapkať vo vnútri Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, čo by mohlo spôsobiť skrat v ohrievači vzduchu. Po zapnutí sa nedotýkajte ohrievača vzduchu, mohli by ste sa popáliť. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Umiestnite prístroj na pevný, suchý a tepelne odolný povrch. Ak sa prístroj prehreje, automaticky sa vypne; odpojte ho od elektrickej siete a nechajte riadne vychladnúť po dobu najmenej 20 minút pred opätovným spustením. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho a nechajte ho vychladnúť pred čistením alebo premiestnením. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžiadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajucej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

- AC in: 220-240 V/50 Hz
- Výkon: 1200 W
- Teplota: 70 °C
- Maximálna povolená hmotnosť: 15 kg
- 1 ohrievač vzduchu, 16 rúrok z nehrdzavejúcej ocele, 6 x plastových konštrukcií, 6 x závesných vešiakov, 4 x 360 ° kolies
- Materiály: ABS, PP, nehrdzavejúca oceľ. Textilný poťah: 100% tkanina Oxford

**NÁVOD NA POUŽITIE**

- Riaďte sa Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® montážnou príručkou tak, ako je to zobrazené na obrázkoch
- Zmontujte plastové diely a vodorovné tyče [obrázok (1)].
- Vložte 4 zvislé rúrky do podstavca [obrázok (2)].
- Rúrky základne veďte cez otvory v látke[obrázok (3)].
- Zmontujte horné police so zvislými rúrkami [obrázok (4)] a pripevnite horný rám k základni. Nasuňte látku na rám [obrázok (5)].
- Pripevnite ďalšie vešiaky na zavesenie odevov kolmo na rúrky.
- Umiestnite ohrievač vzduchu, ktorý spočíva na dvoch trubkách podstavca, a zapojte ho do elektrickej siete.
- Uistite sa, že je ohrievač umiestnený v strede otvoru v spodnej časti textilného krytu, aby horúci vzduch prúdil do šatníka.
- Otočením kolieska doľava (poloha „ON“) aktivujete horúci vzduch v nepretržitom režime.
- Otočením kolieska doprava nastavíte časovač chodu (až do 180 minút). Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.
- Ohrievač je vybavený bezpečnostným termostatom; v prípade prehriatia sa automaticky vypne a zapne.
- Po ukončení používania otočte koleso do polohy „OFF“ a odpojte zo siete.

## EESTI

**HOIATUSED**

TÄHTIS: SÄILITAGE JUHISED EDASISEKS KASUTAMISEKS. Et vältida traumasid sees olevast kuumast õhust, oodake kuni õhukuivati jahtub, enne kui avate tõmbluku. Veenduge, et ükski rõivaese ei kukuks ja / või kataks kütteseadme õhu väljalaskeava, kuna see võib häirida seadme tööd. Lisage riideid, mis on välja väänatud või tsentrifuugitud. Rõivastelt ei tohiks kunagi lasta vett tilkuda Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®-sse, kuna see võib põhjustada lühise. Ärge puudutage õhukuivatit pärast selle sisselülitamist, see võib teile põhjustada traumasid. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmest ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Asetage toode tasasele, kuivale ja kuumuskindlale pinnale. Kui toote esmakordselt sisse lülitate, võite tunda veidrat lõhna. See on normaalne ja ajutine nähtus. Eemaldage toode vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ning laske sel enne puhastamist või käsitsemist täielikult maha jahtuda. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage märgade kätega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Toode ei ole mänguasi. Hoidke seda lastele käesaamatus kohas. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge muutke toodet või selle komponente. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

**TEHNILISED KIRJELDUSED**

- Vahelduvvoolu sisend: 220–240 V / 50 Hz
- Võimsus: 1200 W
- Temperatuur: 70 ° C
- Maks. toetatud kaal: 15 kg
- 1 x õhukütteseade, 16 x roostevabast terasest toru, 6 x plastkonstruktsiooni, 6 x riputusklambrit, 4 x 360 ° ratast
- Materjalid: ABS, PP, roostevaba teras. Tekstiilkate: 100% Oxford kangas

**JUHISED**

- Järgige Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® paigaldusjuhendit, nagu on kirjeldatud joonistel.
- Pange kokku plastosad ja horisontaalsed vardad [joonis (1)].
- Asetage 4 vertikaalset toru alusesse [joonis (2)].
- Viige aluse torud läbi kanga aukude [joonis (3)].
- Pange vertikaalsete torudega kokku ülemised riiulid [joonis (4)] ja kinnitage ülemine raam aluse külge. Libistage kangas üle raami [joonis (5)].
- Torude suhtes risti asetsevate rõivaste riputamiseks kinnitage täiendavad riputusklambrid.
- Asetage kohale õhu kütteseade, mis toetub aluse kahele torule, ja ühendage see vooluvõrku.
- Veenduge, et kütteseade oleks riidekatte allosas oleva ava keskel, nii et kuum õhk voolab garderoobi.
- Kuuma õhu aktiveerimiseks pidevas režiimis toimimiseks pöörake ratast vasakule (asend "ON").
- Pöörake taimer seadistamiseks ratast paremale (kuni 180 min). Pärast programmeeritud aja möödumist lülitub seade automaatselt välja.
- Õhu kuumutaja on varustatud ohutustermostaadiga; ülekuumenemise korral lülitub see automaatselt välja ja uuesti sisse.
- Kui olete selle kasutamise lõpetanud, keerake ratas asendisse "OFF" ja eemaldage see vooluvõrgust.

## РУССКИЙ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Не расстегивайте молнию, риск получить ожоги при наличии внутри горячего воздуха; подождите, пока устройство остынет, прежде чем открывать ее. Следите за тем, чтобы одежда не попадала и/или не закрыла воздуховыпускное отверстие обогревателя, риск получить ожог. Вешайте только выжатую одежду. Ни в коем случае не допускайте попадания воды в Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, это может вызвать короткое замыкание в воздухонагревателе. Не прикасайтесь к воздухонагревателю сразу после выключения, существует риск ожога. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Установите устройство на твердую, сухую и термостойкую поверхность. После первого включения устройства может возникнут подозрительный запах. Это нормальное и временное явление. Всегда отключайте устройство от сети, если вы не используете его, и дайте ему полностью остыть перед очисткой или проведением других манипуляций. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не опускайте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Это устройство не является игрушкой. Держите устройство вне зоны досягаемости детей. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Не модифицируйте устройство или его компоненты. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- AC вход: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность: 1200 Вт
- Температура: 70 ºC
- Выдерживаемый вес макс.: 15 кг
- 1 воздухонагреватель, 16 трубок из нержавеющей стали, 6 пластиковых конструкций, 6 подвесных кронштейнов, 4 колеса 360º
- Материалы: АБС, ПП, нержавеющая сталь. Текстильный чехол: 100 % ткань Оксфорд

**ИНСТРУКЦИИ**

- Следуйте руководству по сборке Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® как показано на иллюстрациях.
- Соберите пластмассовые детали и трубки [рисунок (1)].
- Вставьте 4 вертикальные трубки в основание [рисунок (2)].
- Проденьте трубки основы через отверстия в ткани [рисунок (3)].
- Соберите верхние полки с вертикальными трубками [рисунок (4)] и совместите верхнюю раму с основанием. Протяните ткань по каркасу [рисунок (5)].
- Прикрепите дополнительные кронштейны для вешалок, чтобы вешать одежду перпендикулярно трубкам.
- Установите воздухонагреватель на две трубки в основании и подключите его к розетке.
- Обязательно отцентрируйте обогреватель в нижнем отверстии ткани, чтобы горячий воздух поступал вовнутрь.
- Поверните колесо влево (положение ON), чтобы активировать горячий воздух в непрерывном режиме.
- Поверните колесо вправо, чтобы установить таймер работы (до 180 мин). По истечении запрограммированного времени устройство автоматически выключится.
- Нагреватель оборудован предохранительным термостатом; в случае перегрева он выключится и включится автоматически.
- По окончании использования поверните колесо в положение OFF и выньте вилку из розетки.

## LATVIEŠU

**BRĪDINĀJUMS**

SVARĪGI: SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKĀM UZZIŅĀM. Lai izvairītos no karstā gaisa plūsmas, pirms rāvējslēdzēja atvēršanas pagaidiet, līdz gaisa sildītājs atdziest. Nodrošiniet, lai nekādi apģērba gabali nekristu virsū un/vai neaizsegtu sildītāja gaisa atveri, jo tā var noslāpt. Pievienojiet apģērbu, kas ir izgriezts vai nosusināts. Apģērba gabali nekādā gadījumā nedrīkst tecināt ūdeni Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods®, jo tas var izraisīt īssavienojumu. Nepieskarieties žāvētājam, kad tas ir ieslēgts, pastāv apdegumu risks. Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Novietojiet ierīci uz līdzenas, sausas un karstumizturīgas virsmas. Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, Jūs varat pamanīt dīvainu smaržu. Tas ir normāli un īslaicīgi. Kad ierīce netiek izmantota, atvienojiet strāvas kabeli un pirms tīrīšanas vai apstrādes ļaujiet tai atdzist pilnībā. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķidrumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Šī ierīce nav rotaļlieta. Sargāt no bērniem. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Pašrocīgi nemainiet ierīci vai kādu no tās sastāvdaļām. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

**TEHNISKIE PARAMETRI**

- AC ievade: 220-240 V / 50 Hz
- Jauda: 1200 W
- Temperatūra: 70 °C
- Maks. pieļaujamais svars: 15 kg
- 1 x gaisa sildītājs, 16 x nerūsējošā tērauda caurules, 6 x plastmasas struktūras, 6 x āķi pakarināšanai, 4 x 360° riteņi
- Materiāli: Akrilnitril-butadiēn-stirēns (ABS), Polipropilēns (PP), nerūsošais tērauds. Tekstila pārvalks: 100% Oxford audums

**INSTRUKCIJA**

- Izmantojiet Portable Electric Air Dryer with 2 Heights InnovaGoods® uzstādīšanas instrukciju un attēlu aprakstus.
- Uzstādiet plastmasas daļas un horizontālos stieņus [attēls (1)].
- Ievietojiet 4 vertikālās caurules pamatnē [attēls (2)].
- Izlaidiet pamatnes caurules caur auduma atverēm [attēls (3)].
- Uzstādiet vertikālo cauruļu augšējās uzmavas [attēls (4)] un pievienojiet pamatnei augšējo rāmi. Virziet audumu pār rāmi [attēls (5)].
- Piestipriniet papildus pakarināšanas āķus, lai perpendikulāri caurulēm pakarinātu apģērbus.
- Novietojiet gaisa sildītāju uz abām pamatnes caurulēm un pievienojiet to elektropadevei.
- Pārliecinieties, ka sildītājs ir novietots apakšējā cauruma centrā uz auduma pārvalka, lai karstā gaisa plūsma ieplūstu drēbju skapī.
- Pagrieziet riteni pa kreisi ("ON" pozīcijā), lai aktivizētu karstā gaisa plūsmu nepārtrauktā režīmā.
- Pagrieziet riteni pa labi, lai iestatītu taimeri (līdz pat 180 min). Pēc programmas beigām ierīce automātiski izslēgsies.
- Sildītājs ir aprīkots ar drošības termostatu; pārkaršanas gadījumā tas automātiski izslēgsies un ieslēgsies.
- Kad esat pabeidzis lietot ierīci, pagrieziet

riteni "OFF" pozīcijā un atvienojiet no elektropadeves.

V0103919 / V0103796
Importado para y distribuido
por NNI S.L., B98019235
C/ Enguera, 46018, Valencia, Spain
Developed by InnovaGoods in Europe
Made by InnovaGoods in China
Desarrollado por InnovaGoods en Europa
Hecho por InnovaGoods en China