**InnovaGoods®**

User's Manual

## ENGLISH

**INSTRUCTIONS**

- Remove the head of the Microwave Cleaner InnovaGoods®. Pour approximately 60 ml of vinegar and 60 ml of water into the appliance.
- Put the Microwave Cleaner InnovaGoods® in the microwave and switch it on at maximum power for 5-8 minutes.
- When you finish the process, remove the Microwave Cleaner InnovaGoods® from the microwave with caution, as it could burn.
- Dry and remove the dirt from the inside of the microwave with a sponge or cloth.

**WARNINGS**

Do not use abrasive products or materials to clean it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. Wash all the parts before the first use. Be extremely careful when handling, the heat it generates can cause serious burns. Dishwasher safe.

## FRANÇAIS

**INSTRUCTIONS**

- Sort des la tête du Microwave Cleaner InnovaGoods®. Versez environ 60 ml de vinaigre et 60 ml d'eau à l'intérieur du corps.
- Mettez le Microwave Cleaner InnovaGoods® à l'intérieur du micro-ondes et branchez-le à puissance maximale durant 5 à 8 minutes.
- Lorsque le processus est achevé, retirez le Microwave Cleaner InnovaGoods® du micro-ondes avec précaution car vous pourriez vous brûler.
- Séchez et enlevez la saleté à l'intérieur du micro-ondes avec une éponge ou un chiffon.

**AVERTISSEMENTS**

Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Lavez toutes les pièces avant la première utilisation. Faites preuve de prudence lors de la manipulation, la chaleur générée peut causer des brûlures graves. Apte pour lave-vaisselles.

## ESPAÑOL

**INSTRUCCIONES**

- Quite la cabeza de Microwave Cleaner InnovaGoods®.Vierta aproximadamente 60 ml de vinagre y 60 ml de agua en el interior del cuerpo.
- Ponga Microwave Cleaner InnovaGoods® dentro del microondas y conéctelo a máxima potencia durante 5-8 minutos.
- Cuando termine el proceso, retire Microwave Cleaner InnovaGoods® del microondas con precaución, ya que podría quemar.
- Seque y quite la suciedad del interior del microondas con una esponja o un paño.

**ADVERTENCIAS**

No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Antes del primer uso, lave todas las piezas. Extreme la precaución cuando lo manipule, el calor generado puede provocar quemaduras graves. Es apto para lavavajillas.

## DEUTSCH

**ANWEISUNGEN**

- Kopf vom Microwave Cleaner InnovaGoods® abnehmen. Körper mit ca. 60 ml Essig und 60 ml Wasser abfüllen.
- Stellen Sie Microwave Cleaner InnovaGoods® in die Mikrowelle und erwärmen Sie es 5-8 Minuten auf der höchsten Stufe.
- Nehmen Sie das Microwave Cleaner InnovaGoods® nach Ablauf der Zeit vorsichtig aus der Mikrowelle, um sich nicht zu verbrennen.
- Trocknen und entfernen Sie Rückstände im Inneren der Mikrowelle mit einem Schwamm oder Tuch.

**WARNUNG**

Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile spülen. Seien Sie extrem vorsichtig bei der Benutzung, der entstehende Hitze kann schlimme Verbrennungen hervorrufen. Ist spülmaschinenfest.

## ITALIANO

**ISTRUZIONI**

- Togliere la testa di Microwave Cleaner InnovaGoods®. Versare approssimatamente 60 ml di aceto e 60 ml d'acqua all'interno del corpo.
- Porre il dispositivo Microwave Cleaner InnovaGoods® all'interno del microonde e conetterlo a massina potenza per 5-8 minuti.
- Al termine del processo, estrarre Microwave Cleaner InnovaGoods® dal microonde con cautela, potrebbe scottare.
- Asciugare e rimuovere lo sporco dall'interno del microonde con una spugna o un panno.

**AVVERTENZE**

Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Lavare tutti i componenti prima di usarli per la prima volta. Maneggiare con estrema cautela, il calore generato può causare gravi bruciature. È adatto per lavastoviglie.

## PORTUGUÊS

**INSTRUÇÕES**

- Remova a cabeça do Microwave Cleaner InnovaGoods®. Verta aproximadamente 60 ml de vinagre e 60 ml de água no interior do corpo.
- Coloque o Microwave Cleaner InnovaGoods® no microondas e seleccione a potência máxima durante 5 a 8 minutos.
- Quando o processo terminar, retire o Microwave Cleaner InnovaGoods® do microondas com precaução, para não se queimar.
- Seque e remova a sujidade do interior do microondas com uma esponja ou um pano.

**ADVERTÊNCIAS**

Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Antes da primeira utilização lavar todas as peças. Seja cuidadoso, o calor gerado pode provocar queimaduras graves. Indicado para a máquina de lavar louça.

## NEDERLANDS

**INSTRUCTIES**

- Verwijder het hoofd van Microwave Cleaner InnovaGoods®. Giet maximaal 60 ml azijn en 60 ml water in het toestel.
- Plaats Microwave Cleaner InnovaGoods® in de magnetron en schakel deze 6-8 minuten in op maximaal vermogen.
- Na afloop van dit proces haal je voorzichtig Microwave Cleaner InnovaGoods® uit de magnetron, hij kan warm zijn.
- Droog en verwijder het vuil in de magnetron met een spons of een doek.

**WAARSCHUWINGEN**

Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Was alle onderdelen voor het eerste gebruik. Wees extreem voorzichtig tijdens gebruik. De hitte kan ernstige brandwonden veroorzaken. Kan in de afwasmachine.

## POLSKI

**INSTRUKCJA**

- Zdejmij głowę z figurki czyścika Microwave Cleaner InnovaGoods®. Napełnij korpus 60 ml octu i 60 ml wody.
- Wstaw Microwave Cleaner InnovaGoods® do kuchenki mikrofalowej, włącz maksymalny efekt na 5-8 minut.
- Po zakończeniu procesu, wyjmij Microwave Cleaner InnovaGoods® z kuchenki zachowując ostrożność, ponieważ możesz się poparzyć.
- Wytrzyj i oczyść wnętrze kuchenki mikrofalowej gąbką lub ściereczką.

**OSTRZEŻENIA**

Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Umyj wszystkie części przed pierwszym użyciem. Zachowaj szczególną ostrożność przy obsłudze urządzenia, generowana przez nie wysoka temperatura może spowodować poważne oparzenia. Można myć w zmywarce.

## MAGYAR

**UTASÍTÁSOK**

- Távolítsa és a hajat a Microwave Cleaner InnovaGoods® készülékből. Öntsön kb. 60 ml ecetet és 60 ml vizet a készülékbe.
- Tegye a Microwave Cleaner InnovaGoods® terméket a mikrohullámú sütőbe, és kapcsolja be a mikrót maximális teljesítményen 5-8 percre.
- Ha végzett ezzel, óvatosan vegye ki a Microwave Cleaner InnovaGoods® terméket a mikróból, ugyanis megégetheti.
- Szárítsa ki és távolítsa el az esetleges koszt a mikróból szivaccsal vagy ronggyal.

**FIGYELMEZTETÉSEK**

A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Minden részét mossa el az első használat előtt. Fokozottan legyen óvatos kezelés közben, mert a felszabaduló gőz súlyos égési sérüléseket okozhat. Mosogatógépben tisztítható.

## ROMÂNĂ

**INSTRUCŢIUNI**

- Înlăturaţi capul Microwave Cleaner InnovaGoods®. Vărsaţi aproximativ 60 ml de oţet şi 60 ml de apă în interiorul corpului.
- Puneţi Microwave Cleaner InnovaGoods® în cuptorul cu microunde şi conectaţi-l la putere maximă timp de 5-8 minute.
- La finalizarea procesului, scoateţi Microwave Cleaner InnovaGoods® din cuptorul cu microunde cu prudenţă, deoarece ar putea arde.
- Uscaţi şi eliminaţi murdăria din interiorul cuptorului cu microunde cu un burete sau o cârpă.

**ATENŢIE!**

Nu folosiţi produse sau materiale abrazive pentru a-l curăţa. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacităţi fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoţiţi de un adult responsabil de siguranţa lor. Înainte de prima utilizare, spălaţi toate piesele. Manifestaţi prudenţă extremă când îl manipulaţi, căldura generată poate provoca arsuri grave. Este potrivit pentru maşina de spălat vase.

## DANSK

**BRUGSANVISNING**

- Fjern hår fra Microwave Cleaner InnovaGoods®. Kom cirka 60 ml eddike og 60 ml vand i enheden.
- Kom Microwave Cleaner InnovaGoods® i mikroovnen og tænd den på højeste kraft I 5-8 minutter.
- Når du har afsluttet processen, skal du tage Microwave Cleaner InnovaGoods® forsigtigt ud af mikroovnen, da den er varm og du kan brænde dig på den.
- Tør den af og fjern al skidt på indersiden af mikroovnen med en svamp eller klud.

**ANBEFALINGER**

Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Vask alle dele, før den bruges første gang. Vær meget forsigtig, når du håndterer apparatet. Varmen, der genereres, kan forårsage alvorlige forbrændinger. Tåler opvaskemaskine.

## SVENSKA

**ANVISNINGAR**

- Ta av huvudet av figuren Microwave Cleaner InnovaGoods®. Fyll i med 60 ml ättika och 60 ml vatten i bålen.
- Ställ in Microwave Cleaner InnovaGoods® i mikrovågsugnen och sätt på max effekt i 5-8 minuter.
- När processen är klar, ta ut Microwave Cleaner InnovaGoods® försiktigt från mikron, då den kan vara brännhet.
- Torka av och ta bort smuts eller fett från mikrovågsugnen med en disksvamp eller rengöringsduk.

**VARNINGAR**

Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Rengör alla delar före första användningen. Var försiktig när du hanterar apparaten, den höga temperaturen som genereras kan orsaka svåra brännskador. Tål maskindisk.

## SUOMI

**OHJEET**

- Poista hiukset Microwave Cleaner InnovaGoods® -puhdistimesta. Kaada noin 60 ml etikkaa ja 60 ml vettä laitteeseen.
- Laita Microwave Cleaner InnovaGoods® mikroaaltouuniin ja laita mikro päälle maksimiteholle 5-8 minuutiksi.
- Kun lämmitys on ohi, poista Microwave Cleaner InnovaGoods® mikroaaltouunista varovaisesti, sillä se voi polttaa.
- Kuivaa ja poista lika mikroaaltouunin sisältä sienellä tai liinalla.

**VAROITUKSET**

Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ole käytön aikana erittäin varovainen, sillä laitteen tuottama lämpö voi polttaa pahasti. Astianpesukoneen kestävä.

## LIETUVIŲ

**INSTRUKCIJOS**

- Nuo Microwave Cleaner InnovaGoods® nuimkite galvą. Į įtaisą įpilkite apie 60 ml acto ir 60 ml vandens.
- Įdėkite Microwave Cleaner InnovaGoods® į mikrobangų krosnelę ir įjunkite krosnelę maksimalia galia 5-8 minutėms.
- Baigus procesą, atsargiai išimkite Microwave Cleaner InnovaGoods® iš mikrobangų krosnelės, nes gali nudeginti.
- Išdžiovinkite ir kempine ar šluoste pašalinkite nešvarumus iš mikrobangų krosnelės vidaus.

**ĮSPĖJIMAS**

Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Prieš naudodami pirmą kartą, nuplaukite visas dalis. Valdydami būkite itin atsargus, nes sukeliamas karštis gali sukelti rimtus nudegimus. Tinka plauti indaplovėje.

## NORSK

**INSTRUKSJONER**

- Fjern hår fra Microwave Cleaner InnovaGoods®. Hell ca 60 ml eddik og 60 ml vann inn i apparatet.
- Sett Microwave Cleaner InnovaGoods® i mikrobølgeovnen og slå den på maksimal effekt i 5-8 minutter.
- Når du er ferdig med prosessen må du fjerne Microwave Cleaner InnovaGoods® fra mikrobølgeovnen, da den kan brenne.
- Tørk og fjern smuss fra innsiden av mikrobølgeovnen med en svamp eller klut.

**ADVARSLER**

Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Vask alle delene før førstegangsbruk. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer den, varmen forårsake alvorlige brannskader. Tåler vask i oppvaskmaskin.

## SLOVENŠČINA

**NAVODILA**

- Odstranite glavo Microwave Cleaner InnovaGoods®. Vlijte približno 60 ml kisa in 60 ml vode v notranjost naprave.
- Položite Microwave Cleaner InnovaGoods® v mikrovalovko in jo vklopite na največjo moč za 5-8 minut.
- Ko postopek končate, previdno odstranite Microwave Cleaner InnovaGoods® iz mikrovalovke, saj vas lahko opeče.
- Osušite notranjost mikrovalovke in odstranite umazanijo iz nje z gobico ali krpo.

**OPOZORILA**

Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Pred prvo uporabo vse dele operite. Izjemno previdno pri upravljanju, ustvarjena toplota lahko povrzoči hude opekline. Primerno za pomivalni stroj.

## ΕΛΛΗΝΙΚΆ

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

- Αφαιρέστε τα μαλλιά από το Microwave Cleaner InnovaGoods®. Ρίξτε περίπου 60 ml ξύδι και 60 ml νερού στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τον Microwave Cleaner InnovaGoods® στο φούρνο μικροκυμάτων και ενεργοποιήστε τον σε μέγιστη ισχύ για 5-8 λεπτά.
- Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αφαιρέστε το Microwave Cleaner InnovaGoods® από το φούρνο μικροκυμάτων με προσοχή, καθώς μπορεί να καεί.
- Στεγνώστε και αφαιρέστε τη βρωμιά από το εσωτερικό του φούρνου με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ**

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους Πλύνετε όλα τα μέρη πριν από την πρώτη χρήση. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί-ές όταν το πιάνετε, η θερμότητα που παράγει μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

## ČEŠTINA

**INSTRUKCE**

- Odstraňte vlasy z Microwave Cleaner InnovaGoods®. Nalijte dovnitř asi 60 ml octa a 60 ml vody.
- Vložte Microwave Cleaner InnovaGoods® do mikrovlnné trouby a zapněte ji na 5 až 8 minut.
- Po skončení čištění vyjímejte Microwave Cleaner InnovaGoods® z mikrovlnné trouby velmi opatrně, protože hrozí popálení.
- Otřete špínu a vlhkost z vnitřku mikrovlnné trouby pomocí houbičky nebo hadříku.

**UPOZORN?NÍ**

K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Před prvním použitím umyjte všechny části. Pozor na páru, která vzniká při používání zařízení, může způsobit vážné popálení. Vhodné do myčky.

## БЪЛГАРСКИ

**ИНСТРУКЦИИ**

- Премахнете космите от Microwave Cleaner InnovaGoods®. Налейте около 60 мл оцет и 60 мл вода в уреда.
- Поставете Microwave Cleaner InnovaGoods® в микровълновата и я включете на максимална помощност за 5-8 минути.
- Когато приключите процеса, извадете Microwave Cleaner InnovaGoods® от микровълновата внимателно, тъй като може да пари.
- Изсушете и свалете мръсотията от вътрешната част на микровълновата с гъба или парцал.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Това устройство не е предназначено за позлване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Измийте всички части преди първото използване Бъдете изключително внимателни при закачане, топлината, която излъчва може да причини сериозни изгаряния. Подходящ за миялна машина.

## HRVATSKI

**UPUTE**

- Uklonite dlake iz uređaja Microwave Cleaner InnovaGoods®. Nalijte približno 60 ml octa i 60 ml vode u uređaj.
- Stavite Microwave Cleaner InnovaGoods® u mikrovalnu pećnicu i uključite je na maksimalnu snagu na 5 - 8 minuta.
- Kada završite proces, oprezno uklonite Microwave Cleaner InnovaGoods® iz mikrovalne pećnice, budući da bi mogao pregorjeti.
- Spužvom ili krpom osušite i uklonite prljavštinu iz unutrašnjosti mikrovalne pećnice.

**UPOZORENJA**

Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Operite sve dijelove prije prvog korištenja. Budite izrazito oprezni prilikom upravljanja, nastala vrućina može uzrokovati teške opekline. Smije se prati u perilici posuđa.

## SLOVENČINA

**INŠTRUKCIE**

- Odstráňte vlasy z Microwave Cleaner InnovaGoods®. Nalejte dovnútra asi 60 ml octa a 60 ml vody.
- Vložte Microwave Cleaner InnovaGoods® do mikrovlnnej rúry a zapnite ju na 5 až 8 minút.
- Po skončení čistenia vyberajte Microwave Cleaner InnovaGoods® z mikrovlnnej rúry veľmi opatrne, pretože hrozí popálenie.
- Utrite špinu a vlhkosť z vnútra mikrovlnnej rúry pomocou hubky alebo handričky.

**UPOZORNENIE**

Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Pred prvým použitím umyte všetky časti. Pozor na paru, ktorá vzniká pri používaní zariadenia, môže spôsobiť vážne popálenie. Vhodné do umývačky.

## EESTI

**JUHEND**

- Eemaldage Microwave Cleaner InnovaGoods® ja juuksed. Valage seadmesse ligikaudu 60 ml äädikat ja 60 ml vett.
- Pange Microwave Cleaner InnovaGoods® mikrolaineahju ja lülitage see sisse maksimaalse võimsusega 5-8 minutiks.
- Protsessi lõppedes eemaldage Microwave Cleaner InnovaGoods® mikrolaineahjust ettevaatlikult, kuna see võib põletada.
- Kuivatage ja eemaldage mustus mikrolaineahju seest käsna või lapiga.

**HOIATUSED**

Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. Peske kõik osad enne esmakordset kasutamist. Olge seda kasutades eriti ettevaatlik, toote tekitatud aur võib tekitada tõsiseid põletusi. Nõudepesumasina kindel.

## РУССКИЙ

**ИНСТРУКЦИИ**

- Снимите и голову с фигурки Microwave Cleaner InnovaGoods®. Налейте внутрь фигурки примерно 60 мл столового уксуса и 60 мл воды.
- Наденьте голову и волосы обратно и поставьте чистку Microwave Cleaner InnovaGoods® в микроволновую печь, включите её на максимальную мощность на 5-8 минут.
- По завершению процесса осторожно изымите чистку Microwave Cleaner InnovaGoods® из печи, она может быть горячей.
- Протрите грязь изнутри печи влажной губкой и вытрите насухо кухонным полотенцем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Перед использованием вымойте все детали. Соблюдайте осторожность в работе, генерируемое тепло может вызвать ожоги различной степени. Подходит для посудомоечных машин.

## LATVIEŠU

**INSTRUKCIJA**

- Izņemiet matus no Microwave Cleaner InnovaGoods®. Ielejiet iekārtā aptuveni 60 ml etiķa un 60 ml ūdens.
- Ievietojiet Microwave Cleaner InnovaGoods® mikroviļņu krāsnī un 5 - 8 minūtes ieslēdziet to uz maksimālo jaudu.
- Kad pabeidziet procesu, uzmanīgi izņemiet Microwave Cleaner InnovaGoods® no mikroviļņu krāsns, jo tas var sadegt.
- Nosausiniet un ar mačalku vai drēbi izņemiet netīrumus no mikroviļņu krāsns iekšienes.

**BRĪDINĀJUMI**

Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Pirms pirmās lietošanas nomazgāt visas ierīces sastāvdaļas. Esiet ļoti uzmanīgi, kad apejaties ar ierīci, radītais karstums var radīt apdegumus. Var tikt mazgāts trauku mazgājamā mašīnā.

.
.

V0100794 / V0101244
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.