

Felhelyezési útmutató

Megjegyzés:

Kérem, a telepítés megkezdése előtt vedd figyelembe az előre telepített üveg helyzetét az applikátoron belül. Ez segíteni fog a második üveg/applikátor telepítésére való előkészítésénél.

1. Válassz egy tiszta, jól megvilágított környezetet, sik felülettel, és vedd ki a telefont a tokjából, ha van rajta.



2. Tisztítsd meg a telefon képernyőjét a mellékelt nedves alkoholos kendővel.

3. Távolítsd el a nedvességet és a maradék port a mellékelt száraz mikroszálas kendővel.



4. Távolítsd el minden megmaradt porszemcsét a mellékelt por eltávolító matricával.

5. Helyezd a fólia telepítő keretet a telefonra, és győződj meg róla, hogy a keret pontosan a helyére van rögzítve. A "TOP" jelöli a telefon tetejét.



6. Tartsd az installációs keretet a kezveddel, majd húzd ki a "pull out" felirátú fület.



7. Húzd végig az ujjadat a keret tetején a jelzett helyen, majd várj 20 másodpercet. Az üveg magától rátapad.



8. Emeld fel a keretet az alsó oldalról, ellenőrizd az üveget, és nyomj ki minden esetleges légbuborékot.



70MM