

VOR DEM ZUSAMMENBAU

AUSPACKEN

Aufgrund des Gewichts des Upright Bike **empfiehlt es sich, dass es von zwei Personen aufgebaut wird**. Packen Sie das Produkt an der Stelle aus, an der Sie es aufstellen möchten. Es empfiehlt sich, den Boden mit einer Schutzfolie auszulegen. Stellen Sie den Karton auf einen flachen Untergrund und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.

HINWEIS: Stellen Sie bei jedem Schritt sicher, dass Sie ALLE Muttern und Schrauben eingesetzt und teilweise eingeschraubt haben, bevor Sie EINZELNE Schrauben vollständig festziehen.

HINWEIS: Das Auftragen einer kleinen Menge Schmierfett kann den Aufbau erleichtern. Es empfiehlt sich ein Schmierfett wie beispielsweise Lithium-Fahrradfett.



**BENÖTIGEN SIE
UNTERSTÜTZUNG?**

GMBH SERVICE CONTACT

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51, 50226 Frechen
+49 2234 9997 400

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie bei der Montage des Konsolenmasts keine Kabel abklemmen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Pedale **VOLLSTÄNDIG FESTGEZOGEN** sind.

HINWEIS: Der linke Pedalarm hat ein umgekehrtes Gewinde, daher ist es sehr wichtig, dass gegen den Uhrzeigersinn festgezogen wird. Wird in die falsche Richtung festgezogen, kann das Pedal oder der Pedalarm beschädigt werden.