

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## **⚠ ADVERTENCIA**

**Cuando use su lavavajillas, siga las precauciones que se enumeran a continuación:**

- La instalación y reparación solo pueden ser realizadas por un técnico cualificado
- Este artefacto está diseñado para usarse en hogares y lugares similares, tales como:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
  - casas de granja;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo residenciales;
  - ambientes de tipo hostelería.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no serán hechos por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)  
Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física,

sensorial o de capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una (Para IEC60335-1) ¡El material de embalaje

- puede ser peligroso para los niños!
- Este aparato es sólo para uso doméstico en interiores. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerjas la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido. Por favor, desenchufar antes de limpiar y realizar mantenimiento en el aparato.
- Use un paño suave humedecido con jabón suave y luego use un paño seco para secarlo nuevamente.



## **Instrucciones de puesta a tierra**

---

Este aparato debe ser conectado a tierra. En caso de

- mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe conductor de tierra.
- El enchufe se debe insertar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra, conforme con todos los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un
- técnico cualificado o representante de servicio técnico si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.

- No modifique el enchufe provisto con el aparato; Si no encaja en la toma de corriente.
- Haga instalar una toma de corriente adecuado por un electricista cualificado.
- No abuse, o se siente ni se pare sobre la puerta o la rejilla para platos del lavavajillas.
- No haga funcionar su lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén correctamente puestos en su lugar.
- Abra la puerta muy cuidadosamente si el lavavajillas está funcionando, hay riesgo de que salga agua a chorros. **No**
- **coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando está abierta. El aparato podría volcarse hacia adelante.**
- Cuando se cargan artículos para ser lavados:
  - 1) Ubique los elementos afilados de manera que no dañen las juntas de la puerta;
  - 2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con punta afilada deben cargarse en la canasta con la punta hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si son ingeridos.

Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta está abierta.
- Verifique que el detergente en polvo esté vacío después de completar el ciclo de lavado.

- No lavar los artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o el equivalente.
- Para los artículos de plástico no marcados así, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Use solo detergentes y agentes de enjuague recomendados para su uso en un lavavajillas automático.
- Nunca use jabón, detergente para ropa o detergente para lavarse las manos en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta, ya que esto podría aumentar el riesgo de tropezar con ella.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.

- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe ser doblada o aplastada excesiva o peligrosamente.
- No adultere los controles.
- El aparato necesita ser conectado a la válvula principal de agua usando juegos de manguera nuevos. No deben reutilizarse juegos de manguera viejos.
- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente mientras no haya ninguna operación en 15 minutos.
- El número máximo de cubiertos a lavarse es de 14.
- La presión de entrada de agua máxima permitida es de 1 MPa. La presión de entrada de agua mínima permitida es de 0,04 MPa.

## Descarte

---

- Para deshacerse del envoltorio y del aparato, por favor vaya a un centro de reciclaje. Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.



- Los envases de cartón se fabrican a partir de papel reciclado y desecharse en la recogida de residuos de papel para su reciclaje.
- Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inapropiada de los desechos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte a la oficina municipal local y el servicio de eliminación de residuos domésticos.
- **DESCARTE: No elimine este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesaria la recogida de esos desechos por separado para su tratamiento especial.**