



## Seguridad y manipulación

### Información importante de seguridad

Maneje el AirTag con cuidado. Contiene componentes electrónicos sensibles, incluidas baterías, y puede dañarse, afectar su funcionalidad o provocar lesiones si se cae, se quema, se perfora, se aplasta, se desmonta o se expone a un calor o líquido excesivos o a entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales.

No utilice un AirTag dañado.

### Batería

AirTag contiene una batería tipo botón. Es posible que sea necesario reemplazar la batería durante la vida útil del producto. Reemplácela únicamente con una batería del mismo tipo (CR2032) y capacidad nominal, respetando la polaridad.

Para reemplazar la batería:

1. Empuje la puerta del compartimiento de la batería y luego gire en sentido antihorario con dos pulgares y suéltelos cuando se detenga la rotación.
2. Retire la puerta.
3. Retire la batería.
4. Inserte una batería CR2032 en el dispositivo con el lado positivo (+) hacia arriba.
5. Coloque la puerta del compartimiento de la batería en el dispositivo y gírela en el sentido de las agujas del reloj mientras empuja suavemente, hasta que encaje en su lugar.
6. Empuje la puerta dentro del dispositivo hasta que se detenga, luego gírela en el sentido de las agujas del reloj con dos pulgares, hasta que se detenga la rotación.

Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica si se reemplaza la batería por una de tipo incorrecto.

Importante: Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y pautas ambientales locales. Para obtener más información, visite [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No ingiera las pilas. Si las ingiere o las deja en el cuerpo, busque atención médica de inmediato. La ingestión puede causar quemaduras químicas graves en tan solo dos horas y provocar lesiones graves o la muerte. Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deje de usar el dispositivo y manténgalo alejado de los niños.



ADVERTENCIA: No ingiera la batería; peligro de quemaduras químicas.

### Peligro de asfixia EI

AirTag, la tapa del compartimento de la batería, la batería y el estuche pueden presentar peligro de asfixia o causar otras lesiones a los niños pequeños. Mantenga estos elementos fuera del alcance de los niños pequeños.

### Interferencia de dispositivos médicos

AirTag contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos.

AirTag también contiene imanes. Estos campos electromagnéticos e imanes pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura entre su dispositivo médico y AirTag. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre

Su dispositivo médico. Deje de usar AirTag si sospecha que está interfiriendo con su marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.

#### Choque electrostático

Al utilizar este producto en áreas donde el aire es muy seco, es fácil que se acumule electricidad estática. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática, evite utilizar este producto en entornos extremadamente secos o toque un objeto metálico sin pintar conectado a tierra antes de usarlo.

#### Información importante de manejo

Es normal que el AirTag pierda color después de un uso regular. Para limpiarlo, utilice un paño suave, seco y sin pelusa. No presione nada afilado sobre el sello de goma ni sobre los contactos de los terminales de la batería dentro del dispositivo. No permita que entre humedad en ninguna de las aberturas ni utilice aerosoles, disolventes o abrasivos para limpiar el dispositivo. Para obtener información sobre la exposición a líquidos y la limpieza del dispositivo, consulte [www.apple.com/apoyo](http://www.apple.com/apoyo).

#### Apoyo

Para obtener información de soporte y solución de problemas, foros de discusión de usuarios y las últimas descargas de software de Apple, visite [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).

#### Información de banda ultra ancha

La banda ultra ancha en AirTag solo está activa cuando AirTag está cerca de un dispositivo Apple compatible con banda ultra ancha emparejado y durante una sesión de búsqueda activada por el usuario.

Cuando el uso de Ultra Wideband está prohibido en tu región, como cuando viajas en avión, Ultra Wideband se puede desactivar activando el modo Avión en un dispositivo Apple compatible con Ultra Wideband emparejado. En el dispositivo Apple compatible con Ultra Wideband emparejado, abre el Centro de control y, a continuación, pulsa el icono del avión. También puedes activar o desactivar el modo Avión en Configuración. Cuando el modo Avión está activado, el icono del avión aparece en la barra de estado.

Las funciones de banda ultra ancha requieren un dispositivo Apple compatible con banda ultra ancha. La disponibilidad de banda ultra ancha varía según la región.

---

#### Seguridad y manejo

##### Información importante sobre seguridad

Maneja el AirTag con cuidado. Contiene componentes electrónicos sensibles, incluidas las baterías, y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se cae al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquido o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales. No usa un AirTag si está dañado.

#### Batería

El AirTag contiene una pila de botón. Es posible que tengas que sustituirla durante la vida del producto. Sustitúyela únicamente por una batería del mismo tipo (CR2032) y potencia, teniendo en cuenta la polaridad correcta.

Para sustituir la batería:

1. Presiona la tapa del compartimento de la batería, utiliza los dos pulgares para girarla hacia la izquierda y suéltala cuando llegue a su tope.
2. Retira la tapa.

3. Retire la batería.
4. Inserte en el dispositivo una batería CR2032 con el polo positivo (+) hacia arriba.
5. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la batería en el dispositivo y gírala hacia la derecha presionando suavemente hasta que encaje.
6. Presiona la tapa hasta que encaje y utiliza los dos pulgares para girarla hacia la derecha hasta el tope.

Existe riesgo de incendio por descarga eléctrica si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.

Importante: Desecha la batería usada de acuerdo con las leyes y directrices ambientales de tu localidad. Para obtener más información, visite [www.apple.com/es/batteries](http://www.apple.com/es/batteries).

Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. No ingieras la batería; en caso de ingerirla o introducirla en el cuerpo, busca asistencia médica inmediatamente. Ingerirla puede provocar quemaduras químicas graves en tan solo dos horas y dar como resultado lesiones graves o incluso la muerte. Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deja de usar el dispositivo y mantenlo alejado del alcance de los niños.



ADVERTENCIA: No ingerir la batería; riesgo de quemaduras químicas.

#### Peligro de asfixia El

AirTag, la tapa del compartimento de la batería, la batería y el estuche pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otro tipo de lesión. Mantenga estos objetos siempre fuera del alcance de los niños.

#### Interferencias con los dispositivos médicos El

AirTag contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. El AirTag también contiene imanes. Estos campos electromagnéticos e imanes pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Deje una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el AirTag. Solicite información específica sobre el dispositivo médico al fabricante ya su médico. Deja de utilizar el AirTag si sospechas que interfiere con tu marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.

#### Electrostáticas

Cuando se utiliza este producto en áreas muy secas, es posible que se genere electricidad estática. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática, evite utilizar este producto en entornos extremadamente secos, o bien toque un objeto metálico sin pintar y conéctelo a tierra antes de usarlo.

#### Información de manejo importante

La decoloración del AirTag después de un uso regular es normal.

Para limpiarlo, utilice un paño suave, seco y que no desprenda pelusa.

No apriete nada puntiagudo contra el sello de goma o contra los contactos de la batería que hay dentro del dispositivo. Procura que no entre humedad en las aberturas y no utilices aerosoles, disolventes ni productos abrasivos para limpiar el dispositivo. Para obtener información sobre la exposición a líquidos y la limpieza del dispositivo, visite [www.apple.com/es/support](http://www.apple.com/es/support).

## Soporte

Para obtener información sobre soporte técnico y solución de problemas, acceda a foros de debate de usuarios y descubra las últimas novedades en descargas de software de Apple, visite [www.apple.com/es/support](http://www.apple.com/es/support).

## Información sobre la banda ultraancha

La banda ultraancha en el AirTag solo se activa cuando el AirTag está cerca de un dispositivo Apple enlazado compatible con la banda ultraancha y durante una sesión de búsqueda iniciada por el usuario.

Cuando no se permita el uso de la banda ultraancha en su región, por ejemplo, al viajar en avión, puede desactivarla activando el modo Avión en un dispositivo Apple enlazado compatible con la banda ultraancha. En el dispositivo Apple enlazado compatible con la banda ultraancha, abre el centro de control y pulsa el icono del avión. También puedes activar o desactivar el modo Avión en Ajustes. Cuando este modo está activado, el icono del avión aparece en la barra de estado.

Las funciones para banda ultraancha requieren un dispositivo Apple compatible con la banda ultraancha. La disponibilidad de la banda ultraancha varía según la región.

---

## Seguridad y uso

### Información importante sobre seguridad

Maneggia AirTag con cura. Contiene componenti elettronici sensibili, tra cui la batteria, e può essere danneggiato o provocare lesioni se lasciato cadere, bruciato, perforato, schiacciato, smontato o se esposto a calore eccessivo o a liquidi o ad ambienti ad alta concentrazione di sostanze chimiche industriali.

No utilizzare AirTag se dannia.

### Batería

AirTag contiene una batería en el botón. Durante el ciclo de vida del producto, es posible que sea necesario sustituirla. È consigliabile sostituirla soltanto con una batteria dello stesso tipo (CR2032) y con lo stesso rating di scarica, osservando la corretta polarità.

Para reemplazar la batería:

1. Premi il coperchio del vano batteria, quindi gira in senso antiorario premendo con due pollici, rilasciando quando la rotazione si interrompe.
2. Quita el cobertor.
3. Limpia la batería.
4. Inserte en el dispositivo una batería CR2032 con el polo positivo (+) rivolto hacia el alto.
5. Posiziona il coperchio de vano batteria sul dispositivo, quindi ruota in senso orario, aplicando una leggera pressione, fino a quando scatta in posizione.
6. Premi il coperchio verso il dispositivo fino a quando si blocca, quindi ruota in senso orario con due pollici, fino a quando la rotazione si interrompe.

Reemplace la batería con un producto de tipo errado que podría comportar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Importante: Es necesario reducir la batería de acuerdo con todas las piernas y todas las líneas de guía locales en materia ambiental. Para obtener más información, vaya a la página web: [www.apple.com/it/batteries](http://www.apple.com/it/batteries).

Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. No use la batteria.  
En caso de ingestión o penetración en el cuerpo, es necesario acudir inmediatamente a un médico. Si el arco del sol se debe al mineral, la ingestión de la batería puede causar lesiones graves y provocar lesiones peligrosas o mortales. Si el vano de la batería no se enciende en modo seguro, es necesario interrumpir el uso del dispositivo y tenerlo largo desde el portata del niño.



ATTENZIONE: no ingiere la batteria; pericolo di ustioni chimiche.

El dispositivo de apagado del

AirTag, el compartimento del vano de la batería, la batería estable y el dispositivo de almacenamiento comportan riesgos de apagado o de otras lesiones para los niños pequeños. Tienili lontani dalla portata dei bambini.

Interferenze su dispositivi medici AirTag

contiene elementos y componentes de radio que emettono campi elettromagnetici.  
Contiene también calamita. Los campos electromagnéticos y las calamitas pueden interferir con marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia de seguridad entre el dispositivo médico que utiliza y AirTag. Para obtener información específica sobre su dispositivo médico, consulte a su médico y al fabricante. Interrumpa el uso de AirTag si sospecha que está interfiriendo con un marcapasos, un desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.

Descargas electrostáticas

Durante el uso de este producto en áreas en las que el aire está muy seco, es posible que se acumule electricidad estática. Para evitar al mínimo el riesgo de descarga eléctrica, evite el uso de AirTag en ambientes extremadamente secos o tocar un oggetto de metal no verniciado y en contacto con el terreno de uso primario.

Información importante sobre sus usos

Es normal que AirTag se decolore después de un período de uso regular.

Pulse el dispositivo con panno morbido, asciutto e privo di pelucchi.

No ejerza presión con oggetti appuntiti sul sigillo di gomma o sui contatti del terminal de la batería all'interno del dispositivo. No introduzca líquidos en las grietas ni utilice spray, disolventes o abrasivos para la limpieza.

Para obtener información adicional relativa al contacto con los líquidos y todos los productos, vaya a la página: [support.apple.com/it-it](http://support.apple.com/it-it).

Asistencia

Para asistencia e información sobre la solución de problemas, foros de discusión sobre usuarios y las últimas descargas de software de Apple, visite la página [www.apple.com/it/support](http://www.apple.com/it/support).

Información relativa a la banda ultralarga

La banda ultralarga está activa cuando AirTag se encuentra cerca de un dispositivo Apple abbinado y compatible con la banda ultralarga y durante una sesión de arroz iniciada por el usuario.

Nei casi in cui nella zona in cui ti trovi l'utilizzo della banda ultralarga sia proibito, ad esempio se stai viaggiando su un aereo, puoi disattivarla habilitando la modalità "Uso in aereo" su un dispositivo Apple abbinato e compatibile con la banda ultralarga. En el dispositivo Apple activado y compatible con la banda larga, abre el Centro de control y toca el icono del avión. Puede activar o desactivar la modalidad "Uso en el aire" además de las Impostaciones. Cuando se activa, en la barra de estado se visualiza el icono de un aire.

Para utilizar esta función es necesario disponer de un dispositivo Apple abbinado y compatible con la banda ultralarga. La disponibilidad de la banda ultralarga varía en toda la zona base.



