

Produktdatenblatt

Marke	Electrolux
Modell	LFV436K 942051437
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	105.3
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienz	16.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	42.575757575758
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	45.1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	F
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m3/h)	290/465
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h)	615
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	51/62
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	67
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung		LFV436K 942051437	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	105.3	kwh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	1.4	
Fluidodynamische Effizienz	FDE _{hood}	16.6	
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	82.8	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	QBEP	373.7	m3/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	PBEP	315	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{max}	615.0	m3/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	WBEP	196.6	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	6.6	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	281	lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P	0	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0.49	W
Schallleistungspegel	LWA	62	dB

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

EN 50564: Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte — Messung niedriger Leistungsaufnahmen

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch einige Minuten laufen lassen.
- Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfentwicklung erhöhen und die Boost-Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen.
- Den Aktivkohlefilter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Den Fettfilter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Für maximale Effizienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.