



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49"Attuazione dellaDirettiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche(RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori eventualmente presenti, laddove possibile, debbono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto.

L'utente potrà , pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e l'eventuale batteria giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa l'utente potrà riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1. contro 1., ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori smessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

www.imtron.eu
WEEE Instruction ver.1.0 IT

Imtron GmbH
Wankelstr. 5
85046 Ingolstadt
Germany

PL INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O PRAWIDŁOWYCH ZASADACH POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

• Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie - dotyczy sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego tą samą funkcję.

• Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie (pow. sprzedaży sprzętu pow. 400 m2) sprzedającym urządzenia bez konieczności kupowania nowego.

• Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

• Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziesz Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

• Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Symbol selektywnego zbierania zużytego sprzętu.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

PAMIĘTAJMY:
Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Groź za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

www.imtron.eu
WEEE Instruction ver.1.0 PL

Imtron GmbH
Wankelstr. 5
85046 Ingolstadt
Germany



EN

Product Features

- a. Phone holder
- b. Angle adjustment buttons
- c. Retractable stick
- d. Selfie button

- Android 3.0, iOS 5.0 or above

GET STARTED!

1. Put the cell phone into the phone clamp
2. Attached the mobile phone clamp to the monopod.
3. Stretch the monopod
4. Launch the cell phone camera application
5. Point the camera and press the shutter release button on the handle to take photo.
6. To connect a GoPro Camera detach the phone holder, you can mount your GoPro camera direct on the stick.

Start shooting Selfies!

DE

Produktmerkmale

- a.Telefonhalter
- b.Tasten zur Winkeleinstellung
- c.Ausfahrbarer Stab
- d.Selfie-Taste

Android 3.0 / iOS 5.0 oder höher

LOS GEHTS!

1. Legen Sie das Mobiltelefon in die Telefon-Klemme.
2. Bringen Sie die Telefon-Klemme am Einbeinstativ an.
3. Ziehen Sie das Einbeinstativ auseinander.
4. Rufen Sie die Anwendung der Kamera des Mobiltelefons auf.
5. Richten Sie die Kamera aus und betätigen Sie die Auslöse-Taste am Griff und ein Foto aufnehmen.
6. Entfernen Sie zum Anschluss an eine GoPro-Kamera den Telefonhalter und montieren Sie Ihre GoPro-Kamera direkt auf dem Stick.

Nehmen Sie Selfies auf!

ES

Características del producto

- a. Soporte para teléfono
- b. Botones de ajuste de ángulo
- c. Palo retráctil
- d. Botón Selfie

Android 3.0, iOS 5.0 o superior

¡EMPECEMOS!

1. Ponga el teléfono celular en la abrazadera del teléfono
2. Coloque la abrazadera del teléfono móvil en el monopie.
3. Estire el monopie
4. Inicie la aplicación de la cámara del teléfono celular
5. Apunte la cámara y pulse el botón del disparador en el mango para hacer tomar la foto.
6. Para conectar una cámara GoPro separe el soporte para el teléfono, puede montar la cámara GoPro directamente en el palo.

¡Empiece a hacer Selfies!

IT

Caratteristiche del prodotto

- a. Supporto telefono
- b. Manopola per la regolazione dell'inclinazione
- c. Braccetto telescopico
- d. Tasto di scatto

Sistemi operative supportati: Android 3.0, iOS 5.0 o superiori

PER INIZIARE

1. Posizionare lo smartphone nel supporto a molla
2. Fissare il supporto telefono alla astina telescopica
3. Allungare l'astina telescopica
4. Lanciare l'app della fotocamera sullo smartphone
5. Puntare la fotocamera e premere il pulsante di scatto posto sulla maniglia dell'astina per scattare una foto
6. Per installare una camera GoPro, è necessario smontare il supporto del telefono; questa va installata direttamente sul braccetto.

E' ora possibile cominciare a scattare autoscatti!

GR

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- a. Βάση τηλεφώνου
- b. Κουμπιά ρύθμισης γωνίας
- c. Αναδιπλούμενο ραβδί
- d. Κουμπί αυτοπορτραίτων

Λειτουργικό Android 3.0, iOS 5.0 ή νεότερο

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ!

1. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο στη βάση τηλεφώνου
2. Συνδέστε τη βάση του κινητού τηλεφώνου στο μονόποδο.
3. Επεκτείνετε το μονόποδο
4. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή κάμερας στο κινητό σας τηλέφωνο
5. Στρέψτε την κάμερα και πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του κλειστρου στην λαβή για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
6. Για να συνδέσετε μια κάμερα GoPro, αποσυνδέσετε τη βάση του τηλεφώνου. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερά GoPro σας απευθείας στο ραβδί.

Αρχίστε τη λήψη Αυτοπορτραίτων!

NL

Productkenmerken

- a. Telefoonhouder
- b. Knoppen voor hoekinstelling
- c. Intrekbare stok
- d. Selfie-knop

Android 3.0, iOS 5.0 of hoger

GA VAN START!

1. Plaats de mobiele telefoon in de houder
2. Bevestig de mobiele telefoonhouder aan het éénbenige statief.
3. Trek de monopod helemaal uit
4. Start de mobiele telefoon-app
5. Richt de camera en druk op de sluiterknop in de greep om een foto te nemen.
6. Om verbinding met een GoPro camera te maken, maakt u de telefoonhouder los en kunt u de Go Pro camera rechtstreeks op de stok monteren.

Begin selfies te maken!

PL

Cechy produktu

- a. Uchwyt telefonu
- b. Przyciski regulacji kąta
- c. Wysuwany wysięgnik
- d. Przycisk autoportretu

Android 3.0, iOS 5.0 lub nowsze

WPROWADZENIE

1. Umieść telefon komórkowy w uchwycie telefonu.
2. Zamocuj uchwyt telefonu na monopodzie.
3. Wsuń monopod.
4. Uruchom aplikację aparatu na telefonie.
5. Wyceluj aparat i naciśnij przycisk migawki na rękojeści, aby wykonać zdjęcie.
6. Aby podłączyć kamerę GoPro, odłącz uchwyt telefonu, możesz zamontować kamerę GoPro bezpośrednio na statywie.

Rozpocznij wykonywanie zdjęć!

PT

Características do Produto

- a.Suporto telefone
- b.Botões de ajuste do ângulo
- c.Haste retráctil
- d.Botão para Selfie

Android 3.0, iOS 5.0 ou superior

VAMOS COMEÇAR!

1. Apoiar o telemóvel na pinça para telefone
2. Fixar a pinça ao mono pé
3. Alongar o mono pé
4. Lançar a aplicação telecâmara do celular
5. Apontar a telecâmara e pressionar o botão de engate do obturador ao cabo para bater uma foto.
6. Para conectar uma Telecâmara GoPro soltar o suporte para celulares, é possível montar a telecâmara GoPro diretamente na haste.

Começar a tirar Selfies!

RU

Характеристики изделия

- a. Держатель для телефона
- b. Кнопки регулировки угла
- c. Выдвижной штатив-монопод
- d. Кнопка для снимка

Android 3.0, iOS 5.0 или выше

ИНСТРУКЦИЯ

1. Установите мобильный телефон в зажим для телефона
2. Закрепите зажим для телефона на штативе.
3. Выдвиньте штатив
4. Запустите приложение для камеры мобильного телефона
5. Направьте камеру и нажмите спусковую кнопку на ручке, чтобы сделать снимок.
6. Чтобы подключить камеру GoPro, отсоедините держатель для телефона. Камеру GoPro можно установить непосредственно на штатив

Теперь вы можете делать «селфи»-снимки!

SE

Börja ta selfies!

- a. Telefonhållare
- b. Knappar för justering av vinklar
- c. Infällbar hållare
- d. Selfieknapp

Android 3.0, iOS 5.0 och upp

KOM IGÅNG!

1. Sätt i mobilen i mobilfästet
2. Fäst mobilfästet på monopoden.
3. Dra ut monopoden
4. Starta mobilens kameraapplikation
5. Rikta in kameran och tryck på fjärravtryckaren på handtaget för att ta en bild.
6. För att ansluta en GoPro-kamera, ta loss telefonhållaren, du kan sätta fast din GoPro-kamera direkt på hållaren.

Börja ta selfies!

TR

Ürün Özellikleri

- a. Telefon tutucu
- b. Açı ayarlama düğmeleri
- c. Geri çekilebilen çubuk
- d. Selfie tuşu

Android 3.0, iOS 5.0 veya üstü

HEMEN BAŞLA!

1. Telefonunuzu telefon kelepçesine yerleştirin.
2. Cep telefonu kelepçesini monopoda takın.
3. Monopodu uzatın.
4. Telefonun kamera uygulamasını başlatın.
5. Kamerayı sabitleyin ve fotoğraf çekmek için kol üzerindeki deklanşöre basın.
6. Kameranın tutucusunu çıkararak çubuğa doğrudan GoPro kameranızı yerleştirebilirsiniz.

Selfie çekmeye başlayın!

Mini Selfie Stick - Corded ISW 510/ISW 511/ISW 514

Mini Selfie Stick - Mit Kabel
Mini Astina per autoscatti a filo



V2.0

ISY

simply connected

Mini Selfie Stick - Corded ISW 510/ISW 511/ISW 514

Mini Selfie Stick - Mit Kabel
Mini Astina per autoscatti a filo



V2.0

ISY

simply connected

Intended use

A selfie stick is a monopod used to take selfie photographs by positioning a smartphone beyond the normal range of the arm. The metal sticks are typically extensible, with a handle on one end and an adjustable clamp on the other end to hold a phone in place. This product is sealed. Do not use it if damage is seen. Imtron GmbH accepts no liability whatsoever for any injuries or damages caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Conformity notice

Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges).If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

Disposal

The crossed-out wheelee-bin symbol means that you may not dispose of this product together with general household waste; instead, take it to a recycling point for electrical and electronic equipment.

For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the busi ness where you purchased this product. The separate collection and recycling of used items of electrical and electronic equipment prevents any harmful substances they contain from harming human health and polluting the environment.

Please keep this information for later reference.

Includes:

- Mini Selfie Stick-Corded
- Phone holder
- User manual

Warnings:

- Do not dismantle the monopod.
- Not for use in rain or wet locations. Use only in dry locations.

Beabsichtigter Gebrauch

Ein Selfie Stick ist ein Einbeinstativ zur Aufnahme von Schnappschüssen von sich selbst durch Positionieren eines Smartphones außerhalb der normalen Reichweite des Arms. Die Metallstäbe sind typischerweise ausfahrbar, haben an einem Ende einen Griff und am anderen eine verstellbare Klemme, mit der ein Handy festgehalten werden kann. Dieses Produkt ist versiegelt. Verwenden Sie es nicht, wenn Beschädigungen erkennbar sind. Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch Unachtsamkeit, unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Produktes für nicht vom Hersteller vorgesehene Zwecke.

Konformitätsvermerk

Der Betrieb des Gerätes (der Geräte) kann durch starke statische, elektrische oder Hochfrequenzfelder (Funkinstallationen, Mobiltelefone, Mikrowellen, elektrostatische Entladungen) beeinträchtigt werden. Versuchen Sie, wenn dies erfolgt, die Entfernung zu den die Störung hervorrufenden Geräten zu vergrößern.

Entsorgung

Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne auf Rollen bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer Recycling-Stelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden muss. Für Informationen zu den lokalen Recycling-Stellen wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden, die städtischen Einrichtungen oder das Geschäft, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Die getrennte Sammlung und das Recycling von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten verhindert, dass schädliche Stoffe, die diese enthalten, die Gesundheit des Menschen schädigen oder die Umwelt verschmutzen.

Bewahren Sie dieses Informationsblatt bitte für ein späteres Nachschlagen auf.

Umfasst:

- Mini Selfie Stick mit Kabel
- Telefonhalter
- Gebrauchsanweisung

Warnungen:

- Zerlegen Sie das Einbeinstativ nicht.
- Nicht bei Regen oder Feuchtigkeit verwenden. Nur in trockener Umgebung verwenden.

Uso previsto

Una astina per autoscatti è in sostanza un monopiede utilizzato per riprendere autoscatti posizionando uno smartphone ben oltre la distanza raggiungibile dal braccio. I tubi telescopici metallici che lo costituiscono sono estensibili, con una maniglia ad un estremo ed una pinza regolabile all'altro, atta a mantenere un telefono cellulare saldamente in posizione. Questo prodotto è sigillato. Non utilizzarlo se sono visibili danni esterni. Imtron GmbH non è responsabile per qualsiasi danno o ferita causati da un utilizzo improprio, scorretto o incauto dello stesso, o per un suo uso a scopi non specificamente raccomandati dal produttore.
Zwecke.

Dichiarazione di conformità

L'uso del dispositivo (o dei dispositivi) può essere influenzato da forti campi magnetici statici, elettrici o ad elevate frequenze (ad es. installazioni radio, telefoni cellulari, microonde, scariche elettriche). Se questo dovesse verificarsi, provare ad aumentare la distanza con il dispositivo causa dell'interferenza.

Smaltimento

Il simbolo del portarifiuti crociato indica che non è possibile smaltire questo dispositivo come rifiuto indifferenziato; è necessario smaltirlo presso un punto di raccolta per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici. Per maggiori informazioni in merito a tali punti di raccolta, fare riferimento alle proprie autorità locali, gli appositi siti della propria città, o al rivenditore ove tale prodotto sia stato acquistato. La raccolta differenziata e riciclo di prodotti elettrici ed elettronici usati previene la dispersione nell'ambiente di eventuali sostanze nocive all'uomo che possono essere presenti al suo interno e contribuisce alla diminuzione dell'inquinamento ambientale.

Conservare questa informativa per riferimenti futuri.

La confezione contiene:

- Mini Astina telescopica per autoscatti a filo
- Supporto telefono
- Manuale d'uso

Avvertenze:

- Non smontare il monopiede.
- Non utilizzare sotto la pioggia o in condizioni di forte umidità. Utilizzare solo in ambienti asciutti.

Προοριζόμενη χρήση

Το ράβδι αυτοπορτίστων είναι ένα μονόποδο που χρησιμοποιείται για να δημιουργητεί αυτοπορτρίττα, τοποθετώντος ένα έξυπνο τηλέφωνο πέρα από εκεί που φθάνει φυσιολογικά το χέρι σας. Οι μεταλλικές ράβδοι είναι συνήθως επεκτάσιμες, με μία λαβή στο ένα άκρο και ένα ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα στο άλλο άκρο για να διατηρείται το τηλέφωνο στη θέση του. Αυτό το προϊόν είναι σφραγισμένο. Μη χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί ζημιά. Η Imtron GmbH δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που του προκλήθηκαν λόγω αμελείας, ακατάλληλης ή λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή χρήσης του προϊόντος για σκοπούς που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η λειτουργία της συσκευής (των συσκευών) μπορεί να επηρεαστεί από τα ισχυρά στατικά, ηλεκτρικά ή υψηλής συχνότητας πεδία (ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις). Εάν συμβεί αυτό, προσπαθήστε να αυξήσετε την απόσταση από τις συσκευές που προκαλούν παρεμβολές.

Απορρίψη

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι δεν μπορείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, πηγαίνετε το σε ένα σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σημεία ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον φορέα ποροχών πολιτών ή την επιχείρηση από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτρέπει τυχόν βλαβερές ουσίες που περιέχουν από το να βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και να ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Παρακαλείστε να κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

Περιλαμβάνει:

- Μini Ενούρμστο Ραβδί Αυτοπορτρίττων
- Βάση τηλεφώνου
- Εγχειρίδιο χρήσης

Προειδοποιήσεις:

- Μην αποσυρμολογείτε το μονόποδο.
- Δεν προορίζεται για χρήση σε βροχή ή σε υγρές περιοχές. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρές περιοχές.

Uso previsto

Un palo para selfies es un monopie utilizado para tomar fotografías selfies colocando un smartphone más allá del alcance normal del brazo. Los palos de metal son típicamente extensibles, con un mango en un extremo y una abrazadera ajustable en el otro extremo para mantener un teléfono en su lugar.Este producto está sellado. No lo use si observa algún daño. Imtron GmbH no asume responsabilidad alguna por cualquier lesión o daños causados debido al descuido, uso impropio o incorrecto del producto para fines no recomendados por el fabricante.

Aviso de conformidad

El funcionamiento del dispositivo (los dispositivos) puede verse afectado por campos de fuerza estática, eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electroestáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia

Eliminación de desechos

El símbolo de la papelera con ruedas tachado significa que usted no puede deshacerse de este producto junto con los desechos domésticos; en cambio, llévelos a un punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para información sobre los puntos de reciclajes locales, póngase en contacto con sus autoridades locales, punto limpio o con el negocio donde compró el producto. La recogida separada y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos evitan que cualquier sustancia nociva que contengan dañe la salud humana y contamine el medioambiente.

Por favor, conserve esta información para su posterior consulta.

Incluye:

- Mini Palo para selfies con cable
- Soporte para el teléfono
- Manual del usuario

Advertencias:

- No desmonte el monopie.
- No debe utilizarse con lluvia o en húmedos. Utilícelo solamente en lugares secos.

Utilisation prévue

Un support pour selfie est un monopode utilisé pour prendre des photos selfie en positionnant un smartphone plus loin que la normale longueur du bras. Les supports métalliques sont typiquement extensibles, avec une poignée à une extrémité et une pince réglable à l'autre extrémité pour bloquer le téléphone. Ce produit est scellé. Ne pas utiliser si des dommages sont observés. Imtron GmbH décline toute responsabilité que ce soit pour les blessures ou dommages causés en raison de l'utilisation imprudente, inappropriée ou incorrecte du produit ou l'utilisation du produit à des fins non recommandées par le fabricant.

Avis de conformité

Le fonctionnement du dispositif (les dispositifs) peut être affecté par des fortes champs statiques, électriques ou à haute fréquence (installations radio, téléphones mobiles, micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'augmenter la distance des dispositifs provoquant l'interférence.

Élimination

Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'on ne peut pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers généraux ; à la place, l'emmener à un point de recyclage pour les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les points de recyclage locaux, contacter les autorités locales, le centre de déchets local ou de l'entreprise où vous avez acheté ce produit. La collecte et le recyclage séparés des éléments des équipements usagés électriques et électroniques empêche à toutes les substances nocives qu'ils contiennent de nuire à la santé humaine et à la pollution de l'environnement.

Veuillez garder ces informations comme référence ultérieure.

Comprend :

- Mini Support Selfie avec fil
- Support de téléphone
- Manuel de l'utilisateur

Avertissements :

- Ne pas démonter le monopode.
- Ne pas utiliser sous la pluie ou à des endroits humides. Utiliser uniquement dans des endroits secs.

Rendeltetésszerű használat

A selfie-bot egy monopod , melynek segítségével kartávolságon kívülre lehet helyezni az okostelefont, majd selfie képeket lehet vele készíteni. A fém rudakat ki lehet húzni, egyik oldalukon egy nyél van, másik oldalukon pedig egy állítható csípőtető, mely helyén tartja a telefont. Ez a termék le van zárva. Ne használja terméket, ha azon sérülés látható. Az Imtron GmbH semmilyen felelősséget nem vállal az olyan sérülésekért vagy károkért, melyek a termék helytelen, gondatlan vagy rendellenes használatának, vagy a gyártó által nem javasolt célokra történő használatának a következményei.

Megfelelőség

A készülék (vagy készülékek) működését befolyásolhatják az erős statikus, elektromos vagy magas frekvenciájú terek (rádiók, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrostatikus kisülések). Ha ez történik, próbálja meg növelni a távolságot az interferenciát okozó

Lerakás

A kereszttel áthúzott kuka jel arra utal, hogy a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni; ehelyett vigye azt egy elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő központba. A helyi szelektív hulladékgyűjtő központokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz, hulladékudvarokhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Az elektromos és elektronikus eszközök szelektíven történő összegyűjtésével megakadályozható, hogy a bennük lévő káros anyagok kárt okozzanak az emberi egészségben és károsítsák a környezetet.

Kérjük, írízze meg ezeket az információkat egy esetleges későbbi használat céljából.

A csomag tartalma:

- Mini Selfie-bot vezetékkal
- Telefontartó
- Használati utasítás

Figyelmeztetés:

- Ne szerelje szét a monopodot.
- Ne használja a terméket esőben vagy nedves körülmények között. A termék csak száraz helyen használható.

Beoogd gebruik

Een selfiestick is een éénbenig statief om selfiefoto's mee te maken, door de mobiele telefoon buiten het normale bereik van de arm te plaatsen. De metalen stangen zijn in de regel uitzetbaar, met een greep aan één uiteinde en een instelbaar houder aan het andere, om een telefoon in te fixeren. Dit product is verzegeld. Gebruik het niet als er zichtbare beschadigingen zijn. Imtron GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeacht welk letsel of welke schade die het gevolg is van onvoorzichtig, oneigenlijk of onjuist gebruik van het product of gebruik van het product voor doeleinden die niet door de fabrikant aanbevolen worden.

Mededeling over de Conformiteit

De werking van het apparaat (de apparaten) kan beïnvloed worden door sterke statische, elektrische of hoge-frequentie velden (radio-installaties, mobiele telefoons, microgolven, elektrostatische ontladingen). Als dat het geval is, probeer dan de afstand te vergroten ten opzichte van de apparaten die de interferentie veroorzaken.

Afdanken

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen geeft aan dat u dit product niet samen met gewoon huishoudelijk afval mag weggooien; breng het daarentegen naar een plaats waar elektrische en elektronische apparatuur gerecycled kan worden. Neem voor informatie over de plaatselijk recyclecentra contact op met uw plaatselijke instanties, het milieupark of winkel waar u het product gekocht heeft. De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voorkomt dat schadelijke stoffen die daarin aanwezig zijn de menselijke gezondheid schade berokkenen en de omgeving verontreinigen.

A csomag tartalma:

- Mini Selfie-bot vezetékkal
- Telefontartó
- Használati utasítás

Figyelmeztetés:

- Ne szerelje szét a monopodot.
- Ne használja a terméket esőben vagy nedves körülmények között. A termék csak száraz helyen használható.

Waarborgen:

- Ne demonteer het statief niet.

- Niet geschikt voor regen of natte locaties. Alleen op droge locaties gebruiken.

Przeznaczenie

Statyw do autoportretów to monopod służący do wykonywania zdjęć autoportretowych za pomocą smartfona z odległości większej niż zasięg ramienia. Metalowy statyw jest zwykłe konstrukcją teleskopową z rękojęścią z jednej strony i regulowanym uchwytem telefonu z drugiej. Produkt szczególnie opakowany. Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń. Firma Imtron GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia ciała ani szkody powstałe w wyniku niestarannego lub nieprawidłowego użytkowania produktu bądź wykorzystywania go do celów innych niż zalecane przez producenta.

Oświadczenie o zgodności

Silne pola elektrostatyczne lub pola o wysokich częstotliwościach (instalacje radio, telefony komórkowe, kucharki mikrofalowe, wyładowania elektrostatyczne) mogą wpływać na pracę urządzenia (urządzeń). W takim przypadku należy spróbować zwiększyć odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że niedozwolona jest utylizacja produktu razem z odpadami z gospodarstw domowych; zużyty produkt należy przekazać do punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać informacje na temat lokalnych punktów recyklingu, należy skontaktować się z miejscowymi władzami, punktem utylizacji odpadów z gospodarstw domowych albo z podmiotem, u którego zakupiono produkt. Segregacja i recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zapobiegają szkodliwemu oddziaływaniu zawartych w nich niebezpiecznych substancji na zdrowie i środowisko naturalne.

Dokument ten należy zachować do późniejszego wykorzystania.

W zestawie:

- Mini Przewodowy statyw do autoportretów
- Uchwyt telefonu
- Instrukcja obsługi

Ostrzeżenia:

- Nie demontować statywu.
- Nie korzystać podczas deszczu ani w wilgotnych miejscach. Korzystać wyłącznie w suchych miejscach.

Uso previsto.

Uma haste para selfie é uma espécie de cavalete monopé utilizado para tirar fotos posicionando um smartphone para além do raio normal do braço. As hastes de metal geralmente são extensíveis, tem uma pega numa extremidade e uma pinça ajustável na outra para segurar o telefone. Este produto é estanque. Não utilizá-lo se houver um dano visíveis. Imtron GmbH não aceita nenhuma responsabilidade por qualquer lesão ou dano causado por uso negligente, impróprio ou incorreto do produto ou uso do produto para fins não recomendados pelo fabricante.

Aviso de conformidade

O funcionamento do dispositivo (dos dispositivos) pode ser influenciado por fortes campos estáticos, elétricos ou de alta frequência (instalações rádio, telemóveis, fornos de microondas, descargas eletrostáticas). Se isto ocorre, tente aumentar a distância dos dispositivos que provocam as interferências.

ELIMINAÇÃO

O símbolo da lixeira riscada significa que não se pode eliminar este produto juntamente com os resíduos domésticos genéricos; deve, ao em vez, ser levado a um centro de coleta de aparelhagens elétricas e eletrónicas. Para as informações sobre os centros de reciclagem locais, contatar a autoridade local, os sites de serviços cívicos ou a loja onde foi adquirido o produto. A coleta discriminada e a reciclagem de artigos usados de aparelhagens elétricas e eletrónicas impede as substâncias perigosas nelas contidas de prejudicar a saúde humana e de poluir o meio ambiente.

Recomenda-se conservar estas informações para consultas futuras.

Inclui:

- Mini Haste com cabo para Selfie
- Supporto telefone
- Manual do usuário

Avisos:

- Não desmantelar o cavalete monopé.
- Não deve ser utilizado em lugares chuvosos ou húmidos. Usar somente em lugares enxutos.

Целевое назначение

Штатив-монопод для «селфи»-снимков позволяет разместить смартфон за пределы вытянутой руки. Металлические штативы обычно выдвигные, с ручкой на одном конце и регулируемым зажимом для телефона - на другом. Устройство герметично. Не используйте его при наличии видимых повреждений. Компания Imtron GmbH не несет никакой ответственности за травмы или ущерб, возникшие вследствие небрежного, ненадлежащего или неправильного использования устройства или применения его в целях, не рекомендованных производителем.

Памятка о соответствии

На работу устройств (устройств) могут влиять мощные статические, электрические или высокочастотные поля (радиостановки, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды).

В таких случаях следует разместить устройство как можно дальше от устройств, вызывающих помехи.

Утилизация

Перечеркнутый символ мусорного контейнера означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вы должны передать его в пункт переработки электрического и электронного оборудования. Для получения информации о местных пунктах утилизации отходов обратитесь в местные органы власти, центр переработки бытовых отходов или в компанию, у которой вы приобрели это изделие. В отслуживших элементах электрического и электронного оборудования содержатся вредные вещества, которые причиняют вред здоровью человека и загрязняют окружающую среду. Сбор и переработка этих элементов отдельно от прочих бытовых отходов позволяет предотвратить это.

Сохраните эту информацию для дальнейшего использования.

Комплектация:

- Мини Монопод-штатив для «селфи»-снимков на проводе
- Держатель для телефона
- Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности:

- Не разбирайте штатив.
- Не используйте штатив под дождем или во влажных местах. Используйте только в сухих местах.

Avsedd användning

En selfiehållare är en monopod som används för att ta selfiebilder genom att placera en smartphone längre bort än armen normalt når. Metallpinnarna kan vanligen dras ut, med ett handtag i ena änden och ett justerbart fäste i andra änden för att hålla telefonen på plats. Denna produkt är försäglad. Använd inte om skada syns. Imtron GmbH tar inget som helst ansvar för några skador som orsakats på grund av vårdslös, olämplig eller felaktig användning av produkten i syften som inte rekommenderas av tillverkaren.

Konformitetsdeklaration

Drift av enheten (enheterna) kan påverkas av kraftiga statiska, elektriska eller högfrekvensfält (radi oanläggningar, mobiltelefoner, mikrovågsgnugar, elektriska urladdningar). Om detta sker, försök öka avståndet till enheten som orsakar störningen.

Örүнүн бeтapaф eдилмeси

Үзeриндe чapaп иcapeти булуnan чoп кутусу сeмбoлү, бу үрүнүн бeтapaф ишeмини гeнeл eвceл aткaрлaрa бeрлiктe yapмaктaнca eлeктpик вe eлeктpoник чihazлaрa yөнeлiк oлaн бiр гeри дoнyшyм нoктacинa бapкaмaнaз гeрeктiгi aнaмaнa гeлiр. Yерeл гeри дoнyшyм нoктaлapнa илiшкiн бiлгi iчiн, yерeл yetкиллepиниз, aтiк тoплaмa мepкeзи yа da бу үрүнү cаtиn aлдiгиңиз ишeтmeйлe илeтишмe гeчiн. Kулaнилaн eлeктpиклi вe eлeктpoник чihaz пapчaлapнн aйpы бiр шeкiлдe тoплaнмaсы вe бу пapчaлapн гeри дoнyштүрүлмeси, инcaн cағлiгинi кoтy eткилeйeн вe чөвpeйi кipлeтeн зaрapлi мaддeлepин oлушyмунa oнлep.

Лүтфeн бy бiлгийи дaha cонpa бaшвyрмaк үзepe cаклaйың.

İçindekiler:

- Mini Kabolu Selfie Çubuğu
- Telefon tutucu
- Kullanım kılavuzu

Uyarılar:

- Monopodu sökmeyin.
- Yağmurda veya ıslak yerlerde kullanılmaz. Sadece kuru yerlerde kullanın.

Varningar:

- Ta inte isär monopoden.

- Ska ej användas på regniga eller blöta platser. Använd enbart på torra platser.

Kullanım amacı


Selfie çubuğu akıllı telefonunuzu, normal kol uzunluğundan daha ileride tutarak selfie çekmeyi sağlayan bir monopod'tur. Metal çubuk bir ucunda bir kol ve diğer ucunda telefonu yerleştirmeye yarayan ayarlanabilir bir kelepçe bulunmaktadır ve tipik olarak uzatılabilir. Bu ürün mühürlenmiştir. Herhangi bir hasar mevcutsa kullanmayın. Imtron GmbH, ürünün dikkatsiz, uygunsuz ya da hatalı ya da üretici tarafından önerilmeyen amaçlar doğrultusunda kullanılımsından kaynaklanan yaralanma ve hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Uygunluk bildirimi

Çihazın (çihazların) çalışması kuvvetli statik, elektrik ya da yüksek frekans alanlarından (radyo tertibatları, cep telefonları, mikro dalgalar, elektrostatik boşalmalar) etkilenbilir. Böyle bir durum meydana geldiği takdirde, parazitlenmeye sebep olan cihazlardan uzaklaşmaya çalışın.

Örünün бeтapaф eдилмeси

Үзeриндe чapaп иcapeти булуnan чoп кутусу сeмбoлү, бу үрүнүн бeтapaф ишeмини гeнeл eвceл aткaрлaрa бeрлiктe yapмaктaнca eлeктpик вe eлeктpoник чihazлaрa yөнeлiк oлaн бiр гeри дoнyшyм нoктacинa бapкaмaнaз гeрeктiгi aнaмaнa гeлiр. Yерeл гeри дoнyшyм нoктaлapнa илiшкiн бiлгi iчiн, yерeл yetкиллepиниз, aтiк тoплaмa мepкeзи yа da бу үрүнү cаtиn aлдiгиңиз ишeтmeйлe илeтишмe гeчiн. Kулaнилaн eлeктpиклi вe eлeктpoник чihaz пapчa



105G双铜纸，风琴四折，再对折
数量：10000pcs
尺寸：685.6X288MM