

Barra de sonido estéreo RGB

Big Bass 320



RGB
LED

Line
IN

Ergonomic
Design

Power
20W

Stylish
Grid

w
woxter

Especificaciones Técnicas

Gracias por comprar el nuevo altavoz Big Bass 320 de Woxter. Esperamos que disfrute al máximo, para ello, te aconsejamos que leas este manual:

Características

Potencia: 20 W

LEDs desconectables RGB

Frecuencia de respuesta: 60Hz-20KHz

Conexión por cable de 3,5mm

Dimensiones: 475×78×83mm / Peso: 577 Gr

Alimentación por toma USB 5V


Importante

1. Si quieres mirar más características, faqs y fotografías/vídeos del producto, visita nuestra web www.woxter.es
2. Este altavoz y todos sus componentes cumplen con todas las normativas de seguridad europeas, pero le recomendamos hacer un uso responsable
3. Puede contactar con nosotros a través de soporte@woxter.es

GARANTÍA.

Este producto cuenta con dos años de garantía, consulte las condiciones completas en nuestra web

Esquema de la unidad



Woxter Big Bass 320 es cómodo y elegante, quedará perfecto en cualquier lugar de tu casa.

Conexión a un dispositivo por cable de 3,5mm y toma USB

En la parte trasera del dispositivo, se ubica el cable de conexión de Salida de Audio (3,5 mm) y alimentación (toma USB de 5V). Ambos deberán estar conectados para funcionar.

Toma de 3,5 mm: Sólo para el Audio

Toma USB: Necesario para la alimentación



Conecta el cable incorporado de 3,5 mm a la toma de audio y la toma USB de alimentación a su dispositivo como un USB de ordenador.

Si su dispositivo no cuenta con conexión USB, podrá utilizar un cargador de smartphone o una Power Bank.

Rueda de volumen / encendido

En la parte lateral derecha, incorpora una práctica rueda de volumen con función de encendido y apagado.

Para encender el dispositivo, gire la rueda de volumen hasta escuchar un "clic".

Para apagar el dispositivo, hazlo de forma inversa.



Luces RGB desconectables

Puedes activar/desactivar las luces RGB del dispositivo situadas en ambos extremos.



Botón para activar o desactivar las luces. En parte trasera.

Embalaje

Dentro de la caja encontrarás:

- tu altavoz Big Bass 320.
- manual de instrucciones

Reciclaje

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposítelo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión.

Tenga en cuenta que las baterías no puede depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos.

Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. N° REI-RPA 1201-RD.106/2008.

Términos de la Garantía

Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero este manual o bien acuda a nuestra página web woxter.es donde podrá acceder a "Preguntas frecuentes del

producto", "Resolución de problemas", "Actualizaciones/Drivers", "Manuales", etc. Si aún así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando siempre la factura original de compra.

1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en woxter.es
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad, etc.
3. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
4. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: www.woxter.es

Technical Specifications

Thanks for buying the new loudspeaker Big Bass 320 from Woxter. We hope you enjoy it to the fullest, for you, we advise you to read this brief guide to use:

Characteristics

Power: 20 W

Disconnectable RGB LEDs

Response frequency: 60Hz-20KHz

3.5mm cable connection

Dimensions: 475×78×83mm / Weight: 577 Gr

Power supply via USB 5V


Important

1. In order to be more respectful of the environment, only this quick guide has been included for a first contact with the product, and we recommend that you visit our website www.woxter.es and download and read the complete instructions first of your daily use
2. This loudspeaker and all its components comply with all European safety regulations, but we recommend responsible use
3. You can contact us at soporte@woxter.es

WARRANTY.

This product counts with the years of guarantee, see the complete conditions on our web

Esquema de la unidad



Woxter Big Bass 320 is comfortable and elegant, it will be perfect anywhere in your home.

Connection to a device via 3.5mm cable and USB socket

On the back of the device, the Audio Out (3.5mm) and power connection cable (5V USB socket) is located. Both must be connected to work.

3.5mm jack: Audio only

USB socket: Needed for power



Connect the built-in 3.5mm cable to the audio jack and the USB power jack to your device.

If your device does not have a USB connection, you can use a smartphone charger or a Power Bank.

Rueda de volumen / encendido

On the right side, it incorporates a practical volume wheel with on / off function.

To turn on the device, turn the volume knob until you hear a "click".

To turn off the device, do it in reverse order.



Switchable RGB lights

You can turn on / off the device's RGB lights located at both ends.



Button to activate or deactivate the lights. Rear.

Packaging

Inside the box you will find:

- your Big Bass 320 speaker.
- manual

Recycling

Electrical or electronic products, batteries, accumulators and other accessories must necessarily be subject to separate collection. When the useful life of your electrical or electronic device has ended, remove the batteries and deposit it, separately, in the correct container for proper management. Please note that batteries cannot be disposed of indiscriminately with household waste. Consider recycling by following the manufacturer's guidelines. With this gesture, you will help reduce the risks to your health and preserve the environment. If you have any questions, consult your local council or dealer for the essential information on recycling your old device. N° REI- RPA 1201-RD.106 / 2008.

Warranty Terms

If you have a problem with this product, we recommend that you read this manual first or go to our website woxter.es where you can access "Frequently Asked Questions about the

product "," Troubleshooting "," Updates / Drivers "," Manuals ", etc. If the problem still persists, and before any procedure you deem necessary, contact the distributor where you purchased the product, always presenting the original purchase invoice.

1. Two-year warranty for our products, as long as each and every one of the steps indicated in the processing procedure for the SAT WOXTER, available at woxter.es, is carried out correctly.
2. The warranty will be considered void in the event of breakage or tampering with the warranty seals, if the material is physically damaged (abuse, knocks, falls), without proper packaging and / or transport damage, in the event of obvious signs of a improper handling, misuse, dirt, etc.
3. This warranty does not cover damage to other equipment that has been used with the unit.
4. Terms subject to change without notice.

IF YOU NEED MORE DETAILED INFORMATION ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS ENTER: www.woxter.es

Technische Spezifikationen

Vielen Dank für den Kauf des neuen Woxter Big Bass 320 Lautsprechers. Wir hoffen, Sie genießen es in vollen Zügen, dazu empfehlen wir Ihnen, diese kurze Bedienungsanleitung zu lesen:

Eigenschaften

Leistung: 20W

RGB schaltbare LEDs

Reaktionsfrequenz: 60Hz-20KHz

3,5-mm-Kabelanschluss

Abmessungen: 475 × 78 × 83 mm /

Gewicht: 577 Gr

Stromversorgung über 5V USB-Buchse

Wichtig

1. Um die Umwelt zu schonen, wurde diese Kurzanleitung nur für den ersten Kontakt mit dem Produkt beigelegt. Wir empfehlen Ihnen, unsere Website www.woxter.es zu besuchen und die vollständigen Anweisungen vor Ihrer täglichen Arbeit herunterzuladen und zu lesen benutzen
2. Dieser Lautsprecher und alle seine Komponenten entsprechen allen europäischen Sicherheitsbestimmungen, wir empfehlen jedoch, ihn verantwortungsbewusst zu verwenden.
3. Sie können uns über support@woxter.es kontaktieren

GARANTIE.

Dieses Produkt hat eine zweijährige Garantie, die vollständigen Bedingungen finden Sie auf unserer Website.

Einheitenumriss



Licht ein / aus
3,5-mm-Kabel und
USB-Stromversorgung

Rückseite

Woxter Big Bass 320 ist komfortabel und elegant und wird überall in Ihrem Zuhause perfekt sein.

Anschluss an ein Gerät über 3,5-mm-Kabel und USB-Buchse

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich das Audio Out (3,5mm) und Stromanschlusskabel (5V USB Buchse). Beide müssen mit der Arbeit verbunden sein.

3,5-mm-Buchse: Nur Audio

USB-Buchse: Wird für die Stromversorgung benötigt



Schließen Sie das integrierte 3,5-mm-Kabel an die Audiobuchse und die USB-Strombuchse an Ihr Gerät

Wenn Ihr Gerät keinen USB-Anschluss hat, können Sie ein Smartphone-Ladegerät oder eine Powerbank verwenden.

Lautstärke- / Leistungsrad

Auf der rechten Seite ist ein praktisches Lautstärkerad mit Ein-/Aus-Funktion integriert.

Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Lautstärkeregler, bis Sie ein „Klick“ hören.

Um das Gerät auszuschalten, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Umschaltbare RGB-Beleuchtung

Sie können die RGB-Leuchten des Geräts an beiden Enden ein- / ausschalten.



Taste zum Aktivieren
oder Deaktivieren der
Lichter. Rückseite.

Embalaje

In der Box finden Sie:

- Ihr Big Bass 320 Lautsprecher.
- Handbuch

Recycling

Elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkus und sonstiges Zubehör müssen zwingend getrennt gesammelt werden. Wenn die Nutzungsdauer Ihres Elektro- oder Elektronikgeräts abgelaufen ist, entnehmen Sie die Batterien und legen Sie diese separat in den richtigen Behälter zur ordnungsgemäßen Handhabung. Bitte beachten Sie, dass Batterien nicht wahllos über den Hausmüll entsorgt werden können. Ziehen Sie das Recycling in Betracht, indem Sie die Richtlinien des Herstellers befolgen. Mit dieser Geste helfen Sie, die Risiken für Ihre Gesundheit zu verringern und die Umwelt zu schonen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler, um wichtige Informationen zum Recycling Ihres alten Geräts zu erhalten. Nr. REI-RPA 1201-RD.106 / 2008.

Garantiebedingungen

Wenn Sie ein Problem mit diesem Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, zuerst dieses Handbuch zu lesen oder unsere Website woxter.es zu besuchen, wo Sie auf „Häufig gestellte Fragen zu den“ zugreifen können

Produkt "," Fehlerbehebung "," Updates / Treiber "," Handbücher " usw. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich vor jedem von Ihnen als notwendig erachteten Verfahren an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und legen Sie immer die Originalrechnung vor.

1. Zwei Jahre Garantie auf unsere Produkte, sofern jeder der im Verarbeitungsverfahren für den auf woxter.es erhältlichen SAT WOXTER angegebenen Schritte korrekt durchgeführt wird.
2. Die Garantie erlischt bei Bruch oder Manipulation des Garantiesiegels, bei physischen Beschädigungen des Materials (Missbrauch, Stöße, Stürze), ohne ordnungsgemäße Verpackung und / oder Transportschäden, bei offensichtlichen Anzeichen von einer unsachgemäßen Behandlung, Missbrauch, Schmutz usw.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden an anderen Geräten ab, die mit dem Gerät verwendet wurden.
4. Änderungen der Bedingungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

WENN SIE MEHR DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE GARANTIEBEDINGUNGEN BENÖTIGEN, GEBEN SIE EIN: www.woxter.es

Spécifications techniques

Merci d'avoir acheté la nouvelle enceinte Woxter Big Bass 320. Nous espérons que vous l'apprécierez au maximum, pour cela, nous vous conseillons de lire ce bref guide d'utilisation :

Caractéristiques

Puissance : 20W

LED RVB commutables

Fréquence de réponse : 60Hz-20KHz

Connexion par câble de 3,5 mm

Dimensions : 475 × 78 × 83 mm / Poids : 577 Gr

Alimenté par une prise USB 5V

Important

1. Afin d'être plus respectueux de l'environnement, ce guide rapide n'a été inclus que pour un premier contact avec le produit, nous vous recommandons de visiter notre site Web www.woxter.es et de télécharger et lire les instructions complètes avant de votre quotidien utiliser


2. Cette enceinte et tous ses composants sont conformes à toutes les réglementations de sécurité européennes, mais nous vous recommandons de l'utiliser de manière responsable.

3. Vous pouvez nous contacter via support@woxter.es

GARANTIE.

Ce produit a une garantie de deux ans, voir les conditions complètes sur notre site

Aperçu de l'unité



Le Woxter Big Bass 320 est confortable et élégant, il sera parfait partout dans votre maison.

Connexion à un appareil via un câble 3,5 mm et une prise USB

À l'arrière de l'appareil, se trouvent la sortie audio (3,5 mm) et le câble de connexion d'alimentation (prise USB 5 V). Les deux doivent être connectés au travail.

Prise 3,5 mm : audio uniquement

Prise USB : Nécessaire pour l'alimentation



Connectez le câble 3,5 mm intégré à la prise audio et la prise d'alimentation USB à votre appareil.

Si votre appareil n'a pas de connexion USB, vous pouvez utiliser un chargeur de smartphone ou une banque d'alimentation.

Volant volume / puissance

Sur le côté droit, il intègre une molette de volume pratique avec fonction on/off.

Pour allumer l'appareil, tournez le bouton de volume jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Pour éteindre l'appareil, procédez dans l'ordre inverse.



Lumières RVB commutables

Vous pouvez allumer/éteindre les lumières RVB de l'appareil situées aux deux extrémités.



Bouton pour activer ou désactiver les lumières. Arrière.

Emballage

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez :

- votre enceinte Big Bass 320.
- Manuel d'instructions

Recyclage

Les produits électriques ou électroniques, piles, accumulateurs et autres accessoires doivent obligatoirement faire l'objet d'une collecte séparée. Lorsque la durée de vie utile de votre appareil électrique ou électronique est terminée, retirez les piles et déposez-les, séparément, dans le conteneur approprié pour une bonne gestion. Veuillez noter que les piles ne peuvent pas être jetées sans discernement avec les ordures ménagères. Envisagez de recycler en suivant les directives du fabricant. Avec ce geste, vous contribuerez à réduire les risques pour votre santé et à préserver l'environnement. Si vous avez des questions, consultez votre mairie ou votre revendeur pour obtenir des informations essentielles sur le recyclage de votre ancien appareil. N° REI-RPA 1201-RD.106 / 2008.

Conditions de garantie

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, nous vous recommandons de lire d'abord ce manuel ou d'aller sur notre site [Web woxter.es](http://Web.woxter.es) où vous pouvez accéder aux « Questions fréquemment posées sur le

produit "," Dépannage "," Mises à jour / Pilotes "," Manuels ", etc. Si le problème persiste, et avant toute procédure que vous jugerez nécessaire, contactez le distributeur où vous avez acheté le produit, en présentant toujours la facture d'achat originale.

1. Garantie de deux ans sur nos produits, à condition que chacune des étapes indiquées dans la procédure de traitement du SAT WOXTER, disponible sur woxter.es, soit effectuée correctement.
2. La garantie sera considérée comme nulle en cas de bris ou d'altération des scellés de garantie, si le matériel est physiquement endommagé (abus, coups, chutes), sans emballage approprié et/ou dommages de transport, en cas de signes évidents de une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation, de la saleté, etc.
3. Cette garantie ne couvre pas les dommages aux autres équipements qui ont été utilisés avec l'appareil.
4. Conditions sujettes à changement sans préavis.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR NOS CONDITIONS DE GARANTIE, ENTRER : www.woxter.es

Specifiche tecniche

Grazie per aver acquistato il nuovo altoparlante Woxter Big Bass 320. Ci auguriamo che vi piaccia al massimo, per questo vi consigliamo di leggere questa breve guida per l'utente:

Caratteristiche

Potenza: 20W

LED RGB commutabili

Frequenza di risposta: 60Hz-20KHz

Collegamento del cavo da 3,5 mm

Dimensioni: 475 x 78 x 83 mm / Peso: 577 Gr

Alimentato da presa USB 5V


Importante

1. Per essere più rispettosi dell'ambiente, questa guida rapida è stata inclusa solo per un primo contatto con il prodotto, ti consigliamo di visitare il nostro sito Web www.woxter.es e scaricare e leggere le istruzioni complete prima del tuo quotidiano uso
2. Questo altoparlante e tutti i suoi componenti sono conformi a tutte le normative di sicurezza europee, ma ti consigliamo di utilizzarlo in modo responsabile.
3. Puoi contattarci tramite support@woxter.es

GARANZIA.

Questo prodotto ha una garanzia di due anni, vedere le condizioni complete sul nostro sito web.

Struttura dell'unità



Luci accese /
Cavo da 3,5 mm e
alimentazione USB

Parte
posteriore

Woxter Big Bass 320 è comodo ed elegante, sarà perfetto ovunque nella tua casa.

Collegamento a un dispositivo tramite cavo da 3,5 mm e presa USB

Sul retro del dispositivo si trova l'uscita audio (3,5 mm) e il cavo di alimentazione (presa USB 5V). Entrambi devono essere collegati al lavoro.

Jack da 3,5 mm: solo audio

Presa USB: necessaria per l'alimentazione



Collega il cavo integrato da 3,5 mm al jack audio e il jack di alimentazione USB al tuo dispositivo.

Se il tuo dispositivo non dispone di una connessione USB, puoi utilizzare un caricabatterie per smartphone o un Power Bank.

Volume / ruota di potenza

Sul lato destro incorpora una pratica rotella del volume con funzione on/off.

Per accendere il dispositivo, ruotare la manopola del volume fino a sentire un "clic".

Per spegnere il dispositivo, procedi in ordine inverso.



Luci RGB commutabili

Puoi accendere/spegnere le luci RGB del dispositivo situate su entrambe le estremità.



Pulsante per attivare o disattivare le luci.
Parte posteriore.

Embalaje

All'interno della scatola troverai:

- il tuo altoparlante Big Bass 320.
- Manuale

Reciclaje

Prodotti elettrici o elettronici, batterie, accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere oggetto di raccolta differenziata. Quando la vita utile del tuo dispositivo elettrico o elettronico è terminata, rimuovi le batterie e riponile, separatamente, nell'apposito contenitore per una corretta gestione. Si prega di notare che le batterie non possono essere smaltite indiscriminatamente con i rifiuti domestici. Considerare il riciclaggio seguendo le linee guida del produttore. Con questo gesto contribuirai a ridurre i rischi per la tua salute e a preservare l'ambiente. In caso di domande, consultare il comune o il rivenditore locale per informazioni essenziali sul riciclaggio del vecchio dispositivo. N° REI-RPA 1201-RD.106 / 2008.

Termini di garanzia

In caso di problemi con questo prodotto, si consiglia di leggere prima questo manuale o di visitare il nostro sito Web woxter.es dove è possibile accedere alle "Domande frequenti sul

prodotto "," Risoluzione dei problemi "," Aggiornamenti / Driver "," Manuali ", ecc. Se il problema persiste, e prima di qualsiasi procedura ritieni necessaria, contatta il distributore presso il quale hai acquistato il prodotto, presentando sempre la fattura di acquisto originale.

1. Garanzia di due anni per i nostri prodotti, a condizione che tutti i passaggi indicati nella procedura di elaborazione per SAT WOXTER, disponibile su woxter.es, siano eseguiti correttamente.
2. La garanzia si intenderà nulla in caso di rottura o manomissione dei sigilli di garanzia, se il materiale risultasse fisicamente danneggiato (abusi, urti, cadute), senza adeguato imballo e/o danni da trasporto, in caso di evidenti segni di manipolazione impropria, uso improprio, sporcizia, ecc.
3. Questa garanzia non copre i danni ad altre apparecchiature che sono state utilizzate con l'unità.
4. Termini soggetti a modifiche senza preavviso.

SE HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI PI DETTAGLIATE SULLE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA ENTRA IN: www.woxter.es

As especificações técnicas

Obrigado por adquirir o novo alto-falante Woxter Big Bass 320. Esperamos que goste ao máximo, para isso aconselhamos a leitura deste breve guia do usuário:

Características

Potência: 20W

LEDs RGB comutáveis

Frequência de resposta: 60Hz-20KHz

Conexão de cabo de 3,5 mm

Dimensões: 475 × 78 × 83 mm / Peso: 577 Gr

Alimentado por soquete USB 5V

Importante

1. Para ser mais respeitoso com o meio ambiente, este guia rápido só foi incluído para um primeiro contato com o produto, recomendamos que você visite nosso site www.woxter.es e baixe e leia as instruções completas antes do seu diário usar
2. Este alto-falante e todos os seus componentes estão em conformidade com todos os regulamentos de segurança europeus, mas recomendamos que você o use com responsabilidade.
3. Você pode nos contatar através de support@woxter.es

GARANTIA.

Este produto tem garantia de dois anos, consulte as condições completas em nosso site

Esboço da unidade



Woxter Big Bass 320 é confortável e elegante, ficará perfeito em qualquer lugar da sua casa.

Conexão a um dispositivo via cabo de 3,5 mm e tomada USB

Na parte traseira do dispositivo, estão localizados a saída de áudio (3,5 mm) e o cabo de conexão de alimentação (entrada USB de 5 V). Ambos devem estar conectados ao trabalho.

Tomada de 3,5 mm: apenas áudio

Soquete USB: necessário para alimentação



Conecte o cabo embutido de 3,5 mm ao conector de áudio e o conector de alimentação USB ao seu dispositivo.

Se o seu dispositivo não tiver uma conexão USB, você pode usar um carregador de smartphone ou um banco de energia.

Volume / roda de força

No lado direito, incorpora uma prática roda de volume com função liga / desliga.

Para ligar o dispositivo, gire o botão de volume até ouvir um "clique".

Para desligar o aparelho, faça-o na ordem inversa.



Luzes RGB selecionáveis

Você pode ligar / desligar as luzes RGB do dispositivo localizadas em ambas as extremidades.



Botão para ativar ou desativar as luzes.
Parte traseira.

Embalagem

Dentro da caixa você encontrará:

- seu alto-falante Big Bass 320.
- manual de instruções

ReciclaJe

Produtos elétricos ou eletrônicos, baterias, acumuladores e outros acessórios devem ser obrigatoriamente sujeitos a coleta seletiva. Terminada a vida útil do seu aparelho elétrico ou eletrônico, retire as pilhas e coloque-as, separadamente, no recipiente adequado para o seu manejo. Observe que as baterias não podem ser descartadas indiscriminadamente com o lixo doméstico. Considere reciclar seguindo as orientações do fabricante. Com este gesto, você ajudará a reduzir os riscos à sua saúde e a preservar o meio ambiente. Se você tiver alguma dúvida, consulte o seu conselho local ou revendedor para obter informações essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. Nº REI- RPA 1201-RD.106 / 2008.

Termos de garantia

Se você tiver um problema com este produto, recomendamos que você leia este manual primeiro ou vá para nosso site woxter.es onde você pode acessar "Perguntas frequentes sobre o

produto "," Solução de problemas "," Atualizações / drivers "," Manuais ", etc. Se o problema persistir, e antes de qualquer procedimento que você julgar necessário, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto, apresentando sempre a nota fiscal original de compra.

1. Dois anos de garantia para os nossos produtos, desde que todos e cada um dos passos indicados no procedimento de processamento do SAT WOXTER, disponível em woxter.es, sejam efectuados correctamente.
2. A garantia será considerada nula em caso de quebra ou violação dos selos de garantia, se o material estiver fisicamente danificado (abuso, batidas, quedas), sem embalagem adequada e / ou danos de transporte, em caso de sinais evidentes de manuseio impróprio, uso indevido, sujeira, etc.
3. Esta garantia não cobre danos a outros equipamentos que tenham sido usados com a unidade.
4. Os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

SE VOCÊ PRECISA DE INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE AS NOSSAS CONDIÇÕES DE GARANTIA, ENTRE: www.woxter.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Importador: QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. (B-85036887)
P.I. San José de valderas, C/Yunque, nº 15
28918 Leganés- Madrid-España
Fabricado en China

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
declara que este altavoz:

Woxter Big Bass 320

Cumple con las disposiciones de la DIRECTIVA 2014/30/EU sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y cumple con los estándar:

En 55032:2015, En 55035:2017
(IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3-2006+A1:2007+A2:2010,
IEC 61000-4-8:2009)

Madrid, 21 de Diciembre de 2021

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.



Mario Mateos
CEO- QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.





Síguenos:

Woxter Oficial



>> woxter.es