



## Instrucciones de seguridad

**Uso en una superficie estable:** Asegúrese de que la alfombrilla esté sobre una superficie plana y estable para evitar que se deslice. Una colocación inestable puede causar movimientos imprecisos del ratón y reducir la efectividad de sus actividades.

**Limpieza regular:** Mantenga la alfombrilla limpia eliminando el polvo y los residuos con regularidad. Utilice un paño suave, seco o ligeramente húmedo para limpiarla. Evite usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material de la alfombrilla.

**Evite doblar o enrollar excesivamente:** Evite doblar o enrollar la alfombrilla de forma excesiva, ya que esto podría causar pliegues permanentes y afectar su efectividad durante el uso.

**Manténgala alejada de líquidos:** Aunque la alfombrilla no contiene componentes electrónicos, es importante evitar el contacto con líquidos, ya que pueden ensuciar o dañar el material, afectando su estética y funcionalidad.

**Uso en entornos adecuados:** No use la alfombrilla en entornos extremadamente polvorientos o sucios, ya que esto puede afectar la suavidad del movimiento del ratón y requerir una limpieza más frecuente.

**Cuidado del material:** Si la alfombrilla está hecha de un material natural como corcho o tela, preste especial atención a su cuidado para evitar un desgaste prematuro. Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y mantenimiento del material específico.

**No usar como soporte para objetos pesados:** Evite colocar objetos pesados sobre la alfombrilla, ya que esto podría deformarla y reducir la suavidad del movimiento del ratón en su superficie.

**Supervisión de niños:** Si la alfombrilla es utilizada por niños, asegúrese de que la manejen con cuidado y que no sea doblada o maltratada para evitar daños.

**Almacenamiento adecuado cuando no se use:** Si no va a utilizar la alfombrilla durante un período prolongado, guárdela en un lugar limpio y seco para protegerla del polvo y de posibles daños accidentales.