

ES - ADVERTENCIAS

1. Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores. No lo use en ambientes con mucha humedad.
2. Bajo ninguna circunstancia instale el producto cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, éste se puede calentar.
3. Si al desempaquetar el producto observa que está dañado, por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que está en perfecto estado.
4. No someta el producto a fuerzas externas.
5. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al agua y al fuego.
6. Los productos de iluminación tales como las bombillas o tiras LED que se encuentran fundidos o que ya no se usen, deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.
7. Por favor, confirme que el voltaje se ajusta a la tensión de trabajo de este producto antes de utilizarlo. Un voltaje inadecuado puede dañar el producto y causar riesgos de seguridad.
8. La fuente de luz de este producto no puede ser reemplazada.
9. La tira LED generará calor, por favor, mantenga el flujo de aire para una mejor disipación del calor.
10. No doble los LEDs de la tira LED más de 90 grados para evitar dañar el producto.
11. No utilice el producto cerca del agua para evitar que resulte dañado o se produzcan circunstancias inesperadas.
12. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
13. No exceda la distancia máxima extendida de la tira LED.

EN - WARNINGS

1. This product is designed for indoor use. Do not use it in high humidity environments.
2. Under no circumstances install the Wi-Fi LED strip near flammable fuels. During normal use, it may become hot.
3. If the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
4. Do not subject the product to external forces.
5. This product should be stored in a cool and dry place and should not be exposed to water and fire.
6. Lighting products such as bulbs or LED strips that are burnt out or no longer in use should be disposed of at specially designated recycling points designated by local authorities.
7. Please confirm that the voltage matches the working voltage of this product before use. Improper voltage may damage the product and cause safety hazards.
8. The light source of this product cannot be replaced.
9. The light strip will generate heat, please keep the air flow for better heat dissipation.
10. Do not bend the LEDs of the strip light more than 90 degrees to avoid damaging the product.
11. Do not use the product near water to avoid damage or unexpected circumstances.
12. Keep out of the reach of children.
13. Do not exceed the maximum extended distance of the strip light.

PT - ATENÇÃO

1. Este produto foi concebido para utilização em interiores. Não utilizar em ambientes com elevada humidade.

2. Solo nenhuma circunstância deve instalar a Fita LED perto de combustíveis inflamáveis. Durante o seu uso normal, a grinalda poderá aquecer.
3. Se ao desembalar o produto este estiver danificado, por favor solicite a troca no estabelecimento onde o adquiriu. Antes de instalar o produto, assegure-se de que está em perfeito estado.
4. Não submeta o produto a forças externas.
5. Este produto deverá ser armazenado em lugares frescos e secos e não se deve expor à água ou ao fogo.
6. Os produtos de iluminação, tais como lâmpadas ou fitas LED, que se encontrem fundidos ou que já não sejam utilizados devem ser descartados nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais como pontos de reciclagem.
7. Por favor, confirme que a voltagem é ajustada à tensão de trabalho deste produto antes de o utilizar. Uma voltagem desadequada pode danificar o produto e causar riscos de segurança.
8. A fonte de luz deste produto não pode ser substituída.
9. A fita de LED vai gerar calor, por favor, mantenha o fluxo de ar para uma melhor dissipação do calor.
10. Não dobre os LEDs da fita de LED mais que 90 graus para evitar danificar o produto.
11. Não utilize o produto perto de água para evitar que o produto se danifique ou se produzam outras circunstâncias inesperadas.
12. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
13. Não exceda a distância máxima esticada da fita de LED.

FR - AVERTISSEMENT

1. Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas utiliser dans des environnements très humides.
2. Sous aucune circonstance, n'installez La bande LED Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Pendant une utilisation normale, elle peut chauffer.
3. Si le produit est endommagé au déballage, veuillez demander un échange sur le lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il soit en parfait état.
4. Ne pas soumettre le produit à des forces extérieures.
5. Ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec et ne doit pas être exposé à l'eau et au feu.
6. Les produits d'éclairage tels que les ampoules ou les rubans LED qui sont grillés ou qui ne sont plus utilisés doivent être éliminés dans des points de recyclage spécialement désignés par les autorités locales.
7. Veuillez confirmer que la tension correspond à la tension de fonctionnement de ce produit avant de l'utiliser. Une tension inadéquate peut endommager le produit et entraîner des risques pour la sécurité.
8. La source lumineuse de ce produit ne peut pas être remplacée.
9. La bande lumineuse génère de la chaleur, veuillez maintenir le flux d'air pour une meilleure dissipation de la chaleur.
10. Ne pliez pas les DEL de la bande lumineuse à plus de 90 degrés pour éviter d'endommager le produit.
11. N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau pour éviter tout dommage ou toute circonstance inattendue.
12. Tenir hors de portée des enfants.
13. Ne dépassez pas la distance maximale d'extension de la bande lumineuse.