

## **ES - ADVERTENCIAS**

1. Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico, incluido el uso similar en hoteles.
2. Coloque este aparato en una superficie estable, nivelada y no resbaladiza.
3. No utilice este aparato en entornos húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o piscina).
4. Asegúrese de que el adaptador no se moje.
5. No deje que entre agua en el aparato ni que se derrame agua sobre él.
6. No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.
7. No sitúe la lámpara cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol.
8. No use la lámpara si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.
9. No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.
10. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.
11. No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar la lámpara. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.
12. Si el adaptador de corriente o el cable flexible están dañados, sólo pueden ser sustituidos por el fabricante o el agente, o por una persona con una cualificación similar.
13. Cuando la luz LED esté encendida, no la dirija a los ojos a corta distancia para evitar lesiones oculares.
14. Este producto puede encenderse o apagarse automáticamente bajo circunstancias electromagnéticas fuertes.
15. El producto debe mantenerse alejado de la lluvia, la humedad, el fuego y las altas temperaturas, para no dañarlo.
16. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega a su fin, la lámpara completa debe ser reemplazada.
17. Es probable que el producto vuelque en una mesa con una inclinación mayor a 6 grados.
18. Se sugiere ajustar la temperatura de color a menos de 4000K cuando se usa de noche.

## **EN - WARNINGS**

1. This appliance is intended for household use only, including similar use in hotels.
2. Place this appliance on a stable, level, non-slip surface.
3. Do not use this appliance in wet environments (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
4. Ensure that the adapter does not get wet.
5. Do not allow water to enter the appliance or allow water to spill on the appliance.
6. Do not attempt to repair, open or make any modifications to the product under any circumstances. This may damage the equipment or cause electrocution and/or serious injury.
7. Do not place the lamp near any heat source and do not expose it to direct sunlight.
8. Do not use the lamp if you detect any burning smell or strange odour coming from the product or the device/appliance you intend to use. Contact customer service immediately.
9. Do not handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.
10. Keep the device clean and dry at all times.
11. Do not use solvents or chemical cleaners to clean the lamp. Clean gently with a soft, dry cloth.

12. If the power adaptor or flexible cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer or agent, or a similarly qualified person.
13. When the LED light is on, do not shine it into the eyes at close range to avoid eye injury.
14. This product may turn on or off automatically under strong electromagnetic circumstances.
15. The product should be kept away from rain, moisture, fire and high temperature, so as not to damage the product.
16. The light source of this lamp is not replaceable, when the light source comes to an end, the whole lamp should be replaced.
17. The product is likely to tip over on a table with an inclination of more than 6 degrees.
18. It is suggested to adjust the colour temperature to less than 4000K when used at night.

## **PT - ATENÇÃO**

1. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico, incluindo o uso semelhante em hotéis.
2. Apoiar o aparelho em superfícies estáveis, sem carácter escorregadio e nivelada. Não utilizar este equipamento em ambientes húmidos, tais como casa de banho, próximo a chuveiros ou piscinas.
3. Não molhar o adaptador.
4. Não o deixe em ambientes molhados e não derramar água sobre o equipamento.
5. Não tentar consertar, abrir ou modificar o produto em nenhuma circunstância. Isso pode danificar o equipamento ou provocar eletrocuções e/ou lesões graves.
6. Não deixar a lâmpada próximo a fontes de calor ou diretamente exposto ao Sol.
7. Não utilizar a lâmpada se detetar qualquer cheiro a queimado, ou algum cheiro estranho vindo do produto ou do dispositivo/eletrodoméstico que pretenda utilizar. Nestes casos, entrar em contato imediatamente com o apoio ao cliente.
8. Não utilizar nenhum aparelho eletrónico com as mãos molhadas, bem como não os utilizar próximo de líquidos.
9. Manter o dispositivo limpo e seco em todos os momentos.
10. Não utilizar produtos de limpeza e produtos abrasivos para limpar a sua lâmpada.
11. Utilizar apenas um pano seco e macio.
12. Se o adaptador ou cabo de alimentação estiverem danificados, estes apenas podem ser substituídos pelo fabricante, pelo agente autorizado ou profissional qualificado.
13. Quando a luz de LED estiver acesa, não olhar a curta distância diretamente a fim de evitar lesões oculares.
14. Este aparelho pode eventualmente ligar-se ou desligar-se automaticamente sob circunstâncias eletromagnéticas anómalas.
15. Manter o candeeiro ao abrigo da chuva, humidade, fogo e altas temperaturas.
16. A fonte luminosa desta lâmpada não é substituível. A lâmpada deve ser substituído na sua totalidade quando a fonte de luz chegar ao seu fim.
17. É provável que o produto não se mantenha em pé numa mesa com uma inclinação superior a 6 graus.
18. Durante a noite, é aconselhável ajustar a temperatura de cor abaixo dos 4000K.

## **FR - AVERTISSEMENT**

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, y compris une utilisation similaire dans les hôtels.
2. Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
3. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (par exemple, dans la salle de bains ou à proximité d'une douche ou d'une piscine).

4. Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas mouillé.
  5. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil et ne laissez pas l'eau se répandre sur l'appareil.
  6. N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit. Cela pourrait endommager l'équipement ou provoquer une électrocution et/ou des blessures graves.
  7. Ne pas placer la lampe près d'une source de chaleur et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
  8. N'utilisez pas la lampe si vous détectez une odeur de brûlé ou une odeur étrange provenant du produit ou du dispositif/appareil que vous avez l'intention d'utiliser. Contactez immédiatement le service clientèle.
  9. Ne manipulez aucun appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez aucun liquide à proximité.
  10. Gardez l'appareil propre et sec en permanence.
  11. Ne pas utiliser de solvants ou de nettoyeurs chimiques pour nettoyer la lampe.
  12. Nettoyez-la délicatement avec un chiffon doux et sec.
  13. Si l'adaptateur d'alimentation ou le câble flexible est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant ou son agent, ou par une personne de qualification similaire.
  14. Lorsque la lumière LED est allumée, ne la projetez pas dans les yeux à courte distance afin d'éviter toute blessure oculaire.
  15. Ce produit peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement dans des circonstances électromagnétiques fortes.
  16. Le produit doit être conservé à l'abri de la pluie, de l'humidité, du feu et des températures élevées, afin de ne pas l'endommager.
  17. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse est épuisée, la lampe entière doit être remplacée.
- Le produit est susceptible de se renverser sur une table dont l'inclinaison est supérieure à 6 degrés.
18. Il est conseillé d'ajuster la température de couleur à moins de 4000K en cas d'utilisation nocturne.