



SAFETY - PRECAUTIONS - WARNINGS

CLEANING

- Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discoloured.
- Wipe with a soft dry cloth.
- Do not apply insecticides or other volatile substances.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically treated cleaning cloth.

STORAGE CONDITIONS

- Do not expose the product or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation or storage.
- Do not leave the product in a car with the windows closed, particularly in hot weather.
- Do not expose the product to dust, smoke or steam.

FR. SÉCURITÉ, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

AVIS IMPORTANTS – À LIRE AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT, UNE UTILISATION, UN NETTOYAGE ET UN STOCKAGE EN TOUTE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

OREILLETES

AVERTISSEMENT

UTILISATION D'OREILLETES, DE CASQUES OU D'ÉCOUTEURS

Une perte auditive permanente peut survenir en cas d'utilisation d'oreillettes, de casques ou d'écouteurs à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau ne présentant pas de danger. Au fil du temps, un niveau sonore de plus en plus fort peut commencer à paraître normal, alors qu'il peut en fait être nuisible pour votre audition. En cas de bourdonnement ou de gêne dans vos oreilles ou si vous entendez les voix de façon assourdie, arrêtez d'écouter et faites contrôler votre audition. Plus le volume est fort et plus rapidement votre audition risque d'être affectée.

DÉCLARATION SUR LES RISQUES D'ALTÉRATION DE L'AUDITION

Forte pression acoustique.
Déclaration sur les risques d'altération de l'audition.
N'écoutez pas à un volume élevé pendant des périodes prolongées.

ONDES RADIO LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS SANS FIL

Les ondes radio sont susceptibles d'affecter les équipements électriques ou les dispositifs médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques), qui peuvent provoquer des dysfonctionnements et des blessures potentielles. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth et 2,4 GHz). Ne vous servez pas de la fonction de réseau sans fil dans les lieux suivants : les zones dans lesquelles l'utilisation d'un réseau sans fil est interdite, comme les hôpitaux ; respectez les règlements des établissements médicaux lors de l'utilisation d'appareils sans fil dans leurs locaux ; les zones situées à proximité d'alarmes d'incendie, de portes automatiques et d'autres types d'équipements automatisés.

AIMANTS LORS DE L'UTILISATION D'OREILLETES, DE CASQUES OU D'ÉCOUTEURS

Ce produit comporte des aimants qui sont susceptibles de créer des interférences avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les valves de dérivation programmables ou d'autres dispositifs médicaux, ou les personnes utilisant de tels dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez de tels dispositifs médicaux.

PRÉCAUTIONS

SÉCURITÉ

Ce produit a été conçu en mettant la sécurité au premier plan. Toutefois, tout appareil électrique, s'il est utilisé de façon inappropriée, est susceptible de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. Pour contribuer à assurer un fonctionnement sans accident, suivez les directives ci-après :

- Respectez tous les avertissements, précautions et instructions. Si vous avez des doutes quant à toutes informations dans ce mode d'emploi, veuillez contacter le service clients Nacon / RIG approprié, dont vous trouverez les coordonnées dans le livret de garantie.
- Cessez d'utiliser et débranchez immédiatement l'appareil s'il fonctionne de manière anormale, émet des odeurs ou sons inhabituels, ou devient trop chaud pour être touché.
- Évitez de jouer quand vous êtes fatigué(e) ou avez besoin de sommeil.
- Évitez de laisser traîner des câbles qui présenteraient un risque de trébuchement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CRISES D'ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE

Un pourcentage infime de personnes peut subir une crise en cas d'exposition à certaines images visuelles, comme les lumières ou motifs clignotants que l'on peut trouver dans des jeux vidéo. Même les personnes sans antécédents de crises ou d'épilepsie peuvent présenter une pathologie non diagnostiquée susceptible de provoquer de telles « crises d'épilepsie photosensible » lors de parties de jeux vidéo.

Arrêtez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous présentez des symptômes.

Ces crises peuvent être associées à divers symptômes, dont des étourdissements, des troubles de la vision, des contractions musculaires des yeux ou du visage, des mouvements saccadés ou des secousses des bras ou des jambes, une désorientation, de la confusion ou une perte de conscience momentanée. Les crises peuvent aussi provoquer des pertes de connaissance ou des convulsions pouvant conduire à des blessures, si la personne tombe ou heurte un objet situé à proximité.

Les parents doivent faire attention à l'apparition éventuelle des symptômes ci-dessus chez leurs enfants ou leur demander s'ils éprouvent de tels symptômes. Les enfants et les adolescents présentent plus de risques que les adultes de subir de telles crises.

Vous pouvez réduire le risque de crises d'épilepsie photosensible en prenant les précautions suivantes :

- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Ne jouez pas si vous avez envie de dormir ou êtes fatigué(e).

Si vous-même ou un membre de votre famille présentez des antécédents de crises ou d'épilepsie, consultez un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.

JEUNES ENFANTS

Conservez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants pourraient avaler de petites pièces ou s'enrouler dans les câbles, ce qui risquerait de provoquer des blessures, des accidents ou des dysfonctionnements.

UTILISATION ET MANIPULATION

PAUSES

- Évitez d'utiliser votre système de gaming/console de manière prolongée. Faites une pause de 15 minutes pour chaque heure de jeu.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous commencez à vous sentir fatigué(e) ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans vos mains ou vos bras lorsque vous vous servez de la manette. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous présentez/undes problèmes/désagréments, cessez immédiatement d'utiliser la manette. Si les symptômes persistent, consultez un médecin :
 - Étourdissements, nausée, fatigue ou symptômes similaires à ceux du mal des transports.
 - Gêne ou douleur dans une partie du corps, comme les yeux, les oreilles, les mains ou les bras.

DÉCHARGE STATIQUE

Lors de l'utilisation d'oreillettes, de casques ou d'écouteurs, particulièrement si l'air est sec, il est possible que vous subissiez parfois une petite et brève décharge statique au niveau des oreilles. Ceci est lié à l'électricité statique accumulée dans le corps et non à un dysfonctionnement de votre casque, vos oreillettes ou écouteurs.

TÉMOINS LED (LE CAS ÉCHÉANT)

Ne regardez pas fixement les témoins LED du produit lorsque ces derniers clignotent. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur dans toute partie de votre corps liée à la stimulation lumineuse, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

POSITIONNEMENT ET MANIPULATION

- Ne placez pas le produit sur des surfaces qui sont instables, inclinées ou sujettes aux vibrations.
- Ne posez pas le produit sur le sol ou dans un endroit où il risque de faire trébucher quelqu'un.
- Ne laissez pas des liquides ou de petites particules entrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne touchez pas le produit pendant un orage électrique.
- Abstenez-vous de lancer, de faire tomber le produit ou de lui faire subir un choc physique important.
- Ne montez pas sur le produit et ne posez pas d'objets dessus.
- Ne touchez pas les ports et n'insérez aucun corps étranger dans le produit.
- En cas de poussières ou de corps étrangers dans le produit, vous ne devez jamais le démonter ou le modifier vous-même.
- Le produit et ses pièces sont fabriqués dans des matériaux en métal et en plastique. Lors de la mise au rebut du produit, conformez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination appropriée de tels matériaux.

NETTOYAGE

Suivez les instructions ci-dessous pour contribuer à éviter la détérioration ou la décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- N'appliquez pas d'insecticides ni d'autres substances volatiles.
- Ne placez pas de matériaux en vinyle ou en caoutchouc sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.

- N'utilisez pas de solvants ni d'autres produits chimiques. N'essuyez pas le produit avec un chiffon de nettoyage traité avec un produit chimique.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- N'exposez pas le produit ou la batterie à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil pendant son fonctionnement, son transport ou son stockage.
- Ne laissez pas le produit dans une voiture avec les fenêtres fermées, particulièrement par temps chaud.
- N'exposez pas le produit à la poussière, la fumée ou la vapeur.

DE. SICHERHEIT, VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

WICHTIGE HINWEISE - BITTE LESEN, UM DEN SICHEREN BETRIEB, GEBRAUCH UND DIE SICHERE REINIGUNG UND LAGERUNG DIESES PRODUKTS ZU GEWÄHRLEISTEN

HEADSETS

WARNUNG

BENUTZUNG VON HEADSETS, KOPFHÖRERN ODER OHRHÖRERN

Bei der Nutzung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern mit hoher Lautstärke kann es zu dauerhaften Hörschäden kommen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen unschädlichen Wert ein. Mit der Zeit kann sich ein Gewöhnungseffekt gegenüber immer lauterem Hören entwickeln, Lautes Hören schädigt jedoch in jedem Fall das Gehör. Wenn Sie Ohrgeräusche oder ein dumpfes Sprechen wahrnehmen, stellen Sie das Hören ein und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je lauter die Lautstärke, desto früher kann Ihr Gehör geschädigt werden.

ERKLÄRUNG ZUR GEHÖRSCHÄDIGUNG

Hoher Schalldruck.
Erklärung zur Gehörschädigung.
Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.

VOR FUNKWELLEN BEIM GEBRAUCH KABELLOSER PRODUKTE

Funkwellen können elektronische Geräte oder medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) beeinflussen, was zu Fehlfunktionen und möglichen Verletzungen führen kann. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen, konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, bevor Sie die kabellose Netzwerkfunktion (Bluetooth und 2,4 GHz) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an den folgenden Orten: Bereiche, in denen die Nutzung kabelloser Netzwerke verboten ist, z. B. in Krankenhäusern. Befolgen Sie die Vorschriften medizinischer Einrichtungen, wenn Sie kabellose Geräte in deren Räumlichkeiten verwenden. Bereiche in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und sonstigen automatischen Geräten.

MAGNETE BEI DER NUTZUNG VON HEADSETS, KOPFHÖRERN UND OHRHÖRERN

Dieses Produkt enthält Magnete, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren und programmierbare Shunt-Ventile oder andere medizinische Geräte oder Personen, die solche medizinischen Geräte verwenden, beeinträchtigen können. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

SICHERHEIT

Bei der Entwicklung dieses Produkts wurde größter Wert auf die Sicherheit gelegt. Jedes elektrische Gerät kann jedoch bei unsachgemäßer Verwendung zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Um einen unfallfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

Beachten Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen. Wenn Sie sich bezüglich einer Information in diesem Handbuch unsicher sind, wenden Sie sich an den zuständigen Nacon/RIG-Kundendienst, den Sie im Garantieheft finden.

- Stellen Sie den Betrieb ein und trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, wenn es nicht normal funktioniert, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche entwickelt oder zu heiß zum Anfassen wird.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf brauchen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.

WARNUNG VOR PHOTOSENSITIVEN ANFÄLLEN

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz von Menschen kann es zu einem Anfall kommen, wenn sie bestimmten visuellen Bildern ausgesetzt sind, z. B. blinkenden Lichtern oder Mustern, die in Videospielen erscheinen können. Selbst Menschen, die in der Vergangenheit keine Anfälle oder Epilepsie erlebt haben, können eine nicht diagnostizierte Krankheit haben, die beim Spielen von Videospielen diese "photosensitiver epileptischen Anfälle" auslösen kann.

Brechen Sie das Spiel sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie irgendwelche Symptome verspüren.

Diese Anfälle können eine Vielzahl von Symptomen aufweisen, wie z. B. Benommenheit, Sehstörungen, Augen- oder Gesichtszuckungen, Zuckungen oder Zittern der Arme oder Beine, Orientierungslosigkeit, Verwirrung oder kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins. Krampfanfälle können auch zu Bewusstlosigkeit oder Krämpfen führen, die Verletzungen durch Stürze oder Aufprall auf Gegenstände in der Nähe zur Folge haben können.

Eltern sollten auf die oben genannten Symptome achten oder ihre Kinder danach fragen. Kinder und Jugendliche sind von diesen Anfällen häufiger betroffen als Erwachsene.

Sie können das Risiko photosensitiver epileptischer Anfälle verringern, indem Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie schläfrig oder ermüdet sind.

Wenn bei Ihnen oder einem Ihrer Verwandten in der Vergangenheit Krampfanfälle oder Epilepsie aufgetreten sind, sollten Sie vor dem Spielen von Videospielen einen Arzt konsultieren.

KLEINE KINDER

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Kleine Kinder können kleine Teile verschlucken oder die Kabel um sich wickeln, was zu Verletzungen, Unfällen oder Funktionsstörungen führen kann.

GEBRAUCH UND HANDHABUNG

PAUSEN

- Vermeiden Sie eine längere Nutzung Ihres Spielsystems/ Ihrer Konsole. Machen Sie in jeder Stunde Spielzeit eine 15-minütige Pause.
- Hören Sie sofort auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Sie bei der Bedienung des Controllers Unbehagen oder Schmerzen in den Händen oder Armen verspüren. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie unter einer der folgenden gesundheitlichen Beschwerden leiden, sollten Sie die Nutzung des Controllers sofort abbrechen. Bei anhaltenden Symptomen muss ein Arzt konsultiert werden:
 - Benommenheit, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome, die der Reisekrankheit ähneln.
 - Beschwerden oder Schmerzen in einem Körperteil, z.B. in den Augen, Ohren, Händen oder Armen.

STROMSCHLÄGE DURCH STATISCHE AUFLADUNG

Bei der Nutzung von Headsets, Kopfhörern oder Ohrstöpseln, insbesondere bei trockener Luft, kann es gelegentlich zu einem kleinen und schnellen (statischen) Stromschlag kommen. Dies ist eine Folge der im Körper angesammelten statischen Elektrizität und keine Fehlfunktion Ihres Headsets, Kopfhörers oder Ohrhörers.

LED-LEUCHTANZEIGEN (SOFERN UNTERSTÜTZT)

Blicken Sie nicht auf die LEDs des Produkts, wenn sie blinken. Wenn Sie durch die Lichtsimulation irgendwo in oder an Ihrem Körper Unwohlsein oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.

PLATZIERUNG UND HANDHABUNG

- Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile, schräge oder vibrationsgefährdete Flächen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf den Boden oder an einen Ort, an dem jemand darüber stolpern oder stürzen könnte.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit oder kleine Partikel in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters.
- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und legen Sie keine Gegenstände darauf ab.
- Berühren Sie die Anschlüsse nicht und stecken Sie keine Fremdkörper in das Gerät.
- Wenn Staubpartikel oder Fremdkörper in das Produkt gelangen, das Produkt niemals zerlegen oder verändern.
- Das Produkt niemals zerlegen oder verändern.
- Das Produkt und seine Teile sind aus Metall und Kunststoff gefertigt. Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Materialien.

REINIGUNG

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Beschädigungen oder Verfärbungen am Äußeren des Produkts zu vermeiden.

- Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine Insektizide oder andere verdunstende Stoffe.
- Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf die Oberfläche des Produkts.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie es nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch ab.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- Das Produkt und den Akku während des Betriebs, des Transports und der Lagerung vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht schützen.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Auto mit geschlossenen Fenstern liegen, insbesondere nicht bei heißem Wetter.
- Schützen Sie das Produkt vor Staub, Rauch oder Dampf.

NL. VEILIGHEID, VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJKE OPMERKINGEN - LEES DEZE DOOR ZODAT JE WEET HOE JE DIT PRODUCT VEILIG KUNT BEDIENEN, GEBRUIKEN, SCHOONMAKEN EN OPSLAAN

CONTROLLERS

WAARSCHUWING

GEBRUIK VAN HEADSETS, KOPTELEFOONS OF EARBUDS

Het gebruik van headsets, koptelefoons of earbuds het hoog geluidsvolume kan leiden tot gehoorverlies. Zet het volume op een veilig niveau. Op de lange termijn kunt u gewend raken aan steeds luider volume, maar eigenlijk kan het uw gehoor beschadigen. Als uw oren suizen of piepen, of als u gesprekken niet goed meer kunt verstaan, stop met luisteren en laat uw gehoor testen. Hoe harder het geluid, hoe eerder uw gehoor aangetast kan worden.

VERKLARING GEHOORSCHADE

Hoge geluidsdruk.
Verklaring Gehoorschade.
Luister niet langdurig naar hard geluidsvolume.

RADIOGOLVEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DRAADLOZE PRODUCTEN

Radiogolven kunnen invloed hebben op elektronische apparaten of medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld pacemakers), wat kan leiden tot storingen en mogelijke verwondingen. Als je een pacemaker of ander medisch hulpmiddel gebruikt, raadpleeg dan eerst je arts of de fabrikant van je medische hulpmiddel voordat je draadloze netwerken gaat gebruiken (Bluetooth en 2,4GHz). Gebruik het draadloze netwerk niet op de volgende locaties: gebieden waar gebruik van draadloze netwerken verboden is, zoals in ziekenhuizen. Houd je aan de regels in medische instellingen als je op hun terrein draadloze apparaten gebruikt. Gebieden rond brandalarmen, automatische deuren en andere soorten geautomatiseerde apparatuur.

MAGNETEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN HEADSETS, KOPTELEFOONS OF EARBUDS

Dit product heeft magneten die storingen kunnen veroorzaken met pacemakers, defibrillators en programmeerbare shuntventielen en andere medische hulpmiddelen of personen die dergelijke medische hulpmiddelen gebruiken. Raadpleeg je arts voordat je dit product gaat gebruiken als je dergelijke medische hulpmiddelen gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN

VEILIGHEID

Dit product is ontworpen met de groots mogelijke zorg voor veiligheid. Alle elektrische apparaten kunnen echter, indien onjuist gebruikt, brand veroorzaken, of een elektrische schok, of persoonlijke verwondingen. Voor een veilig gebruik zonder ongelukken, volg je deze richtlijnen:

Houd je aan alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies. Als je onzeker bent over informatie in deze handleiding, neem dan contact op met de betreffende Nacon/RIG consumentenservice die je kunt vinden in het garantieboekje.

- Stop met het gebruik van het apparaat en schakel het uit wanneer het zich abnormaal gedraagt, ongebruikelijk geluid produceert of vreemd ruikt, of als het te warm wordt om aan te raken.
- Speel er niet mee als je moe of slaperig bent.
- Laat geen snoeren slepen waar je over kunt struikelen.

WAARSCHUWING VOOR LICHTGEVOELIGE AANVALLEN

Een klein aantal mensen kan een aanval krijgen wanneer zij blootgesteld worden aan bepaalde beelden, inclusief flitslichten of patronen die zich kunnen voordoen in computergames. Zelfs mensen die geen geschiedenis hebben van aanvallen of epilepsie kunnen een ongediagnosticeerde aandoening hebben die deze 'lichtgevoelige aanvallen' kan veroorzaken bij het spelen van games.

Stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg een arts als je symptomen ervaart.

Deze aanvallen kunnen diverse symptomen hebben, zoals draaierigheid, veranderd zicht, trillingen van oog of gezicht, trekken of schudden van armen of benen, desoriëntatie, verwarring of tijdelijke vermindering van bewustzijn. Aanvallen kunnen ook leiden tot bewusteloosheid of convulsies die kunnen leiden tot verwondingen door vallen of tegen objecten aanbotsen. Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden of vragen of zij bovenstaande symptomen ervaren. Kinderen en tieners zijn gevoeliger voor deze aanvallen dan volwassenen.

Je kunt het risico op lichtgevoelige epileptische aanvallen verminderen met de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Speel in een goed verlichte ruimte.
- Speel niet als je slaperig of vermoed bent.

Als jij of een van je familieleden een geschiedenis heeft met aanvallen of epilepsie, moet je een arts raadplegen voordat je games gaat spelen.

KLEINE KINDEREN

Houd dit product buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken of snoeren om zich heen wikkelen, wat kan leiden tot verwondingen, ongevallen of storingen.

GEBRUIK EN HANTERING

PAUSEN

- Vermijd langdurig gebruik van je console. Neem elk uur een kwartier pauze.
- Stop onmiddellijk met spelen als je vermoed wordt of als je ongemak of pijn ervaart aan je handen of armen door het bedienen van een controller. Als symptomen blijven bestaan, raadpleeg dan een arts.
- Als je een van de volgende gezondheidstoestanden ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de controller. Als symptomen blijven bestaan, raadpleeg dan een arts:
 - Duizeligheid, misselijkheid, vermoedheid of symptomen die wijzen op bewegingsziekte.
 - Ongemak of pijn in een deel van het lichaam, zoals ogen, oren, handen of armen.

STATISCHE SCHOK

Tijdens het gebruik van headsets, koptelefoons of earbuds, vooral in droge lucht, kan je soms een kleine en snelle (statische) schok in je oren voelen. Dit komt door statische energie die zich in je lichaam heeft opgehoopt, en is geen storing van je headset, koptelefoon of earbuds.

LED-INDICATOREN (INDIEN ONDERSTEUT)

Staar niet naar de ledlampen op het product als ze ze knipperen/flitsen. Als je ongemak of pijn ervaart door het licht, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik.

INSTALLEREN EN HANTEREN

- Leg het product niet op onstabiele, schuine of trillingsgevoelige oppervlakken.
- Leg het product niet op de vloer of op een plek waar iemand erover kan struikelen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof of stofdeeltjes in het product kunnen doordringen.
- Raak het product niet aan met natte handen.
- Raak het product niet aan tijdens een elektrische storm.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en voorkom krachtige botsingen.
- Ga niet op het product staan en leg er niets zwaars bovenop.
- Raak de poorten niet aan en stop geen vreemde voorwerpen in het product.
- Als er stof of vreemde voorwerpen in het product zitten.
- Haal product nooit uit elkaar en breng er geen wijzigingen aan.
- Het product en de onderdelen ervan zijn gemaakt van metaal en kunststof. Bij afvoeren van het product moet u een lokale bepalingen volgen voor correct weggooiën van deze materialen.

SCHOONMAKEN

Volg onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product aangetast wordt of verkleurt.

- Neem het af met een droge, zachte doek.
- Gebruik geen insecticiden of andere vluchtige substanties.
- Plaats niet langdurig rubber of vinyl op de buitenkant van het product.
- Gebruik geen oplosmiddelen of chemische middelen. Neem het niet af met een chemisch behandelde schoonmaakdoekje.

OPSLAG

- Stel het product of de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, vocht of direct zonlicht tijdens bediening, vervoer of opslag.
- Laat het product niet in een afgesloten auto liggen, vooral als het warm weer is.
- Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.

