



- ▷ Izvucite punjač iz utičnice
 - da biste proizvod odvojili od izvora struje,
 - u slučaju nevremena ili
 - kada se proizvodom ne koristite duže vrijeme.
- ▷ Uvijek obratite pažnju na to da [se] utikač
 - bude u propisnom stanju i lako dostupan,
 - čvrsto utaknut u utičnicu,
 - upotrebljava samo u dopuštenom temperaturnom rasponu,
 - ne izlaže dugi sunčevim zrakama da bi se spriječilo pregrijavanje.
- ▷ Svoje slušalice nemojte duže vrijeme čuvati na staklenoj glavi, naslonu za ruku ili sličnom mjestu jer se time može razbiti stremen za glavu i smanjiti pritisak mehanizam slušalice.
- ▷ Lakovi i politure za namještaj mogu nagrizati donje dijelove ođaslijača i time izazvati mrnje na vašem namješčaju. Zbog toga odaslijač postavite na podlogu koja nije skiska.
- ▷ Proizvod nemojte upotrebljavati u blizini izvora topline.
- ▷ Nemojte upotrebljavati proizvod ako je uronjen u tekućinu.
- ▷ Proizvod čistite isključivo mekom, suhom krpom.
- ▷ Koristite se isključivo dodatnim uređajima / dijelovima dodatne opreme / rezervnim dijelovima koje je isporučilo i preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.

Sigurnosne napomene za baterije

	UPOZORENJE U slučaju upotrebe ili uporabe u svrhe koje nisu predviđene može doći do istjecanja baterija. U ekstremnim slučajevima postoji opasnost od: <ul style="list-style-type: none">• eksplozije • stvaranja dima i/ili plinova • razvoja topline i požara • šteta za zdravlje i/ili okoliš		
	Baterije čuvajte izvan doseg a djece.		Baterije nemojte izlagati vlagi.
	Nemojte demontirati ili mijenjati oblik baterija.		Prilikom umetanja baterija pripazite na polaritet.
	Napunjene baterije čuvajte tako da se ne polovi ne dodiruju – opasnost od kraćih spojeva / požara.		Poslije upotrebe isključite proizvode koji se napajaju putem baterije.
	Baterije punite pri temperaturi okoline od +10°C do +40°C.		Nemojte zagrijavati baterije na temperaturu veću od 70°C. Izbjegavajte sunčevu svjetlost i nemojte bacati baterije u vatra.
	Redovito punite baterije. čak i u slučaju dugog vremena bez upotrebe (oca svaka 3 mjeseca).		Ako se proizvodom ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.
	Koristite se isključivo baterijama i punjačima koje je isporučilo i preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.		Neispravne baterije nikada nemojte nastaviti upotrebljavati i uvijek ih odmah zbrinite u otpad.
	Iz proizvoda koji je vidljivo neispravan odmah izvadite baterije.		Neispravne proizvode zajedno s baterijama vratite sakupljaštu otpada ili svom specijaliziranom trgovcu kako bi se mogli reciklirati.
	Nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovno puniti.		Nemojte miješati baterije i akumulatore.

Namjenska upotreba/odgovornost

Ovaj sustav bežičnih slušalica razvjen je za upotrebu s televizorima, HIFI sustavima i sustavima za kućno kino, može se priključiti na analogne izvore zvuka, a zvuk prenosi putem radijske tehnologije Bluetooth LE Audio na kompabilna slušalica.

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za privatnu kućnu upotrebu i nije predviđen za korištenje u komercijalne svrhe. Također nije prikladan za upotrebu u prijenosnim audiouređajima. Nenamjenskom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvodom koje odstupa od opisa u pripadajućim uputama proizvoda.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne preuzima odgovornost u slučaju zloporabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao ni dodatnih uređaja / dijelova dodatne opreme.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne odgovara za oštećenja nastala zbog prekida veze uslijed praznih ili presterih baterija ili uslijed napuštanja prijemnog područja Bluetootha.

Prije puštanja u rad treba obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

Izjave proizvođača

Dodatne informacije o oznakama za pridržavanje zakonskih odredbi možete pronaći na kraju dokumenta.

Jamstvo

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH za ovaj proizvod nudi jamstvo za razdoblje od 24 mjeseca. Temeljno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetnoj stranici www.senohear-hearing.com/warranty ili se obratiti svojem ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

Proizvod je sukladan sa sljedećim zahtjevima

- Uredba o opcji sigurnosti proizvoda (EU) 2023/988


Izjava o sukladnosti EU

- Uredba o baterijama (EU) 2023/1542
- Direktiva o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ)
- Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU)

Ovime društvo Sonova Consumer Hearing GmbH izjavljuje da je vrsta radijske opreme RS 120-W (TR 120-W, HPR 120-W) u skladu s odredbama Direktive o stavljaju na raspolaganje radijske opreme na tržištu (2014/53/EU).

Popuni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na engleskom jeziku na sljedećem web-mjestu: www.senohear-hearing.com/download.

Napomene za odlaganje u otpad

- Direktiva o baterijama (2006/66/EZ i 2013/56/EU)
 - Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU) 
- Znak koji se sastoji od prekrštene kante za smeće na kantačima i metalu se ne proizvode, bateriji / punjivoj bateriji (ako je primjenjivo) i/ili ambalaži označava da se ti proizvodine smiju zbrinjavati s običnim kućnim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti na kraju njihovog radnog vijeka. Za zbrinjavanje ambalaze obratite pažnju na zakonske propise o odvojenom zbrinjavanju otpada koji se primjenjuju u vašoj državi. Neispravno zbrinjavanje ambalažnog materijala može naštetiti vašem zdravlju i okolišu. Zasebno prikupljanje elektroničkih i starih elektroničkih uređaja, baterija / punjivih baterija (ako postoje) i ambalaze služi za poticanje ponovne uporabe i/ili recikliranja te izbjegavanje negativnih učinaka, primjerice zbog potencijalno štetnih tvari koje ti proizvodi sadrže. Po isteku njihovog vijeka trajanja, reciklirajte električnu i elektroničku opremu te baterije / punjive baterije kako bi se vrijedni materijali koji se u njima nalaze mogli ponovno iskoristiti i kako biste izbjegli stvaranje prekomjernog otpada u okolišu.

Ako je baterije / punjive baterije moguće ukloniti bez uništavanja, dužni ste ih zbrinuti odvojeno (za sigurno uklanjanje baterija / punjivih baterija pogledajte upute za rukovanje proizvodom). Budite posebno oprezni pri rukovanju baterijama / punjivim baterijama koje sadrže liq i s obzirom na to da one nose posebne rizike kao što su požar i/ili opasnost od puštanje gumbaštim baterijama. Smanjite nastanak baterijskog otpada što je više moguće, tako da upotrebljavate baterije s dužim vijekom trajanja ili punjive baterije.

Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda možete dobiti od nadležne lokalne institucije, komunalnih mjesta za sakupljanje i povrat ili ovlaštenog predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Električnu ili elektroničku opremu možete predati i distributerima koji su ih dužni preuzeti. Time dajete važan doprinos zaštiti okoliša i javnog zdravlja.