

Dreame AirStyle Pro

Használati útmutató

DREAME

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el weboldalunkra a Dreame AirStyle Pro használatával kapcsolatos részletesebb útmutatóért



<https://global.dreameotech.com/pages/hair-styling-guides>

Biztonsági előírások

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az összes előírást.

A készülék használata során tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Ez a termék mágneseket tartalmaz. Ne tartsa beültetett orvosi eszközök (például szívritmus-szabályozók és defibrillátorok) közelében, mert az erős mágneses mezők negatívan befolyásolhatják azok működését. A mágnesek a hitelkártyákra és az elektronikus adathordozókra is káros hatással lehetnek.

Figyelmeztetések

Az alábbi figyelmeztetések erre a termékre, annak minden tartozékára és eszközére vonatkoznak. A tűzveszély, az áramütés és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

- A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyanok is, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy tudással (beleértve a gyermekeket is), amennyiben a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, és tájékoztatást kaptak a termék biztonságos használatáról.
- A termék nem játék. Ha a készüléket gyermekek közelében használja, fokozott óvatossággal járjon el. A gyermekek felügyeletet igényelnek, és ügyelni kell arra, hogy a készüléket ne játékszerként használják.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után feltétlenül húzza ki a hálózathoz. A készülék vízzel való érintkezése akkor is veszélyes lehet, ha a termék ki van kapcsolva.
- Az alábbi figyelmeztető szimbólumok jelentése a következő:



Ne használja a készüléket fürdő-
kád, zuhanyzó, úszómedence vagy
más vízzel teli edény közelében.

- Ha a tápkábel megsérül, a javítást vagy cserét bízza a gyártóra, annak szervizképviselőjére vagy egy arra képzett szakemberre a veszély elkerülése érdekében.
- A termék önvisztaállló hőkioldóval van ellátva, amely megvédi a túlmelegedéstől.
Amennyiben a megszakító kiold és lekapcsolja az áramellátást, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg teljesen lehűl.
- Figyelem: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolókon keresztül csatlakoztatni a hálózathoz, illetve olyan áramkörhöz, amelyet általános célú alkatrészek időszakosan kapcsolnak be és ki, mert ez a hőkioldó véletlen visszaállását okozhatja, ami veszélyes lehet.
- A fokozott védelem érdekében ajánlott egy legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolót (RCD) beépíteni a fürdőszobát tápláló elektromos áramkörbe. Az RCD beszerelését bízza villanyszerelőre.
- A terméket kizárólag a rendeltetésének megfelelően, azaz hajformázásra használja.
- A csatlakozódugót és a termék egyetlen részét se érintse meg nedves kézzel!
- Soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból! Ne húzza vagy feszítse meg a tápkábelt! Ne használjon hosszabbítót, és ne tekerje a tápkábelt a termék köré!
- A termék egyetlen alkatrészére se vigyen fel semmilyen kenőanyagot, tisztítószer vagy pasztát; ne permetezzen rá légfrissítőt.
- Karbantartás vagy javítás szükségessége esetén kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a megadott telefonszámon.
A terméket tilos szétszerelni.
A szakszerűtlen szétszerelés áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

- Ha a termék ütés, leejtés, sérülés vagy vízzel való érintkezés következtében meghibásodik, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a megadott telefonszámon.
- Ez a termék a tartozékok nélkül is használható, azonban a legjobb eredményt a készülékre rögzített tartozékokkal érheti el.
- A készülék névleges teljesítménye magára a termékre vonatkozik, a tartozékok nélkül.
- Javítás, tisztítás vagy karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A bekapcsolt készüléket a fogantyújánál fogva tartsa.




- A termék használata során a tartozékok és a szellőzőnyílások magas hőmérsékletre forrosodnak. Újrafelhasználás előtt várja meg, amíg teljesen kihűl.

További információk

A Dreame termék ápolása

- Ne végezzen a Dreame készüléken a jelen használati útmutatóban leírtakon, vagy a Dreame ügyfélszolgálat által javasoltakon kívüli karbantartást vagy javítást.
- Mielőtt megkísérelné a hibák diagnosztizálását, mindig húzza ki a terméket a hálózathoz. Ha a termék nem működik, először ellenőrizze, hogy van-e áram a fali aljzatban, és hogy a csatlakozódugó megfelelően van-e bedugva.

Ismerje meg hajformázó készülékét




Gyors
Hajszárító




Fej
Flyaway




Kerek kefe
Hajdúsító
Dús hatás




Puha kefe
Simító



Kemény kefe
Simító




32 mm-es automati-
kus hajcsavaró henger
(bal)



32 mm-es automati-
kus hajcsavaró henger
(jobb)




Tisztítókefe



Doboz

A hajformázó készülék bemutatása



1 A kifújt levegő hőmérsékletének és sebességének kijelzője levegő

2 A kifújt levegő sebességének gombja

3 A kifújt levegő hőmérsékletének gombja

4 Hideglevegő

5 Tápellátás

6 Eltávolítható szűrőfedél



A hajformázó készülék testén található szimbólumok azt jelzik: „Ne használja a hajformázót fürdés vagy zuhanyozás közben!”


A használati útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és felhasználói felület illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A termék folyamatos fejlesztése miatt a tényleges megjelenés és funkciók némileg eltérhetnek az ábrázoltaktól. Kérjük, vegye figyelembe a tényleges terméket.

Kapcsoló funkció

Be/Ki kapcsoló állása


A hajformázó gyors be- és kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót felfelé vagy lefelé. A bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót felfelé, a kikapcsoláshoz pedig lefelé.

Mielőtt a hálózati csatlakozót bedugja a konnektorba, ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.



Hideg levegő üzemmód

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a kapcsológombot, majd finoman tolja felfelé. Ezzel aktiválja a hideg levegő fújás üzemmódot a hajformázáshoz. A hideg levegő üzemmód kikapcsolásához engedje el a gombot.



A kifújt levegő sebességének beállításai

Röviden nyomja meg a légsebesség gombot a három fokozat (alacsony/közepes/magas) közötti váltáshoz.



Alacsony befúvási sebesség



Közepes befúvási sebesség



Magas befúvási sebesség

Hőmérséklet-beállítások

Röviden nyomja meg a hőmérséklet gombot a három lehetőség közötti választáshoz: természetes/meleg/forró.



Fehér:
természetes



Szín:
Narancssárga:
meleg




Piros:
Forró levegő

Használata


A fúvóka felhelyezése

Illessze a fúvókát a csatlakozóval egy vonalba, majd balra forgatva rögzítse a hajformázó eszközre.


1.



2.





3.




Hőszigetelt vég


Használat közben az automatikus felcsévéelő henger, a volumennövelő kerek kefe és a „flyaway” fej magas hőmérsékletre forrósodik. Kézzel kizárólag a hőszigetelt véget fogja meg. A fej más részeinek érintése égési sérüléseket okozhat. Fejcsere esetén várjon, amíg a fej hőmérséklete biztonságos szintre csökken, mielőtt eltávolítaná.



„Flyaway” feltét



Hajcsavaró henger
automatikusan



Kerek kefe
Hajdúsító
Dús hatás




A felforrósodott feltétek cseréjekor fokozott óvatosság szükséges.

Kizárólag a feltétek ábrán jelölt részét érintse meg. Egyes feltétek rendszeres tisztítást igényelhetnek.

A szűrőháló karbantartása


1. lépés

Fordítsa el a szűrő fedelét, és válassza le a markolat alsó részéről.




2. lépés

A tisztítókefe segítségével óvatosan távolítsa el a port a szűrő fedelének és a szűrőhálónak a felületéről.



3. lépés

A tisztítást követően helyezze vissza a szűrő fedelét a markolatra csavarva.



Alapvető paraméterek

Terméknév	Dreame AirStyle Pro
Termékmodell	AMF18A
Névleges feszültség	220-240 V~
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1300 W
A termék mérete	φ45 mm x 260 mm
Gyártási idő	A termék csomagolásán található

A Dreame AirStyle Pro lehetséges hibáinak listája

Megnevezés	Hiba
A Dreame AirStyle Pro lehetséges hibáinak listája	1. Nem működik a bekapcsoló gomb. 2. Forró levegő üzemmódban hideg levegőt fúj. 3. A kijelző kikapcsolt állapotban van, de a termék megfelelően működik. 4. Működés közben a készülék belseje erősen izzik, és füst távozik belőle.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A termék használatával kapcsolatos minden információt megtalál a használati útmutatóban. Kérjük, használat előtt olvassa el, és tartsa be az abban foglaltakat.

Használat előtt kérjük, feltétlenül olvassa el az alábbi információkat is:

Használati figyelmeztetések

A termék károsodásának kockázata:

- A készüléket rendeltetészerűen és a gyártó ajánlásainak megfelelően használja.
- Kerülje a készülék érintkezését vízzel vagy más folyadékkal, kivéve, ha az vízálló.
- Ne használja a terméket nedves helyen, például fürdőszobában, kivéve, ha a készülék kifejezetten ilyen körülmények közötti használatra lett tervezve.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozót – a sérülések rövidzárlatot vagy áramütést okozhatnak.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatva, még kikapcsolt állapotban sem.
- Akkumulátoros készülékeknél kerülje a túltöltést és a nem eredeti töltők használatát a túlmelegedés vagy meghibásodás elkerülése érdekében.

Veszélyek a felhasználóra:

- A fűtőberendezések (pl. hajvasalók, hajszütővasak) rendkívül magas hőmérsékletet érhetnek el. Kerülje a forró felületek érintkezését a bőrrel vagy gyúlékony anyagokkal az égési sérülések és a tűzveszély elkerülése érdekében.
- Ne használja termékeket nedves hajon, kivéve, ha a gyártó ezt kifejezetten engedélyezi – ez károsíthatja a haját vagy a készüléket.
- A hajvágógépeket és a pengés eszközöket tartsd gyermekektől távol a sérülések elkerülése érdekében.
- Soha ne használjon sérült burkolattal vagy szabadon lévő elektromos alkatrészekkel rendelkező készüléket.

Elektronikával kapcsolatos kockázatok:

- Kizárólag a gyártó által javasolt eredeti áramforrásokat és tartozékokat használjon.
- Ha természetellenes szagot (például égett műanyag szagot) érez, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és forduljon a szervizhez.

Információk a helyes használatához

Javaslatok a használatához:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van beállítva és stabil áramforráshoz csatlakoztatva.
- Használjon hővédő készítményeket, hogy megóvja haját a magas hőmérséklettől a formázás során.

- A készülékeket jól szellőző helyiségekben használja, ezzel elkerülheti a túlmelegedést és a pára felgyülemlését.
- Ionizációs funkcióval ellátott hajszárítók esetében ügyeljen arra, hogy ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ezzel megelőzheti a készülék túlmelegedését.
- Hajvasaló, hajszütővas vagy hajszárító használata után a készüléket hőálló felületre helyezze, hogy elkerülje a munkafelületek károsodását.

Karbantartás és tárolás:

- A készülékek optimális teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa azokat a használati útmutatóban leírtak szerint.
- Hajvágógépek esetén tartsa karban a pengéket a megfelelő ápolóolajokkal (amennyiben tartozék).
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa.
- A készüléket száraz helyen tárolja, távol hőforrástól, portól és nedvességtől.

További biztonsági intézkedések

Felhasználói igényekhez igazítás:

- Gyermekek vagy idősek elektromos készülékek használata során felnőtt felügyelete javasolt.
- Kezdők számára ajánlott olyan készülékeket használni, amelyek biztonsági funkciókkal rendelkeznek, például automatikus kikapcsolással egy bizonyos idő elteltével.
- Hajtípusának megfelelő készülékeket – például ionizációs funkcióval rendelkező hajszárítót az elektrostatikus feltöltődésre hajlamos hajhoz.

Sérülések és szervizelés:

- Mechanikai sérülés (például repedés, a készülékház sérülése) észlelése esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon egy hivatalos szervizhez.
- Javításhoz és alkatrészcserehez kizárólag a gyártó által biztosított eredeti alkatrészeket használjon.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékek tervezése a 2023/988 (EU) rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően történt. A termékek megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságára, az elektromágneses összeférhetőségre és az anyagok tartósságára vonatkozó előírásokat.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakció elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-s felelős szervezet:
DREAME TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Koszykowa 61, 00-667
Varsó, Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech



További információkért olvassa be a QR-kódot az elektronikus használati útmutató eléréséhez.



EAC



A használati útmutató verziószáma: V 2.3
Szervizoldal: <http://global.dreametech.com>

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, Kína

Kínában gyártva

Jótállási jegy
Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmaságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szét szerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;

k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;

l) Rongálás esetén;

m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;

n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;

o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladással és esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladással és felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belül javítás esetén ellenőrízze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a javítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása