

Information sur le produit conformément au Règlement (UE) 2023/826

Produit: Table de cuisson à induction

Marque commerciale: Siemens

Identifiant du modèle: ED751HSB1E

État	Consommation d'énergie max. (W)	Période max. d'activation automatique de la fonction de gestion de l'alimentation (minutes)
Consommation électrique désactivée	-	-
Consommation électrique mode veille/display désactivé	0.5	20.0
Consommation électrique mode veille/display activé	-	-
Consommation électrique mode veille/réseau (Veuillez consulter le manuel pour savoir comment couper le module WiFi).	2.0	20.0
L'appareil passera en mode veille si tous les ports du réseau câblé sont connectés et si tous les ports du réseau sans fil sont activés.	2.0	--
des indications relatives à la manière d'activer et de désactiver les ports réseau sans fil	Pour les modèles avec connexions sans fil, vous pouvez économiser de l'énergie en déconnectant les ports réseau lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous trouverez plus d'informations dans le Manuel de l'utilisateur.	