

Biztonsági információk

1. Tartsa a készüléket távol víztől, tűztől, nedvességtől és forró környezettől.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen be van dugva, és biztonsági okokból gyermekektől elzárva tartsa.
3. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.
4. Kizárólag beltéri használatra.
5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból.
6. Szállítás okozta sérülés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a cserével kapcsolatban.

Csomag tartalma



1x Hálózati adapter és kábel



8x csavar




1x Okos garázs kapu nyitó

— 1 —



2x Kábel kötegelt



1x Kábeles nyitás érzékelő



1x Kontroll jel kábel



2x Kétoldalú ragasztó



1x Teszt kábel

* Ha a csomagban bármilyen alkatrész hiányzik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://meross.com/support/Email_Support címen, és mi megfelelő megoldást nyújtunk Önnek.

Telepítési útmutató


1. A Meross okos garázs kapu nyitó az Ön meglévő garázs kapu nyitójának kiegészítő eszköze. Akár 3 garázskaput is támogat. Fő működési elve a következő:

— 2 —

2. Töltse le a Meross alkalmazást, és a kezdéshez válassza az "Smart Garage Door Opener" lehetőséget.




3. Kapcsolja be a készüléket. Várjon körülbelül 5 másodpercet, amíg az állapotjelző LED borostyánsárgán és zölden villog.




4. Állítsa be a készüléket.

- (1)Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépet a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- (2)Az okos eszköz iOS 13/ iPadOS 13 vagy újabb verziókat támogat. A jobb felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy az eszközzel való párosítás előtt frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra.
- (3)Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába. Ha új felhasználó, koppintson a "Regisztráció" gombra új fiók létrehozásához.
- (4)Koppintson a "+" ikonra a hozzáadni kívánt okos eszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.



— 3 —

— 4 —



Megjegyzés:

1. Amint befejezte a konfigurálást, az eszközt az Apple Home alkalmazásban is kezelheti.
2. Ha a QR-kód nem működik, kérjük, próbálja meg hozzáadni az okoseszközt az Apple Home alkalmazásban.
3. Ha bármilyen kérdése van, látogasson el a <https://www.meross.com/support#/> oldalra.


5. Csatlakoztassa az érzékelő kábelt. Mozgassa az érzékelőt, hogy ellenőrizze, hogy



* Kérjük, keresse a https://meross.com/support/Email_Support címet segítségért, ha az érzékelő nem működik.

— 5 —


8. Helyezze üzembe a készüléket. Javasoljuk, hogy a meglévő garázkapu nyitójának tetejére helyezze, és ha három különálló kapuja van, akkor a középső kapu-nyitóra szerelje. Szükség esetén használja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat a rögzítéshez.



9. Ha három különálló kapuja van, a harmadik kapuhoz további garázkapu érzékelő készlet szükséges.

10. Kapcsolja be a meglévő és az okos garázkapu nyitót is. Az okos garázkapu nyitó automatikusan újracsatlakozik a HomeKit/Meross felhőszolgáltatáshoz. Gratulálunk! Minden telepítési lépést elvégzett.

■ Led és gomb visszajelzések



Folyamatos borostyánsárga: Inicializálás/Visszaállítás/Firmware frissítés mód.

Lassan villogó borostyánsárga és zöld: Konfigurációs mód.


Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi csatlakozási mód.

Folyamatos zöld: Sikeresen csatlakozva.

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat.


— 7 —

6. Keresse meg a garázkapu megfelelő pontját az érzékelők* felszereléséhez. Ügyeljen arra, hogy a két érzékelő közötti távolság zárt garázkapu esetén kevesebb legyen, mint 2,5 cm (1 hüvelyk), és nyitott garázkapu esetén a két érzékelő jól elkülönüljön egymástól.



*Használja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat vagy a csavarokat az érzékelő rögzítéséhez.

7. Kapcsolja ki a meglévő garázkapu nyitóját. Csatlakoztassa a jelvezérlő kábel másik végét a fali gombhoz csatlakozó két kapcsolóhoz. A vezetékek sorrendje itt nem számít.



— 6 —

Háromszor felvillanó zöld: Az érzékelők csatlakoztak vagy leválasztak (ajtó becsukódása vagy kinyílása érzékelve).
Ki: Kikapcsolva.

■ Hogyan használjuk

1. Általános beállítások



1/2/3. port:

Ajtók aktiválása/inaktiválása és az egyes garázsbeállítások konfigurálása.

LED: A LED be- és kikapcsolása.

Felhasználói kézikönyv: A felhasználói kézikönyv megtekintése.

2. Port beállítások



Garázkapu neve:

A garázs nevének módosítása.

Garázkapu állapota:

Ennek a garázkapunak az aktiválása vagy inaktiválása.

Működési előzmények: Ennek a garázkapunak a működési előzményeinek megtekintése.

3. Ajtóértesítés



Nyitás:

Értesítést kérek minden alkalommal, amikor a garázkapu kinyílik.

Zárás:

Értesítést kérek minden alkalommal, amikor a garázkapu bezárul.

Tülpépés emlékeztető:

Értesítést kérek, ha a garázkapum 10-60 percig nyitva van.

Éjszakai emlékeztető:

Értesítést kérek, ha a garázkapum egy bizonyos időpont után is nyitva van.

— 4 —

4. Haladó beállítások



Túllépés utáni automatikus zárás:

A kapu automatikus bezárása, ha egy bizonyos ideig nyitva van.

Fix időpontban történő automatikus zárás:

A kapu automatikus bezárása, ha egy bizonyos időpont után még nyitva van.

Nyitási idő:

Válassza ki a garázkapu nyitóához megfelelő időtartamot. Az alkalmazás ezt időtúllépési paraméterként használja a garázs állapotának megerősítéséhez.

Működési időtartam:

Válassza ki a megfelelő működési időtartamot, ha azt tapasztalja, hogy a Meross alkalmazás nem tudja teljesen bezárni vagy kinyitni a garázkaput. A működési időtartam megegyezik azzal az idővel, ameddig a garázs fali gombját nyomja.

Zárási riasztás:

Hangjelzés, amikor a kapu záródik.

5. Haladó beállítások



A példaparancsok a következők:

- "Hey Google, open/close garage door."
- "Can I have your security code?"
- "Hey google, is garage door opened/closed?"



A példaparancsok a következők:

- "Hey Google, open/close garage door."
- "Can I have your security code?"
- "Hey google, is garage door opened/closed?"



A példaparancsok a következők:

- "Hey Siri, open the garage door."
- "Hey Siri, close the garage door."
- "Hey Siri, is my garage door closed?"

Megjegyzés: Kérjük, cserélje ki a „garázkapu” szót az Ön által beállított garázkapu névre.

— 5 —

2. Mi a teendő, ha nem tudom vezérelni az okoseszközt a Meross alkalmazással? A következőket ellenőrizheti a hibaelhárításhoz:

- Ellenőrizze, hogy az otthoni Wi-Fi megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést az útválasztójában, és hogy az okoseszközt nem blokkolja az útválasztó firmware-je.
- Állítsa vissza az okoseszközt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.

3. A Home alkalmazás nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.

Koppintson a "Nincs kód vagy nem tudom beolvasni" lehetőségre, és adja meg a kódot manuálisan.

4. Semmiképpen sem tudom párosítani az eszközt a HomeKit-tel.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az iOS eszköze az otthoni Wi-Fi 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik, és iOS 13 vagy újabb verziót használ. Az iOS újraindítása segíthet néhány rendszer gyorsítótárral kapcsolatos probléma miatt.

Garancia

A Meross termékekre az eredeti vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://meross.com/support/Email_Support címen segítségért.

Utószolgáltatást csak a Meross vagy a Meross hivatalos kiskereskedői és forgalmazói által értékesített termékekre tudunk nyújtani.

— 7 —

6. Widgetek

A widgetek gyors hozzáférést biztosítanak a Meross eszközeihez és jeleneteihez. A használatukhoz először lépjen a Fiók -> Widget menüpontba a parancsikonok hozzáadásához. Ezután kövesse az alábbi



iPhone-okhoz:

1. Húzza jobbra a Főképernyőn vagy a Zárt képernyőn.
2. Görgessen le a widgetlista aljára, majd koppintson a szerkesztés gombra.
3. Görgessen le a Meross megkereséséhez és adja hozzá.

Android okostelefonokhoz:

1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet.
2. Koppintson a Widgetek elemre, keresse meg a Meross widgetet, majd adja hozzá.

GY.I.K.

A Merossnál arra törekszünk, hogy az Ön elégedettségét biztosítsuk. Alább csatolunk egy nem kimerítő listát azokról a kérdésekről, amelyek leginkább foglalkoztatják a felhasználókat.

1. Kompatibilis-e a Meross MSG200 az én garázkapu nyitómmal?

Látogasson el a www.meross.com/compatibility oldalra, és válassza ki a márkát/modellt. Ha az Ön modellje nem szerepel a listán, vagy kiegészítőre van szüksége a működéshez, kérjük, küldje el az alábbiakat e-mailben a https://meross.com/support/Email_Support címre:

- (1) Az Ön rendelési azonosítója.
- (2) A garázkapu nyitójának "tanuló" gombjának színe.
- (3) Az Ön nyitójának márkája és modellje.
- (4) Egy cím a kiegészítő szállításához.

— 6 —

Jogi nyilatkozat

1. Ennek az okoseszköznek a működését a specifikációinkban leírt tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan úgy fog működni, ahogy azt leírtuk.
2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThings-et) használatával a vásárlók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és személyes információkért. A Meross teljes felelőssége arra korlátozódik, amit az Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten rögzít.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkról nem terjed ki a Meross utószolgáltatása, és a Meross sem vállal ezzel kapcsolatban semmilyen jogi felelősséget.

A vásárlók a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen tudomásul veszik ezeket a feltételeket.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Room 1312, Floor 13, Building 6-1, Zone E, TianFu
SoftwarePark, GaoXin Distriet, Chengdu, Sichuan, China.

EU Representatives: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen

UK Representatives: CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Product Description: Smart Wi-Fi Garage Door Opener

Model Numbers: MSG200

Trade Mark: meross

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1:V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3:2.4(2020-09)
ETSI EN 300 328:V2.2.2 (2019-07)

EMC Directive 2014/30/EU EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863 IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017



Signed for and on behalf of:
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date of issue: 2024-04-17

Title: Director,
Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei