

Biztonsági információk


1. Javasolt, hogy ezt az eszközt kizárólag száraz, beltéri helyen használja.
2. Az eszközt a csomagoláson található termékspecifikációkban megadott névleges teljesítménytartományon belül használja.
3. Győződjön meg arról, hogy az eszköz teljesen be van dugva, és biztonsági okokból gyermekektől elzárva tartsa.
4. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt, ellenkező esetben termékkárosodás vagy biztonsági kockázatok léphetnek fel.
5. Az elektromos szerszámok üzemeltetése és karbantartása során bekövetkező legtöbb baleset az alapvető biztonsági szabályok vagy óvintézkedések be nem tartásából ered. Ezért kérjük, olvassa el és értelmezze az összes biztonsági előírást.
6. Szállítási sérülések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a csere érdekében.

Csomag tartalma

- 1 x Okos hosszabító
- 1 x Felhasználói kézikönyv



LED és Gomb jelzések



— 1 —

— 2 —



MEGJEGYZÉS:

A fő Wi-Fi hálózat közelsége csak a kezdeti beállítási folyamat során szükséges. Az MSS844 csak 2.4 GHz-es hálózatokat támogat.

Meross összekapcsolása a Google Assistanttal vagy az Amazon Alexával

Állítsa be az eszközt a Meross alkalmazásban, és kapcsolja össze a hangalapú asszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza az **Amazon Alexa** lehetőséget, és engedélyezze a Meross összekapcsolását Alexával.

Kapcsolódás a Google Assistant-hoz

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza a **Google Assistant** lehetőséget, és kövesse a lépésenkénti utasításokat az összekapcsolási folyamat befejezéséhez.

— 3 —

① Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a gombot az okos hosszabító BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

Az okos hosszabító gyári beállításainak visszaállításához tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a LED borostyánsárgán és zölden villogni nem kezd.

② Visszajelző LED

Lassan zölden villog (egyszer/mp): Konfigurációs mód.

Gyorsan zölden villog (kétszer/mp): Inicializálás/Wi-Fi csatlakozás/ Visszaállítás/Firmware frissítés.

Folyamatos zöld fény: Sikeresen csatlakoztatva.

Telepítési útmutató

1. Győződjön meg róla, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jel hatótávolságán belül van. / Ellenőrizze, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jellel rendelkezik.
2. Töltse le a Meross alkalmazást.
3. Indítsa el a Meross alkalmazást és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a Regisztráció gombra új fiók létrehozásához.
4. Koppintson a „+” ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd a beállítási varázsló lépéseit követve fejezheti be a konfigurálást.
5. Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve hogy továbbra is ugyanazon az erős Wi-Fi jelű hálózaton marad.

FAQ

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Alább csatolunk egy nem teljes listát a felhasználókat leginkább foglalkoztató kérdésekből.

1. Milyen eszközöket vezérelhetek a Meross okosdugaljával?

Vezérelhet lámpákat, ventilátorokat, párástítókát, hordozható fűtőberendezéseket és más kis háztartási gépeket, amelyek megfelelnek az okosdugalj specifikációinak, azaz legfeljebb 13A/16A/10A/16A kimeneti áramerősséggel az Egyesült Királyságbeli/EU-s/ausztrál-amerikai/francia készülékek esetében.

2. Mit tegyek, ha a LED folyamatosan pirosan világít?

A következőket ellenőrizheti a hiba elhárításához:

- Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést a routerben, és hogy az okosdugaljt nem blokkolja a router firmware-e.
- Állítsa vissza a Meross okosdugaljt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.

További információk: <https://www.meross.com/support/faqs>

Garancia

A Meross termékekre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. A részletes garanciális feltételekért és a termék regisztrációjához látogasson el a következő weboldalra: <https://www.meross.com/support/warranty>

Felelősség kizárása

1. Ennek az okoseszköznek a működését a műszaki leírásunkban szereplő tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan a leírtak szerint fog működni.
2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThingset) használatával a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és magáninformációkért. A Meross teljes felelőssége a saját Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Meross vevőszolgálat nem vállal felelősséget, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban. A felhasználók a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen tudomásul veszik ezeket a feltételeket.

— 4 —

Műszaki adatok:

Bemenet AC: 100-240V~ 50/60Hz, 16A USB: 100-240V ~50/60Hz, 0.8A
Kimenet AC: 100-240V~ 50/60Hz, 16A Max. (3680W Max.) USB: USB-C1/
C2: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A, 3.3-11V-3A (30W Max.)
USB-A1/A2: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (18W Max.) USB-C1+USB-C2+USB-
A1+USB-A2: 5V-3.4A Max.

Megjegyzés: 2 vagy több USB port egyidejű használata esetén a gyorsöl-
tés nem működik.

Portok 4 x AC csatlakozó 2 x USB-C (Gyorsöltés 30W) 2 x USB-A

Gomb 1 x Be/Ki gomb Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a
gyári visszaállítás elindításához

LED 1 x Állapotjelző LED 4 x Csatlakozó tápellátás LED 1 x USB tápellátás
LED

Támogatott protokollok

USB-C: PD3.0, PPS 30W, QC3.0/2.0, Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei

FCP, Battery Charging V1.2

USB-A: QC3.0/2.0, Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei FCP, Battery Char-
ging V1.2

Tápkábel 1.8m hosszú

Antenna Egy belső antenna

Méreték (Sz x Mé x Ma) 33.4 x 6.4 x 4.0 cm (a tápkábel nélkül)

Vezeték nélküli szabványok IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R


Vezeték nélküli biztonság Támogatja a 64/128 bites WEP, WPA-PSK/
WPA2-PSK/WPA3-PSK titkosítást Vállalati Wi-Fi nem támogatott.

Tanúsítványok CE, RoHS, WEEE

A csomag tartalma 1 x Okos gyorsöltő elosztó 1 x Felhasználói kézikönyv
Rendszertörelmények iOS 16.1 vagy újabb, Android 8.1 vagy újabb
operációs rendszert futtató, Bluetooth 4.2 vagy újabb verziót támogató
okostelefon Meglévő Wi-Fi hálózat

Környezet Üzemi hőmérséklet: 0°C~40°C (32°F~104°F) Tárolási hőmérsék-
let: -40°C~70°C (-40°F~158°F) 1 Üzemi páratartalom: 10%~90% nem lecsa-
pódó Tárolási páratartalom: 5%~90% nem lecsapódó

— 5 —



Ha a frissítés sikertelen, próbálja ki a következő hibaelhárítási tippeket:

- 1) Indítsa újra a Matter-eszközt.
- 2) Indítsa újra a routert a gyorsítótár törléséhez és annak biztosításához, hogy internetkapcsolata megfelelően működjön.
- 3) Ellenőrizze a router tűzfalbeállításait, hogy nincs-e olyan beállítás, amely blokkolja a frissítési folyamatot.
12. Nem válaszol a Matter-eszköze?
 - 1) Győződjön meg arról, hogy az eszköznek mindig megbízható Wi-Fi jele van. Szükség esetén újraindíthatja az eszközt a kihúzással és újbóli bedugással.
 - 2) Jelentkezzen be a routerébe, és váltson másik Wi-Fi csatornára, például 1-esre vagy 6-osra, ha a jelenlegi túlterhelt a nagy interferencia vagy csomagvesztés miatt.
 - 3) Használjon dedikált 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot az eszközökhöz.
 - 4) Indítsa újra a hubjait, például az Apple TV-t, az Apple HomePod mini-t, az Apple TV-t, a Google Nest Hubot vagy az Alexa Echo Dotot. Győződjön meg arról, hogy ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoznak, mint az okoseszköz.
 - 5) Végül indítsa újra a routert a gyorsítótár törléséhez.

— 7 —

Gyakran ismételt kérdések a Matter-ről

1. Milyen rendszertörelményei vannak a Matter-eszközöknek? Kérjük, tekintse meg a „system requirements for Matter devices” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/553.html)
2. Szükséges Home Hub a Matter-eszköz beállításához? A főbb platformok, mint az Alexa, a Google, az Apple és a Samsung esetében a válasz igen. Matter-eszközök beállításához Alexa Echo, Google Nest Home, Apple HomePod mini, SmartThings Hub és más Home Hubok szükségesek.
3. Hogyan állítható be a Matter-eszköz? Kérjük, tekintse meg a „How to set up Matter device with Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, and Meross” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/557.html)
4. Nem tudom párosítani a Matter-eszközömet, mit tehetek? Kérjük, tekintse meg a „Can't set up Matter” GYIK-ot.(https://www.meross.com/support/FAQ/538.html)
5. Hozzáadhatom a Matter-eszközt a Meross alkalmazáshoz, miután párosítottam más platformok-
kal? Igen, kérjük, tartsa eszközét és telefonját ugyanazon a Wi-Fi hálózaton. Ezután koppintson a „+” jelre a Meross alkalmazásban. Az eszköz fel lesz fedezve a helyi hálózaton (LAN), és csak a „Hozzáadás” gombra kell koppintania, hogy automatikusan hozzáadja fiókjához.
6. Hogyan járjak el, ha egyenél több platformot szeretnék hozzáadni? Kérjük, tekintse meg a „How do I add my Matter device to multiple platforms (Multi-Admin function)” GYIK-ot. (https://www.meross.com/support/FAQ/556.html)
7. Ha eltávolítottam az eszközömet egy platformról, továbbra is működni fog más platformokon? Ez nem befolyásolja más platformok használatát. Ha azonban hozzáadta eszközét a Meross alkalmazáshoz, ne távolítsa el onnan könnyen, mert ez az eszköz gyári beállításainak visszaállítását okozza, és más platformok is érintettek lesznek.
8. Hogyan állítható vissza a Matter-eszköz a gyári beállításokra? Kérjük, kövesse az eszközhez mellékelt felhasználói kézikönyvet. Az okosdugalj visszaállításához tartsa nyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, amíg a LED borostyánsárgán és zölden villogni nem kezd. Fontos megjegyezni, hogy az eszköz bármely ökoszisztémából való eltávolítása nem eredményezi az eszköz gyári beállításainak visszaállítását.
9. Hogyan állapítható meg, hogy egy termék Matter-kompatibilis-e vagy sem? A Matter-termékeken általában a Matter logó van nyomtatva a csomagoláson. A terméken egy alábbihoz hasonló Matter beállítási kód is található.
10. Hol találok a Matter QR-kódot? Csak a Matter jelvényt viselő eszközök kompatibilisek a Matter-rel, és ezek egy, az eszközre ragasztott QR-kód matricával azonosíthatók.
11. Hogyan frissíthető a firmware, és milyen lépéseket kell tenni, ha a firmware-frissítés sikertelen? Jelenleg a firmware frissítése csak a Meross alkalmazáson keresztül lehetséges. Ha integrálta az eszközt az Apple HomeKitbe, a Google Home-ba vagy az Alexába, kövesse az alábbi lépéseket (ha már hozzáadta az eszközt a Meross alkalmazáshoz, ugorjon a 4. lépésre):
 - 1)Győződjön meg arról, hogy telefonja ugyanahoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, amelyet az eszköz beállításakor használt.
 - 2)Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a kezdőoldalon.
 - 3)Keresse meg az eszközt a helyi eszközök listájában, majd koppintson a „Hozzáadás” gombra (lásd az 1. képet).
 - 4)Várjon egy percet, és amint látja az eszközt a Meross alkalmazásban, lépjen a Felhasználó oldalra, koppintson a Firmware elemre, és folytassa a frissítéssel (lásd a 2. képet).



— 6 —

EU Declaration of Conformity

Manufacturer:	Chengdu Meross Technology Co., Ltd. Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.
EU Representatives:	CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only) Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen
UK Representatives:	CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only) Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Product Description:	Smart Fast Charging Power Strip
Model Numbers:	MSP844
Trade Mark:	meross
We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:	
Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU	IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 IEC 60884-2-7:2011+A1:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863	

Signed for and on behalf of:
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Date &Place of issue: 2024-11-11,Chengdu
Title: Director,
Product Management
Name: Tian Wei
Signature: Tian Wei



— 8 —