



xiaomi TV A pro 2026 43&55 felhasználói kézikönyv


ID: 63969, 63989




1




2





3



4





Fontos óvintézkedések

Telepítés

- A TV-t olyan váltakozó áramú (AC) aljzat közelében kell elhelyezni, amelyhez könnyen csatlakoztatható és lecsatlakoztatható.
- Ha TV fali konzolt kíván felszerelni, javasoljuk, hogy engedéllyel rendelkező TV fali konzolt használjon.
- A csavarok átmérője és hossza a fali konzol típusától függően változhat. Nem megfelelő csavarok használata a TV leesését vagy belső károsodását okozhatja.

Mozgatás

- A TV mozgatása előtt minden kábelt csatlakoztasson le.
- Nagy méretű TV esetén 2 vagy több ember szükséges a biztonságos mozgatáshoz. Kerülje az LCD/LED panelre gyakorolt nyomást. Ne rázza a TV-t, és ne tegye ki erős rezgéseknek.
- Ha a TV-t új helyre viszi vagy javítást végez, az eredeti dobozt és csomagolóanyagokat használja a szállításhoz.

Szellőzés

- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen tárgyakat a burkolatba.
- Hagyjon elegendő helyet a TV körül a megfelelő szellőzéshez.

Hálózati tápkábel

- A tűz, áramütés, károsodás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében a tápkábelt az alábbi utasítások szerint használja:
- A csatlakozót teljesen dugja be az AC aljzatba.
- A TV-t 200–240 V váltakozó áramú hálózati feszültséggel használja.
- Kábelek csatlakoztatásakor a tápkábel biztonsági okokból húzza ki. Vigyázzon, nehogy megbolton a kábeleken.
- Mielőtt munkát végez vagy mozgatja a TV-t, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól.
- Tartsa távol a tápkábelt hőtől.
- Húzza ki és rendszeresen tisztítsa meg a tápkábelt. Ha porral vagy párával van borítva, szigetelése romolhat, ami tűzveszélyes lehet.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelekre.
- Ne a kábelt húzza, amikor kihúzza a csatlakozót.
- Ne csatlakoztasson túl sok eszközt ugyanarra a TV-től, húzza ki a tápkábelt.
- Ne használjon alkalmatlan aljzatokat.

Figyelmeztetés gyermekek számára

- A kis tárgyakat tartsa gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a lenyelés veszélyét.

Opcionális tartozékok

- Tartsa távol az opcionális kiegészítőket vagy bármely elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközt a TV-től, hogy elkerülje a kép torzulását vagy zaját.

A következő problémák esetén:

- A hálózati kábel megsérült.
- A hálózati aljzat nem megfelelő.
- A TV leesett vagy ütés érte, és megsérült.
- Folyadék vagy szilárd tárgy esik be a készülékbe.
- Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a TV-t, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a Xiaomi szervizközpontjához szakképzett személyzetért.

Stabilitási veszély

- A TV készülék leeshet, súlyos sérülést vagy halált okozva. Soha ne helyezze instabil helyre. Sok sérülés, különösen gyermekek esetében, megelőzhető az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel:
- MINDIG a gyártó által ajánlott szekrényekre, állványokra vagy rögzítési módokat használja.
- MINDIG olyan bűrtort használjon, amely biztonságosan elbírja a TV súlyát.
- MINDIG ügyeljen rá, hogy a TV ne lógjon túl a bútor szélén.
- MINDIG tanítsa meg a gyermekeket, hogy ne másznak fel a bútorokra a TV vagy annak vezetéki eléréséhez.
- MINDIG ügyezze el a kábeleket, hogy ne lehessen azokat megrántani, átcsúszni rajtuk vagy elérni.
- SOHA ne helyezze a TV-t instabil helyre.

- SOHA ne helyezze magas bútorra (pl. szekrény vagy könyvespolc), anélkül hogy megfelelően rögzítene azt.
- SOHA ne tegyen a TV és a bútor közé textil vagy egyéb anyagot.
- SOHA ne tegyen játékokat, távirányítót vagy egyéb tárgyakat a TV tetejére, amelyek felmászásra csábíthatják a gyerekeket.

Ha a meglévő TV-t máshová helyezi át, ugyanazokat az óvintézkedéseket alkalmazza.

Használati korlátozások

Ne telepítse/használja a TV-t az alábbi helyeken, környezetekben vagy körülmények között, különben a készülék meghibásodhat, tüzet, áramütést, károsodást vagy személyi sérülést okozhat.

- Helyek:
 - Külföldön (közvetlen napfényben), tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, autóban, egészségügyi intézményben, instabil helyen, víz közelében, vagy esőnek, nedvességnek, penészek kitért helyen. Ha a TV nyilvános fürdő vagy wellness időzőjében van elhelyezve, a levegőben lévő szulfidok károsíthatják.
- Környezet:
 - Forró, nedves vagy poros helyeken: ahol rovarok bejuthatnak: ahol mechanikai ütés érheti: gyúlékony tárgyak (pl. gyertyák) közelében. A TV nem tehető ki csöpögő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen rá folyadékokat tartalmazó tárgyat (pl. virágvizet). Ne helyezze a TV-t nedves vagy poros helyre, illetve gőzös vagy füstös szobába (pl. tűzhely vagy párástó közelében), mert ez tüzet, áramütést vagy alkváltozást okozhat. Ne forraljon vizet, ne főzzön tésztát, és ne használjon szűnyogriasztó spirált a TV közelében.
- Körülmények:
 - Ne használja a TV-t nedves kézzel, nyitott készülékkel, vagy nem engedélyezett tartozékokkal. Villámcsapás esetén húzza ki a TV-t a hálózati ből. Ne telepítse szabadtéri helyre. Ezen körülmények figyelmen kívül hagyása személyi sérülést, károsodást vagy tárgyak TV-hez csapódását okozhatja.
 - A TV képernyőjének sérülése
 - Ne dobjon tárgyakat a TV felé, mert a képernyő törhet, és ez súlyos sérülést okozhat. Ha a képernyő megsérül, ne érintse meg a TV-t a tápkábel kihúzása előtt, különben áramütés érheti.
 - Üzemi körülmények:
 - Működési hőmérséklet: 0° C–40° C; Tárolási hőmérséklet: -15° C–45° C; Relatív páratartalom: <80%

Óvintézkedések

- Nézzé a TV-t megfelelő megvilágítás mellett. Gyenge fényben vagy túl hosszú ideig történő tévénézés károsíthatja a látását.
- A képernyő és a készülékhez felmelegedhet használat közben – ez normális.
- A HDMI IN bemeneten érkező DTS-CD bitfolyam dekódolása nem támogatott.

A képernyő/készülékhasználat és tisztítása

- A LED TV tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva a hálózati aljzattól. A burkolat anyagának romlása vagy a képernyő bevonatának korrodálása elkerülése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
- Puha ruhával törölje le a poros felületet. Ha marad por, használjon enyhén mosószeres, benedvesített puha ruhát.
- Ne permetezzen közvetlenül vizet vagy tisztítószert a TV-re. A folyadék beszívárolhat az aljára vagy külső részeibe, és meghibásodást okozhat.
- Ne használjon súrolószivacsot, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport vagy illékony folyadékokat, például alkoholt, illóolajokat, hígítót vagy rovarirtót.
- A fenti anyagok használata, vagy a gumí vagy vinil termékekkel való tartós érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és a burkolatot.
- Javasolt rendszeresen tisztítani a szellőzőket a megfelelő szellőzés érdekében.
- A TV szögének állításakor lassan mozgassa, hogy ne csússzon el vagy essen le az állványról.

RoHS megfelelés – Európai Unió

A Xiaomi által az Európai Unióban forgalmazott termékek megfelelnek a 2011/65/EU irányelvnek és annak módosításának (EU) 2015/863, amely az elektromos és elektronikus berendezésekben egyes veszélyes anyagok használatának korlátozását szabályozza.

Egyszerűsített EU Megfelelési Nyilatkozat

Ezúton a Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd kijelenti, hogy a Xiaomi TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcimen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF frekvencia és teljesítmény

Ez az eszköz az alábbi frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvencias teljesítményeket kínál kizárólag EU-területen: Bluetooth: 20 dBm, Wi-Fi 2.4 GHz sáv: 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz sáv: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5850 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm

Ez az eszköz minden EU-tagállamban használható. Tartsa be a nemzeti és helyi szabályozásokat.

Az 5250–5350 MHz frekvenciasávban ez az eszköz csak beltéren használható az alábbi országokban:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

A 2014/53/EU (RED) irányelv 10.2 cikke alapján az eszköz legalább egy tagállamban működtethető a rádióspektrum-használatra vonatkozó követelmények megsértése nélkül.



Termék újrahasznosítása

Az erőforrások hatékony felhasználása érdekében kérjük, vigye ezt a terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre, engedélyezett szétszerelőhöz vagy újrahasznosítóhoz.

Mit jelent az áthúzott szemetes szimbólum:

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos hulladékot nem szabad a kommunális hulladékba dobni, mert ezek veszélyesek lehetnek, és különleges módon kell őket újrahasznosítani.

A termék leselejtezése

Vigye a legközelebbi Xiaomi hivatalos szervizközpontba.

Használati útmutató a termék kezeléséhez a használat során és azt követően, valamint a teendők és tiltások:

Teendők:

- Mindig keresse meg a termékhez mellékelt katalógusban az információkat az élettartam végén lévő eszközök kezeléséről.
- Győződjön meg arról, hogy csak engedélyezett újrahasznosítók

javítják és kezelik az elektronikus eszközöket.

c. Mindig engedéllyel rendelkező e-hulladék-újrahasznosítót hívjon, ha eldobandó termékről van szó.

d. Amikor az elektronikus termékek, akkumulátorok vagy tartozékok elérik élettartamuk végét, adja le azokat a legközelebbi hivatalos e-hulladék gyűjtőpontra.

e. Ha lehetőség van rá vagy utasítást kapott rá, a csomagolóanyagokat válassza szét a megfelelő hulladékkezelési és újrahasznosítási mód szerint.

Kerülendő dolgok:

- Ne szerelje szét saját maga az elektronikus termékeket.
- A "Ne dobja ki!" felirattal/szimbólummal ellátott elektronikát ne dobja szemetesbe.
- c. Ne adja át az e-hulladékot informális vagy szervezeten gyűjtőknek, például helyi fémkereskedőknek vagy lomistoknak.

Fali rögzítés

A megfelelő szellőzés biztosítása és a por- vagy szennyeződés-felhalmozódás elkerülése érdekében:

- Ne szerelje fel a TV-t laposan, fejjel lefelé, hátrafelé vagy oldalra döntve.
- Ne helyezze a TV-t palcra, szőnyegre, ágyra vagy szekrénybe.
- Ne takarja le a TV-t szövettel (pl. függönnyel) vagy más anyaggal (pl. újsaggal).
- A TV előredőlős felüggesztése tilos.
- A csavar átmérője és hossza fali tartó típusától függ. Nem megfelelő csavarok használata a TV leesését és belső károsodását okozhatja.

A TV és a fali tartó rögzítéséhez használt csavaroknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

L43MB-APEU	Mennyiség: 4; Menet: M6; Hossz: 10 mm.
L55MB-APEU	Mennyiség: 4; Menet: M6; Hossz: 10 mm.

Specifikációk	43"	55"
	Google TV	
Modell	L43MB-APEU	L55MB-APEU
Energiafogyasztás	75W	130W
Képernyő mérete	108cm	138cm
Képernyő felbontás	3840x2160	
Feszültség	200-240V ~ 50/60Hz	
Frissítési gyakoriság	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Flash tárhely	8GB	
Grafikai processzor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Hangformátumok	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Videó formátumok	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg a tényleges terméket.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



A DTS-SZABADALOMOKHOZ lásd:
[HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). A DTS, INC. ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI LICENCÉVEL GYÁRTÁSA. A DTS, DTS:X, A DTS:X LOGO, VIRTUAL:X ÉS A DTS VIRTUAL:X LOGÓ A DTS, INC. ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI BEJEGYZETT VÉDJEI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉS/VAGY MÁS ORSZÁGOKBAN. © DTS, INC. ÉS TÁRS VÁLLALATAI. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A FILMMAKER MODE™ logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.



A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
A HDMI, HDMI nagyfelbontású multimédiás interfész és a HDM-Hogó a kereskedelmi márkák vagy a HDMI Licensing Administrator, Inc. márkák aux États-Unis et dans d'autres pays.

A Google, a YouTube és az Android TV a Google LLC védjegyei.

A gyártó hivatalos EU-képviselőjének neve: Xiaomi Technology Netherlands B.V Cím: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

E-mail: contact@support.mi.com

L43MB-APEU	Az EPREL termék regisztrációs száma: 2194744
L55MB-APEU	Az EPREL termék regisztrációs száma: 2194740



A HDR10+™ logó a HDR10+ Technologies, LLC védjegye.



XXXXXXXXXXXX