


Általános felhasználói kézikönyv

Termék áttekintése



① Bal gomb

② Jobb gomb

③ Görgető kerék

④ Előre gomb

⑤ Vissza gomb

⑥ Középső gomb

⑦ DPI gomb


⑧ Csatlakozási mód váltó

⑨ Kommunikációs sebesség gomb

⑩ 2.4 GHz-es A típusú vevő


Kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kábelt



2.4 GHz-es vevőkészülék csatlakoztatása

Átkapcsolás 2.4 GHz-es üzemmódra



G = 2.4 GHz-es üzemmód


Csatlakoztassa a 2.4 GHz-es vevőt

a készülék USB-portjához.



Bluetooth csatlakoztatása

Kapcsolja a Bluetooth kapcsolót



B = Bluetooth


Reconnect



2.4G üzemmódban először húzza ki a vevőt. Ezután tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombot 3 másodpercig, amíg a zöld lámpa villog. A párosítás befejezéséhez csatlakoztassa vissza a vevőt. Bluetooth módban tartsa lenyomva a „Bal gomb + Előre gomb” gombot 3 másodpercig a oldalon, amíg a kék fény villog, hogy újra belépjen a párosításba módban. Ekkor csatlakoztathatja az új eszközt is az egérhez.

*Az újrapcsolás módja modellenként

Factory Rest



Egyidejűleg tartsa lenyomva a 'DPI' és a 'Report Rate' gombokat 3 másodpercig, amíg az összes LED háromszor villog, jelezve a sikeres alaphelyzetbe állítást.

*A visszaállítási módszer modellenként eltérő

Töltés

Kérjük, a legjobb teljesítmény érdekében használja az USB 3.0-t. Ez a termék legfeljebb 5V töltési feszültséget és 300 mAh töltési áramot támogat. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő töltés okozta problémákért.

A Keychron Launcher alkalmazás



Kérjük, látogasson el a launcher.keychron.com oldalra a gombok testreszabásához, a

DPI és a jelentési sebesség kiválasztásához, makrók létrehozásához vagy firmware flasheléséhez stb.

*Az online Launcher csak a Chrome,

Edge vagy Opera böngészők legújabb verzióján fut.

Tudjon meg többet



Szkennelje be a QR-kódot, és keressen rá a modelljére a termékkel vagy a hibaelhárítással kapcsolatos további információk megtekintéséhez.



A Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Keychron M sorozatú egerek megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy a készülékhulladékot a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes

ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

Keychron Technology, Inc.

Middletown, New Castle, Delaware, 19709, United States