

PHILIPS

Fejhallgató

2000-es sorozat

TAT2000



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2

2	Az Ön True vezeték nélküli fülhallgatói	4
	A csomag tartalma	4
	Egyéb eszközök	4
	A True vezeték nélküli fülhallgató áttekintése	5

3	Első lépések	6
	Töltse fel az akkumulátort	6
	Hogyan viselje	6
	Alkalmazás letöltése	7
	Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel	7
	Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel	8

4	A fülhallgató használata	9
	Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz	9
	Be-/kikapcsolás	9
	Hívás- és zene funkciók	9
	Beszédhang asszisztens	10
	Fülhallgató LED jelzőfény állapota	10
	Töltődoboz LED jelzőfény állapota	10

5	Állítsa vissza a fülhallgatókat	11
---	---------------------------------	----

6	Műszaki adatok	11
---	----------------	----

7	Nyilatkozatok	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
	Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket	12
	A beépített akkumulátor eltávolítása	12
	EMF-megfelelőség	13
	Környezetvédelmi információk	13
	Megfelelőségi értesítés	13

8	Védjegyek	15
---	-----------	----

9	Gyakori kérdések	16
---	------------------	----

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fejhallgató. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
- A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Vezetés közben a fejhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
- Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.

Általános információk

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgató túl magas hőnek.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek. (Lásd az adott termék IP-besorolását)
- Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
- Ne töltsé a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy az aljzat nedves.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószeret.
- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fűzír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Az adott IP-besorolás eléréséhez a töltőnyílás fedelét be kell zárni.
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyott akkumulátor felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodását okozhatja (például egyes lítium akkumulátortípusok esetében).

- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezést csak olyan külső áramforrásról lehet táplálni, amelynek kimeneti teljesítménye megfelel a PS1 szabványnak (a kimeneti teljesítmény nem haladja meg a 15 W-t).

Üzemi és tárolási hőmérséklet és páratartalom

- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérsékleti tartomány -20 °C (-4 °F) - 50 °C (122 °F) között van, legfeljebb 90 %-os relatív páratartalommal.
- Olyan helyen működtesse, ahol a hőmérsékleti tartomány 0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F) között van, legfeljebb 90 %-os relatív páratartalommal.
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.

2 Az Ön True vezeték nélküli fülhallgatói

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. Ezekkel a Philips True vezeték nélküli fülhallgatókkal ezt teheti:

- Kényelmesebben intézheti telefonhívásait
- Vezeték nélkül élvezheti vagy vezérelheti a zenét
- Válthat a telefonhívásai és zene között



Rövid útmutató




Jótállás



Biztonsági füzet

A csomag tartalma



True vezeték nélküli fülhallgatók TAT2000



3 pár fül dugó




C típusú töltőkábel (csak töltéshez)

Egyéb eszközök

Bluetooth-t támogató és a fülhallgatóval kompatibilis mobiltelefon vagy eszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.).

A True vezeték nélküli fülhallgató áttekintése



- ① LED jelzőfény (fülhallgató)
- ② Mikrofon
- ③ Többfunkciós érintés (MFT)
- ④ Bluetooth párosítás gomb/újraindító gomb
- ⑤ LED jelzőfény (akkumulátor állapot vagy töltési állapot)
- ⑥ Szigetelő fólia
- ⑦ USB-C töltőnyílás

3 Első lépések

Töltse fel az akkumulátort




Megjegyzés

- Mielőtt használná a fejhallgatót, helyezze a töltődobozba, és töltsse fel az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális akkumulátorkapacitás és élettartam érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében kizárólag az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Töltődoboz

Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a töltődobozhoz, a másik végét pedig az áramforráshoz.




Tipp

- A töltődoboz hordozható tartalékkapacitásként szolgál a fülhallgatók töltéséhez. Ha a töltődoboz teljesen feltöltődött, a fülhallgatót 3-szor teljesen feltölti.

Fülhallgatók

Vegye le a szigetelő fóliákat a fülhallgatóról és helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe.

- A töltőtök lévő LED jelzőfény fehéren villog.
- Csukja le a töltőtök fedelét és a töltőtök elkezdje tölteni a fülhallgatókat.



Tipp


- Normál esetben egy teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe (a fülhallgató vagy a töltődoboz esetében) USB-kábelen keresztül.

Hogyan viselje

Válasszon megfelelő fül dugót az optimális illeszkedéshez


A szoros, biztonságos illeszkedés biztosítja a legjobb hangminőséget és a zajszűrést.

- 1 Tesztelje, hogy mely fül dugó biztosítja a legjobb hangzást és viselési kényelmet.
- 2 3 méretben biztosítunk fül dugót: nagy, közepes, kicsi.



Dugja be a fülhallgatókat

- 1 Ellenőrizze a fülhallgatók bal vagy jobb tájolását.
- 2 Dugja be a fülhallgatókat, és kissé csavarja el, amíg biztonságos illeszkedést nem ér el.



Alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a Letöltés gombot, vagy keressen rá a Philips Headphones kifejezésre az Apple App Store-ban vagy a Google Play-ben.

Első lépések



philips.to/headapp

A Alkalmazás Philips Headphones segítségével Ön irányíthatja a hallgatott zenét. Testre szabhatja a hangzást, hogy a zene és a telefonálás élménye mindig a legjobban megfeleljen az Ön igényeinek.

Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel

- 1 Ellenőrizze, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa ki a töltődobozt, a fülhallgatók párosítási módban lesznek, és készen állnak a csatlakoztatásra.
 - ↳ A LED-ek mindkét fülhallgatón felváltva fehér és kék színben villognak
 - ↳ A fülhallgató most párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefonnal) való párosításra
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 4 Párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel, olvassa el a Bluetooth-eszköz használati utasítását.



Megjegyzés

- Ha a bekapcsolás után a fülhallgató nem talál semmilyen korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, kérjük, állítsa párosítási módba (nyomja meg a tartón lévő gombot 3 másodpercig, miközben mindkét fülhallgató bent van, és a tartó nyitva van).

A következő példák bemutatják a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz párosítását.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és válassza ki a **Philips TAT2000** lehetőséget.

- 2 Írja be a jelszót: „0000” (4 nulla), ha a fülhallgató kéri. Ha az eszköze Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót használ, a jelszó megadására nincs szükség.



Philips TAT2000

Egyetlen fülhallgató (Mono üzemmód)


Monó használathoz vegye ki a jobb vagy a bal fülhallgatót a töltődobozból.

Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltődobozból, és automatikusan párosodni fognak egymással.

Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel

Ha egy másik Bluetooth-eszközt szeretne párosítani a fülhallgatókkal, csak állítsa őket párosítási módba (nyomja meg a tartón lévő gombot a 3 másodpercig, miközben mindkét fülhallgató bent van, és a tartó nyitva van), majd keresse meg a második eszközt a normál párosítás szerint.



Megjegyzés

- A fülhallgató 4 eszközt tárol a memóriában. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, a legújabb eszköz átveszi a legrégebbi helyét.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- Párosítsa a fejhallgatót 2 eszközhöz, pl. mobiltelefonhoz és táblagéphez.

Váltás az eszközök között

- Mindig csak 1 eszközről hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásokra szolgál.
- Szüneteltesse a hangot 1 eszközről, majd kezdje el lejátszani a hangot egy másik eszközről.

Megjegyzés

- Ha az 1. eszközről hallgat zenét, akkor a 2. eszközre érkező hívás automatikusan leállítja a zenelejátszást az 1. eszközön. A hívás pedig automatikusan át lesz irányítva a fejhallgatóra.
- A hívás végeztével automatikusan folytatódik a zenelejátszás az 1. eszközön.

4 A fülhallgató használata

Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 2 Nyissa ki a töltődoboz fedelét.
 - A fehér LED ekkor villogni kezd.
 - A fülhallgató megkeresi a legutóbbi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és automatikusan újracsatlakozik hozzá. Ha ez nem érhető el, a fülhallgató a második legutóbb csatlakoztatott eszközt fogja megkeresni és ehhez próbál csatlakozni.



Tipp

- Ha a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, akkor meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.



Megjegyzés

- Egyes Bluetooth eszközöknél lehet, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.

Be-/kikapcsolás

Művelet	MFT	Használat
Kapcsolja be a fülhallgatót		Nyissa ki a töltődoboz fedelét a bekapcsoláshoz
Kapcsolja ki a fülhallgatót		Zárja be a töltődoboz fedelét a kikapcsoláshoz

Hívás- és zene funkciók

Zenei funkciók

Művelet	MFT	Használat
Zene lejátszása vagy megállítása	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Következő szám	Jobb fülhallgató	Tripla koppintás
Előző szám	Bal fülhallgató	Tripla koppintás
Állítsa be a hangerőt +	Jobb fülhallgató	Koppintson egyszer, majd érintse meg hosszan
Állítsa be a hangerőt -	Bal fülhallgató	Koppintson egyszer, majd érintse meg hosszan
Dinamikus basszus be/ki	Bal fülhallgató	Koppintson, és tartsa lenyomva



Megjegyzés

- Egy hangjelzést fog hallani, amely jelzi, ha a hangerő elérte a maximális szintet.

Hívási funkciók

Művelet	MFT	Használat
Hívás fogadása/ elutasítása	Jobb/bal fülhallgató	Egyszeri koppintás
Hívás letétele/hívás visszautasítása	Jobb/bal fülhallgató	Dupla koppintás

Beszédhang asszisztens

Művelet	MFT	Használat
Hang (Siri/ Google) asszisztens kiváltása	Jobb fülhallgató	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
Beszédhang asszisztens leállítása	Jobb fülhallgató	Egyszeri koppintás

Fülhallgató LED jelzőfény állapota

Fülhallgatók állapota	Jelzőfény
A fülhallgató csatlakoztatva van a Bluetooth- eszközhöz	Egyszer villogó fehér LED
A fülhallgató készben áll a párosításra	A LED felváltva kéken és fehéren villog
A fülhallgató be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva Bluetooth eszközhöz	Fehér LED villog másodpercenként (automatikus kikapcsolás 3 perc után)

Alacsony töltöttség (fülhallgató)	A fehér LED 1,5 másodpercenként 3x villog
Az akkumulátor teljesen feltöltött (töltődoboz)	Lásd a tok LED-et

Töltődoboz LED jelzőfény állapota

Töltéskor	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	Borostyánsárga LED világít
Relatív megfelelő akkumulátor	Fehér LED nem világít
Használatban, a fedél nyitva	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	Borostyánsárga LED világít
Relatív megfelelő akkumulátor	Fehér LED világít

5 Állítsa vissza a fülhallgatókat

Ha bármilyen párosítási vagy csatlakozási problémával találkozik, a következő eljárást követve visszaállíthatja a fülhallgatót a gyári alapbeállításokra.

- 1 Menjen a Bluetooth menübe, majd törölje ki a **Philips TAT2000**-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 3 Tegye vissza a fülhallgatókat a töltődobozba, és nyissa ki a dobozt.
- 4 Nyomja meg kétszer a gombot a tartón.
- 5 Kövesse a „A fülhallgató használata - csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz” című fejezetben leírt lépéseket.
- 6 Párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel, válassza a következőt: **Philips TAT2000**.

Ha a fülhallgató nem válaszol, az alábbi lépéseket követve visszaállíthatja a fülhallgató hardverét.

- Tegye vissza a fülhallgatókat a töltődobozba, és nyissa ki a dobozt, majd nyomja meg a dobozon lévő gombot több mint 10 másodpercig.

6 Műszaki adatok

- Zene lejátszási ideje: 7 + 25 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-ion akkumulátor 45 mAh mindkét fülhallgatóban, lítium-ion akkumulátor 520 mAh a töltődobozban
- Bluetooth verzió: 5.4
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Kihangosító profil)
 - A2DP (Fejlett audioelosztási profil)
 - AVRCP (Audio videó távirányító profil)
- Támogatott audiokodekek: SBC
- Frekvencia-tartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóegység teljesítménye: < 10 dBm
- Hatótávolság: 10 méterig (33 láb)
- USB-C port a töltéshez
- Alacsony töltöttség figyelmeztetés: van
- 10 perc töltéssel 1 óra lejátszás



Megjegyzés

- A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

7 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek

és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.


A beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nem áll rendelkezésre elektromos/elektronikus hulladékbegyűjtési szolgáltatás, a fülhallgató kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fülhallgatót leválasztotta a töltődobozról.



- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a töltődoboz le van választva az USB töltőkábelről.



EMF-megfelelőség

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségre vonatkozó minden vonatkozó szabványnak és rendeletnek.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk.

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételtől függ:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

FCC szabályzat

A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek. A működés az alábbi két feltételtől függ: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel a kanadai jogszabályok ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

8 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.

Siri

A Siri az Apple Inc. védjegye, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

9 Gyakori kérdések

A Bluetooth fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a fülhallgatót.

A Bluetooth fülhallgatót nem lehet párosítani a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és kapcsolja be a Bluetooth-eszközt a fülhallgató után.

A párosítási művelet sikertelen.

- Tegye mind a két fülhallgatót a töltődobozba.
- Győződjön meg róla, hogy az előzőleg párosított Bluetooth-eszközein kikapcsolta a Bluetooth-funkciót.
- Törölje ki a „Philips TAT2000”-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- Párosítsa a fülhallgatóit (lásd „Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel” 7., 1. oldal).

A Bluetooth-eszköz nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le a fejhallgatót az eszköztől, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosítás visszaállt, vagy a fülhallgatót korábban egy másik eszközzel párosították. Párosítsa ismét a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel a használati útmutató szerint. (Lásd „Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel”

7., 1. oldal).

A Bluetooth-fülhallgatóim egy Bluetooth-sztereo-kompatibilis mobiltelefonhoz vannak csatlakoztatva, de a zene csak a mobiltelefon hangszóróján szól.

Olvassa el a mobiltelefon használati utasítását. Állítsa be a zenelejátszás üzemmódot a fülhallgatón.

A hangminőség gyenge, és recsegés hallható.

- A Bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a fülhallgatót az Bluetooth-eszközhöz, vagy távolítsa el az akadályokat a két készülék között.
- A fülhallgatók feltöltése.

A hangminőség gyenge, ha a mobiltelefonról történő streaming nagyon lassú, vagy a streaming egyáltalán nem működik.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nemcsak a (mono) HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja, és BT4.0x (vagy magasabb) kompatibilis (lásd „Műszaki adatok”, 11. oldal).

Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót.

- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fülzsír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy

- eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.

Rendszeresen töltse a fejhallgatót.

Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd veszíteni a töltöttségéből.

E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló. Az egyéb vállalat- és terméknevek, a kapcsolódó védjegyek lehetnek.

