

# 1. Sicherheitshinweise

## 1.1 Sicherheitsvorschriften

- LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
- SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.
- Nicht schwimmen, wenn der Roboter im Pool arbeitet. Nehmen Sie den Roboter aus dem Pool, wenn er nicht verwendet wird, und stellen Sie ihn zum Aufladen an einen sonnigen Ort.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Es ist kein Spielzeug. Vergewissern Sie sich, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs einen sicheren Abstand zum Roboter einhalten.
- Nicht benutzen, wenn andere Poolreinigungsgeräte im Pool sind.
- Zur Aufbewahrung stellen Sie den Roboter an einen kühlen, trockenen Ort und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Der Roboter darf nicht unbeaufsichtigt in heißen Umgebungen außerhalb des Pools gelassen werden, da dies zu schweren Schäden führen kann.
- Reinigen Sie den Roboter nicht mit einem Hochdruckreiniger, da dies die Ausrüstung beschädigen kann.
- Verwenden Sie den Roboter nicht bei starkem Wind, Starkregen oder Unwettern, da diese Wetterbedingungen seine Leistung beeinflussen oder Beschädigungen verursachen können.
- Eine falsche chemische Zusammensetzung des Poolwassers kann die Bauteile des Roboters angreifen oder schädigen. Der Roboter darf nicht benutzt werden, wenn der Pool einer Schockchlorung unterzogen wird. Außerdem sollten Sie bei der Reinigung des Roboters keine starken chemischen Reinigungsmittel verwenden, da diese die äußere Hülle beschädigen können.
- Teile werden bei regelmäßiger Verwendung mit der Zeit auf natürliche Weise Verschleißerscheinungen aufweisen. Bauteile wie Seitenbürsten und Filter müssen möglicherweise regelmäßig ersetzt werden. Um die Lebensdauer des Roboters zu verlängern, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Originalteilen und Ersatzteilen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen/spitzen Gegenständen, da diese die Oberfläche des Roboters beschädigen könnten. Achten Sie bitte darauf, den Roboter vorsichtig zu bewegen und zu bedienen, damit durch Herunterfallen oder Stöße keine Schäden entstehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie

beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Das Gerät enthält Akkus, die nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden können. Verändern Sie den Roboter und/oder den Akku nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben. Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparaturfachmann durchführen, der nur identische Ersatzteile verwendet.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen. (Diese Hinweise gelten als richtig für herkömmliche NiMh-, NiCd-, Bleisäure- und Lithium-Ionen-Zellentypen. Wenn dieser Hinweis für ein anderes Zellendesign falsch ist, kann der richtige Hinweis ersetzt werden.)
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsgefahren führen kann.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Das Netzkabel kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr und wenden Sie sich zur Reparatur an das Servicecenter. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Ladegerät an die Stromversorgung anzuschließen; sorgen Sie für eine richtig platzierte Steckdose.
- Schalten Sie die Pumpe vom Stromnetz ab, bevor Sie Wartungsarbeiten, wie z. B. die Reinigung des Filters, durchführen.
- Setzen Sie einen Akku oder ein Gerät keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 ° C kann es zu einer Explosion kommen. Die Temperatur von 130 ° C kann durch die Temperatur von 265 ° F ersetzt werden.
- Der Roboter verfügt über keinen Frostschutz und sollte daher bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht im Freien gelassen werden.

- Der Lithium-Ionen-Akku in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Er sollte bei zertifizierten Recyclern für Akku-Elektronik recycelt werden, die Akkus akzeptieren. Akkus sollten NICHT in den Müll geworfen oder in die kommunalen Recyclingbehälter gegeben werden. Zerlegen Sie den Akku nicht.
- Reinigen Sie das Solarmodul nicht mit einem Hochdruckreiniger da es dadurch beschädigt werden kann.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
- Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn der Akku entfernt wird.
- Der Akku ist sicher zu entsorgen.

## 1.2 Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zu recyceln, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt sicher recyceln.

Die Fernüberwachung ist für den absoluten Privatgebrauch von nicht-öffentlichen, in Privatbesitz befindlichen Orten nur zum reinen Selbstschutz und zur Einzelkontrolle bestimmt. Bitte beachten Sie die lokalen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen bei der Nutzung. Keine Überwachung von öffentlichen Orten, insbesondere in heimlicher Absicht und/ oder seitens des Arbeitgebers ohne berechtigten Grund. Eine solche nicht gerechtfertigte Nutzung erfolgt ausschließlich auf Risiko und Verantwortung des Benutzers.

