


Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

KEZELŐEGYSÉGEK ELHELYEZKEDÉSE



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Teleszkópos antenna | 5. Frekvencia mutató |
| 2. Fülhallgató jack | 6. Hangoló |
| 3. Bekapcsoló gomb és sávválasztó | 7. Hangerő szabályozó |
| 4. Feszültség jelző | 8. Elemtartó rekesz |

TÁPELLÁTÁS

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét elcsúsztatva a fedélén látható nyíl irányába (8).
2. Helyezzen be 2db UM3 / AA / R6 elemet (nem tartozék) az elemtartóba figyelve a polaritásra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

FIGYELEM: Csak a fent megnevezett elemet használja. A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.

Fontos: elemmel kapcsolatos tudnivaló (elem nem tartozék):

- Ha nem használja a készüléket távolítsa el belőle az elemet, mert az kifolyhat, ami a készülék károsodását okozhatja.
- A kifolyt elemeket azonnal távolítsa el a készülékből, vigyázzon nehogy bőrégés vagy személyi sérülést okozzon, használjon védőkesztyűt.
- **A nem megfelelően behelyezett elem robbanásveszélyes és a készülék károsodását okozhatja.**
- A normál elemeket ne töltsse fel, ne melegítse azokat, ne dobja tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- Ne használjon különböző típusú elemeket, új elemet használt elemmel.
- Ne tegye ki túlzott hőnek az elemeket, ne dobja azokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- Az elemeket cserélje, ha a hangerő csökken, a hang torzul vagy a kijelző halványodik.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.

FÜLHALLGATÓ HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a fülhallgatót (nem tartozék) a fülhallgató bemenethez (2).



A túlzott hangerő használat a hallás károsodását, a hallás elvesztését okozhatja.
Maximális kimeneti feszültség $\leq 150\text{mV}$

RÁDIO HASZNÁLATA

1. Bekapcsoláshoz csúsztassa el a Bekapcsoló gombot FM vagy MW (AM) pozícióba (3). A feszültségjelző felvillan (4).
2. A rádióállomás kiválasztásához tekerje el a hangolót (6)
3. Állítsa be a hangerőt (7)
4. Kikapcsoláshoz a bekapcsoló gombot csúsztassa az ellenkező irányba.

A rádió vétel fokozása érdekében húzza ki az FM antennát, MW (AM) mód esetében forgassa el a rádiót.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Egy puha törőkendő segítségével tisztítsa meg a készüléket. Soha ne használjon vegyszert. - Tartsa távol a készüléket hőtől és folyadéktól.
- Ha a készüléket hidegből melegbe viszi, ne kapcsolja be azonnal a készüléket, mivel a páralecsapódás a készülék meghibásodását okozhatja.
- Személyi sérülés elkerülése érdekében csak megfelelő elemet használjon, ill. ne tegyen be különböző típusú elemeket.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék mellé vagy készülékre, pl. égő gyertyát, ne tegyen folyadékkal teli tárgyat, pl. váza, pohár, üveg. Óvja készülékét a nedvességtől, víztől
- Az adattábla a készülék alján található.
- A teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A hálózati kábelt tegye könnyen hozzáférhetővé bekapcsoláskor.
- Az állandó szellőzés érdekében ne takarja le a szellőző nyílásokat semmilyen tárggyal, például újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- A lemerült elemeket mindig ki kell venni a készülékből. Azok kifolyhatnak és kárt okozhatnak a készülékben.
- Ne töltsse újra az, ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak.
- Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának környezetvédelmi szempontjairól.
- A készüléket mérsékelt hőmérsékletben használja. A készüléket mérsékelt éghajlaton való használatra tervezték.



Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük ne a háztartási hulladéktárolóba tegye! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket vigye el az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyekre.

Újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Helyi illetékes Hatósághoz vagy a kereskedőhöz. (Elektromos és Elektronikai Hulladék Berendezés Rendelet)

NEW ONE S.A.S - www.new-one.eu

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.
1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu
+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu