


MUSE M-095 BT

KLASSZIKUS ANALÓG RÁDIO BLUETOOTH FUNKCIÓVAL

Kezelési Útmutató

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót!

VEZÉRLŐK ELHELYEKZEDÉSE



1. ON/OFF – Készülék be- és kikapcsoló
2. Üzem mód választás: FM rádió, vagy Bluetooth
3. Hangerőszabályzó
4. Bluetooth LED indikátor
5. Állomáskereső
6. Hangszóró
7. NFC NFC pont
8. Teleszkópos FM rádióantenna
9. Tápkábel
10. USB-C töltőcsatlakozó – külső eszköz töltésére
11. AUX jack bemenet (3,5 mm)

TÁPELLÁTÁS

Kompatibilis hálózat: AC 100-240V~50/60Hz

Csatlakoztassa a tápkábelt a legközelebbi fali aljzathoz.

Megjegyzés: (Bluetooth és AUX – kábeles külső forrás – mód esetén)

Energiatakarékosági okokból, a készülék automatikusan kikapcsol (20 perc), amennyiben a lejátszás véget ér. Ebben az esetben, a készüléket újra kell indítani a főkapcsoló **OFF** állásba kapcsolásával, majd néhány másodperc várakozást követően kapcsolja vissza **ON** állásba.

KÉSZÜLÉK BE- és KIKAPCSOLÁSA

Állítsa az **ON/OFF** kapcsolót **ON** állásba, hogy a készüléket bekapcsolja. A frekvencia kereső háttérfénye bekapcsol.

Állítsa az **ON/OFF** kapcsolót **OFF** állásba, hogy kikapcsolja a készüléket. A frekvencia kereső háttérfénye kialszik.

RÁDIO HALLGATÁS

1. Állítsa az **ON/OFF** kapcsolót **ON** pozícióba, hogy bekapcsolja a készüléket.
2. Állítsa az üzemmód kapcsolót **FM** pozícióba.
3. A frekvenciakeresővel állítsa be a kívánt rádióállomást.
4. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre.

Rádióadás vételének erősítése:

Hosszabbítsa ki a teleszkópos antennát.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD

A **Bluetooth®** szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a New One S.A.S licenc alapján használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Bluetooth eszköz párosítása

- Kapcsolja be a készüléket az **ON/OFF** kapcsoló **ON** pozícióba állításával. Kapcsolja át az üzemmód kapcsolót **Bluetooth** pozícióra; a készülék belép párosítási módba – Bluetooth indikátor lassan villog.
- A Bluetooth képes eszközén aktiválja a Bluetooth üzemmódot, majd válassza ki a "MUSE M-095 BT" készüléket az elérhető készülékek listájából. (Kérjük nézze át a Bluetooth képes eszközének kezelési útmutatójának Bluetooth csatlakozással foglalkozó fejezetét.) Amennyiben a készüléke megerősítő jelszót kér, használja a "0000" kódot. Előfordulhat, hogy külön engedélyeznie kell a csatlakozást. Sikeres párosítás esetén, a rádió indikátor hangot hallat és a Bluetooth indikátor folyamatosan világít.

Megjegyzés:

- Amennyiben nem sikerül a párosítás, a rádió 20 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben újra kell indítani a készüléket az **ON/OFF** kapcsoló segítségével: kapcsolja **OFF** állásba, majd néhány másodperc várakozás után, kapcsolja vissza **ON** pozícióra.
- Amennyiben egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni a rádióhoz, először meg kell szakítani az aktív kapcsolatot.
- Néhány készüléken, pl.: számítógép, a párosítást követően, ki kell jelölni a rádiót hangkimeneti eszköznek pl.: "Use as Audio Device (stereo)", vagy hasonló.
- A párosítás megmarad a két eszköz között, akkor is, ha kikerülnek egymás hatósugarából. Az aktív kapcsolat automatikusan helyre áll, amint újra közel kerülnek egymáshoz.
- Bluetooth üzemmód bekapcsolásakor, a rádió automatikusan megpróbál csatlakozni a legutoljára párosított készülékhez.

Bluetooth készülék használata

1. Aktív kapcsolat esetén, a Bluetooth készülékének hangja az M-095 BT rádió hangszórójából szól.
2. Indítsa el Bluetooth készülékén a lejátszást.
3. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre a rádión.

Megjegyzés: A Bluetooth LED indikátor a lejátszás alatt is égve marad.

NFC pont használata

NFC (Near Field Communication – rövid hatótávolságú kommunikáció) rövid távolságon belül lehetővé teszi két NFC képes készülék gyors, vezetékmentes kommunikációját.

1. Állítsa az **ON/OFF** kapcsolót **ON** pozícióba, hogy bekapcsolja a készüléket. Az üzemmód kapcsolót állítsa **Bluetooth** pozícióba; Bluetooth LED indikátor lassan villog, ahogy párosítási módba lép a rádió.
2. Engedélyezze az NFC és Bluetooth funkciót a párosítandó készülékén. Érintse a készülékének NFC pontját a rádió NFC pontjához. Sikeres párosítás esetén a rádió indikátor hangot hallat és a Bluetooth LED indikátor folyamatosan világítani kezd; az NFC képes készülék sikeresen Bluetooth kapcsolatot létesített a rádióval.
3. Indítsa el a lejátszást a forrás készülékén.
4. A kapcsolat megszakításához, érintse újra készülékének NFC pontját a rádió NFC pontjához.

Megjegyzés:

Működési távolság: akadálymentes területen, 10 méter.

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA AUDIO KÁBELLEL

1. Csatlakoztassa külső audio forrását a rádióhoz (pl.: mp3 lejátszó) egy AUX jack (3,5 mm) audio kábelrel (kábel nem tartozék) a rádió **AUX IN** jack bemenetére. A rádió automatikusan átvált az AUX - külső forrásra.
2. Indítsa el a lejátszást a forrás eszközén.
3. Igazítsa a hangerőt a kívánt szintre a rádión.
4. A lejátszás megállításához, húzza ki az audio kábelt a rádió **AUX IN** jack bemenetéről.

USB TÖLTŐCSATLAKOZÓ – Külső készülék töltéséhez

Az M-095 BT rádió hátulján egy USB-C csatlakozó található (Kimenet: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A.) amellyel USB tápellátásra alkalmas készüléket lehet tölteni (pl.: okostelefon, táblagép stb.)

Egy USB-C kábelrel (USB-C kábel nem tartozék) csatlakoztassa össze a két készüléket.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPELLÁTÁS: AC 100-240V~ 50/60Hz, fogyasztás: 15W

RÁDÍÓ: FM 88-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth Verzió: 5.3+BR+EDR+BLE

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF kimenet: +6dBm

Működési távolság: Akár 10 méter, nyílt terepen (akadályok, falak és elektromos interferenciák csökkentik a hatótávolságot).

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A NEW ONE S.A.S. kijelenti, hogy a "MUSE M-095 BT" megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a következő címen: www.muse-europe.com

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében, ne szedje szét a készüléket! Az eszköz belsejében nincs a felhasználó által javítható egység. Minden javítással és szervizeléssel kapcsolatos feladatot csak szakképesített személyre bízón.



 A háromszögbe zárt nyílvégű villám szimbólum, arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében "veszélyes feszültség" van.

 A háromszögbe zárt felkiáltójel szimbólum, arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék mellé fontos leírások vannak csomagolva.

A figyelmeztető szimbólumok a készülék hátán találhatóak.

VIGYÁZATI: ÁRAMÜTÉS ÉS RÖVIDZÁRLAT ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK, FRÖCCSENŐ, VAGY CSEPEGŐ FOLYADÉKNAK, ÉS NE HASZNÁLJA OLYAN KÖRNYEZETBEN AHOL MAGAS A PÁRATARTALOM!

FONTOS!

- Ne üzemeltesse a készüléket szélsőséges környezetben!
- Figyelmeztető szimbólumok a készülék hátoldalán találhatóak.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék körül, legalább 5cm helyet biztosítson a minimális szellőzés érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne tönkje el és ne takarja le pl.: függönnyel, terítővel, újságpapírral stb.
- Ne helyezzen nyílt lángot a készülék közelébe pl.: égő gyertya.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő, vagy fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat a készülékre, pl.: váza, pohár stb.!
- A tápkábelrel lehet az eszközt teljesen áramtalanítani! Üzemeltetés közben legyen a csatlakozó könnyen hozzáférhető! Hiba esetén azonnal, teljesen távolítsa el a fali aljzatból a hálózati dugót!
- **SOHA NE HASZNÁLJON SÉRÜLT KÁBELT!** Amennyiben a tápkábel megsérült, keressen fel egy szakszervizet!
- A Tápkábelt próbálja úgy elvezetni, hogy az ne csavarodjon, ne csipődjön be és ne törjön meg.
- Gyors átmeneti és / vagy elektrosztatikus elektromos jelenség hatására a termék meghibásodhat, és a felhasználónak áramtalanítással, alaphelyzetbe kell hozni a készüléket.
- A termék normál működését megzavarhatja az erős elektromágneses interferencia. Ha ilyen történne, helyezze alaphelyzetbe a készüléket áramtalanítással. Abban az esetben, ha ez nem oldaná meg a problémát, kérjük használja a készüléket egy másik helyiségben.



Amennyiben selejtezni szeretné a készüléket, kérjük vegye figyelembe, hogy az elektromos hulladékot nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük adja le a készüléket egy újrahasznosító telepen, kérje kiskereskedőjének tanácsát, illetve tájékozódjon az érvényes jogszabályokról. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



EMMI

Magyarországi importőr: EMMI Kft.

1117. Bp. Sopron út 19. - www.emmi.hu

+36-70-785-3664 - iroda@emmi.hu