

HONOR Pad X8a

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása	1
Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre	2
A zárképernyő és a feloldás bemutatása	2
Csatlakozás mobilhálózathoz	4
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	5
A főképernyő bemutatása	7
A gyakori ikonok bemutatása	11
Értesítések megtekintése és letiltása	12
Hangerő-beállítás	13
Be-/kikapcsolás és újraindítás	14
A táblagép töltése	14

Intelligens MI-javaslatok

Mágikus kapszula	16
------------------	----

HONOR Connect

Intelligens együttműködés	17
MagicRing	18
Csatlakoztatott alkalmazások	20
Csatlakoztatott hívás	20
Csatlakoztatott értesítés	21
Több készüléket lefedő szolgáltatáshasználat	22
Képernyőmegosztás	23
Egyszerű kivetítés	23
Előnézeti képernyő	24
HONOR Share	25

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai	28
Fotók készítése	29
Videók készítése	31
Képek szerkesztése	32
Videók szerkesztése	33
Képek és videók megtekintése	34

Intelligens élet

Hangcsatorna váltása egyetlen koppintással	39
--	----

Tippek

Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése	40
--	----

	Tartalom
Képernyőkép és Képernyőrögzítés	40
Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben	41
Alkalmazások	
Alkalmazások	48
Névjegyzék	48
Telefon	49
Naptár	53
Óra	56
Jegyzetömb	57
HONOR Dokumentumok	61
Hangrögzítő	63
E-mail	64
Számológép	65
Ikeralkalmazás	65
Rendszerkezelő	66
Device Clone	67
Tippek	68
Beállítások	
Wi-Fi	69
Bluetooth	70
Mobilhálózat	72
További kapcsolatok	73
Főképernyő és háttérkép	78
Kijelző és fényerő	80
Hangok	84
Értesítések	85
Biometria és jelszó	87
Alkalmazás	90
Akkumulátor	90
Tárhely	92
Biztonság	93
Adatvédelem	95
Kisegítő lehetőségek	97
Többfelhasználós mód beállítása	99
Rendszer és frissítés	100
A táblagép bemutatása	104

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása

A rendszernavigáció módjának megváltoztatása

A gesztusnavigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Gesztusok** lehetőséget.

A következő műveleteket végezheti el:

- Visszalépés a szülőmenübe: Lapozzon befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.
- Visszalépés a főképernyőre: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélének közepétől.
- A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő mód elérése: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől, és állítsa meg az ujját.
- Egy feladat bezárása: A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felületen lapozzon felfelé egy feladatkártyán. Lapozzon lefelé egy kártyán a feladat zárolásához. A zárolt feladatok nem lesznek csoportosan törölve, ha rákoppint a több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felület  ikonjára.
- Gyors alkalmazásváltás: Lapozzon ívesen keresztben a képernyő alsó részén az alkalmazások közötti váltáshoz; vagy lépjen be a **Beállítások** menübe, kapcsolja be a **Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz** lehetőség kapcsolóját, majd lapozzon keresztben a képernyő alsó részén.

Emellett a **Beállítások** menübe lépve bekapcsolhatja a **Navigációs sáv mutatása** lehetőség kapcsolóját, hogy a navigációs sáv segítségével segítse a gesztusműveleteket.

A háromgombos navigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Ezután az alábbiakat teheti:

- A  gomb megérintésével térhet vissza az előző menübe vagy léphet ki az aktuális alkalmazásból.
- A  gomb megérintésével térhet vissza a főképernyőre.
- A  gomb megérintésével nyithatja meg a legutóbbi feladatok képernyőjét.

A **Beállítások** lehetőség megérintésével még több beállítást konfigurálhat.

- Kiválaszthatja a navigációs billentyűkombinációt.

- Az értesítési sáv megnyitásához érintse meg a  ikont (ha a kiválasztott navigációs billentyűkombinációban rendelkezésre áll).

A navigációs állomás használata a készülék kezeléséhez

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Navigációs dokk** lehetőséget.

Miután megjelent a navigációs állomás gombja, a következőket teheti:

- Húzza a gombot a kívánt helyre.
- Érintse meg a gombot a visszalépéshez.
- Tartsa nyomva a gombot, majd engedje el, ha szeretne visszalépni a főképernyőre.
- A legutóbbi feladatok megtekintéséhez tartsa nyomva a gombot, majd lapozzon balra vagy jobbra.

Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi tabletéről az új tabletére.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új tabletén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
 - 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új tabletét.
 - 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.
-  A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató tabletek esetében érhető el.

A zárképernyő és a feloldás bemutatása

A képernyő zárolása és feloldása

Zárképernyő

Ha atáblagép hosszabb ideig nincs használatban, a képernyő automatikusan lezárja magát.

Az alábbi módszerekkel zárhatja manuálisan a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy
- Csípje össze két ujját a főképernyő szerkesztési felületének eléréséhez, majd koppintson a következőre: **Kártyák**, húzza felfelé az ujját a képernyőn, amíg el nem éri a kártyalista alját, majd koppintson erre: **Klasszikus minialkalmazások**, és koppintson erre: **Képernyőzár** a képernyő lezárásához.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alvó mód** menüpontba, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő bekapcsolása

A képernyőt a következő módszerek valamelyikével kapcsolhatja be:

- Nyomja meg a Be-/kikapcsológombot.
- Lépjen a **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** menüpontra, és engedélyezze a **Emelje fel a felébresztéshez** vagy a **Koppintson kétszer a felébresztéshez** lehetőséget

A képernyő feloldása jelszóval

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon felfelé a képernyő közepétől a jelszóbeviteli panel megjelenítéséhez. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Kapcsolja be a képernyőt, és irányítsa az arcára. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

Aláírásának megjelenítése a zárképernyőn

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Alkalmazások indítása a zárképernyőről

A zárképernyőről elindíthat olyan gyakran használt alkalmazásokat, mint a Kamera, a Számológép és az Időzítő.

- Kapcsolja be a képernyő világítását, és tartsa nyomva a jobb alsó sarokban található Kamera ikont a **Kamera** megnyitásához.

- Kapcsolja be a képernyő világítását, lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől a gyorsműveleti sáv megnyitásához, majd koppintson egy ikonra az adott alkalmazás elindításához. A választható alkalmazások közé tartozik a **Számológép**, az **Időzítő** stb.

Csatlakozás mobilhálózathoz

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat. A SIM-kártyákat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.
- 2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
 - Lépjen ide: **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

-  • Az adatszolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.
 - A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.
 - Az SMS üzenetszolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

 Ezt a funkciót a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás táblagép elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

-  • Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

- 1** Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.
- 2** Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1** A(z) **Adathasználat ebben a hónapban** résznél az „Adathasználat-kezelés” képernyőn megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.
 - 2** Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot, adatkapcsolatot a háttérben stb.
-  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférését nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1** Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2** A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a táblagép a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1** Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2** Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó táblagépen, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
 - 3** Olvassa be a QR-kódot azon a táblagépen, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.
-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1** A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
- 2** Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
- 3** A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 -  Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
- 4** A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
- 5** A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Saját táblagép > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

A főképernyő bemutatása

A főképernyő lehetőségeinek bemutatása

A főképernyőn az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Ellenőrizheti a táblagép állapotát, valamint megtekintheti a képernyő tetején, az állapotsávon megjelenő értesítéseket.
- Az ujját balra és jobbra csúsztatva áttekintheti az alkalmazásokat, a képernyőkártyákat és a minialkalmazásokat.

Csippentsen két ujjával a főképernyőn, és lépjen be a **Főképernyőbeállítások** menübe a főképernyő elrendezésének módosításához.

Vezérlőközpont

A táblagép gyorsindítóit és gyorsbeállításait eléri a **Vezérlőközpontban**.

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Húzza lefelé a képernyő felső középső vagy bal felső részét az Értesítési központ megnyitásához. Húzza balra vagy jobbra az üres területet a kettő közötti váltáshoz.

A gyorsindító-kapcsolók használata

Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához koppintson a gyorsindító-kapcsolóra. Ha szeretne gyorsan belépni a funkció beállítási oldalára (ha van), tartsa nyomva a gyorsindító-kapcsolót. Ha például nyomva tartja a **Wi-Fi** gyorsindítót, beléphet a „**Beállítások > Wi-Fi**” beállítási oldalra.

További gyorsindító-kapcsolók megjelenítéséhez húzza le az ujját a gyorsbillentyű-kapcsoló paneljének alsó ikonját.

Az ajánlott intelligens gyorsindító-kapcsolók használata

A **YOYO-javaslatok** segítségével a táblagép képes intelligensen meghatározni, hogy a felhasználó mely gyorsindító-kapcsolókat használja a legtöbbször, és hogyan. A rendszer így a megfelelő időben aktívan ajánlani fogja a gyakran használt gyorsindítókat, így időt takarít meg Önnek.

Minél többet használja ezeket a funkciókat, annál pontosabbak lesznek az ajánlások.

A Vezérlőközpont testreszabása

- **A MI-javaslatok panel and Kapcsolópanel testreszabása:** Koppintson a  > **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** elemre, tartsa nyomva a gyorsindító kapcsolóikonját, húzza a kívánt helyre, vagy a hozzáadáshoz vagy az eltávolításhoz, majd koppintson a **Kész** gombra.

- **A HONOR Csatlakoztatás** együttműködési oldalának megjelenítése vagy elrejtése:

koppintson a  > **MagicRing elrejtése** (vagy **MagicRing mutatása**) lehetőségre a **HONOR Csatlakoztatás** együttműködési oldalának bezárásához vagy megjelenítéséhez.

Szolgáltatási kártyák

Maradjon naprakész a fontos információkkal kapcsolatban, és érje el a gyakran használt funkciókat egyetlen érintéssel, az alkalmazások megnyitása nélkül. A többstílusú kártyák egyedivé teszik a főképernyőjét a más felhasználók főképernyőjéhez képest.

A szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások alul alapértelmezetten jelzősávval rendelkeznek (lépjön a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyőbeállítások** menüpontra a **Kártyasáv megjelenítése** lehetőség engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához).

Szolgáltatási kártyák hozzáadása a főképernyő szerkesztése által

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a képernyőszerkesztési mód megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, válassza ki a **Galéria**, az **Időjárás** vagy egyéb opciókat, lapozzon balra és jobbra a kívánt stílus kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre.

Szolgáltatási kártyák szerkesztése

A következő módon szerkesztheti a kártyákat (példaként használjuk a Jegyzettömböt):
Nyomja meg hosszan a Jegyzettömb kártyáját, majd a felugró listában válassza a Kártya szerkesztése lehetőséget, majd a Jegyzettömb kategóriát.

Az Asztali kártyák csoportosítása

Egy új csoport létrehozásához húzzon rá egy kártyát egy másik azonos méretű kártyára. Ez a funkció legfeljebb 10 kártya csoportosítását támogatja. Húzzon be egy kártyát egy azonos méretű kártyákat tartalmazó csoportba. A csoportosított kártyák automatikusan kibontásra kerülnek, és beállíthatja a kártyák sorrendjét. Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- **Kártyák váltása:** Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a csoportban az összes kártya megtekintéséhez.
- **Kártyák megtekintése:** Koppintson egy kártyára, ha szeretné megtekinteni a részleteit.
- **Kártyák kibontása:** Az ujját hosszan felfelé vagy lefelé csúsztatva kibonthatja az összes kártyát.
- **Kártyák eltávolítása:** Tartsa nyomva a kártyát, majd jelölje ki az eltávolításhoz.
- **Több kártya eltávolítása:** Tartsa nyomva a csoportosított kártyákat, és jelölje ki azokat, amelyeket szeretne eltávolítani.

Szolgáltatási kártyák eltávolítása

Nyomja meg hosszan a szolgáltatási kártyák, válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget a felugró listából, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre a megerősítési mezőben a kártya eltávolításához.

Nagy mappák

Az alkalmazásokat nagy mappákban is tárolhatja. A mappa megnyitása nélkül is elérheti azokat, így még hatékonyabbá téve a főképernyővel végzett interakciókat.

Váltás nagy mappára

Tartsa nyomva a kis mappát, majd koppintson erre: **Nagyítás**.

 Ha a mappa kilencnél több alkalmazást tartalmaz, a jobb alsó sarokban megjelenik a „további alkalmazások” ikon.

Alkalmazás engedélyezése nagy mappában

Az alkalmazás engedélyezéséhez koppintson az alkalmazás ikonjára a nagy mappában.

Ha szeretné kibővíteni a nagy mappát, és további alkalmazásokat megtekinteni vagy megnyitni, koppintson a nagy mappa jobb alsó sarkában látható „további alkalmazások” lehetőségre.

További műveletek a nagy mappákhoz

Nagy mappák átnevezése: Tartsa nyomva a nagy mappát az átnevezéséhez.

Alkalmazások hozzáadása vagy eltávolítása: Nyissa meg a kívánt nagy mappát, koppintson

erre: , majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá vagy távolítsa el a kívánt alkalmazásokat.

Váltás kis mappára

Tartsa nyomva a nagy mappát, majd a kis mappára váltáshoz koppintson erre:

Összecsukás.

A főképernyő személyre szabása

Igényeinek és preferenciáinak megfelelően személyre szabhatja a főképernyő megjelenését. A személyre szabott alkalmazás-parancsikonokkal és az alkalmazások jellemzőinek egyedi beállításával egyetlen érintéssel hozzáférhet a szolgáltatások széles skálájához. Legyen szó irodai eszközökről, videó streamelésről, fizető alkalmazásokról vagy edzésrutinokról, minden lehetőség egyszerűen elérhető. A mappák méretét is tetszés szerint beállíthatja, így remekül kifejezheti egyéni stílusát.

A gyors elérés kiterjesztése az elemi szolgáltatásokra

- 1 Nyomja meg hosszan a kívánt alkalmazás ikonját, majd engedje fel a szerkesztési mód bekapcsolásához .
 - 2 Húzza a  bármelyik sarkát az elemi szolgáltatások gyors eléréséhez, például a fizetési kódok beolvasásához vagy megjelenítéséhez.
 - 3 Koppintson a kívánt szolgáltatásra az azonnali eléréshez.
-  A húzás csak a képernyő üres területei felé irányulhat. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

Az elemi szolgáltatásokhoz való gyors elérés szerkesztése

Kibontott állapotban nyomja meg hosszan a kártyát, majd koppintson a

Gyorsparancsszerkesztés elemre a következő műveletek eléréséhez:

- Nyomjon meg hosszan egy gyors elérést a **Megjelenítés** listában, ha a sorrendet módosítani szeretné.
- A láthatóság módosításához húzzon át egy gyors elérést a **Elrejtés** listáról a megjelenítési listára, vagy fordítva.

A mappaikonok méretének személyre szabása

Nyomja meg hosszan a mappa ikonját a szerkesztési mód  bekapcsolásához, majd az ikon bármelyik sarkának húzásával ízlése szerint módosítsa az ikon méretét és alakját.

-  A húzás csak a képernyő üres területei felé irányulhat. Ha nincs üres hely a célmappa körül, a nagyítás nem lehetséges.

Javítsa produktivitását a produktivitási elrendezéssel

A produktivitási elrendezés használata esetén a 10 leggyakrabban használt alkalmazását a főképernyő alján lévő alkalmazássávra helyezheti, és gyorsan megnyithatja ezeket az alkalmazásokat, ami munka közben megkönnyíti a gyakran használt irodai szoftverek kiválasztását, így javítva a hatékonyságát. A produktivitási elrendezésben lévő alkalmazássáv két részre van osztva: a bal oldali rész tartalmazza az állandó alkalmazásokat, a jobb oldali pedig a legutóbbi alkalmazásokat. Elhúzhatja a két rész közötti választóvonalat, hogy a kényelme érdekében kibővítsa az alkalmazássávot és személyre szabja a megjelenített alkalmazások számát.

- **Az állandó alkalmazások sávjának személyre szabása:** Legfeljebb 7 állandó alkalmazás jeleníthető meg a készülék fekvő vagy álló tájolásában. Igényei szerint használhatja az alapértelmezett alkalmazásokat, vagy hozzáadhat/eltávolíthat alkalmazásokat. Eltávolíthatja az összes állandó alkalmazást a bal oldali alkalmazássávról, de a sáv maga nem kapcsolható ki.
- **A legutóbbi alkalmazások sávjának személyre szabása:**

A készülék legalább 3 legutóbb használt alkalmazást jelenít meg fekvő módban, illetve 1-et álló módban. Húzza el a választóvonalat további legutóbbi alkalmazások megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

- A legutóbbi alkalmazások sávjának elrejtése: Manuálisan eltávolíthatja az összes alkalmazást a legutóbbi alkalmazások sávjáról, vagy a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások** menüpontra lépve kikapcsolhatja a **Legutóbbi alkalmazások megjelenítése** lehetőséget. Ezután a jobb oldali alkalmazássávot kikapcsolja a rendszer.

A gyakori ikonok bemutatása

Tudnivalók az általános értesítési és állapotikonokról

-  A hálózati állapotot jelző ikonok a régiójától és a szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek. A különböző termékek különböző funkciókat támogatnak. Előfordulhat, hogy az alábbi ikonok némelyike nem jelenik meg itt: táblagép. Nézze meg a jelzést itt: táblagép.

	Csatlakozva a 4G-hálózathoz		Csatlakozva a 3G-hálózathoz
	Csatlakozva a 2G-hálózathoz		Csatlakozva a HSPA+-hálózathoz
	Csatlakozva a HSPA-hálózathoz		Roaming
	Teljes jelerősség		Nincs SIM-kártya
	Az Adatmegtakarító engedélyezve		Csatlakozva a hotspothoz
	A hotspot engedélyezve		2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokhoz egyaránt csatlakozik
	Csatlakozva a következőhöz: Wi-Fi hálózat		Csatlakozva a Wi-Fi 6-hálózathoz
	Automatikus hálózatsváltás ezen keresztül: Wi-Fi+		2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi 6-hálózatokhoz egyaránt csatlakozik
	Az akkumulátor lemerült		A hotspot leválasztva
	Töltés		Alacsony akkumulátorszint
	Szuper töltés		Gyorstöltés

	Az Energiatakarékos mód engedélyezve		A Bluetooth engedélyezve
	Csatlakozva Bluetooth-készülékhez		A Digitális egyensúly engedélyezve van a táblagépen
	További információk		A Bluetooth-készülék akkumulátora
	A helyzetmeghatározási szolgáltatás engedélyezve		Csatlakozva VPN-hálózathoz
	Csatlakozva a fülhallgatókhoz		A Szemvédelem mód engedélyezve
	Folyamatban lévő hívás		Nem sikerült csatlakozni a hangcsatornához, így nem tud hívásokat fogadni, sem indítani.
	Elmulasztott hívás		VoLTE HD hívás engedélyezve
	Némítás		Új üzenetek
	Az NFC engedélyezve		Rezgés mód
	Adatok szinkronizálása		A Ne zavarj mód engedélyezve
	A Teljesítmény mód engedélyezve		Az adatszinkronizálás sikertelen volt
	Naptári emlékeztető fogadása		Új e-mailek fogadása
	Ébresztő engedélyezve		Letiltott hívások vagy üzenetek
	A Repülő mód engedélyezve		

Értesítések megtekintése és letiltása

Az értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, feloldhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

Értesítések törlése

- Egy értesítés úgy távolítható el, hogy azon jobbra lapoz.
- A  ikon megérintésével törölheti az összes értesítést.
-  Egyes rendszerértesítések és az előtérben futó alkalmazások értesítései nem törölhetők.

Ne jelenjenek meg az értesítések

Ha nem szeretné, hogy az értesítések zavarják a tevékenységeiben, lapozzon balra a kívánt értesítésen, és koppintson a  ikonra a következő lehetőségek kiválasztásához:

- **Gyengéd értesítések használata**
- **Értesítések kikapcsolása**
- **További beállítások**
-  Bizonyos rendszerértesítések és az előtérben lévő alkalmazások értesítései nem zárhatók be vagy nem késleltethetők.
- Előfordulhat, hogy a különböző alkalmazások különböző opciókat támogatnak. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.

Az értesítési sáv megjelenítési stílusának beállítása

Lépjen ide: **Beállítások > Értesítések és állapotsáv**, és állítsa be az értesítési sáv megjelenítési módját a **Zárképernyő** területen.

Hangerő-beállítás

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a tabletet az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

-  Ezt a funkciót a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hang > További hangbeállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Be-/kikapcsolás és újraindítás

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához 5 másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és a **Érintse meg a kikapcsoláshoz** elemet.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készüléken megjelenik a logó.

A készülék újraindítása

Rendszeresen indítsa újra készülékét, hogy eltávolíthassa a gyorsítótár tartalmát és optimális állapotban tarthassa a rendszert. Gyakran már az újraindítás is megoldja a készüléken jelentkező problémákat.

Csak tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindítás**, ezután pedig az **Érintse meg az újraindításhoz** lehetőséget.

A tablet kényszerített újraindítása

Kényszerített újraindítást végezhet tabletén, ha az nem működik vagy nem kapcsol ki megfelelően. Nyomja meg hosszan, 10 másodpercnél hosszabb ideig a hangerő le gombot és a be-/kikapcsológombot a készüléke kényszerített újraindításához.

A táblagép töltése

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltsen fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltésre vonatkozóan

- A készülékéhez mellékelt standard adapterrel és USB-kábellel töltsen a táblagépét. Egyéb töltők vagy USB-kábelek használata ismétlődő újrainduláshoz, lassú töltéshez, túlmelegedéshez vagy egyéb nemkívánatos hatásokhoz vezethet.

- A táblagép automatikus biztonsági ellenőrzést futtat, ha töltőt vagy egyéb készüléket csatlakoztat az USB-porthoz. Ha nedvesség észlelhető az USB-portban, a táblagép automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat, és korlátozza a töltést. Válassza le a táblagépet az USB-portról, és várjon, amíg az USB-port meg nem szárad.
- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek. Ha az üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, forduljon egy hivatalos HONOR-szervizközponthoz az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Töltés közben ne takarja le a táblagépet vagy a töltőt.
- A táblagép a tartós használat során felmelegedhet, különösen magas hőmérséklet esetén. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és vigye a táblagépet hűvös helyre.
- Kérjük, ne használja a táblagépet töltés közben.
- Ha a táblagép nem reagál a bekapcsológomb nyomva tartására, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Töltse legalább 30 percig.

A készülék tartozék töltőjének használata

- 1 A készüléket és a tápadaptert a készülék tartozék USB-kábelével csatlakoztassa egymáshoz.
- 2 Dugja be a tápadaptert a konnektorba.

A táblagép töltése számítógépről

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a táblagépet a számítógéphez vagy más készülékhez.
- 2 Amikor megjelenik az **USB használata** párbeszédablak a táblagépen, koppintson a következőre: **Csak töltés**.
Ha korábban más opciót választott, a párbeszédablak nem jelenik meg. Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre, és válassza a **Csak töltés** lehetőséget.

Intelligens MI-javaslatok

Mágikus kapszula

Mágikus kapszula

A képernyő felső részén megjelenő Mágikus kapszula funkció egy „kapszula” formájában jelenik meg, bemutatva a folyamatban lévő feladatokat, és lehetővé téve azok valós idejű állapotának nyomon követését, gyorsműveletek végrehajtását vagy a gyors belépést az alkalmazásokba.

Egy idő után a kapszula „kis golyóvá” zsugorodhat, majd újra kapszulává tágulhat mindaddig, amíg az adott feladat véget nem ér. A Mágikus kapszula nagyobb formátumúvá is bővíthet, ha dinamikus értesítéseket kell megjelenítenie. A Mágikus kapszula megjelenési ideje és időtartama, illetve interakciós módszerei az adott feladattól függően változhatnak.

Csak néhány előtelepített szolgáltatás támogatja a Mágikus kapszulát.

Intelligens együttműködés

Intelligens funkciók a HONOR Connecttel

A HONOR által kifejlesztett MagicRing technológián alapuló **HONOR Csatlakoztatás** megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a készülékek közötti együttműködést.

Azok a készülékek, amelyeken ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve, felismerik egymást és automatikusan csatlakoznak, így létrejön a Magic Ring. Ezt követően zökkenőmentesen továbbíthatja az információkat és a szolgáltatásokat a különböző készülékek között, kihasználhatja az előnyeiket, és kényelmesebbé és hatékonyabbá teheti az életét. Az adott készülékmodell és -verzió által támogatott funkciókkal kapcsolatban lásd: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**.

- 1 Csatlakoztatott alkalmazások:** Az egyik készüléken elkezdett feladatokat átadhatja egy másik közeli készüléknek, és ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta. Például a telefonján elkezdett fájl zökkenőmentesen átadhatja a számítógépének, ahol folytathatja a szerkesztést.
- 2 Csatlakoztatott hívás:** Táblagépen és számítógépén is fogadhat és indíthat telefonhívásokat, így nem marad le a fontos hívásokról, és az aktuális feladatát sem kell megszakítania. Például a táblagépen is fogadhatja a telefonhívásokat.
- 3 Csatlakoztatott értesítés:** Táblagépen és számítógépén is kezelheti és megtekintheti a telefonos értesítéseket, így az aktuális feladatára összpontosíthat, de nem marad le a fontos információkról. Például a telefon beállított ébresztőt a számítógépén is bezárhatja.

Emellett a **HONOR Csatlakoztatás** Többkészülékes együttműködés képernyőjén megtekintheti azokat a készülékeket, amelyekkel ugyanazzal a fiókkal van bejelentkezve a Magic Ringben. Az együttműködés megkezdéséhez és a feladatok egyszerű átadásához húzza egymásra a kívánt készülékeket.

-  • A **HONOR Csatlakoztatás** működéséhez nincs szükség további szoftverek vagy bővítmények telepítésére, és a funkció használata nem jár további kommunikációs szolgáltatási díjakkal.
- A **HONOR Csatlakoztatás** nem minden szolgáltatása érhető el az összes készülékmodellen és -verzión.

További készülékek csatlakoztatása a HONOR Connect segítségével

Először frissítse az összes csatlakoztatni kívánt készüléket a legújabb verzióra, és ellenőrizze, hogy mindegyik támogatja-e a **HONOR Csatlakoztatás** funkciót.

- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 2** Kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót a telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken.

3 Lépjen ide: **HONOR Csatlakoztatás**, majd fogadja el a felhasználói szerződést, és győződjön meg arról, hogy a HONOR Connect funkciói engedélyezve vannak a telefonján és a csatlakoztatni kívánt készüléken.

A telefonon, a **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán a „**Közeli**” jelzi, hogy az adott készülék csatlakoztatva van. Koppintson a készülék nevére, és ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a HONOR Connect szolgáltatásai.

-  • A gyorsabb és stabilabb kapcsolat érdekében javasolt a készülékeket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni.

A HONOR Connect kezelése telefonján/táblagépén

Lépjen a telefon/táblagép **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** menüpontjába. A **Szolgáltatások ezen a készüléken** listában engedélyezheti és kikapcsolhatja a HONOR Connect funkciót az aktuális készüléken. Koppintson például erre: **Csatlakoztatott alkalmazások**, és kapcsolja ki a következőt: **Csatlakoztatott alkalmazások**. Ezt követően az alkalmazások és a szolgáltatások nem adhatók át az adott készülék és mások között.

A HONOR Connect kezelése más készülékeken

Lépjen a telefon **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** menüjébe, és koppintson egy olyan készülékre, amelynél szerepel a **Közeli** lehetőség. Itt engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a HONOR Connect funkciót az adott készüléken. Koppintson például egy laptopra, amelynél látja a **Közeli** lehetőséget, és kapcsolja ki a **Csatlakoztatott alkalmazások** funkciót. Ezt követően az alkalmazások és a szolgáltatások nem adhatók át a telefonról a laptopra. Ez a többi készülék működését nem befolyásolja.

A HONOR Connect letiltása telefonon/táblagépén

Ha szeretné letiltani a HONOR Connect összes szolgáltatását, lépjen a telefon/táblagép **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás >  > Névjegy** menüjébe, majd koppintson erre: **Szolgáltatás kikapcsolása**. Ha szeretné visszakapcsolni a funkciókat, lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** és válassza a következő lehetőséget a Felhasználói szerződésnél: **Elfogadás**.

MagicRing

MagicRing

A HONOR Connect MagicRing változatos készülékeket és szolgáltatásokat foglal magában, amelyek mindegyike közvetlenül elérhető és vezérelhető a MagicRing oldalról. A MagicRing segítségével a telefonok, táblagépek, laptopok és más, ugyanahhoz a HONOR-azonosítóhoz tartozó készülékek automatikusan megjelennek a MagicRing oldalon. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes szolgáltatásátvitelt az összes MagicRing készülék között,

és mindez egyetlen készülékről vezérelhető. Könnyedén átvihet alkalmazásokat és fájlokat is, így a teljes folyamat kényelmes és hatékony.

-  Látogasson el a HONOR Connect Plan oldalra a funkciót támogató készülékek megtekintéséhez.

Belépés a MagicRing oldalra

A vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a telefon képernyőjének jobb felső sarkából, és koppintson a MagicRing kártyára. Ha a Vezérlőközpontban lévő MagicRing kártyát törölték, egyszerűen koppintson az  ikonra, és válassza ki ezt: **MagicRing mutatása**.

MagicRing átviteli szolgáltatások

A MagicRing oldalon koppintson a MagicRing felületen lévő egyes készülékjelző golyóikonokra az adott készülék által nyújtott szolgáltatások megtekintéséhez. A szolgáltatás egyszerű átviteléhez húzza át a kívánt szolgáltatást egy másik készülékjelző golyóikonra. Minden olyan készüléken (telefonon, táblagépen, számítógépen), amely támogatja a MagicRing oldalt, kezelheti a MagicRing felületen található összes készülék átviteli szolgáltatását.

Első lépések

Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a táblagépen és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót, majd engedélyezze ezt: **HONOR Csatlakoztatás in Beállítások**. Az órákat, fejhallgatókat és az ehhez hasonló eszközöket párosítani kell a többi eszközzel, és össze kell kapcsolni velük.

Átviteli szolgáltatások

A MagicRing oldalon kezdeményezhet képernyőmegosztást, hálózاتمegosztást, Csatlakoztatott bevitelt, kameramegosztást és egyéb szolgáltatásokat.

- 1 A MagicRing oldalon koppintson a készülékjelző golyóikonokra, hogy automatikusan megjelenítse a készülék által kínált szolgáltatásneveket.
 - 2 Koppintson/húzza át az átvinni kívánt szolgáltatást, majd húzza át a szolgáltatáskártyát arra a készülékre, amelyre szeretné átvinni azt.
-  Előfordulhat, hogy az adott szolgáltatás nem támogatja az átvitelt a MagicRing összes eszközére. A szolgáltatási kártya áthúzásakor, ha a készülékjelző golyóikon színe szürke, az azt jelenti, hogy az adott szolgáltatás nem vihető át arra a készülékre.

A szolgáltatásátvitel leválasztása

A leválasztáshoz koppintson a  ikonra a szervizkártyán, vagy húzza ki a készülékjelző golyóikont a befoglalási területről.

Alkalmazások átvitele a MagicRing használatával

A MagicRing használatával alkalmazásokat is átvihet a készülékek között.

Első lépések

Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a táblagépen és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót, majd engedélyezze a **HONOR Csatlakoztatás** szolgáltatást a **Beállítások** menüben.

Alkalmazások átvitele

A MagicRing oldalra történő belépéshez húzza felfelé három ujját az alkalmazásban. Létrejön a feladatkártya. Húzza át a kívánt készülékre, és ezzel az alkalmazást is áthelyezi.

Az átvitel módja

Az átvitel módja az alkalmazásoktól és a célkészülékektől függően változhat.

- Ha az alkalmazás támogatja a **Csatlakoztatott alkalmazások** szolgáltatást, akkor az a **Csatlakoztatott alkalmazások** segítségével kerül átvitelre.
- Ha nem támogatja a **Csatlakoztatott alkalmazások** szolgáltatást, az átvitel módja a célkészüléktől függ.
 - **A táblagépről Vision készülékre:** Atáblagép képernyője a HONOR Vision televízióra lesz kivetítve. A táblagépen megjelenített tartalmat a Vision képernyőjén nézheti tovább.

Csatlakoztatott alkalmazások

Csatlakoztatott alkalmazások

Amikor Ön szerkeszt egy jegyzetet vagy fájlt, megnéz egy videót vagy zenét hallgat táblagépen, a Csatlakoztatott alkalmazások segítségével egyszerűen átadhatja az aktuális feladatot más közeli készülékekre, amelyeken ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve. Például zavartalanul folytathatja egy jegyzet szerkesztését a számítógépen.

Elérhetőség

A HONOR Connect szolgáltatást támogató táblagépek, telefonok és számítógépek.

Támogatott rendszeralkalmazások

Jegyzetek és E-mail

Csatlakoztatott hívás

Csatlakoztatott hívás

Ezzel a szolgáltatással a közelben lévő készülékek, például a laptopok és a táblagépek is használhatják a telefon Hívás funkcióját. Így Ön ezeken a készülékeken is fogadhat és indíthat hívásokat, valamint továbbíthatja rájuk a telefonhívásait. Hívás közben is zökkenőmentesen válthat a készülékek között.

Alkalmas készülékek

Telefonok, táblagépek és laptopok, amelyek támogatják a HONOR Connect szolgáltatást.

Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott hívás** menüpontra, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Csatlakoztatott hívás** funkció.
- 3 A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán koppintson bármelyik készülékre, amelynél látható a „**Közeli**” opció, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az **Csatlakoztatott hívás** funkció.

-  A funkció használata nem jár többletköltséggel.
- A funkció csak a szolgáltatói hanghívásokat támogatja.
- A telefonok közötti hívásmegosztás nem támogatott. Ha egy másik telefonon szeretné a hívásokat fogadni, lépjen a **Telefon > ☰ > Beállítások** menüpontra, koppintson a **Hívástovábbítás** opcióra, válasszon átadási módot, és adja meg a célszámot (ehhez a funkcióhoz szolgáltatói támogatás szükséges, ezért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához a részletekért).

Csatlakoztatott értesítés

Csatlakoztatott értesítés

Szinkronizálja az értesítéseit (például az SMS-eket, a riasztásokat és a közösségi oldalak üzeneteit) a telefonjáról a közeli készülékekre (laptopjára, táblagépére stb.). Így minden készülékén kényelmesen megnézheti és kezelheti az értesítéseket.

Elérhető készülékek

Telefonok, táblagépek és laptopok, amelyek támogatják a HONOR Connect szolgáltatást.

Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott értesítés**, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Csatlakoztatott értesítés**, majd válassza ki, hogy mely alkalmazások értesítéseit szeretné szinkronizálni.
- 3 A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán ellenőrizze a(z) **Közeli** készülékeket, és hogy be van-e kapcsolva ezeken a készülékeken a **Csatlakoztatott értesítés** funkció.

A Csatlakoztatott értesítésekhez szükséges alkalmazás-jogosultságok kezelése

Lépjen a **Csatlakoztatott értesítés** menüpontba, és kezelje a Csatlakoztatott értesítésekre vonatkozó jogosultságokat tetszése szerint. Miután jogosultságot adott egy alkalmazásnak, az adott alkalmazás értesítései megjelennek a közeli csatlakoztatott készülékeken.

- Lépjen ide **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott értesítés**.
- Állítsa át a kapcsolót preferenciái szerint.

Több készüléket lefedő szolgáltatáshasználat

Csatlakoztatott eszközök

Szabadon kiválaszthatja a legmegfelelőbb eszközt a fényképezéshez: akár egy másik készülék kamerájával is fotózhat. Például azonnal elhelyezheti a számítógépen szerkesztett fájlokban a telefonjával készített fotókat, így megragadhatja az ihletet, mielőtt elillan.

Elérhetőség

A MagicOS 7.2 vagy újabb verziójával működő telefonok, táblagépek és számítógépek, amelyek támogatják a HONOR Connect funkciót. A telefonja vagy a táblagépe kamerájával készített fényképeket és videókat a számítógépén is felhasználhatja.

Támogatott rendszeralkalmazások

HONOR Jegyzetek és HONOR Dokumentumok

Támogatott harmadik féltől származó alkalmazások

Ding Drive

-  A harmadik féltől származó alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez és telepítéséhez nyissa meg az AppGallery alkalmazást vagy a harmadik fél hivatalos webhelyét. A támogatott funkciókkal kapcsolatban lásd a tényleges helyzetet.

Előkészületek

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a funkció: **HONOR Csatlakoztatás**.

A táblagép kamerájának megosztása egy közeli lappal

Ha dokumentumkezelő alkalmazást használ laptopján, igénybe veheti táblagépe kameráját fényképezés, dokumentumbeolvasás majd beillesztheti azokat közvetlenül a dokumentumba.

Ha például a HONOR Jegyzetek alkalmazást használja laptopján, koppintson a szerkesztési képernyőn található  ikonra, és készítsen fényképet vagy olvasson be egy dokumentumot egy másik táblagép vagy telefon kamerájával, és ezek a tartalmak közvetlenül bekerülnek a jegyzetbe.

A táblagép kamerájának megosztása egy közeli telefontal vagy táblagéppel

Ha egy dokumentum alkalmazást használ táblagépén, egy másik táblagép vagy telefon kameráját használhatja fényképek készítésére, és azokat beillesztheti a dokumentumba.

Ha például a HONOR Jegyzetek alkalmazást használja táblagépén, koppintson a  ikonra a szerkesztő képernyőn, majd használja egy másik táblagép vagy telefon kameráját fényképek készítésére, és azok problémamentesen bekerülnek a jegyzetbe.

Képernyőmegosztás

Képernyőmegosztás

A képernyő megosztható az ugyanabba a fiókba bejelentkezett többi MagicRing-készülékkel, így a többképernyős munka célzottabbá és hatékonyabbá válik.

Elérhető készülékek

A HONOR Connect funkciót támogató telefonok, táblagépek és számítógépek.

Első lépések

- 1 Jelentkezzen be ugyanabba a HONOR-fiókba a táblagépén és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ellenőrizze, hogy a **HONOR Csatlakoztatás** be van-e kapcsolva.

A táblagép képernyőjének megosztása

A táblagép képernyőjét megoszthatja az azonos MagicRing-azonosítóval rendelkező eszközökkel, beleértve a számítógépét vagy a telefonját is. A táblagépét használhatja MagicRing számítógépen vagy egy azonos MagicRing-azonosítóval rendelkező telefonon, és közvetlenül is át- és visszahúzhatja a kívánt fájlokat a számítógépre vagy a táblagépre.

1. módszer:

- 1 Lépjen be bármelyik MagicRing készülék MagicRing oldalára, beleértve a telefonját, táblagépét és számítógépét is.
- 2 Koppintson a MagicRing táblagép készülékjelző golyóikonjára.
- 3 Húzza át a telefon készülékjelző golyóikonjának képernyőmegosztási szolgáltatását a táblagépre vagy a számítógépre.

2. módszer: Csúsztassa felfelé három ujját a táblagép főképernyőjén a MagicRing oldal megnyitásához. A képernyőmegosztó szolgáltatás kártya formájában jelenik meg. Ezt a szolgáltatást áthúzhatja a számítógépre vagy táblagépre.

A leválasztáshoz bármely MagicRing-kompatibilis telefon, táblagép vagy számítógép

MagicRing oldalán koppintson a  ikonra a képernyőmegosztási szolgáltatáskártyán, vagy húzza ki a golyóikonba befoglalt képernyőmegosztási szolgáltatáskártyát a befoglalási területről.

Egyszerű kivetítés

A táblagép képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Vezeték nélküli módon kivetítheti táblagépe képernyőjét egy nagyobb méretű kijelzőre (például TV-re).

- 1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:
 - **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
 - **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.

 A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.
 - 2 A táblagépen húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: .
 - 3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A táblagép ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.
 - 4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.
- Vagy a telefonon az Értesítési központ megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről, majd koppintson a következőre: **Leválasztás**.

Előnézeti képernyő

Képek és dokumentumok nyomtatása

Csatlakoztassa táblagépét egy nyomtatóhoz

- 1 Olvassa el a nyomtató felhasználói kézikönyvét, vagy érdeklődjön a gyártónál, hogy a nyomtató rendelkezik-e Mopria-tanúsítvánnyal.
Ha nem, forduljon a gyártóhoz és telepítse a megfelelő alkalmazást vagy beépülő modult a táblagépére.
- 2 Csatlakoztassa táblagépét és nyomtatóját ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:
 - Kapcsolódás Wi-Fi routerhez: Engedélyezze a Wi-Fi kapcsolatot a nyomtatón, és csatlakoztassa azt a Wi-Fi routerhez. A táblagépen lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson ugyanarra a Wi-Fi routerre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások elvégzéséhez.
 - Kapcsolódás Wi-Fi Direct használatával: Ha nyomtatója támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a

funkció engedélyezéséhez. A táblagépen lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, lépjen az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** elemre, majd koppintson a nyomtatóra a kapcsolat létrehozásához.

- Kapcsolódás a nyomtató hotspotjához: Ha nyomtatója vezeték nélküli hotspotként is használható, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a hotspot engedélyezéséhez és a jelszó beállításához. A táblagépen lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson a nyomtató hotspotjára, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások befejezéséhez.

3 Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** menüpontba, és engedélyezze a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** opciót.

Fájlok nyomtatása

A **Galéria** és a **Jegyzetek** alkalmazásban található képek nyomtatása:

- Képek nyomtatása: A **Galéria** alkalmazásban nyissa meg a képet, koppintson a  > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Jegyzetek nyomtatása: A **Jegyzetek** alkalmazásban nyissa meg a jegyzetet, koppintson a  > **Nyomtatás** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

HONOR Share

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.
- 2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

- 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Saját táblagép** > **HONOR Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria** > **Albumok** > **HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a táblagép és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat táblagép és egy számítógép között.

Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a táblagépen tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a táblagépre.

A táblagépről a számítógépre:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2 Húzza lefelé az ujját a táblagép állapotsávján az értesítési sáv megnyitásához (a további tartalmak megjelenítéséhez húzza tovább lefelé az ujját). Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3 A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager** > **HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.
- 4 Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a táblagépen, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a táblagépre :

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2 Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése** > **HONOR Share**. A számítógép megkeresi

azokat a táblagépeket, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a táblagépet, amelyen fogadni szeretné a fájlt.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a táblagépen.

-  Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:

- Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
- Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.

2 A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.

3 Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.

-  A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai

A kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről

A főképernyőről nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

A Kamera beállításainak módosítása

A kamera beállításai beállíthatók úgy, hogy gyorsabban készíthessen fényképeket vagy videofelvételeket.

 Az alábbi funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.

Segédrács használata a fényképek megkomponálásához

A tökéletes fotó elkészítésében nagy segítséget nyújthat a segédrács.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Kamera rács** funkciót. A rácsvonalak megjelennek a keresőben.
- 2 Az egyik metszésponttal célozza be a fénykép témáját, majd érintse meg a zár gombot.

Tükrözés engedélyezése

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a  ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

Mosoly automatikus rögzítése

Koppintson a **Kamera** >  > **Intelligens rögzítés** lehetőségre, és engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. A kamera automatikusan fényképet készít, ha mosolyt észlel a keresőben.

Vízszintjelző használata a kompozíció javítása érdekében

Lépjen a **Kamera** >  menüpontba, és engedélyezze a **Vízszint** funkciót, ha egy vízszintes segédvonalat szeretne megjeleníteni a keresőben.

Ha a pontozott vonal pontosan fedésben van a folytonos vonallal, akkor a kamera éppen vízszintben van.

A Kamera mód elrendezésének személyre szabása

A kamera mód elrendezése tetszés szerint megváltoztatható. A gyakran használt módok áthelyezhetők a fő felhasználói felületre, sorrendjük pedig úgy módosítható, hogy az jobban illeszkedjen a használati szokásokhoz.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontba, és koppintson az  ikonra, vagy tartsa nyomva a mód ikont a szerkesztési képernyő megnyitásához.
- 2 Tartsa nyomva a mód ikont, és húzza arra a helyre, ahová szeretné áthelyezni. Áthelyezheti a **Továbbiak** mappában lévő módokat is a fő felhasználói felületre, illetve az utóbbiban lévőket a **Továbbiak** mappába. A törölhető módoknál megjelenik az  ikon. Koppintson a  ikonra a mód törléséhez.
 -  A **Portré**, **Fotó**, **Videók** stb. módok nem helyezhetők át a **Továbbiak** mappába. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.
- 3 Az elrendezés mentéséhez koppintson az  ikonra.
 - A törölt módok helyreállításához koppintson az  ikonra a **Kamera > Továbbiak** menüpontban, majd a **Hozzáad** funkcióra a helyreállításhoz.
 - Az eredeti elrendezés visszaállításához koppintson az  ikonra a **Kamera > Továbbiak** menüpontban, majd koppintson a **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** funkcióra.

Fotók készítése

Fényképek készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 Az alábbi műveleteket végezheti el:
 - Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél.
A fókuszpont és a mérési pont szétválasztásához tartsa nyomva a kereső keretét, és amikor fókuszkeret és a mérőkeret egyszerre megjelenik, húzza azokat külön-külön a kívánt pozícióba.
 - A fényerő beállítása: Koppintson a képernyőre és húzza felfelé vagy lefelé a  ikont a fókuszkeret mellett.
 - Nagyítás vagy kicsinyítés: Távolítsa el egymástól két ujját/csippentsen két ujjal a képernyőn vagy húzza el a képernyő mellett nagyítósávot a nagyításhoz/kicsinyítéshez.
 - A kameramód kiválasztása: A kameramód területén lapozzon balra, jobbra, fel vagy le egy mód kiválasztásához.

- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra a szűrőhatás előnézetéhez.
-  A fenti műveletet nem minden mód támogatja, a részletekért kérjük, tekintse meg az egyes módokat.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

A megtartani kívánt képek kiválasztása a sorozatfelvételtől

- 1** Nyissa meg a **Galéria** menüt. Koppintson a kívánt sorozatfelvételre (amelyeket a  ikon jelez), majd koppintson a  ikonra.
- 2** Görgessen végig a sorozatfelvétel képein, válassza ki a megtartani kívánt fotókat, majd koppintson a **MENTÉS MÁSKÉNT** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A teljes sorozatfelvétel törléséhez tartsa nyomva a felvételt a kijelöléshez, majd koppintson a  ikonra.

Időzített fényképek készítése

A kamera időzítőjének segítségével visszaszámlálást állíthat be, hogy a kioldógomb megérintése után beállhasson a képbe.

- 1** Lépjen a **Kamera** >  > **Időzítő** menüpontra és válasszon ki egy visszaszámlálást.
- 2** Lépjen vissza a keresőbe, majd érintse meg a kioldógombot. A készülék elkészíti a fényképet, amikor a visszaszámlálás befejeződik.

Portré mód

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Portré** módot.
- 2** Irányítsa a kamerát a személyre úgy, hogy a személy a portrékeretben jelenjen meg. Szelfi készítéséhez koppintson a  ikonra.
- 3** A portréhatások az alábbi műveletek elvégzésével állíthatók be:

- A szépség hatás bekapcsolása: koppintson a  ikonra a szépítési hatás beállításához.
A szépség hatás kikapcsolásához a csúszka használatával minimalizálja a paramétert.
- A képernyő körmegvilágítója: Ha az előlapi kamerára vált, és a környezeti fény mértéke nem elegendő, koppintson a vaku ikonjára a képernyő felső részén a körlámpás megvilágítási mód kiválasztásához, így javítva az arcok fényerejét.

Koppintson a vaku ikonra, és válassza ki az  (automatikus) vagy a  (mindig bekapcsolva) opciót.

4 Fényképek készítéséhez koppintson a  ikonra.

Professzionális kinézetű fényképek készítése

Az MI fényképezés egy előtelepített kamerafunkció, amely a tárgyak és jelenetek (például étel, vízpart és szöveg) intelligens azonosításával, illetve a szín- és fényerő-beállítások ezeknek megfelelő optimalizálásával segít, hogy jobb fényképeket készíthessen.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.

2 A bekapcsoláshoz koppintson az  ikonra.

3 Igazítsa a felvétel tárgyát a keresőbe. Miután a kamera azonosítja a felvétel tárgyát, automatikusan ajánl egy módot.

4 A javasolt mód kikapcsolásához, vagy kapcsolja ki az  funkciót.

Videók készítése

Videók készítése

Videó módban olyan kiegészítő funkciókat használhat, mint a nagyítás/kicsinyítés, a fókuszálás és a szépség, valamint beállíthatja a videó felbontását és a képkockasebességet.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videók** módot.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti a felvételre való felkészülés érdekében:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez csippentse össze vagy húzza szét két ujját a képernyőn vagy csúsztassa el a nagyítási sávot.
- Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél. Tartsa nyomva a képernyőt az expozíció és a fókusz rögzítéséhez.
- Vaku be- és kikapcsolása: Koppintson a  ikonra a vaku  (mindig bekapcsolva) vagy  (ki) beállításának kiválasztásához.

Az előlapi kamerával való felvételkedzés esetén kiválaszthatja, hogy a vaku  (mindig bekapcsolva) állapotban legyen gyenge fényviszonyok között. Ha be van kapcsolva, akkor a kamera a képernyő fényerejének növelésével javítja az arcok fényerejét és a fényviszonyokat.

- A szépség hatás bekapcsolása: Koppintson a  ikonra, és csúsztassa el a szépítési hatás beállításához.
- A videó felbontásának és képkockasebességének beállítása: Lépjen a  > **Videofelbontás** menüpontra, és válassza ki a kívánt felbontást. Minél nagyobb a

felbontás, annál tisztább lesz a videó, és annál nagyobb lesz a keletkező videófájl.

Kérjük, a valós igényeinek megfelelően válassza ki a felbontást.

A **Képkockasebesség** lehetőségre koppintva a kívánt képkockasebességet is kiválaszthatja.

-  Nem minden termék támogatja a fenti funkciókat. A részletekért kérjük, tekintse meg a termékére vonatkozó információkat.

- 3** Koppintson a  lehetőségre a felvételkészítési megkezdéséhez.

Felvételkészítés közben hosszan nyomja meg a  vagy a  ikont a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

A jelenlegi képkocka rögzítéséhez koppintson a  ikonra.

- 4** A felvétel megállításához koppintson a  ikonra, a felvétel befejezéséhez pedig koppintson a  ikonra.

Time-lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse segítségével lassan, percekre vagy akár órákra elnyújtva rögzíthet képeket, majd rövid videóvá alakíthatja őket. Ezzel a módszerrel könnyedén megragadhatja a változás szépségét, például a nyíló virágokat vagy a hömpölygő felhőket stb.

- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Time-lapse** módot.
- 2** Helyezze készülékét a megfelelő pozícióba. A kamera elmozdulásának megelőzése érdekében használjon állványt a készülékhez.
- 3** A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  ikont, majd a felvétel befejezéséhez a  ikont.

A készülék automatikusan a Galériába menti a rögzített videót.

Képek szerkesztése

Fotók és videók szerkesztése

A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja fotókhoz és videókhoz.

Alapvető szerkesztési műveletek

- 1** Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a szerkeszteni kívánt fénykép bélyegképét, majd érintse meg a  ikont a szerkesztőfunkciók megnyitásához.
 - **Körülvágás és elforgatás:** Érintse meg a **Körülvágás** lehetőséget, válasszon ki egy keretet, majd a rács vagy a sarkai elhúzásával válassza ki a megtartani kívánt képrészletet.

A fénykép elforgatásához érintse meg a **Körülvágás** lehetőséget, és húzza el a szögmérő tárcsát a kívánt tájolásba.

Ha a fényképet 90 fokkal szeretné elforgatni, érintse meg a  ikont. A fénykép tükrözéséhez érintse meg a  ikont.

- Szűrőhatás hozzáadása: Szűrő kiválasztásához érintse meg a **Szűrő** lehetőséget.
- Fényképhatások beállítása: Érintse meg a **Beállítás** lehetőséget a fénykép fényerejének, kontrasztjának, színtelítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.
- Egyéb: Az **Továbbiak** megérintésével szerkesztheti a fényképet egyéb módon, például szíнкиemelés, homályosítás, rajz vagy szöveges elem hozzáadásával.

2 Érintse meg a  ikont a módosítások mentéséhez, majd a **Mentés** ikont a fénykép mentéséhez.

Matricák hozzáadása a fotókhoz

- 1** A Galériában koppintson a kívánt fotóra, majd lépjen a  > **Matricák** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a hozzáadni kívánt matrica típusát, ami lehet például **Idő**, **Időjárás** vagy **Hangulat**.
- 3** Válasszon ki egy matricát, és húzza el a pozíció megváltoztatásához. Egyes matricáknál a szöveget is szerkesztheti.
- 4** A módosítások mentéséhez koppintson a következőre: , majd a következőre: **Mentés**.

Fotók kipixelezése

- 1** A Galériában koppintson a kívánt fotóra, majd lépjen a  > **Mozaik** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a mozaik stílusát és méretét úgy, hogy elfedje a fénykép kívánt részeit.
- 3** A mozaik eltávolításához koppintson a **Radír** lehetőségre, és törölje le a fényképről.
- 4** A fotó mentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Fényképek átnevezése

- 1** A Galériában érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
- 2** Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, és adjon meg egy új nevet.
- 3** Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Videók szerkesztése

Videók szerkesztése

-  • Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
 - Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.
- 1** Lépjen a **Galéria** > **Albumok**menüpontba, és koppintson a szerkeszteni kívánt videóra.
 - 2** Koppintson az  ikonra a videószerkesztő képernyő megjelenítéséhez, ahol a klipeket szerkesztheti: Koppintson a **Szerkesztés**funkcióra, majd érintse meg az idővonalat, és húzza el a csúszka mindkét végét a videó kívánt hosszúságának beállításához.
 - 3** Amikor végzett, koppintson a  gombra a videó mentéséhez.

Képek és videók megtekintése

Fényképek és videók megtekintése

A Galériában megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a fényképeit és videóit.

Megtekintés készítési idő alapján

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. A **Fotók** fülön két ujját a képernyőn összecsimpve válthat a havi nézetre, ujjait széthúzva pedig a napi nézetre.

Az idő megtekintéséhez elhúzhatja a szélén található gördítősávot.

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Fényképek és videók adatainak megtekintése

- 1** A Galériában a teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a fényképet vagy videót. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
- 2** Teljes képernyős módban érintse meg az  ikont a fényképek vagy videók olyan adatainak megtekintéséhez, mint a tárhely elérési útja, a felbontás és a méret.

Galéria kártya a főképernyőn

Tegye színesebbé a főképernyőjét azáltal, hogy személyre szabott módon fényképeket jelenít meg a Galériakártya segítségével.

A Galéria kártya hozzáadása:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, majd koppintson erre: **Kártyák**, és válassza a **Galéria** kártyát. Húzza balra és jobbra az ujját a

kártya stílusának kiválasztásához, majd kattintson a következőre: **Hozzáadás a Főképernyőhöz**.

- Húzza felfelé az ujját a főképernyőn található **Galéria** ikonon, majd a főképernyőn elhelyezendő kártyák hozzáadásához kattintson a  lehetőségre.
- A főképernyőn tartsa nyomva a **Galéria** lehetőséget, válassza ki a **Galéria** kártyákat, húzza balra és jobbra az ujját a kártya stílusának kiválasztásához, majd kattintson erre: **Hozzáadás a Főképernyőhöz**.

A Galéria kártya szerkesztése: Tartsa nyomva a Galéria kártyát, kattintson a **Kártya szerkesztése** ikonra, majd válassza ki, hogy mit szeretne megjeleníteni a Galéria kártyával.

- **Automatikus kiválasztás:** A telefon által az albumokból kiválogatott kiemelt fényképek megjelenítése.
- **Album kiválasztása:** Az adott albumban található összes fénykép megjelenítése.
- **Kép kiválasztása:** Egy konkrét fénykép megjelenítése.

A Galéria kártya eltávolítása: Tartsa nyomva a Galéria kártyát, kattintson a **Eltávolítás** ikonra, majd távolítsa el a nem kívánt kártyát.

Fényképek keresése a Galériában

Képek kereséséhez adjon meg kulcsszavakat – például az időt, a helyet és a tárgyat – a Galéria keresősávjában.

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra, és adja meg a keresendő kulcsszavakat a képernyő felső részén lévő keresőmezőben.
Adja meg a fénykép kulcsszavait (pl. „étel”, „tájkép”, „virágok”).
- 2 A Galéria megjeleníti a kulcsszavakhoz kapcsolódó képeket, és vonatkozó kulcsszavakat javasol. Kattintson egy kulcsszóra, vagy adjon meg más kulcsszavakat a pontosabb kereséshez.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Fényképek és videók megosztása

Lépjen az **Galéria > Albumok** lehetőséghez, ahol a következő módokon oszthatja meg a képeit és a videóit:

- Egy kép vagy videó megosztása: Kattintson egy képre vagy videóra, majd kattintson a  ikonra a megosztáshoz.
- Több kép vagy videó megosztása: Egy albumban tartson nyomva egy képet vagy videót a többszörös kiválasztási módba lépéshez, válasszon ki több képet és videót, majd kattintson a  ikonra a megosztáshoz.

Biztonságos fényképmegosztás

A Biztonságos fényképmegosztás funkció az adatvédelmi szivárgások elkerülése érdekében megosztáskor segít eltávolítani az olyan információkat, mint a fényképkészítés helye és a felvétellel kapcsolatos adatok.

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2 Válasszon ki egy vagy több fényképet, és koppintson a  lehetőségre.
- 3 Tekintse meg a megosztási képernyő bal felső részén megjelenő üzenetet. Ha az adatvédelem nincs engedélyezve, koppintson az **Adatvédelmi opciók** lehetőségre, és megnyílik az **Adatvédelmi opciók** ablak. A képernyőn megjelenő utasítások követésével engedélyezze ezt a funkciót a fényképek biztonságos megosztásához.

Albumok rendezése

Rendezze a fényképeket és a videókat albumokba a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Albumok hozzáadása

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2 Érintse meg a  ikont, az album nevét, majd, érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3 Jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd másolja át azokat az albumba.

Albumok rendezése

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok > ** menüpontra, és érintse meg az **Albumok rendezése** lehetőséget.
- 2 Az adott album mellett lévő  ikont húzza át a kívánt helyre. A **Visszaállítás** megérintésével állíthatja vissza az albumok alapértelmezett sorrendjét.

Albumok elrejtése

Ha vannak olyan képek és videók, amelyeket nem szeretne megjeleníteni az albumban, elrejtheti őket.

Koppintson az **Albumok** lapfülre, nyissa meg a kívánt albumot, tartsa nyomva az elrejteni

kívánt képeket vagy videókat, majd koppintson a következőre:  > **Elrejtés > OK**.

A rendszer elrejtí a kiválasztott képeket és videókat. A következő műveleteket végezheti el:

- Az **Albumok** oldalon a rejtett képek és videók megtekintéséhez koppintson a  > **Rejtett elemek** lehetőségre.
- A **Rejtett elemek** résznél tartsa nyomva a kiválasztott képeket vagy videókat, majd koppintson erre: **Elrejtés megszüntetése**.

Az elrejtés visszavonása után a rejtett képek és videók visszakerülnek az eredeti albumukba.

-  • A megosztott albumokban található képeket és videókat nem lehet elrejtteni. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.
- Magánélete védelme érdekében a harmadik féltől származó alkalmazások nem férnek hozzá a rejtett albumokban található képekhez és videókhoz.

Fotók és videók áthelyezése

1 Nyissa meg az albumot, majd nyomva tartva jelölje ki az áthelyezni kívánt fotókat és videókat.

2 A  > **Áthelyezés** megérintésével jelölje ki a kívánt albumot.

3 Az áthelyezett elemek ezután már nem az eredeti albumban lesznek.

 A **Minden fotó** és a **Videók** albumban a készüléken tárolt összes fotó és videó megjelenik.

Az elemek mozgatása az albumok között nem befolyásolja ezeknek az albumoknak a nézetét.

Fényképek és videók törlése

Nyomva tartással jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a **Törlés > Törlés** menüpontra.

 Egyes előtelepített albumok, mint például a **Minden fotó**, **Kedvenceim**, **Videók** és **Kamera** albumok nem törölhetők.

A törölt fényképek és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap elteltével véglegesen törlődnek.

Ha egy fényképet vagy videót manuálisan szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a **Törlés > Végleges törlés** menüpontra.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a



megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Albumok letiltása

Letilthatja a harmadik féltől származó alkalmazás albumait annak érdekében, hogy azok ne jelenjenek meg a Galéria alkalmazásban.

1 Az **Egyéb** listában érintse meg a letiltani kívánt albumot.

2 Ha felül megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy az album letiltható. Lépjen a  > **Tiltás** menüpontra.

A letiltott albumok csak a **Fájlok** alkalmazásban tekinthetők meg.

3 Egy album feloldásához nyissa meg az **Egyéb** listát, érintse meg a **Tiltott albumok megtekintése** lehetőséget, majd érintse meg az album melletti **Feloldás** opciót.

 Az **Egyéb** alatt csak bizonyos albumokat lehet letiltani.

Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Hangcsatorna váltása egyetlen koppintással

Váltás egy másik kimeneti készülékre lejátszás közben

Amikor a fülhallgatón keresztül játszik le zenét vagy videókat, a lejátszást gyorsan válthatja egy másik készülékre anélkül, hogy ki kellene húznia a vezetékes fülhallgatóját, vagy le kellene választania a Bluetooth-fülhallgatóját.

- 1 Engedélyezze készülékén a Bluetooth-funkciót, és csatlakoztassa azt vezetékes fülhallgatóhoz vagy hangot lejátszó Bluetooth-készülékhez (pl. Bluetooth-fülhallgatóhoz, Bluetooth-hangszóróhoz vagy autóba szerelt készülékhez).
 - 2 A sikeres párosítás után a **Jelenlegi hangkimeneti készülék** vagy a **A jelenlegi hangbemeneti/-kimeneti készülék** kártya látható, amikor a készülék értesítési sávján lefelé lapoz. A jelenleg rendelkezésre álló hangkimeneti készülékek megjelenítéséhez a kártyán érintse meg a  ikont.
Jelölje ki a készüléket, amelyre a hangot váltani szeretné.
- i** Ha a készülék támogatja a Type-C szabványtól eltérő porttal rendelkező vezetékes fülhallgatókat, a készülék hangkimeneti csatornája alapértelmezetten az **Ez a készülék** opcióról a vezetékes fülhallgatóra vált.

Tippek

Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése a főképernyőről

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Tartson nyomva egy alkalmazásikont amíg egy felugró menü meg nem jelenik, majd az eléréséhez érintsen meg egy gyakran használt funkciót.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd a felugró menüben a funkció eléréséhez érintse meg a fényképezés módját, mint például a Szelfi vagy a Videó.

 Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, az azt jelzi, hogy az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Képernyőkép és Képernyőrögzítés

Képernyőkép készítése

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Képernyőképek készítése a gyorsindító gombbal

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Teljes képernyőkép készítéséhez koppintson a következőre: .

Képernyőkép megosztása és szerkesztése, vagy átváltás gördülőképre

Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután az alábbiakat teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképen.

 Ez nem támogatott Fekvő módban.

- A bélyegképen felfelé lapozva válassza ki azt, hogy a képernyőképet hogyan szeretné megosztani a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet. A **Gördülőkép** megérintésével egy gördülő képernyőképet is készíthet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Képernyőfelvétel

A képernyőn végzett műveletekről videofelvételt készíthet, és megoszthatja azt a barátaival és családtagjaival.

Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindító segítségével

- 1 A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről.
- 2 A képernyőfelvétel elindításához koppintson erre: **Képernyő-felvétel**.
- 3 A felvétel leállításához koppintson a képernyő tetején látható időzítőre.
- 4 A felvételt a rendszer a következő helyre menti: **Galéria**.

Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Engedélyezheti a mikrofont, hogy rögzítse a saját hangját a képernyőfelvétel készítése közben.

Miután elindította a képernyőfelvételt, érintse meg a mikrofon ikont, és győződjön meg róla, hogy a  ikonként jelenik meg. Ekkor felvételt készíthet a hangjáról.

-  Ha a mikrofon ki van kapcsolva (ha  ikonként jelenik meg), akkor csak a rendszerhangokat tudja majd rögzíteni, mint például a lejátszott zenét. Ha a képernyőfelvételhez nem szeretné rögzíteni a rendszer hangjait, némi távolságra lépjen a készüléktől és kapcsolja ki a zene vagy más médiahang lejátszását mielőtt elindítja a képernyőfelvételt.

Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben

Többablakos

Ha lebegő ablakban vagy osztott képernyőn kezeli az alkalmazásokat, akkor egyszerűbben, rugalmasabban és hatékonyabban végezhet egyszerre több feladatot.

- Lebegő ablak: Az alkalmazást teljes képernyőn tekintheti meg a lebegő ablakban.

- Miniablak: A lebegő ablak legkisebb formája. Szükség esetén a lehető legkisebbre zsugoríthatja vele az alkalmazást, majd tetszés szerint ismét kinagyíthatja.
- Osztott képernyő: Egyszerre két alkalmazás használható a képernyőn.
- Kétablakos: Egyszerre két alkalmazást használhat az osztott képernyőn.

 • A **Többablakos** funkciót támogató alkalmazások köre a készülékmodellről és a verzióról függ.

A lebegő ablakok megkönnyítik a feladatok közötti váltást

Szeretne kommunikációs alkalmazást használni játék közben? A lebegő ablakokkal ez is lehetséges. A használat megkezdése előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontba, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **Többablakos dokkolás**.

Lebegő ablak megnyitása

Húzza befelé az ujját a képernyő valamelyik oldaláról, és tartsa lenyomva a **Többablakos dokkolás** megnyitásához. A lebegő ablak megnyitásához koppintson a kívánt alkalmazásra.

A méret beállítása

Húzza el a lebegő ablak két alsó sarkát.

A lebegő ablak áthelyezése

Húzza el a lebegő ablak tetején található  elemet.

A lebegő ablak lekicsinyítése

Próbálja ki a következő módszereket:

- Gyorsan húzza el a lebegő ablak tetején található  elemet a képernyő bármelyik oldalára: az ablak golyó méretűre csökken.
- Az ablak golyó méretűre csökkentéséhez koppintson a lebegő ablak tetején található  >  gombra.

A lebegő ablak bezárása

Próbálja ki a következő módszereket:

- Az ablak bezárásához húzza felfelé az ujját a lebegő ablak alsó részén található  elemnél. Húzza lefelé teljes képernyőre váltáshoz.
- A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre a lebegő ablak tetején:  > .

 A táblagép egyszerre 2 lebegő ablakot képes megjeleníteni.

 • Nem minden alkalmazás támogatja a lebegő ablakok funkciót.

- A golyó egyszerre legfeljebb 10 lebegő ablakot képes tárolni (beleértve a miniablakokat is).

Többfeladatos munkavégzés lebegő ablakkal

A lebegő ablakhoz készült feladatkezelővel gyorsan válthat a lebegő ablakok között.

- 1** Ha már több lebegő ablakot megnyitott és helyezett csökkentett méretbe.
- 2** Koppintson a golyóra a lebegő ablakos feladatkezelő megnyitásához.
 - Lebegő ablak megkeresése: Görgessen felfelé vagy lefelé, és keresse meg a kívánt ablakot.
 - Váltás másik lebegő ablakra: Koppintson annak a lebegő ablaknak a kártyájára, amelyet szeretne visszaállítani a megnyitásához.
 - Lebegő ablak bezárása: A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre:  .

Miniablak

Mint a lebegő ablakok minimális megjelenítési formája, a miniablakok helyet takarítanak meg, és a többfeladatos munkavégzés lehetőségével növelik a hatékonyságot. A miniablakot teljes képernyős vagy lebegőablakos megjelenítési módban is aktiválhatja:

Teljes képernyős mód esetén:

Egy alkalmazás teljes képernyős használata közben csúszassa felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a  pozícióig, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.

Lebegő ablak esetén:

- Húzza a lebegő ablak tetején lévő  ikont a képernyő bal vagy jobbsarkába, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.
- A lebegő ablak lekicsinyítéséhez csúszassa befelé az ujját a lebegő ablak két alsó sarkából, majd engedje fel, ekkor a miniablak bekapcsol.
- Csúszassa el a lebegő ablak alján található  ikont a lebegő ablak lekicsinyítéséhez, majd engedje fel az ujját, ekkor a miniablak bekapcsol.
-  Koppintson egyszer a miniablakra, ekkor az lebegő ablakra vált; kétszer rákoppintva teljes képernyős módba vált.

Csatolmány megnyitása lebegő ablakban

Bizonyos alkalmazásokon belül (például az E-mail vagy a Jegyzetek alkalmazásban) lebegő ablakban is megnyithatja a hivatkozásokat vagy a csatolmányokat.

-  Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

- 1** Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
- 2** Koppintson a kívánt hivatkozásra vagy csatolmányra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.

- **Hivatkozás megnyitása:** Koppintson a kívánt hivatkozásra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.
- **Csatolmány megnyitása:** Koppintson a kívánt csatolmányra (amely lehet például egy dokumentum, kép vagy videó) az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.

Osztott képernyő a többfeladatos munkavégzés leegyszerűsítéséhez

Két alkalmazás egyidejű használata osztott képernyőn. Mielőtt osztott képernyőre váltana, győződjön meg arról, hogy a **Többablakos dokkolás** kapcsoló be van kapcsolva a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontban.

Az osztott képernyős mód aktiválása teljes képernyős módban, egyetlen koppintással

Amikor az alkalmazásokat teljes képernyős módban használja, csúsztassa ujját felfelé a

képernyő alsó szélétől a  vagy  pozícióba, majd engedje fel a részben osztott képernyő bekapcsolásához. Az alkalmazás minimális méretre vált a képernyő szélén, a bal oldalon vagy fölül, és megjeleníti a főképernyőt. Az osztott képernyős mód aktiválásához koppintson egy olyan alkalmazásra, mely támogatja az osztott képernyőt.

-  A félképernyős osztott képernyős módból való kilépéshez és az alkalmazások teljes képernyős módban történő használatához egyszerűen koppintson a Vissza gombra, vagy koppintson a képernyő szélén lévő minimális méretű alkalmazásra.

Az osztott képernyős mód aktiválása a Többablakos dokkolás használatával

Amikor egy alkalmazást teljes képernyős módban használ, csúsztassa befelé az ujjait a képernyő két hosszú szélétől mindaddig, amíg a **Többablakos dokkolás** meg nem jelenik. Ezután nyomja meg és húzza az alkalmazást a képernyőre, majd engedje el az osztott képernyős mód bekapcsolásához.

Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- **Az alkalmazás megjelenítési helyének módosítása:** Az alkalmazások helyzetének megváltoztatásához koppintson a  részre az alkalmazások tetején, és húzza át az alkalmazást a képernyő másik oldalára. Alternatív megoldásként felcserélheti az alkalmazások pozícióját oly módon, hogy rákoppint az alkalmazásosztóra , majd kiválasztja a  **Swap vertically (Függőleges felosztás)** vagy  **Swap horizontally (vízszintes felosztás)** lehetőséget.
- **Alkalmazaspárok mentése:** Koppintson az alkalmazásosztóra, majd válassza a  **Save app pair (Alkalmazaspárok mentése)** lehetőséget, hogy az osztott képernyős módban lévő alkalmazaspárt hozzáadja a kezdőképernyőhöz.
- **Az ablak méretének beállítása:** Húzza el az alkalmazásosztót  az ablak méretének módosításához.

- **Kilépés az osztott képernyős módból:** Húzza el az alkalmazásosztót  a képernyő felső vagy alsó széléhez.
-  Egyes alkalmazások nem támogatják az osztott képernyős megjelenítést.
 - Az osztott képernyős mód egyszerre legfeljebb két alkalmazást támogat.
 - Amikor eltávolít egy alkalmazást, a hozzá kapcsolódó összes alkalmazaspár törlődik.

Elemek áthúzása a Többablakos módban megnyitott alkalmazások ablakai között

A Többablakos funkció használatával egyszerűen áthúzhat képeket, szövegeket és dokumentumokat az alkalmazások között.

- **Kép áthúzása:** Amikor jegyzeteket készít a **Jegyzetek** alkalmazás segítségével, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet, és húzza át a **Jegyzetek** szerkesztőjébe.
- **Szöveg áthúzása:** Amikor SMS-üzenetet küld, nyissa meg a **Jegyzetek** alkalmazást, és tartsa nyomva az elküldeni kívánt szöveget, majd húzza át az üzenet szövegbeviteli mezőjébe.
- **Dokumentum áthúzása:** Amikor e-mailt ír, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot, majd húzza át az e-mail-szerkesztőbe.

 Nem minden alkalmazás támogatja teljes körűen a Többablakos mód áthúzásos funkcióját.

Alkalmazások hozzáadása, áthelyezése vagy eltávolítása a Többablakos dokk esetében

- **Alkalmazás hozzáadása:** A Többablakos dokkban koppintson a  >  elemre, majd a hozzáadni kívánt alkalmazásra, végül a **Kész** lehetőségre.
- **Alkalmazás áthelyezése:** A Többablakos dokkban koppintson a  >  lehetőségre, húzza át a kívánt alkalmazást a megfelelő helyre, majd a **Kész** gombra.
- **Alkalmazás eltávolítása:** A Többablakos dokkban koppintson a  >  lehetőségre, majd a  elemre az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonjának jobb felső sarkában, végül a **Kész** gombra.

Váltás az osztott képernyős megjelenítés és a lebegő ablakok között

Váltás osztott képernyős nézetről lebegő ablakokra

Húzza el az alkalmazás tetején található  elemet a képernyő valamelyik oldalára, majd emelje fel a kezét.

Váltás lebegő ablakokról osztott képernyős nézetre

Próbálja ki a következő módszereket:

Ha a megnyitott alkalmazás támogatja az osztott képernyőt, tartsa nyomva a lebegő ablak tetején található  elemet, húzza a képernyő aljára vagy tetejére, majd engedje el.

Többablakos nézet egy alkalmazáshoz

Létrehozhat két feladatablakot ugyanahhoz az alkalmazáshoz (ilyen például az E-mail és a Jegyzetömb alkalmazás), és képeket, szövegeket vagy dokumentumokat húzhat át egyikből a másikba.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

1 Lépjen osztott képernyős nézetbe egy alkalmazáson belül.

- Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
- Húzza befelé az ujját a táblagép képernyőjének bal vagy jobb széle felől, és tartsa a képernyőn az ujját a Többablakos dokk megnyitásához.
- Tartsa nyomva az E-mail ikonját, és húzza azt a képernyőre az osztott képernyős nézetbe lépéshez.

2 Húzzon át képeket, szövegeket vagy dokumentumokat az osztott képernyős ablakok között.

- **Kép áthúzása:** Jelöljön ki egy képet az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Szöveg áthúzása:** Tartsa nyomva a szöveget és jelölje ki a kívánt részt az egyik osztott képernyős ablakban, majd érintse meg és tartsa nyomva ismét a szöveget, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Dokumentum áthúzása:** Jelöljön ki egy dokumentumot az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.

A Többablakos dokk kikapcsolása

A Többablakos dokk alapértelmezetten engedélyezve van. Ha szeretné kikapcsolni, lépjen a következőbe: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos**, és kapcsolja ki:

Többablakos dokkolás.

Az Alkalmazáskiterjesztő engedélyezése

Az **Alkalmazáskiterjesztő** két ablakban jeleníti meg a kívánt alkalmazás főképernyőjét és tartalmi képernyőit, így megkönnyíti a többfeladatos munkavégzést a táblagépen fekvő helyzetben.

- 1 Lépjen ide: **Beállítások > Nagyképernyős funkciók > Alkalmazáskiterjesztő**, és kapcsolja be a kapcsolót azoknál az alkalmazásoknál, amelyekkel használni kívánja ezt a funkciót.
- 2 Nyisson meg egy alkalmazást, amelynél engedélyezve van az **Alkalmazáskiterjesztő**. Ezután az alkalmazás főképernyője a képernyő közepén fog megjelenni.

3 Koppintson a kívánt bejegyzésre az alkalmazás főképernyőjén. A főképernyő ezután átkerül balra, így lesz hely az új képernyőnek.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Alkalmazások

Alkalmazások

Alapvető tudnivalók az alkalmazásokról

Alkalmazások eltávolítása

Az alkalmazások a következő módokon távolíthatók el:

- A **Normál** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját a főképernyőn, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

 Bizonyos előtelepített rendszeralkalmazások nem távolíthatók el, mert az eltávolításuk rendszerhibákat okozhat.

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése

Tárhely felszabadítása érdekében törölje az alkalmazások gyorsítótárában lévő fájlokat.

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, válassza ki az alkalmazást, amelynek a gyorsítótárát szeretné törölni, majd lépjen a **Tárhely > Gyorsítótár törlése** menüpontba.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása és kezelése

Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazás a főképernyőn (vagy nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és lépjen a **Névjegyzék** felületre), és adjon hozzá, osszon meg vagy töröljön névjegyeket.

Névjegyek manuális létrehozása

A **Névjegyzék** képernyőn koppintson a  ikonra, lépjen az **Új névjegy** felületre, adja meg a nevet, a telefonszámot és az egyéb információkat, majd koppintson a  ikonra a mentéshez.

Duplikált névjegyek egyesítése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a  > **Beállítások > Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek egyesítése** menüpontra, válassza ki a duplikált névjegyeket, és koppintson az **Egyesít** lehetőségre.

Névjegyek keresése

Az alábbi módokon kereshet névjegyeket:

- Nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, és adja meg a keresendő kulcsszavakat (pl. a névjegy vezetéknevének kezdőbetűjét, a telefonszámát, az e-mail-címét stb.) a felül lévő **Keresés** beviteli mezőben.
 - Lapozzon lefelé a főképernyő közepén a keresőmező előhozásához, és adja meg a keresendő kulcsszavakat.
-  Emellett több kulcsszót is megadhat egyszerre a pontosabb keresés érdekében, például: „János Peking”.

Névjegyek megosztása

- 1** A **Névjegyzék** felületen nyomja meg hosszan a megosztani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Vagy koppintson a megosztani kívánt névjegyekre, majd koppintson a **Egyebek > Megosztás** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a kívánt megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Névjegyek törlése

Az alábbi módokon törölhet (vagy csoportosan törölhet) névjegyeket:

A **Névjegyzék** felületen

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a törölni kívánt névjegyekre, majd koppintson a képernyő alján lévő **Egyebek > Névjegy törlése** lehetőségre.
- Lépjen a  **> Beállítások > Névjegyek rendezése > Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre.

-  A véletlenül törölt névjegyek visszaállításához nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, lépjen a  **> Beállítások > Névjegyek rendezése > Nemrég törölt** menüpontra, nyomja meg hosszan a visszaállítani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

-  A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

Szám tárcsázása vagy a hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, a kívánt névjegy vagy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit, majd a szám hívásához érintse meg a névjegyet.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a névjegylistában keresse meg a névjegyet a híváshoz.

A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Gyorstárcsázás

Miután egy névjegyhez beállította a gyorstárcsázást, a hozzá rendelt számbillentyűvel gyorsan felhívhatja azt.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menüpontra, válasszon ki egy számgombot, majd állítson be egy névjegyet ehhez a gyorstárcsázó számhoz.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** menüpontra, és engedélyezze a **Hívásmegszakítás bekapcsológommbal** funkciót.

Nemzetközi hívás indítása

- 1 A nemzetközi hívásslal kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.
- 2 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet.
- 3 Az olyan számok esetén, amelyek nincsenek a névjegylistában, nyissa meg a tárcsázót, és tartsa nyomva a **0** számgombot, amíg a **+** ikon meg nem jelenik. Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

 Ezt a funkciót a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás táblagép elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

-  Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.

2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Bejövő hívások kezelése

-  A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne.

Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása és elutasítása

Ha feloldott képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához és válaszüzenet küldéséhez érintse meg a  ikont.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás funkcióval a bejövő hívást fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** menüpontra, majd lépjen a **Továbbiak** > **Hívásvárakoztatás** menüpontra.

-  Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Új bejövő hívás fogadása hívás közben

- 1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a  ikont a bejövő hívás fogadásához.
- 2 Érintse meg a  ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás engedélyezése

Ha a Hívástovábbítás funkció engedélyezve van, az előre beállított feltételeknek megfelelő hívásokat a készülék automatikusan továbbítja a megadott telefonszámra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki és engedélyezze a továbbítási módszert, majd adja meg és erősítse meg a telefonszámot, amelyre továbbítani szeretné a hívásokat.

 Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Hívástovábbítás kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a továbbítási módot és kapcsolja ki.

Spamhívások szűrése és tiltása

 A hívássláztatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

- 1 Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra.
Egy másik megoldásként lépjen az **Rendszerkezelő** > **Tiltottak** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:

- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Tiltólista** menüpontra, érintse meg a  ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd válassza a  > **Feketelistához ad** lehetőséget.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadásának beállítása

Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni, ha a hívás tiltva van.

Tiltott hívások kezelése

A Tiltottak képernyőn kezelheti a tiltott hívásokat, mint pl. a számok visszahívása, bejegyzések törlése vagy panasz küldése, ha a szám helytelenül van megjelölve.

Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra. Ezután az alábbiakat teheti:

- Érintsen meg egy bejegyzést, a **Hívás** kiválasztásával hívja vissza a számot, válassza a **Hozzáadás a megbízható listához** vagy a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget, vagy az összes hívásbejegyzés törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A **Törlés** megérintésével egyszerre több tiltott hívást törölhet.
- A tiltási szabályok módosításához érintse meg a **Tiltási szabályok** lehetőséget.

Hívás közbeni műveletek végrehajtása

 A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

Hívás közben megjelenik egy hívás közbeni menü.

- A  ikon megérintésével válthat egy másik hívásra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.
- A tárcsázó használatához érintse meg a  ikont.
- Hívás közben elrejtheti a hívásképernyőt és hozzáférhet más alkalmazásokhoz úgy, hogy a készülékén az aktuális navigációs mód használatával visszatér az előző képernyőre vagy a főképernyőre.
A hívásképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg az állapotsávon található zöld ikont.
- A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Naptár

Események használata

Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendők ütemezéséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

Programok hozzáadása

- 1 Lépjen a következőre: **Naptár**, majd kattintson erre: .
- 2 Adja meg a részleteket, például a program címét, helyét, valamint kezdési és befejezési idejét.
- 3 Ha szeretne emlékeztetőt beállítani a programhoz, kattintson erre: **További mezők hozzáadása**, majd a következők valamelyikére: **Emlékeztető** vagy **Második emlékeztető**.
- 4 A program mentéséhez kattintson a következőre: .

Esemény keresése

- 1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a  ikont.
- 2 Írja be az esemény kulcsszavait – például a megnevezést és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény megosztása

- 1 Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, majd a naptár képernyőn vagy az ütemezés fölön érintsen meg egy eseményt.
- 2 A  > **Megosztás** ikon megérintésével ossza meg az eseményt, akivel szeretné, a megjelenő lehetőségek közül választva.

Ütemezések törlése

A **Naptár** képernyőn kattintson a törölni kívánt ütemezésre, majd a következőre:  > **Törlés**.

Fontos események

Prioritást adhat egyes eseményeknek: ezzel megkülönbözteti és kiemeli őket a többi közül, így könnyebben eldöntheti, hogy melyek a lényeges események, és hatékonyabban kezelheti őket.

Fontos események hozzáadása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, kattintson erre: , majd kattintson erre: **Prioritás** ezzel beállítja az eseményt a következőként: **Fontos** a részletek menüjében. Adja meg a további részleteket, például az esemény címét, helyét, kezdési és befejezési idejét stb., majd kattintson a következőre:  az információk mentéséhez.

Meglévő események megjelölése fontosként

Megjelölés manuális módszerrel:

Engedélyezze a **Naptár** funkciót, koppintson a  ikonra, majd az **Prioritás** lehetőségre, és a részletek felületén válassza a **Fontos** lehetőséget.

Automatikus megjelölés:

Ha az eseményhez **VIP** tartozik, a Naptár intelligensen fontosként fogja felismerni a dátumot.

VIP-k beállítása az eseményeknél

Amikor VIP-ket ad hozzá egy eseményhez, a(z) **Naptár** intelligensen megjelöli az adott eseményt, így Ön soha nem marad le egyetlen fontos találkozóról sem.

VIP-k hozzáadása az esemény beállításaiából

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, lépjen a következőre:  > **Beállítások** > **VIP** a jobb felső sarokban, és adja hozzá a kívánt VIP-ket, vagy távolítsa el azokat, akiket már nem szeretne a VIP-k között látni. A Naptár is ajánl Önnek VIP-ket, az alapján, hogy kik vettek részt a leggyakrabban a korábbi eseményeken.

VIP-k eltávolítása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, lépjen a következőre:  > **Beállítások** > **VIP** a jobb felső sarokban, válassza ki az eltávolítani kívánt résztvevőket a(z) **VIP** listában, koppintson a következőre: **Eltávolítás** a résztvevőktől jobbra, majd erősítse meg a műveletet.

Naptári értesítés beállítása

Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést és csengőhangos értesítést. Az alapértelmezett emlékeztetőidő beállítása után a készülék a megadott időpontban értesítést küld.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

- Az **Emlékeztető ideje** vagy az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** megérintésével állítson be egy emlékeztető időpontot.
- Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

Naptárnézeti beállítások személyre szabása

Személyre szabhatja az olyan naptárnézeti beállításokat, mint a hét kezdőnapjának megadása, illetve annak beállítása, hogy a hetek száma megjelenjen-e.

1 Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

2 Válassza ki a hét kezdőnapját, vagy engedélyezze a hetek számának megjelenítését.

Alternatív naptárak beállítása

Válthat más naptárakra, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, majd jelölje ki a használni kívánt naptárat.

A nemzeti/regionális ünnepnapok megtekintése

Az utazása megtervezésének megkönnyítése érdekében megtekintheti a nemzeti/regionális ünnepnapokat a naptárban.

- 1 Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** > **Nemzeti/Regionális ünnepnapok** menüpontra.
- 2 Kapcsolja be az adott országra/régióra vonatkozó kapcsolót, és a tablete automatikusan letölti az adott ország/régió ünnepnapjaira vonatkozó információkat, és megjeleníti azokat a Naptárban.

Óra

Ébresztők beállítása

Beállíthatja, hogy az ébresztő egy meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő hozzáadása

- 1 Lépjen az **Óra** > **Ébresztő** menüpontra, és koppintson a  ikonra egy ébresztő hozzáadásához.
- 2 Kövesse az utasításokat a csengőhang, az ismétlési időköz stb. beállításához.
- 3 Koppintson a  ikonra a beállítások mentéséhez.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Az ébresztő késleltetése

Ha nem szeretne felkelni, amikor az ébresztő megszólal, egyszerűen érintse meg a szundi gombot, vagy nyomja meg a bekapcsoló gombot.

A szundi hosszát az ébresztő létrehozásakor lehet beállítani.

Az ébresztő kikapcsolása

Amikor az ébresztő megszólal, a kikapcsoláshoz a képernyő alján megjelenő gombon lapozzon balra vagy jobbra.

Az időzítő vagy a stopperóra használata

Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az **Óra > Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő elindításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Stopperóra

Lépjen az **Óra > Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Jegyzetömb

Jegyzet létrehozása

A jegyzetek segítségével gyorsan lejegyezheti a gondolatait és az ötleteit. Jegyzetet készíthet kézírással (kézzel jegyezheti le vagy rajzolhatja meg a jegyzetet), valamint dokumentum beolvasásával.

Jegyzet létrehozása

- 1 Lépjen ide: **Jegyzetek**, koppintson erre: , és válassza ki a következőt: **Gépielt jegyzet**.
- 2 Adja meg a jegyzet címét és tartalmát. Szükség esetén a következőket is megteheti:
 - Ellenőrzőlista hozzáadásához koppintson erre: .
 - Koppintson erre:  a betűtípus, a bekezdés-igazítás vagy a háttér módosításához.
 - Koppintson erre:  képek, táblázatok vagy hivatkozások beszúrásához, dokumentumok importálásához, illetve kártyák, dokumentumok vagy bankkártyák stb. beolvasásához.
 - Ha azt szeretné, hogy a jegyzetek áttekinthetőbben legyenek csoportosítva, és könnyebben megtekinthetők legyenek, a szerkesztés után koppintson erre: **Nincs kategória**, és címkézzé meg a jegyzetet.
- 3 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Kézzel írt jegyzet hozzáadása

Kézzel írt jegyzetekkel sokkal színesebben rögzítheti ihleteit és ötleteit, például firkákat készíthet és képeket szúrhat be, hogy gyönyörű albumokat készítsen, és megjegyzésekkel jelölheti meg a kulcsfontosságú pontokat egy-egy dia beszúrása után.

- 1 Lépjen ide: **Jegyzetek**, koppintson erre: , majd válassza a következőt: **Kézzel írt jegyzet**.
- 2 Adja meg a jegyzet nevét, állítsa be a papír tájolását, a specifikációkat és a sablont, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Írjon be kézzel írt tartalmat a jegyzetbe. Szükség esetén a következőket is megteheti:
 - Koppintson az  ikonra a tartalom kézírással vagy rajzzal történő megadásához. A  kijelölése után koppintson újra a toll és a vonalvastagság kiválasztásához.
 - Koppintson az  ikonra a kézzel írt vagy rajzolt tartalom törléséhez. A  kijelölése után koppintson újra a törlési mód kiválasztásához.
 - Kép beszúrásához koppintson a  ikonra. A  kijelölése után koppintson újra fényképkészítéshez, vagy válasszon fotót a Galériából.
 - Koppintson az  ikonra, majd koppintson az  elemre egy üres területen egy szövegmező beszúrásához.
 - Koppintson az  ikonra oldalak hozzáadásához, illetve képek és dokumentumok importálásához.
- 4 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Jegyzetek szinkronizálása

Az Exchange Mail és a HONOR Cloud segítségével szinkronizálhatja a helyi jegyzeteit, így más telefonokon is könnyedén megtekintheti őket.

Maradjon szinkronban

Ha engedélyezi a Maradjon szinkronban funkciót, lehetősége nyílik arra, hogy a felhőbe szinkronizálja a készülékben lévő jegyzeteit. Így bármely készülékén, bármikor és bárhol megtekintheti a jegyzeteit, elég bejelentkeznie a HONOR-azonosítójával.

Válassza a következőt: **Jegyzetek** >  > **Beállítások** > **Jegyzetek szinkronizálása a felhőbe**, majd az utasításokat követve engedélyezze a Maradjon szinkronban funkciót.

-  Ha a funkció engedélyezése után a későbbiekben törli a jegyzeteket a táblagépről, a felhőben és más, ugyanazzal a HONOR-azonosítóval bejelentkezett készüléken lévő jegyzetek is szinkronban törlődnek.

Exchange szinkronizálás

Szinkronizálja az Exchange-fiókjában lévő adatait a **Jegyzetek** használatával, így a fontos munkahelyi ügyeket bárhol és bármikor könnyedén rögzítheti és ellenőrizheti.

- 1** Jelentkezzen be az Exchange-fiókba a táblagépen.
- 2** Húzza le az ujját a képernyőn az Exchange levéllistájának frissítéséhez, így szinkronizálhatja a fiókban tárolt feljegyzéseket és a feladatokat a **Jegyzetek** felülettel, és létrehozhat megfelelő megjegyzéseket.

Az Exchange-fiókról elnevezett mappa automatikusan létrejön a **Jegyzetek** felületen az egyszerű kezelés érdekében.

Régi jegyzetek átvitele

Áthelyezheti a jegyzeteit a régi telefonján futó **Jegyzetek** alkalmazásból az új telefonra. Ehhez különböző módszerek állnak rendelkezésre, ilyen például a HONOR-azonosító szinkronizálása, a Device Clone szolgáltatás, az adatmentés és a Honor Share.

- **HONOR-azonosító szinkronizálása:** Jelentkezzen be HONOR-azonosítójával a régi telefonján, majd szinkronizálja a Jegyzetek alkalmazás adatait a régi telefonjáról a felhőbe. Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítójával az új telefonján a **Jegyzetek** adatainak szinkronizálásához.
- **Device Clone:**
A Device Clone segítségével is áthelyezheti a **Jegyzetek** és más alkalmazások adatait a régi telefonjáról az új készülékre.
- **Adatmentés:** A külső tárolóeszköze, például egy külső memóriakártyára vagy USB-tárolóeszköze készített biztonsági mentést visszaállíthatja a telefon külső tárhelyére.
- **HONOR Share:** Válassza ki a megosztani kívánt jegyzeteket: a HONOR Share segítségével gyorsan áthelyezheti őket új telefonjára.

A Jegyzettömb kezelése

A Jegyzettömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzettömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotcsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

Jelszó beállítása a Jegyzetekhez

Jegyzetek zárolása: Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a zárképernyő jelszavának megadásához vagy az alkalmazászár jelszavának testreszabásához, majd kapcsolja be a jegyzetek melletti kapcsolót.

A jegyzetek kategorizálása

Jegyzeteit különböző mappákba sorolhatja, színes címkéket adhat hozzá ezek megkülönböztetéséhez, és szerkesztheti is őket, hogy a jegyzetei áttekinthetőbben legyenek csoportosítva és könnyebben meg lehessen találni azokat.

Az összes jegyzet megtekintése:

- A **Összes jegyzet** listában a különböző jegyzetek különböző színekkel jelennek meg. Kulcsszavakat is beírhat a keresőmezőbe, hogy gyorsabban megtalálja a szükséges jegyzeteket.
- Koppintson a **Összes jegyzet** jobb oldalán lévő legördülő menüre a **Összes jegyzet, Kedvencek, Nemrég törölt** és más típusú jegyzetek ellenőrzéséhez.

Mappák létrehozása/szerkesztése:

- Nyissa meg a legördülő menüt a **Összes jegyzet** jobb oldalán, koppintson az  ikonra a jobb felső sarokban, majd koppintson az  > **Új mappa** elemre a szerkesztő oldalon, válassza ki kedvenc mappaszínét, adja meg a mappa nevét, majd koppintson erre: **Mentés**.

Jegyzetek áthelyezése/gyűjtése/zárolása:

- A jegyzetlista oldalon tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt jegyzetet, koppintson az **Áthelyezés** ikonra, jelölje ki azt a mappát, amelybe szeretné áthelyezni a jegyzetet, majd koppintson az **Továbbiak > Kedvenc** ikonra, és gyűjtse össze vagy rögzítse a jegyzet.
- Nyissa meg a zárolni kívánt jegyzetet, majd koppintson a jobb alsó sarokban található **Továbbiak > Zár hozzáadása** elemre.
- A **Összes jegyzet** listaoldalon csúsztagassa balra a jegyzetet, ha rögzíteni, áthelyezni, kedvencek közé tenni vagy törölni szeretné azt.

 A funkció működése és kezelőfelülete nem minden készüléken azonos. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Jegyzetek megosztása

A jegyzetek megosztására több módszer is rendelkezésre áll:

- Egyetlen jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon nyissa meg a megosztani kívánt jegyzetet, koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.

A jegyzetek a **Képként, Szöveggént** és **Dokumentumként** felületen is megoszthatók.

 A TXT vagy HTML formátumú dokumentumok akkor exportálhatók, ha **Dokumentumként** formátumúak, és alapértelmezés szerint a **Fájlok > Saját fájlok > HONOR Jegyzetek > HONOR Share** mappába vannak mentve.

- Több jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon tartsa nyomva az egyik megosztani kívánt jegyzetet, jelölje ki a többi megosztani kívánt jegyzetet, majd koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.

A Jegyzetömb elemeinek nyomtatása

- 1 Az **Összes jegyzet** képernyőn érintse meg az elemet, amelyet nyomtatni szeretne.
- 2 Lépjen a  > **Nyomtatás** menüpontra, válasszon egy nyomtatót, és a jelzések szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

Jegyzetek törlése

A jegyzeteket az alábbiakban felsorolt módszerek egyikével törölheti:

- A **Összes jegyzet** listaoldalon pöccintsen balra egy naplón, majd koppintson az  ikonra a törléshez.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet vagy teendőt, jelölje be vagy csúsztassa végig az ujját a jelölőnégyzeteken több törlendő jegyzet kiválasztásához, majd koppintson az  ikonra.

Ha szeretné visszaállítani a véletlenül törölt jegyzeteket, koppintson az **Összes jegyzet** ikonra, jelölje ki a **Nemrég törölt** mappába menteni kívánt jegyzeteket, majd koppintson az  ikonra.

HONOR Dokumentumok

HONOR Dokumentumok

A HONOR Dokumentumok képes automatikusan összegyűjteni a különböző alkalmazásokban mentett dokumentumokat, emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználó új dokumentumokat hozzon létre, és konvertálja, mentse, kinyomtassa és megossza a meglévőket, ami rendkívül hatékony mobilos felhasználói élményt kínál.

Formátumkonvertálás

- 1 A **HONOR Dokumentumok** létrehozási képernyőjén képeket, táblázatokat és dokumentumokat alakíthat át PDF formátumba.
- 2 Vegyünk egy példát (**Munkalapból PDF**):
 - a Koppintson a következőre: **Munkalapból PDF**, válassza ki a konvertálni kívánt táblázatot, majd koppintson a következőre: **Konvertálás indítása**.
 - b Válassza ki a tárolás helyét, majd koppintson a  gombra.
 - c A konvertálást követően tetszés szerint megoszthatja a fájlt, címkéket társíthat hozzá, vagy megjegyzéseket írhat a konvertált PDF-fájlba.

Dokumentumok kezelése

- A dokumentumlistában tartsa nyomva a kívánt dokumentumot vagy fájlt a megosztáshoz, a megjelöléshez, az áthelyezéshez vagy a törléshez. Vagy koppintson a  ikonra a dokumentum kinyomtatásához vagy átnevezéséhez.
- Ha szeretné név vagy típus alapján gyorsan megkeresni a kívánt dokumentumot, a HONOR Dokumentumok főoldalán koppintson a  ikonra.
- Ha szeretné formátum, név, időpont, címke stb. alapján rendezni a dokumentumokat, a HONOR Dokumentumok főoldalán koppintson a  ikonra.

Dokumentumok gyűjtése

- 1 A dokumentumlistában tartson nyomva egy dokumentumot vagy mappát, majd a jobb alsó sarokban koppintson erre: , és válassza a **Kedvenc** lehetőséget a begyűjtéséhez.
- 2 Miután nyomva tartott egy dokumentumot, koppintson a  lehetőségre, és az összeset kijelölheti és begyűjtheti.
- 3 A begyűjtött dokumentumokat vagy mappákat gyorsan megtalálhatja a jobb oldali **Kedvenc** gyűjteményben.

Címke hozzáadása a dokumentumhoz

- 1 Címke hozzáadásához nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a  ikonra.
- 2 Miután nyomva tartott egy dokumentumot, koppintson a  ikonra az összes címke együttes kiválasztásához.
- 3 A címke hozzáadását követően a bal oldalon található Címke lista segítségével gyorsabban megtalálja a keresett dokumentumot.

Dokumentumok megosztása

- 1 A megosztáshoz nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a  ikonra.
- 2 Miután nyomva tartott egy dokumentumot, a  segítségével kijelölheti az összeset, és egyszerre megoszthatja őket.

Dokumentumok nyomtatása

A dokumentumlistában koppintson a bal alsó sarokban található  > **Nyomtatás** lehetőségre. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével tetszés szerint kinyomtathatja a dokumentumot.



A kinyomtatott dokumentumot automatikusan PDF formátumba alakíthatja. Koppintson a  ikonra, és mentse PDF-ként a dokumentumot.

Dokumentumok átnevezése

A dokumentum vagy a mappa átnevezéséhez a dokumentumlistában koppintson a  > **Átnevezés** lehetőségre.

Dokumentumok törlése

- 1 A törléshez nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a  ikonra.
- 2 Ha nyomva tartott egy dokumentumot, a jobb felső sarokban található  ikon segítségével a kijelölheti az összeset, így egyszerre törölheti őket.

Hangrögzítő

Hangrögzítő

A hangrögzítő segítségével elmenthet hangfájlokat, amelyet bármikor meghallgathat.

Hangrögzítés

- 1 Nyissa meg a következőt: **Hangrögzítő** itt: **Eszközök** mappa. Koppintson a következőre:  a felvételkészítés megkezdéséhez.
- 2 Koppintson a következőre:  ha szeretné megjelölni a fontos pontokat a felvételkészítés során.
- 3 Vagy koppintson a következőre: . Ha a következő választja: , azzal jelzi, hogy a(z) **Hangjavítás** engedélyezve van. Felvételkészítés közben a rendszer kiszűri a környezeti zajt, hogy az emberi hang tisztábban hallható legyen.
- 4 Koppintson a következőre:  a felvételkészítés befejezéséhez.
- 5 Ha hosszan megnyomja a felvételt tartalmazó fájlt, megoszthatja, átnevezheti vagy törölheti a tartalmat.

Vagy lépjen be a következőbe: **Fájlok** > **Böngészés** > **Saját táblagép** > **Sounds** a rögzített fájlok megtekintéséhez.

A hangfelvétel lejátszása

A hangrögzítési fájlok listaként jelennek meg a **Hangrögzítő** főoldalán, és rájuk koppintva lejátszhatja azokat.

A lejátszási képernyőn az alábbi műveleteket végezheti el:

- A  ikonra koppintva automatikusan kihagyhatja a hang nélküli részeket.
- A  ikonra koppintva módosíthatja a lejátszási sebességet.

- A  ikonra koppintva megjelölheti a kulcsfontosságú pontokat.
- Egy adott jelölés átnevezéséhez koppintson a nevére.

Hangrögzítési fájlok szerkesztése

- 1 Lépjen a **Hangrögzítő** főoldalára. Koppintson a hangrögzítési fájljára.
- 2 Koppintson a  ikonra. Megjelenik a hangfelvétel teljes hullámformája.
- 3 Adott szakasz kijelöléséhez húzza el a kezdési és befejezési idő csúszkáját a hangfelvételen. A hullámforma területét fel is nagyíthatja két ujjal, majd kijelölheti az adott szakaszt.
- 4 Koppintson a  ikonra. Válassza a **Kijelölt rész megtartása** vagy a **Kijelölt rész törlése** lehetőséget.

Hangrögzítési fájlok megosztása

Lépjen a **Hangrögzítő** főoldalára. A hangrögzítési fájlokat az alábbi módszerek valamelyikével oszthatja meg:

- Tartson nyomva egy hangrögzítési fájlt a többszörös kiválasztási módba lépéshez, jelöljön ki egy vagy több megosztani kívánt hangrögzítési fájlt, koppintson a **Megosztás** lehetőségre, majd válassza ki a megosztás módját.
- Koppintson az egyik megosztani kívánt hangrögzítési fájlra a lejátszási felület megnyitásához, majd koppintson a  > **Megosztás** menüpontra, és válassza ki a megosztás módját.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és így a készülékével kényelmesen hozzáférhet az e-mailjeihez.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

- 1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást a tabletén, majd válasszon az elérhető e-mail-szolgáltatók közül.
- 2 Adja meg az e-mail-címét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció elvégzéséhez. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

E-mail-értesítések beállítása

Állítsa be a kívánt értesítési módot az e-mailjeivel kapcsolatban.

- 1 Lépjen az **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános** > **Értesítések** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelynek az értesítéseit be szeretné állítani, kapcsolja be az **Értesítések engedélyezése** kapcsolót, majd válasszon egy értesítési módot.

Számológép

Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.

Az egyszerű számológép használata

A számológépet a következő két módszer bármelyikével megnyithatja:

- Lapozzon lefelé a főképernyő közepéről a keresőmező megjelenítéséhez. Keressen a **Számológép** kifejezésre – az első találat az előre telepített **Számológép** alkalmazás lesz.
- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.
- A gyorsindító panel megjelenítéséhez lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról, majd a számológép megnyitásához érintse meg a  ikont.

A tudományos számológép használata

Nyissa meg a számológépet, és lépjen a  > **Tudományos** menüpontra.

Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.
- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a  ikont.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a  ikont. A számítás befejezéséhez a  megérintésével törölheti a  megérintése után megjelenő képernyőt.

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

Az Ikeralkalmazás segítségével egyszerre két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba is bejelentkezhet, így elválaszthatja egymástól a munkáját és a magánéletét.

 Az **Ikeralkalmazás** funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

Lépjen ide: **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás**, és kapcsolja be a kapcsolót a kívánt alkalmazás mellett. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Rendszerkezelő

Tárhely felszabadításátáblagép esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő**, és koppintson erre:**Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre:**Tisztítás** vagy**Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

 Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően atáblagép ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

1 A(z)**Adathasználat ebben a hónapban** résznél az „Adathasználat-kezelés” képernyőn megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.

2 Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot, adatkapcsolatot a háttérben stb.

 Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférést nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre:**Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre:**Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.

Spamhívások szűrése és tiltása

 A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

- 1 Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra.
Egy másik megoldásként lépjen az **Rendszerkezelő** > **Tiltottak** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:

- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Tiltólista** menüpontra, érintse meg a  ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd válassza a  > **Feketelistához ad** lehetőséget.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadásának beállítása

Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni, ha a hívás tiltva van.

Tiltott hívások kezelése

A Tiltottak képernyőn kezelheti a tiltott hívásokat, mint pl. a számok visszahívása, bejegyzések törlése vagy panasz küldése, ha a szám helytelenül van megjelölve.

- Lépjen a **Telefon** >  > **Tiltottak** menüpontra. Ezután az alábbiakat teheti:
- Érintsen meg egy bejegyzést, a **Hívás** kiválasztásával hívja vissza a számot, válassza a **Hozzáadás a megbízható listához** vagy a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget, vagy az összes hívásbejegyzés törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
 - A **Törlés** megérintésével egyszerre több tiltott hívást törölhet.
 - A tiltási szabályok módosításához érintse meg a **Tiltási szabályok** lehetőséget.

Device Clone

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi tabletéről az új tabletére.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1** Az új tabletén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
 - 3** A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új tabletét.
 - 4** A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.
-  A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató tabletek esetében érhető el.

Tippek

Tippek

A **Tippek** szolgáltatás számos tippet és trükköt biztosít, melyek segítségével gyorsan megtanulhatja használni a tabletét. Emellett a felhasználói kézikönyv teljes változata is elérhető rajta keresztül, hogy az mindig kéznél legyen.

Tippek, a szakaszok bemutatása:

- Illusztrált tippek: Egy egyértelmű és tömör szöveget tartalmazó kis méretű videó vagy kép, amely segít, hogy az adott művelet mesterévé válhasson. Ezek a kártyák scénáriók szerint kategorizálva vannak, hogy Ön egyszerűen kiválaszthassa az Önt érdeklő szakaszt.
- Részletes tippek: Egyszerűen elérhető és könnyen megérthető utasítások a tablet haladó felhasználói számára.

Tippek, fő funkciók:

- Keresés: Adjon meg egy kulcsszót a **Tippek** összes kapcsolódó tartalmának eléréséhez, hogy gyorsan megtalálhassa a szükséges információkat. Emellett tájékoztatási célból népszerű információkat is biztosít.
- Kedvelés és megjegyzés: Véleményt alkothat az információkról, és visszajelzést küldhet.
- Próbálja ki: A szolgáltatás **Kipróbálás** gombot biztosít a kulcsfontosságú vagy komplikált funkciók esetén. Koppintson rá, hogy egyenesen az adott felületre vagy az adott funkcióhoz lépjen.

-  • Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Beállítások

Wi-Fi

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznel. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a táblagép a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó táblagépen, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
 - 3 Olvassa be a QR-kódot azon a táblagépen, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.
-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1** A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2** Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
 - 3** A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
 - 4** A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
 - 5** A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.
- Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Saját táblagép > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

Bluetooth

A tablet Bluetooth-funkciójával kapcsolatos alapismeretek

Csatlakoztathatja a tabletét Bluetooth-funkcióval rendelkező fülhallgatókhoz, hangszórókhoz és autós szórakoztatórendszerekhez, valamint megoszthat adatokat a tabletéről más készülékekre Bluetooth-on keresztül.

A tablete alábbi Bluetooth-funkcióival fogjuk megismertetni Önt: ① a Bluetooth be- vagy kikapcsolása; ② a Bluetooth-készülék nevének szerkesztése; ③ Bluetooth-készülékek párosítása; ④ fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül ⑤ a készülékek párosításának feloldása.

A Bluetooth hatótávolsága 10 méter. Kérjük, a hatótávolságon belül használja a Bluetooth-funkciókat.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bluetooth** funkciót. Tartsa nyomva a **Bluetooth** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához.
- Lépjen ide: **Beállítások > Bluetooth**, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

A Bluetooth-készülék nevének szerkesztése

- 1** Lépjen a **Bluetooth** beállításainak oldalára, és engedélyezze a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2** Koppintson a **Készülék neve** opcióra, adja meg az új nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Bluetooth-készülék párosítása

- 1 Engedélyezze a másik készüléken a Bluetooth-kapcsolatot, majd állítsa be úgy, hogy látható legyen. A részletes utasításokat olvassa el a készülék felhasználói útmutatójában.
- 2 A saját készülékéről nyissa meg a **Bluetooth** beállítások képernyőt, majd a **Bluetooth** engedélyezésével automatikusan kerestesse meg a készülékkel a közelben lévő Bluetooth-készülékeket.
- 3 Az **Elérhető készülékek** listából válassza ki azt, amelyiket párosítani szeretne a saját készülékével, majd a párosítás befejezéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

A **Bluetooth** beállítások képernyőn a  megérintésével tekintse meg a különböző Bluetooth-készülékek csatlakoztatásával kapcsolatos tippeket.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyébek átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

- 1 Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.
- 2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
 Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.
- 3 A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.
- 4 A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.

Hallókészülékek csatlakoztatása Bluetooth segítségével

Az optimális átviteli távolságon belül a Bluetooth funkciót támogató hallókészülékek csatlakoztathatók a mobiltelefonhoz, így telefonhívásokat fogadhat, zenét játszhat le rajtuk stb. A hallókészüléket a következő módok bármelyikével csatlakoztathatja:

- **Gyors csatlakoztatás a Vezérlőközpont segítségével:** Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a **Hallókészülék** lehetőségre (ha nem látja, koppintson a fentebbi szerkesztési ikonra, koppintson a **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** lehetőségre, majd adja hozzá a **Hallókészülék** elemet a Vezérlőközponthoz a további kapcsolók hozzáadására szolgáló alsó részen), majd válassza ki a hallókészüléket, amelyet párosítani szeretne.
- **Csatlakoztassa a készüléket itt: Kisegítő lehetőségek Beállítások:** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülék**, engedélyezze a **Bluetooth** funkciót, majd válassza ki a párosítani kívánt hallókészüléket. Hívások és zenelejátszás közben gyorsan átválthat más Bluetooth-készülékekre.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

- 1 A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.

- 2** A **Párosított készülékek** listában érintse meg  ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.

Mobilhálózat

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1** Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat. A SIM-kártyákat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.
- 2** A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
 - Lépjen ide: **Beállítások > Mobilhálózat > Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszakapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

-  • Az adatszolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.
- A hívákszolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.
- Az SMS üzenetszolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

 Ezt a funkciót a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás táblagép elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

-  • Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

- 1** Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.
- 2** Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1** A(z) **Adathasználat ebben a hónapban** résznél az „Adathasználat-kezelés” képernyőn megtekintheti, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.
 - 2** Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot, adatkapcsolatot a háttérben stb.
-  Egyes alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által generált alkalmazások) internet-hozzáférést nem lehet korlátozni az „Adathasználat-kezelés” funkcióval. Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**, keressen rá az alkalmazás nevére, majd koppintson erre: **Adathasználat** az internet-hozzáférés korlátozásához.

További kapcsolatok

A táblagép képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Vezeték nélküli módon kivetítheti táblagépe képernyőjét egy nagyobb méretű kijelzőre (például TV-re).

- 1** A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:
 - **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.

- **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.
-  A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

2 A táblagépen húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt:  .

3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A táblagép ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.

4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

Vagy a telefonon az Értesítési központ megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről, majd koppintson a következőre: **Leválasztás**.

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.

- 2** A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

- 3** Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Saját táblagép > HONOR Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a táblagép és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat táblagép és egy számítógép között.

Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a táblagépen tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a táblagépre.

A táblagépről a számítógépre:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépén.
- 2** Húzza lefelé az ujját a táblagép állapotsávján az értesítési sáv megnyitásához (a további tartalmak megjelenítéséhez húzza tovább lefelé az ujját). Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3** A számítógépén kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.
- 4** Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a táblagépen, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a táblagépre :

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépén.
- 2** Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
- 3** Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépén, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi azokat a táblagépeket, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a táblagépet, amelyen fogadni szeretné a fájlt.
- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a táblagépen.

 Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

- 1** A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:
 - Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
 - WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
 - Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.
 - 2** A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.
 - 3** Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.
-  A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Adatok átvitele a táblagép és a számítógép között USB-kábel segítségével

- 1** Csatlakoztassa a számítógéphez a táblagépet egy USB-kábellel. Az illesztőprogram automatikusan települ a számítógépre, majd megjelenik a táblagépnek megfelelő meghajtó neve.
- 2** A táblagépen húzza le az ujját a képernyő középső felső vagy bal felső részéről az Értézési központ megnyitásához, lépjen ide: **Érintse meg további beállításokért**, majd válassza ki az USB-s csatlakoztatási módot az adatok átviteléhez.
 - **Fotók átvitele:** Használja a képátviteli protokollt (Picture Transfer Protocol – PTP) a fényképek átviteléhez a táblagép és a számítógép között. A számítógépen megjelenő új meghajtón megtekintheti a táblagépen tárolt fényképeket, illetve át is másolhatja azokat a készülék és a számítógép között.
 - **Fájlok átvitele/Android Auto:** Használja a médiaátviteli protokollt (Media Transfer Protocol – MTP) a fájlok átviteléhez a táblagép és a számítógép között. A számítógépen megjelenő új meghajtón megtekintheti a táblagépen tárolt fájlokat, illetve át is másolhatja azokat a készülék és a számítógép között.

 A táblagépen tárolt médiafájlok megtekintéséhez telepítse a számítógépére a Windows Media Player 11-es vagy újabb verzióját.

- **MIDI bevitel:** Használja a táblagépet a digitális hangszerinterfész (MIDI-interfész) hangbemeneti készülékeként, és játsszon le zenét a számítógépén.

Képek és dokumentumok nyomtatása

Csatlakoztassa táblagépét egy nyomtatóhoz

- 1 Olvassa el a nyomtató felhasználói kézikönyvét, vagy érdeklődjön a gyártónál, hogy a nyomtató rendelkezik-e Mopria-tanúsítvánnyal.
Ha nem, forduljon a gyártóhoz és telepítse a megfelelő alkalmazást vagy beépülő modult a táblagépére.
- 2 Csatlakoztassa táblagépét és nyomtatóját ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:
 - Kapcsolódás Wi-Fi routerhez: Engedélyezze a Wi-Fi kapcsolatot a nyomtatón, és csatlakoztassa azt a Wi-Fi routerhez. A táblagépén lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson ugyanarra a Wi-Fi routerre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások elvégzéséhez.
 - Kapcsolódás Wi-Fi Direct használatával: Ha nyomtatója támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a funkció engedélyezéséhez. A táblagépén lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, lépjen az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** elemre, majd koppintson a nyomtatóra a kapcsolat létrehozásához.
 - Kapcsolódás a nyomtató hotspotjához: Ha nyomtatója vezeték nélküli hotspotként is használható, kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvében található utasításokat a hotspot engedélyezéséhez és a jelszó beállításához. A táblagépén lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, koppintson a nyomtató hotspotjára, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások befejezéséhez.
- 3 Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** menüpontba, és engedélyezze a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** opciót.

Fájlok nyomtatása

A **Galéria** és a **Jegyzetek** alkalmazásban található képek nyomtatása:

- Képek nyomtatása: A **Galéria** alkalmazásban nyissa meg a képet, koppintson a  > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Jegyzetek nyomtatása: A **Jegyzetek** alkalmazásban nyissa meg a jegyzetet, koppintson a  > **Nyomtatás** lehetőségre, válassza ki a nyomtatót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Főképernyő és háttérkép

Háttérkép beállítása

Előtelepített háttérkép használata

- 1 Lépjen ide: **Beállítások** > **Főképernyő és stílus**, és koppintson az **Háttérkép kiválasztása** elemre.
- 2 Válasszon ki egy képet, amit háttérképként szeretne használni.
- 3 Az alábbi egyéni beállításra van lehetősége:
 - **Homályosít:** képelmosást alkalmazhat, amely a csúszka húzásával állítható be.
- 4 Koppintson az Alkalmaz gombra a zárképernyő és az asztali háttérkép csomag alkalmazásához.

Kép beállítása a Galériából háttérképként

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd nyissa meg a háttérképként beállítani kívánt képet.
- 2 Lépjen a  > **Beállítás mint** > **Háttérkép** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás végrehajtására vonatkozóan.

A főképernyő elrendezésének kezelése

Lehetősége van a főképernyő elrendezésének testreszabására, hogy aztán a főképernyő az Ön készülékhasználati szokásaihoz igazodjon.

Az ikonok átrendezése a főképernyőn

Tartson nyomva egy ikont, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus illesztés** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Elrendezés rögzítése** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyőbeállítások > Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

A Keresés gomb bekapcsolása a főképernyőn

A főképernyőn megjelenített Keresés gomb be- és kikapcsolásához használja az alábbi módszereket:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn, és koppintson a **Főképernyőbeállítások** menüpontra a **Keresés gomb a főképernyőn** be- és kikapcsolásához.
- Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások** beállítások menüpontra a **Keresés gomb a főképernyőn** be- és kikapcsolásához.

Az alkalmazásikonok méretének személyre szabása

Az alábbi módszerekkel megváltoztathatja az alkalmazásikonok méretét:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn a **Főképernyőbeállítások** eléréséhez, majd válassza a **Ikon mérete** lehetőséget. Mozgassa a csúszkát az ikon méretének tetszés szerinti beállításához.
- Lépjen ide: **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások**, majd válassza ezt a lehetőséget: **Ikon mérete**. A csúszka mozgatásával állítsa be a kívánt méretet.

A magazin feloldás használata

A Magazin feloldás funkció minden alkalommal megváltoztatja a zárképernyőn megjelenített képet, amikor a képernyő bekapcsolódik. Gyorsan hozzáférhet a gyorsindító panelen lévő eszközökhöz, aláírást jeleníthet meg, továbbá leolvashatja lépésszámát a zárképernyőn.

A Magazinfeloldás engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás** menüpontra, és engedélyezze a **Magazinfeloldás** lehetőséget.

Amikor a tablete csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz, automatikusan letölti a magazinfeloldáshoz használt képeket.

Feliratkozás Magazin feloldás-képekre

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás** menüpontra, és jelölje ki a **Magazinfeloldás** saját preferenciái szerinti képtípusait (vagy szüntesse meg a kijelölésüket).

Helyi kép beállítása Magazin feloldás képként

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás > Hozzáadva a Galériából** menüpontra, érintse meg a  ikont, válasszon helyi képet, majd érintse meg a **Hozzáadás** ikont.

A Magazinfeloldás kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Magazinfeloldás** menüpontra, és kapcsolja ki a **Magazinfeloldás** lehetőséget.

A tablete a továbbiakban nem fog automatikusa váltogatni a magazinfeloldás képei között. A kedvencek közé mentett képek és a Magazinfeloldás könyvtárához hozzáadott helyi képek nem törölődnek.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Alkalmazásait egy fiókba teheti, hogy csak a gyakran használt alkalmazások jelenjenek meg a főképernyőn, így téve áttekinthetőbbé a főképernyőt.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyő stílusa** menüpontra, majd válassza az **Alkalmazáslista** lehetőséget.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése után a főképernyőn felfelé lapozva minden alkalmazást megtalál a fiókban.

Gyorsindítók létrehozása a főképernyőn

Fiók módban lapozzon felfelé a főképernyőn a fiók megjelenítéséhez, tartson nyomva egy alkalmazást, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazások visszahelyezése a fiókba

Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet csak eltávolítja a főképernyőről az alkalmazásikont, de nem törli azt.

Az alkalmazásfiókban továbbra is megtalálható.

A Fiók mód kikapcsolása

A standard főképernyőre való visszaváltáshoz lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyő stílusa** menüpontra, és válassza a **Normál** lehetőséget.

Kijelző és fényerő

Betűtípus beállítása

A betűstílus beállítása

-  • Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.
- Egyes betűtípusokat meg kell vásárolni.

1 Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípusok**.

2 Töltse le vagy vásárolja meg a kívánt betűtípust.

A betűméret és -vastagság beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípus-beállítások** menüpontba, és a vezérlő elhúzásával módosíthatja a következőket:

- **Szöveg mérete:** A képernyőn megjelenített szöveg mérete.
- **Szövegek és ikonok vastagsága:** A képernyőn megjelenített szöveg és ikonok vastagsága.

A megjelenítési méret beállítása

A **Beállítások > Kijelző és fényerő > Megjelenítési méret** menüpontban a vezérlő elhúzásával beállíthatja a képek és a képernyőn megjelenített más elemek méretét.

A képernyő fényereje, a színmód és a színhőmérséklet beállítása

Lehetősége van saját preferenciáinak megfelelően beállítani a képernyő fényerejét, a színmódot és a színhőmérsékletet.

A képernyő fényerejének automatikus beállítása

Ezzel a funkcióval a táblagép képernyőjének fényereje automatikusan változik a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Ez az alábbi műveletek bármelyikével elvégezhető:

- Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, és engedélyezze a **Automatikus** funkciót.
- Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont**

megnyitásához, majd koppintson az  ikonra a képernyő fényerejének beállítási területén.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módszerekkel manuálisan is módosíthatja a képernyő fényerejét:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához. Húzza el a

csúszkát, és állítsa be a képernyő fényerejét a  területen.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontba, és húzza el a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához a  területen.

A színmód beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Színmód és színhőmérséklet** menüpontra, és válassza ki a kívánt színmódot. A **Normál** mód kíméli a szemét, emiatt ennek bekapcsolását ajánljuk.

- **Normál:** természetes színárnyalatok
- **Élénk:** élénk színárnyalatok

A színhőmérséklet beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Színmód és színhőmérséklet** menüpontra, és válassza ki a kívánt színhőmérsékletet. Az **Alapértelmezett** és a **Meleg** kíméli a szemét, emiatt ezek bekapcsolását ajánljuk.

- **Alapértelmezett:** természetes árnyalat
- **Meleg:** sárgás árnyalat
- **Hideg:** fehéres árnyalat
- A színhőmérséklet beállításához bárhol megérintheti a színkört, illetve bárhová húzhatja a pontot.

Szemvédelem mód használata

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti az ártalmas kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

-  Fél óránként legalább 10 percig pihentesse a szemét.
 - Nézzon a távolba annak érdekében, hogy elszakadjon a képernyőtől és a szemei pihenhessenek.
 - Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

Sötét mód

A képernyő fényerejének tompítása a magával ragadó vizuális élmény érdekében. A funkció beállítható úgy, hogy napnyugta és napkelte idején automatikusan be- és kikapcsoljon, ezzel energiát takarítva meg és problémamentes használatot biztosítva.

A Sötét mód engedélyezése

Engedélyezze a képernyő háttéréhez a Sötét módot, amely csökkenti a fényerőt, így megóvja a szemét az irritációtól.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a Sötét módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Sötét mód** funkciót. A **Sötét mód** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.

- Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, koppintson a **Sötét** lehetőségre a **Sötét mód** engedélyezéséhez. Koppintson a **Világos** lehetőségre a **Sötét mód** kikapcsolásához.

A Sötét mód automatikus be- és kikapcsolása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, kapcsolja be: **Automatikus váltás**, és koppintson erre: **Időzítés**. Ha a(z) **Napnyugtatól napkeltéig** lehetőség van kiválasztva, a rendszer az Ön földrajzi helye és az óra alapján határozza meg az éjszaka kezdetét. Vagy koppintson a következőre: **Egyéni idő**, ha szeretné, hogy a rendszer az Ön használati szokásai alapján határozza meg, hogy mikor váltson automatikusan Sötét módba.

A Sötét mód további beállításai

Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a(z) **Sötét** funkció, koppintson a(z) **A Sötét mód beállításai** lehetőségre, és válassza ki, hogy mely funkciókat szeretné engedélyezni (például: **A háttérkép sötétítése Sötét módban**).

Ha engedélyezve van az **A háttérkép sötétítése Sötét módban** funkció, a háttérkép fényereje a környezeti fénytől függően változik.

Sötét mód beállítása az egyes alkalmazásokhoz

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontba, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **Sötét** funkció. Koppintson a **A Sötét mód beállításai** lehetőségre.
- 2 Kapcsolja be az alkalmazás melletti kapcsolót. Amikor újra megnyitja az alkalmazást, sötét lesz a háttér.

 Ezt a funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

Az e-könyv mód használata

Ha bekapcsolja az e-könyv módot, a táblagép képernyője fekete-fehérre vált, így kevésbé fárasztja a szemet.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki ezt a módot:

- A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Kapcsolja be vagy ki az **e-könyv mód** kapcsolót (ha nem lát **e-könyv mód** gyorsindító-kapcsolót a panelen, koppintson a  > **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** lehetőségre, és az alsó panelen megtalálja az **e-könyv mód** kapcsolót).
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki az **e-könyv mód** funkciót.

-  • Ha egyszerre engedélyezi az **e-könyv mód** és **Szemvédelem** funkciókat, akkor csak az **e-könyv mód** fog működni.
- Ha egyszerre engedélyezi az **e-könyv mód** és **Sötét mód** funkciókat, a képernyő háttere sötétre vált, a szöveg pedig fehér lesz.

Az intelligens képernyőfelbontás beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és kapcsolja be az **Intelligens felbontás** funkciót. A rendszer a képernyőfelbontást az éppen futó alkalmazásnak megfelelően fogja növelni vagy csökkenteni.

A képernyő frissítési sebességének beállítása

Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőfrissítési frekvencia**, és válassza ki igényeinek megfelelően a frissítési sebességet:

- **Dinamikus:** Energiatakarékos, valamint akadásmentes megjelenítést biztosít.
- **Standard:** Energiatakarékos.
- **Magas:** Akadásmentes megjelenítést kínál a képernyőn, de növeli az energiafogyasztást.

Hangok

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a tabletet az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

 Ezt a funkciót a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hang > További hangbeállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

A Ne zavarj mód beállítása

A **Ne zavarj** mód segít annak megakadályozásában, hogy megzavarják, amikor összpontosítania kellene. Ha engedélyezve van ez a mód, akkor a rendszer némítja a hívásokat és az üzeneteket, és nem jelennek meg a banner értesítések.

A Ne zavarj mód engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek valamelyikével engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki a Ne zavarj módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót. A **Ne zavarj** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen a **Beállítások > Hang > Ne zavarj** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót.

Ha bekapcsolta a Ne zavarj funkciót, megjelenik egy hold ikon  az állapotsávban. A Ne zavarj értesítéseinek megtekintéséhez húzza le az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről az Értesítési központ megnyitásához. Ha szeretne emlékeztetőt beállítani, húzza balra az értesítést, majd koppintson a  ikonra.

Bejövő hívások, értesítések és üzenetek esetén a táblagép nem kapcsolja be a képernyőt, nem jelenít meg banner értesítéseket, és némítva marad.

A Ne zavarj mód ütemezésének beállítása

- 1 Lépjen ide: **Beállítások > Hang > Ne zavarj**, majd kapcsolja ki a következőt: **Ne zavarj**.
- 2 Engedélyezze a következőt: **Időzített**. A táblagép alapértelmezés szerint szombatonként és vasárnaponként a megadott időben belép a Ne zavarj módba.
- 3 Az időkeret és az ismétlődési gyakoriság beállításához koppintson az **Időzített** lehetőségre.
- 4 Ha több kezdési időt is meg szeretne adni, koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Hívások vagy üzenetek fogadása Ne zavarj módban

Ne zavarj módban is fogadhat hívásokat és üzeneteket azoktól a személyektől, akiktől szeretne.

Lépjen ide: **Beállítások > Hang > Ne zavarj** és kapcsolja be a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** funkciót. Ezután az alábbiakat teheti:

- Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre, és válassza ki a kívánt névjegy-kategóriákat. A csengőhang így **Ne zavarj** módban is meg fog szólalni, ha az adott kategóriába tartozó személyektől érkezik hívás vagy üzenet.
- Kapcsolja be a következőt: **Ismétlődő hívások**. A csengőhang megszólal, ha a hívás 15 percen belül megismétlődik ugyanarról a számról.

 A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítéseket kap, az alkalmazás ikonján megjelenik egy számozott jelvény. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti a jelvényt néhány vagy az összes alkalmazás számára.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásokon-jelzések** elemet.
- 2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.

A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása

Az **Alkalmazásokon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikon megjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

Alkalmazásértesítések letiltása

Egy adott alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy egy alkalmazás értesítései zavarják, tegye a következők egyikét:

- Miután az alkalmazástól egy értesítés érkezett, az értesítési sávon lapozzon balra az értesítésen, és lépjen a  > **Értesítések kikapcsolása** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

Egyszerre több alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha egyszerre több alkalmazás értesítéseit szeretné kikapcsolni, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Összes kezelése** menüpontra, és kapcsolja ki az alkalmazások mellett lévő kapcsolót.

Értesítések tartalmának elrejtése a zárképernyőn

Megakadályozhatja, hogy egy értesítés tartalma látható legyen mások számára úgy, hogy elrejtí az azt a zárképernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Értesítési tartalmak a zárolási képernyőn** menüpontra, és engedélyezze az **Tartalom rejtve megjelenítése** lehetőséget.

További az alkalmazásértesítési beállítások

Az állapotsáv letisztult módja

Lépjen a következőre: **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Állapotsáv**, és engedélyezze a funkciót: **Tiszta mód**. Ha be van kapcsolva a **Tiszta mód** funkció, az

állapotsáv csak az időt, a Wi-Fi-kapcsolatot, a mobilhálózati jelet és az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.

Az alkalmazásértesítők emlékeztetési módjának beállítása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Értésítések és állapotosáv**. Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek az alkalmazásértesítéseihez szeretné beállítani az emlékeztetési módot.

- Engedélyezze a következőt: **Minden értesítés**: A rendszer emlékeztetőt jelenít meg, ha új értesítések állnak rendelkezésre az adott alkalmazáshoz.
- Ha az alkalmazás már generált értesítéseket, bármikor beállíthat további emlékeztetési módokat.

Ha például a(z) **Naptár** már generált értesítéseket, a következőket is beállíthatja: **Eseményébresztő-emlékeztető**, **Eseményért. (később emlék.)** vagy **Alapértelmezett eseményértesítés**.

 Az egyes alkalmazások által támogatott emlékeztetési módok eltérőek lehetnek.

Az értesítések bekapcsolják a képernyőt

Lépjen a **Beállítások > Értésítések és állapotosáv** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felébresztése értesítésekhez** funkciót. A készülék automatikusan bekapcsolja a zárképernyőt, amikor értesítés érkezik.

Értesítési ikonok megjelenítése az állapotosávon

Lépjen a **Beállítások > Értésítések és állapotosáv > Állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítési ikon megjelenítése** funkciót.

Biometria és jelszó

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arcadataival feloldja a készüléket, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Az arcadatok regisztrálása

- 1 Lépjen ide: **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés**, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Koppintson az **Arcprofil hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az arcadatok rögzítéséhez.
- 3 Válassza a következőt: **A Felemelés a felébresztéshez funkció engedélyezése**.

Alternatív kinézet beállítása

A pontosabb és kényelmesebb arcfelismerés érdekében hozzáadhat egy alternatív kinézetet.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Eltérő kinézet beállítása** lehetőséget, majd az alternatív arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További arcprofilok hozzáadása

A készülékhez maximum öt arcprofilt adhat hozzá, így az biztonságosan osztható meg a szeretteivel.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Arcprofil hozzáadása** lehetőséget, majd az arcadatok hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés engedélyezése

Érintse meg az **Arcfelismerés** képernyőn lévő **Készülék feloldása** opciót, majd válasszon feloldási módot.

-  Ha engedélyezte a PrivateSpace funkciót, vagy több felhasználót is létrehozott telefonján, az Arcfelismerés csak a MainSpace-ben vagy a tulajdonosi fiókkal használható.

Az Arcfelismerés engedélyezése

Az **Arcfelismerés** képernyőn koppintson a **Készülék feloldása** lehetőségre, és válasszon egy feloldási módot.

-  Ha több felhasználó is hozzá van adva a tabletéhez, az Arcfelismerés funkció csak a Tulajdonos fiók feloldására használható.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthet egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Intelligens zárképernyő-értesítések

A zárképernyőn a rendszer automatikusan elrejt a WeChat, a QQ és a Weibo banner értesítéseinek részleteit, és csak az arca felismerése után jeleníti meg azokat. Ez segít az üzenetek kiszivárgásának elkerülésében és az adatvédelem biztosításában, amikor mások használják a készüléket, vagy mások vannak Ön körül.

- 1** Nyissa meg a(z) **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontot, írja be a zárképernyő jelszavát a(z) **Arcfelismerés** megnyitáshoz, majd kapcsolja be a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót.
- 2** Koppintson a(z) **Készülék feloldása** lehetőségre, majd válassza ki a(z) **Feloldás elhúzással** feloldásának módját.

- i** Az arcadatok törléséhez kapcsolja ki a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót. Miután megbizonyosodott róla, hogy megfelelően regisztrálta a zárképernyő jelszavát, kapcsolja be a(z) **Tartalom rejtve megjelenítése** funkciót a zárképernyőn megjelenő értesítések részleteinek az elrejtéséhez.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Készülék feloldása** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez a nem törli az arcadatait.
- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Törlés** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Zárképernyő jelszó

Zárképernyő jelszóként beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.

A zárképernyő jelszavának beállítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó** menüpontra, majd érintse meg a **Zárképernyő jelszó** elemet.
- 2 Adjon meg egy 6 számjegyet tartalmazó jelszót.
- 3 Másik lehetőségként érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszó módosítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó** menüpontra, és koppintson a **Zárképernyő jelszó módosítása** lehetőségre.
- 2 Adja meg a jelenlegi zárképernyő jelszót.
- 3 Ezután adjon meg egy új jelszót, vagy koppintson a **Feloldási mód megváltoztatása** lehetőségre a jelszavas opció kiválasztásához, és egy új jelszó megadásához.

A zárképernyő jelszó kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó** menüpontra, és koppintson a **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** lehetőségre.

A Zárolás engedélyezése

A tablete számos módon feloldható. Bizonyos esetekben (például ha tömegközlekedési eszközön elalszik) a jelszavas feloldás nagyobb biztonságot nyújt, mint az egyéb feloldási módok. Ha a Zárolás mód engedélyezve van, akkor csak a zárképernyő jelszó megadásával tudja feloldani a tabletét. Az egyéb feloldási módokat átmenetileg kikapcsolja a rendszer.

A funkció használatához be kell állítania egy zárképernyő jelszót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Biztonságos zárolás beállítások** menüpontra, és engedélyezze a **Lezárási opciók megjelenítése** lehetőséget.
- 2 Tartsa nyomva a Be-/kikapcsológombot, amíg a **Lezáras** opció megjelenik a képernyőn.
- 3 Koppintson a **Lezáras** opcióra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Zárolás mód engedélyezéséhez. A Zárolás mód engedélyezése után csak a zárképernyő jelszó használatával fogja tudni feloldani a készülékét.
- 4 A készüléke feloldásakor a Zárolás módot automatikusan kikapcsolja a rendszer, és a legközelebbi feloldáskor szokásos módon használhatja az egyéb feloldási módokat. Ha ismét engedélyeznie kell a Zárolás módot, tartsa nyomva a Be-/kikapcsológombot, és koppintson ismét a **Lezáras** opcióra.

Alkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

Az Ikeralkalmazás segítségével egyszerre két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba is bejelentkezhetsz, így elválaszthatja egymástól a munkáját és a magánéletét.

 Az **Ikeralkalmazás** funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

Lépjen ide: **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás**, és kapcsolja be a kapcsolót a kívánt alkalmazás mellett. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, és érintsen meg egy alkalmazást. Többek között kényszerítheti az alkalmazás leállítását, eltávolíthatja, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítési módokat.

 Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Akkumulátor

Energiagazdálkodás

Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Ha az **Energiatakarékos mód** engedélyezve van a készülékén, és az akkumulátorszint magasabb, mint 10%, egyes funkciókat a rendszer kikapcsol, a háttérben futó alkalmazásokat korlátozza, a vizuális hatások pedig gyengébbek lesznek az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Amikor az akkumulátorszint 10% vagy annál alacsonyabb, szigorúbb energiatakarékosági intézkedések lépnek érvénybe a hosszabb

készenléti idő érdekében. Javasoljuk, hogy amikor az akkumulátorszint 20% vagy annál alacsonyabb, engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót.

Ehhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor**)

menüpontra, és engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót. Ezután egy  ikon jelenik meg az állapotsávon.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy szabályozza a tablete energiakezelési beállításait, hogy az a maximális teljesítményt nyújtsa. Ennek eredményeképp az akkumulátor gyorsabban merül, különösen ha intenzív grafikai jellemzőkkel rendelkező alkalmazásokat használ.

Ha az akkumulátor kellőképpen fel van töltve, lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy a **Rendszerkezelő > Akkumulátor**) menüpontra, és engedélyezze a **Teljesítmény mód** funkciót.

Ekkor megjelenik a  ikon az állapotsávon.

-  A **Teljesítmény mód** csak bizonyos készülékek esetében érhető el. Ha a **Teljesítmény mód** opció nem jelenik meg az **Akkumulátor** menüpont alatt, az azt jelenti, hogy a készüléke nem támogatja a funkciót.

Az Intelligens töltés engedélyezése

Az Intelligens töltés megtanulja az Ön töltési szokásait, és a töltést intelligens módon kezeli. Ez a funkció mérsékli az akkumulátor elhasználódásának mértékét, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát azáltal, hogy csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

Például, ha a készülékét általában éjjel vagy hosszabb ideig tölti, az Intelligens töltés megállítja a töltést, amikor az akkumulátor elér egy bizonyos töltöttségi szintet. Mielőtt reggel felébred, az Intelligens töltés folytatja a töltést, amíg a készülék teljesen fel nem töltődik. Ez csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljes mértékben fel van töltve, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát.

-  Az Ön töltési szokásaival kapcsolatos adatokat kizárólag a készüléken használja fel a rendszer, azokról nem készít biztonsági másolatot, és nem tölti fel azokat a felhőbe.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens töltés** funkciót.

Intelligens akkumulátorkapacitás engedélyezése

Az Intelligens akkumulátorkapacitás intelligens módon állítja be a rendelkezésre álló maximális akkumulátorkapacitást az aktuális akkumulátorállapot alapján, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens akkumulátorkapacitás** funkciót.

Az akkumulátor beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menübe (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor** menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátor beállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.

Tárhely

A tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a **Beállítások > Tárhely** menüpontra.

Tárhely felszabadításátáblagép esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő**, és koppintson erre:**Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre:**Tisztítás** vagy **Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

 Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően atáblagép ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

A Jelszótároló használata a jelszó automatikus kitöltésére

A Jelszótároló elmenti a felhasználóneveit és a jelszavait, és Ön helyett automatikusan beírja őket, ha bármikor bejelentkezik egy alkalmazásba. Az adatok hardveresen titkosítottak, és csak az Ön készüléke tárolja őket. A HONOR nem rendelkezik hozzáféréssel ezekhez, és a hálózatra vagy szerverre sem tölti fel őket.

-  • A Jelszótároló használata előtt a készülékhez állítson be egy zárképernyő jelszót.
- A Jelszótároló csak bizonyos alkalmazásokkal kompatibilis.

Felhasználónevek és jelszavak automatikus kitöltése

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló**, és engedélyezze a következőt: **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése**.
- 2** Amikor először jelentkezik be az alkalmazásba, adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A sikeres bejelentkezéskor a táblagép megkérdezi, hogy szeretné-e menteni az adatokat.
 - Ha csak a készüléken szeretné tárolni a felhasználónevet és a jelszót, koppintson a következőre a felugró ablakban: **MENTÉS CSAK A KÉSZÜLÉKEN**.
 - Ha szeretné szinkronizálni a felhasználónevét és a jelszavát azokra a további készülékekre, amelyekre ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve, lépjen a következőre: **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló**, és koppintson erre a lehetőségre: **A Jelszótároló adatainak szinkronizálása**, vagy a jelszó mentésével kapcsolatos felugró ablakban koppintson erre: **SZINKRONIZÁLÁS EGYÉB KÉSZÜLÉKEKRE**.
- 3** Amikor legközelebb bejelentkezik, hitelesítse magát a zárképernyőn, és a rendszer automatikusan megadja a felhasználónevet és a jelszót.

A(z) **Device Clone** segítségével a Jelszótárolóban található adatokat áthelyezheti új HONOR táblagépére, amikor új készülékre vált. Így gyorsabban be tud jelentkezni új táblagépén.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintése vagy törlése

A Jelszótárolóban tárolt felhasználóneveket és jelszavakat bármikor megtekintheti vagy törölheti.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintéséhez vagy törléséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló > FIÓKOK** menüpontra.

Jelszótároló letiltása

Lépjen a(z) **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Jelszó és azonosítókulcs > Jelszótároló** menüpontba, majd tiltsa le a(z) **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése** funkciót.

Adatvédelem az Alkalmazás-zárral

Lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Alkalmazás-zár > Engedélyezés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Alkalmazás-zár jelszájának beállításához, és válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárat összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Az Alkalmazás-zár jelszájának vagy biztonsági kérdésének módosítása

Lépjen az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjére, lépjen a  **> Jelszó típusa** menüpontra, majd válassza ki a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget az Alkalmazás-zár jelszavaként.

Ha az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget választja, akkor az új jelszó és a biztonsági kérdések beállításával folytathatja.

Az Alkalmazás-zár törlése vagy kikapcsolása

Az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjén tegye a következőt:

- Az Alkalmazás-zár törlése: A zárolt alkalmazások listáján állítsa „ki” állásba az olyan alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyeknél törölni szeretné a zárat.
- Az Alkalmazás-zár visszaállítása: Lépjen a  **> Alkalmazás-zár letiltása > LETILTÁS** menübe. Ez törli az összes zárolást, és törli az összes alkalmazás-zárolási beállítást.

Táblagép – Biztonsági mód

Biztonsági módban a rendszer minimálisan működik: csak az alapfunkciók és az előtelepített alkalmazások aktívak, így Ön könnyebben azonosíthatja azokat a harmadik féltől származó alkalmazásokat, amelyek rendszerhibát okozhatnak.

A Biztonsági mód működése

Ha úgy véli, hogy a táblagépén egy harmadik féltől származó alkalmazás rendszerhibát okoz, aktiválhatja a Biztonsági módot. Ez a mód segít diagnosztizálni, hogy a problémát egy harmadik féltől származó alkalmazás okozza, vagy magában a rendszerben merült fel.

- Ha a rendszer megfelelően működik Biztonsági módban, akkor valószínűleg egy harmadik féltől származó alkalmazás okozza a problémát. Biztonsági módban lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások**menüpontba, és keresse meg a problémát okozó alkalmazást. Ha sikerült azonosítania, indítsa újra a készüléket normál módban, majd távolítsa el az alkalmazást.
- Ha a problémák Biztonsági módban sem szűntek meg, akkor lehetséges, hogy a rendszerben merült fel probléma. Készítsen biztonsági másolatot az adatairól, és kérjen segítséget aHONORügyfélszolgálati központjában.

Belépés a Biztonsági módba és kilépés a módból

- A Biztonsági módba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a Hangerő növelése gombot, amikor bekapcsolja a készüléket. Tartsa lenyomva a gombokat, amíg meg nem jelenik a kiválasztási képernyő. Ha hangerő-szabályozó gombok segítségével navigáljon a **Biztonsági mód** lehetőséghez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a bekapcsológombot. Abból fogja tudni, hogy belépett a Biztonsági módba, hogy megjelenik a következő üzenet: **Biztonsági üzemmóda** képernyő bal alsó sarkában.
- A **Biztonsági üzemmód** elhagyásához egyszerűen indítsa újra a táblagépet.

Adatvédelem

Jogosultságkezelés

Az alkalmazások bizonyos jogosultságokat – például Tartózkodási hely jogosultságot – igényelhetnek a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében.

Egyes alkalmazások azonban túl sok jogosultsághoz juthatnak, ami potenciális kockázatokat jelent az információi adatvédelmére és biztonságára nézve. Ellenőrizheti az egyes alkalmazások számára megadott jogosultságokat, és elutasíthatja azokat, melyeket szükségtelennek tart.

A Tartózkodási hely jogosultság kezelése

Miután Tartózkodási hely jogosultságot ad egy alkalmazásnak, az bármikor lekérheti a helyinformációit. Ha például Tartózkodási hely jogosultságot ad egy térképalkalmazásnak, akkor az hely- és navigációs szolgáltatásokat tud biztosítani Önnek. Ha nincs szüksége ezekre a szolgáltatásokra, visszavonhatja a jogosultságot.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Jogosultságkezelő** menüpontra.
- 2 A **Jogosultságkezelő** képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, érintse meg a megfelelő alkalmazás ikonját, majd válassza ki a lehetőséget, majd válassza ki az elérési jogosultságok egyik lehetőségét.

Helyszolgáltatások használata

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

Helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a  funkciót.
- Vagy lépjen ide: **Beállítások > Hely**, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Tartózkodási hely használata** beállítást.

Ha kikapcsolja a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat, a táblagép bizonyos beépített alkalmazások kivételével megakadályozza, hogy az alkalmazások és szolgáltatások helyadatokat gyűjtsenek és használjanak. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak szükségük van az Ön helyadataira, a táblagép emlékezteti Önt, hogy kapcsolja be a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat.

A Helyzetmeghatározási szolgáltatások pontosságának növelése

Növelheti a tablete pozicionálási pontosságát, ha engedélyezi az alkalmazások és szolgáltatások számára, hogy közeli Wi-Fi-hálózatokat és Bluetooth-készülékeket keressenek, vagy elérjék a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) kiegészítő adatait.

 Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Lépjen a **Beállítások > Hely > Speciális beállítások** menüpontra, majd igény szerint állítsa be az opciókat.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Jogosultságkezelő** menüpontra, érintse meg a **Hely** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.
- 2** Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultságok megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

Kisegítő lehetőségek

Képernyőfelolvasó alkalmazás használata

A képernyőfelolvasó alkalmazások célja, hogy a látássérült felhasználókat segítsék a készülék használatában.

A szíinkorrekción engedélyezése a képernyő színének testre szabásához

A szíinkorrekción a gyengén látó embereknek segít abban, hogy jobban lássák a képernyő tartalmát.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Szíinkorrekción** menüpontra, majd engedélyezze a **Szíinkorrekción** lehetőséget.

Nagyítási gesztusok

A nagyítási gesztusok segítségével nagyítási műveleteket végezhet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Nagyítás** funkció kapcsolóját.

Gyorsan koppintson 2-szer a képernyőre 1 ujjal, majd:

- Csipmentsen 2 vagy több ujjal befelé vagy kifelé a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Húzza el 2 vagy több ujját a képernyő görgetéséhez.

A színek invertálásának engedélyezése

A színek invertálásának célja a szöveg és a háttér színének felcserélése a képernyőn. Ha ez a funkció engedélyezve van, a tableten fehér szöveg jelenik meg, fekete háttér előtt.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra, és kapcsolja be a **Színek invertálása** funkció kapcsolóját.

A Kontrasztos szöveg funkció engedélyezése

Ez a funkció mélyebb színű betűtípust állít be, így nagyobb lesz a kontraszt a szöveg és a háttér között, ami nagy segítséget jelenthet a látássérült felhasználóknak.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek**, majd engedélyezze a következőt: **Nagy kontrasztú szöveg**.

A kisegítőlehetőség-funkciók gyorsindítóval történő engedélyezése

A Hangerőgomb gyorsindítójával engedélyezheti a kívánt kisegítőlehetőség-funkciót.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** menüpontra.
- 2** Koppintson a **Funkciók választása** lehetőségre, és válassza ki a gyorsindító által engedélyezni kívánt funkciót.
- 3** Engedélyezze a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** lehetőséget. Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a hangerő növelésére és csökkentésére szolgáló gombokat a kisegítőlehetőség-funkció engedélyezéséhez.

A koppintási funkció válaszidejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a képernyő milyen gyorsan reagáljon, amikor nyomva tartja a képernyőt.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Érintési beállítások**, és állítsa be igényeinek megfelelően a következőket: **Koppintás időtartama** és **Hosszú megnyomás időtartama**.

Gyorsindítók és gesztusok

A gyorsparancsok és a gesztusok segítségével könnyedén elérheti a gyakran használt funkciókat. A **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontban megtekintheti az adott készülék által támogatott funkciókat.

A gyakori funkciók aktiválása Háromujjas képernyőkép használatával

Beállíthatja, hogy mely funkciókat aktiválja a Háromujjas képernyőkép.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép készítése** menüpontra, és koppintson a **Háromujjas képernyőkép** elemre.

Gyors ébresztés

A készülék gyors felébredéséhez emelje fel a készüléket, vagy koppintson duplán a képernyőre.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, majd koppintson a **Képernyő felébredés** a **Felemelés a felébredéshez** és a **Koppintson kétszer a felébredéshez** funkciók bekapcsolásához.

Időzített be- és kikapcsolás beállítása

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzített be- és kikapcsolás** menüpontra, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.
- 2 Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.

A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

Többfelhasználós mód beállítása

Felhasználó vagy Vendég típusú fiók létrehozása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menüpontra, érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** vagy a **Vendég hozzáadása** lehetőséget, majd a fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 A **Váltás** lehetőség megérintésével válthat a felhasználó és a vendég fiók között. Konfigurálja az új fiók beállításait a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
- 3 Telepítse a szükséges alkalmazásokat. Ne feledje, hogy ha egy másik felhasználó az alkalmazásoknak már újabb verzióját telepítette, akkor az alkalmazás telepítése sikertelen lesz.

Összesen legfeljebb három felhasználó vagy vendég hozható létre.

Hívásindítás és üzenetküldés engedélyezése felhasználó vagy vendég fiók számára

Beállíthatja többek között, hogy a felhasználó és a vendég fiókok indíthassanak-e hívásokat és küldhessenek-e SMS-üzeneteket.

 A hívásslolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

- 1 Miután a készülékéhez tulajdonosként fért hozzá, lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menüpontra.
- 2 Érintse meg a kívánt fiókot, majd válassza ki a szükséges jogosultságokat.

Váltás a tulajdonosi fiók, valamint más felhasználói fiókok és vendégfiókok között

A következő módszerek bármelyikével válthat másik fiókra:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a következőre: , majd annak a fióknak a profilképére, amelyre szeretne átváltani.
- Lépjen ide: **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Jelenlegi felhasználó**, majd koppintson annak a fióknak a nevére, amelyre szeretne átváltani.

Felhasználói vagy vendégfiók törlése

Ha töröl egy felhasználói vagy vendégfiókot, azzal az összes kapcsolódó adatot is eltávolítja. Járjon el elővigyázatosan.

Ha tulajdonosként használja táblagépét, az alábbi módszerek bármelyikével törölheti a kívánt felhasználói vagy vendégfiókokat:

- Lépjen ide: **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Jelenlegi felhasználó**, koppintson a törölni kívánt fiók nevére, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a következőre:  > **További beállítások**, majd a törölni kívánt fiók nevére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszer és frissítés

A rendszernyelv és a régió módosítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Nyelv és bevitel > Nyelv és régió** menüpontra, és válassza ki a nyelvet.
- 2 Ha az Ön által használni kívánt nyelv nincs a listában, koppintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre, keresse meg a nyelvet, adja hozzá azt a listához, majd válassza ki a nyelvet.
 -  A rendszer sok nyelvet támogat, de nem az összeset. Előfordulhat, hogy nem találja a kívánt nyelvet.
 - Emellett felfelé lapozva legörgethet a nyelvlista aljára, és az ott lévő **Lista frissítése** gombra koppintva frissítheti a rendszer által támogatott nyelveket.
- 3 Koppintson a **Régió** lehetőségre az országa/régiója kiválasztásához. A rendszerfelület a kiválasztott ország vagy régió kulturális szokásainak megfelelően módosul.

A rendszer dátum és -idő beállítása

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus dátum és idő** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus dátum és idő** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

- Engedélyezze az **Automatikus dátum és idő** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus dátum és idő** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása

- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.
- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi tabletéről az új tabletére.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új tabletén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új tabletét.
- 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.

 A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató tabletek esetében érhető el.

Biztonsági mentés külső tárolóeszközre

Adatok biztonsági mentése USB-tárolóeszközökre

Ha kevés a tárhely a tableten, akkor ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a nagy fájlokról vagy a fontos adatokról egy USB-tárolóeszközre (pl. USB-pendrive-ra vagy kártyaolvasóra).

- 1 Csatlakoztassa a tabletet az USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábellel.

- 2 A tableten lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és válassza ki az **USB-tárhely** lehetőséget a **Külső tárhely** képernyőn.
 - 3 Koppintson a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőségre, jelölje be a azokhoz az adatokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
 - 4 Ha első alkalommal készít biztonsági mentést, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó és a jelszó-émlekeztető beállításához. Az adatokat a rendszer titkosítja, amikor biztonsági mentést készít róluk. Ne felejtse el a biztonsági mentés jelszavát: A biztonsági mentés jelszavának beállítása után nem kell megadnia a jelszót a későbbi biztonsági mentések során, de hitelesítési célból meg kell adnia azt a fájlok visszaállításához.
A jelszó visszaállításához lépjen az **USB-tárhely** biztonsági mentési képernyőjére, koppintson a **Jelszó visszaállítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszaállítás elvégzéséhez.
-  A visszaállított jelszó csak a következő biztonsági mentésekre lesz érvényes, a korábbiakra nem.

A biztonsági mentés adatainak visszaállítása USB-tárolóeszközökről

- 1 Csatlakoztassa a tabletet az USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábelrel.
- 2 A tableten lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és válassza ki az **USB-tárhely** lehetőséget a **Külső tárhely** képernyőn.
- 3 Válassza ki a megfelelő biztonsági mentési bejegyzést a **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából, és nyissa meg azt.
- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre, kövesse az utasításokat a jelszó megadásához, majd állítsa vissza az adatokat.

A tablet visszaállítása az alapértelmezett beállításokra vagy a gyári beállításokra

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

 Az adatszolgáltatásokat a csak Wi-Fi-funkcióval rendelkező tabletek nem támogatják.

Összes beállítás visszaállítása

Ez a művelet visszaállítja az összes hálózati beállítást, a zárképernyő jelszót és a főképernyő-elrendezést. Ha a készülék támogatja az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést, a

felvett ujjlenyomat- és arcadatok szintén törlésre kerülnek. Egyéb adatok vagy fájlok nem kerülnek törlésre a készülékről. Ez a művelet nem állítja vissza a Készülék keresése, a Felhasználók és fiókok, a Készülékkezelő vagy az alkalmazások beállításait.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és a művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

A művelet törli a készüléken lévő adatokat, köztük a fiókokat, az alkalmazásadatokat, a rendszerbeállításokat, a telepített alkalmazásokat, a zenéket, a képeket és a belső tárhelyen lévő valamennyi fájlt, a biztonsági chip tartalmát, a helyi rendszeralkalmazást, valamint a HONOR-azonosítójához kapcsolódó személyes adatait. Mielőtt a készülékét visszaállítja a gyári beállításokra, készítsen biztonsági mentést az adatairól.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás > Táblagép visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Táblagép visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a gyári beállítások visszaállításához.

A készülék rendszerének online frissítése

Ha új frissítés érkezett, készüléke felajánlja a frissítési csomag letöltését és telepítését.

-  • Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy készüléke hivatalos rendszerverziót futtat. Különben a frissítés sikertelen lehet, és a készülék előre nem látható hibákba ütközhet.
- Frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról.
- A frissítés után használhatatlanná válhatnak azok a harmadik féltől származó alkalmazások, melyek az új rendszerverzióval nem kompatibilisek. Előfordulhat, hogy a kompatibilis verziók kiadására csak hosszabb idő után kerül sor.
- A frissítés során ne kapcsolja ki vagy indítsa újra készülékét, ne távolítsa el a memóriakártyát, és ne is helyezzen be memóriakártyát.

1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Szoftverfrissítés** menübe, és érintse meg a **Szoftverfrissítés** gombot.

2 Az új frissítéseket letöltheti és telepítheti azonnal, vagy beállíthatja, hogy készüléke automatikusan elvégezze a frissítést éjszaka.

- A frissítési csomag letöltése és telepítése: Lépjen az **Új verzió > LETÖLTÉS ÉS TELEPÍTÉS** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy a frissítés mobiladat-forgalommal járjon, a letöltéshez csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-hálózathoz. A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.
- Frissítés éjszaka: Érintse meg a  gombot, majd engedélyezze az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** és **Éjszakai frissítés** lehetőséget.

Készüléke 02:00 és 04:00 óra között automatikusan végrehajtja a frissítést és az újraindítást.

A sikeres éjszakai frissítés érdekében ne kapcsolja ki készülékét és ne állítson be ébresztőt a frissítés idejére, viszont zárja le a képernyőt és töltsse az akkumulátort 35% fölé. Szükség esetén csatlakoztassa készülékét töltőhöz.

Az automatikus frissítés letiltásához érintse meg a  gombot a **Készülékbeállítások** képernyőn, majd kapcsolja ki az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** lehetőséget.

A táblagép bemutatása

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Honor Device Co., Ltd. 2024. Minden jog fenntartva.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Modell: NDL-W09

MagicOS 8.0_01