



STEBA EK4

Tojásfőző

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.
www.bonair.hu

Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem iparszerű használatra készült. Gondosan őrizzük meg a használati útmutatót

Biztonsági tudnivalók

- Ez a készülék háztartási használatra szolgál.
- Figyelmesen olvassuk át a használati útmutatót, és gondosan őrizzük meg.
- Azon személyek akik nincsenek tisztába készülék helyes használatával valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Gyermekeket ne engedjük az elektromos készülék közelébe.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent izikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használat illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítő kapcsolóra és ne működtesse különálló távvezérlővel.
- A berendezés csak a típustáblának megfelelően csatlakoztatható a hálózathoz.
- Minden használat után illetve hiba esetén húzzuk ki a csatlakozó dugót.
- A forró részekről tartsuk távol a vezetéket.
- Ne tartsuk a készüléket a szabadban.
- A gyártó nem vállal felelőséget helytelen használat esetén, ami a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából fakad.
- A készülék felforrósodik, csak lehűlés után szállítható.
- A készüléket vagy vezetéket nem szabad vízbe meríteni (áramütés veszélye). Óvjuk a készüléket az üzemszerű használaton kívüli nedvességtől!
- Ne használjuk a készüléket, ha a vezeték vagy a készülék sérült vagy repedt.
- A berendezést ne alakítsuk át, vagy javítsuk magunk. A javítást vagy vezetékcserét végeztessük szakműhellyel.
- Ha hosszabbító vezeték szükséges, figyeljünk arra, hogy az alkalmas legyen a berendezéshez. Kábeldob esetében a kábelt teljesen le kell tekerni.
- A vezetéket ne érintsük nedves kézzel.
- Mindig a dugót, és ne a kábelt húzzuk.
- Ügyeljünk arra, hogy a csatlakozó vezeték ne érintkezzen forró felületekkel.
- A berendezést állítsuk szilárd, hőálló felületre.
- Ne rakjunk a készülékre üres edényt, evőeszközt vagy más fémtárgyat. Bekapcsolt készüléken felforrósodnak.
- Használat közben ne hagyjuk a berendezést felügyelet nélkül.
- Figyelem! A készülék felforrósodik. Égési sérülés veszélye!
- A főzés végeztével húzzuk ki a csatlakozó dugót.
- A készülék kizárólag házi használatra alkalmas. Ipari jellegű használata a garancia elestét vonja maga után.