



Steba IC20 Fagylalkészítő gép

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest.
Kőrösi Cs. S. út 43-51.
steba.hu

Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült, ipari felhasználásra nem alkalmas. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és gondosan őrizze meg. A készüléket egy másik személynek történő továbbadása esetén a használati útmutatót is mellékelje hozzá. Használja a készüléket a leírásnak megfelelően és vegye figyelembe a biztonsági tanácsokat. A károkért és belesetekért, melyek a nem rendeltetésszerű használatból erednek, nem vállalunk felelősséget.

Biztonsági előírások

- A készüléket az előírásnak megfelelő felületen szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni.
- A készüléket csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék is sérülésmentes. Minden használat előtt ezt ellenőrizze!
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel!
- A hálózati csatlakozót csak egy szabályosan felszerelt és jól hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa.
- A hálózati csatlakozó kihúzásakor mindig a dugót, soha ne a kábelt húzza!
- A csatlakozót húzza ki minden használat után vagy hiba esetén.
- Ne rángassa a hálózati csatlakozót! Ne dörzsölje éles tárggyal és ne csípje be sehova.
- A vezetékét a forró részekről távol kell tartani.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől és a kapcsoló vezetéktől távol kell tartani.
- A készüléket a biztonság érdekében 8 évnél idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek csak egy megfelelő személy felügyelete mellett használják, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasításokat kaptak, és ha az ebből eredő veszélyeket megértették. A gyerekeknek nem szabad a készülékkel és a csomagolással játszani. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad gyerekekkel végeztetni, amennyiben nem idősebbek, mint 8 év és nem állnak felügyelet alatt.
- A készüléket nem szabad egy időkapcsoló órával vagy egy különálló távvezérlővel használni.
- Ne használj a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helyiségben.
- A készüléket soha ne merítse vízbe.
- Hibajelzés után soha ne használja a készüléket, pl. ha leesett vagy más módon megsérült.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készülék javítását, mint például egy sérült hálózati csatlakozó kicserélése, csak a vevőszolgálat segítségével lehet végrehajtani.
- A készüléket minden alkalommal egy egyenes, stabil felületen kell üzembe helyezni.
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célokra használja.
- A készüléket ne egy forró felületen vagy mellette (pl. sütő) helyezze üzembe.



Figyelem! Az elektromos készülékeket csak szakemberrel szabad javíttatni, a nem megfelelő szakmai javítás további jelentős károkat okozhat.