



# Raclette sütő

## RC28

### Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:  
**STEBA GmbH & Co KG**  
Pointstr.2.  
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:  
**BonAir BG Kft.**  
1105 Budapest.  
Kőrösi Cs. S. út 43-51.  
[www.bonair.hu](http://www.bonair.hu)

## Általános:

Ez a készülék csak háztartási használatra alkalmas. Ipari, vendéglátóipari felhasználásra nem alkalmas. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Csak a használati utasítás szerint használható a készülék. Amennyiben a készüléket eladná vagy elajándékozná, mindig adja át a használati útmutatót is. Nem rendeltetésszerű használat esetén a gyártó felelősséget nem vállal.

- A készüléket csak a leírásában szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa.
- gyermekek és azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekek nem használhatják játékként a készüléket. Felügyelet nélküli 8 évnél fiatalabb gyermekek a készülék karbantartása vagy takarítása nem bízható.
- 8 év alatti gyermekeket ne engedjük az elektromos készülék közelébe.
- Ne használjon külső irányítót vagy időzítőt a készülékhez.
- Az elektromos vezeték tartsa távol minden forró felülettől. Ne húzza az elektromos vezeték asztal élén vagy munkaterületen. Ne merítse az elektromos vezeték, vagy a csatlakozót vízbe.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült. (például leesett).
- Ne használja a készüléket ha az elektromos kábel sérült.
- A készülék tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat.
- Soha ne hagyja a készüléket üzemelés közben felügyelet nélkül.
- Használat után az elektromos vezeték mindig húzza ki a fali csatlakozóból.
- Ne hagyja a készüléket kültéren vagy nedves környezetben.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Meghibásodás esetén ne kísérelje meg a készülék megjavítását, alkatrészeinek cseréjét. Ilyen esetben hívja szervizünket!
- Soha ne vágjon húst, vagy más élelmiszert a grill felületen, mert az megsérülhet.



## Figyelem!



Használat közben a készülék felforrósodik. Ne szállítsa, csomagolja össze a készüléket mielőtt teljesen ki nem hűlt! Helyezze minden éghető anyagtól legalább 70 cm távolságba.

Mikor nem használja, húzza ki a csatlakozó dugót a hálózathoz.

Hosszabbító kábel használata esetén, győződjön meg arról, hogy a gyermekek ne botoljanak meg benne.

Ügyeljen arra, hogy olyan felületre helyezze a készüléket olyan felületre, amely nem hőálló.

- Mindig húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzathoz, mielőtt elkezdené a készüléket tisztítani.

