

Steba kenyérsütő automata

BM2

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a STEBA BM2 típusú kenyérsütőgép kizárólag háztartási használatra készült és beltérben működtethető.

Biztonsági tudnivalók

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, nem alkalmas ipari, vendéglátóipari, kereskedelmi felhasználásra.
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 évnél fiatalabb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy egyértelmű utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.
- A gyerekeket ne engedje a készülékkel és annak csomagolásával játszani. A tisztítás és felhasználói karbantartást ne végezzék gyerekek, ha csak nem 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és az összekötő kábeltől.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne rángassák a kábelt, illetve hogy ne álljon fenn botlásveszély.
- A készüléket nem szabad időkapcsoló órával vagy különálló távvezérlővel használni.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel megsérült.
- A veszély elkerülése érdekében, soha ne változtasson a készüléken és ne szerelje maga. A javítást és a vezeték kicserélését kizárólag szakszervizzel végeztesse.
- A készüléket és a vezetéket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba (áramütés veszélye). A készüléket óvja a nedvességtől.
- Ha hosszabbító vezeték szükséges, ügyeljen rá, hogy ez a készülékhez alkalmas, 1,5 mm² keresztmetszetű legyen.
Kábeltekercsnél ezt teljesen tekerje le.
- A vezetéket nedves kézzel ne fogja meg.
- Mindig a csatlakozónál megfogva húzza ki a konnektorból, soha ne a vezetéknél fogva.
- Ügyeljen rá, hogy a vezetéket vagy készüléket ne a forró részeknél érintse meg.
- **Forró felület!**
A kenyérsütő működése, sütés közben a felső részen a felület érintése égésveszéllyel járhat.
- A készülék hátulja és a fal között hagyjon 10 cm távolságot.
- A készüléket csak a feltüntetett adatoknak megfelelő hálózathoz csatlakoztassa és működtesse.
- Soha ne használjon más gyártmányú tartozékokat, alkatrészeket. Ez a jótállás elvesztésével jár.
- Kerülje el az olyan csatlakozó aljzatba történő csatlakoztatást, amelyben más elektromos készülékek is csatlakoztatva vannak.
- Minden használat előtt vizsgálja meg, hogy ép a vezeték és megfelelő a hálózati csatlakoztatás.
- A gyerekeket a készüléktől tartsa távol. Égési sérülésveszély!

Figyelem! Az elektromos készülékeket csak szakemberrel szabad javíttatni, a nem megfelelő szakmai javítás további jelentős károkat okozhat.