



Steba SM 4 Füstölő biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

STEBA GmbH & Co KG

Pointstr.2.

D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.

1105 Budapest

Kőrösi Cs. S. út 43-51.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Steba Füstölő doboza mellett döntött. Mielőtt első alkalommal használatba venné új füstölőt, ismerkedjen meg vele és gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót.

Általánosságban

A készülék csak háztartási célú használatra készült, nem alkalmas kereskedelmi, vendéglátóipari, nagyüzemi használatra. A készülék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket harmadik személynek továbbadja, a használati útmutatót is mellékelje hozzá. Használja a készüléket a leírásnak megfelelően és vegye figyelembe a biztonsági tanácsokat. A károkért és belesetekért, melyek a nem rendeltetésszerű használatból erednek, felelősséget vállalni nem tudunk.

Biztonsági előírások



A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek.

Ne használj a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helységben. A füstölő részeit ne merítse vízbe. Üzemzavar után soha ne használja a készüléket, pl. ha vízbe vagy leesett, vagy más módon megsérült.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe.

A füstölőt mindig stabil, egyenes felületen használja. A füstölőt, csak a használati utasításban leírtak szerint használja.

Soha ne használja a füstölőt nyílt láng közelében vagy tűzhelyen.

Ne használjon más anyagot füstölőként, csak a fachipset, szárított növényeket, fűszereket, vagy teát.

Ne működtesse a füstölőt felügyelet nélkül!

A készülék, csak élelmiszerek aromatizálására való, nem alkalmas tartósításra!

Ne alkalmazza a füstölőt 30 másodpercnél tovább, mert a készülék meghibásodhat. Csak jól szellőző helyiségben használja a füstölőt. Ügyeljen az helyiség füstérzékelőjére is.

A fémház az üzemelés során felforrósodhat. Hagyja kihűlni, mielőtt tisztítaná, vagy eltenné.

Soha ne használja a füstölő kamra feje nélkül a készüléket. A ventilátor lapátok forgása, sérülést okozhatnak.



Tisztítás:

Hagyja kihűlni a füstölőt. Őrítse ki a megégett fachipset, egy nem gyúlékony tartóba.

Munkaterület:

A készüléket és a tartót csak egyenes, száraz és hőálló felületen használja.

Biztosítson elegendő helyet a készülék körül

Soha ne tegye a készüléket a munkafelület peremére vagy szélére.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!

