

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **LÉGMOSÓ**
- **HYBRID**
- **PÁRÁSÍTÓ**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és tartsa biztos helyen későbbi használatra.
- A készüléket csak lakótérben és kizárólag a megadott műszaki adatoknak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használat egészségügyi vagy életveszélyt jelenthet.
- Óvatosan hordozza a készüléket, és kerülje az ütdések.
- Ha a csomagoláson ütésre vagy esésre utaló sérülések jeleit látja, ne használja a készüléket, és vizsgálta meg szakemberrel.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a készüléket és a kábelt sérülések szempontjából.
- A készülék kizárólag a tartozék ként szállított eredeti alkatrészekkel használható. Az egység csak szobahőmérsékleten használható ($> 10^{\circ}\text{C}$)
- Kizárólag az eredeti tápkábelt használja.
- A készülék csak teljesen összeszerelt állapotban üzemeltethető.
- A készüléket kizárólag váltakozó áramú, a típustáblán jelzett feszültségű áramforráshoz csatlakoztassa.
- Soha ne válassza le nedves kézzel, illetve a kábelnél fogva a tápcsatlakozót.
- A készüléket száraz, sík felületre kell helyezni.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy ne lehessen feldönteni. Ne hagyja, hogy a kábel éles pere mekre lógjon vagy forró felülettel érintkezzen.
- Válassza le a tápcsatlakozót, mielőtt tisztítási és karbantartási műveleteket végezne, vagy ha a készüléket nem használja.
- Vigyázat: Ne hagyja, hogy víz jusson a szellőzőnyílásba! Az meg rongálja a készüléket.
- A készüléket működés közben ne mozgassa.
- Azok a személyek, akik nem olvasták a használati útmutatót, gyermekek, valamint a gyógyszeres, alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek nem, vagy csak felügyelet mellett működtethetik a készüléket.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel vagy más tárggyal. Úgy helyezze el az egységet, hogy ne lehessen megbotlani a

kábelben.

- A kábel soha nem csípődhet be az ajtó és a küszöb közé, illetve nem szabad, hogy nehéz tárgyak szétnyomják!
 - Ne helyezze az egységet forró fe lületre vagy nyílt láng közelébe. Ezekről tartson legalább 1 m tá volságot.
 - Ne használja a készüléket gyúlé kony anyagot, gázokat vagy gő zöket tartalmazó helyiségekben.
 - Ne tegye ki a készüléket esőben,
- és ne használja nedves helyiségekben.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.
 - A készülékbe idegen tárgyakat helyezni tilos.
 - Soha ne üljön rá a készülékre, és ne helyezzen a tetejére semmi lyen tárgyat.
 - Ezt a készüléket nem használhat ják csökkent

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. ta pasztalatlan, kellő ismeretekkel nem rendelkező személyek (be leértve a gyermekeket is), kivé ve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használá tát.

- A gyermekek folyamatos fel ügyelete javasolt, hogy ne játsz szanak a készülékkel.
- A CalcOff használatával tisztítsa és vízkőmentesítse a terméket.

Más tisztítószeres használata ál tal okozott károkra nem vonat kozik a garancia.

- Válassza le a készülék tápcsatlá kozóját a víztartály minden ki ürítése/feltöltése előtt, minden tisztítás előtt,

egyes alkatrészek beszerelése/eltávolítás előtt, il letve a készülék mozgatása előtt.

- Illatanyagok használata esetén alkalmazza a készülékhez mel lékelt tartályt.

Ne töltsön adalék anyagokat, például illóolajokat közvetlenül a víztartályba vagy a porlasztótérbe. Ezek az adalék anyagok károsíthatják a készülé ket! Az adalékanyagok által ká rosított készülékek kívül esnek a garancia hatályán.

- Soha ne töltsön vizet a készülék be a fúvókanyíláson keresztül.

- Egészségvédelmi okokból és a készülék működésének biztosí tására kizárólag hideg, tiszta és szennyeződésektől mentes csap vizet töltsön a készülékbe.

azt a gyártónak, a hivatalos szer-
vizsgálótól vagy más, ha-

- Ha a csapvíz nem tiszta,
vagy ha nem biztos a
vízminőség ben, használjon
desztillált vizet. Emellett fontos,
hogy a készüléket a használati
útmutatónak megfelelően
tisztítsa és tartsa karban.

sonlóan képzett személynek

latba egy szakképzett villany

- Soha ne használja a
készüléket, ha a vezeték vagy
a csatlakozó megsérült, ha az
egység hibásan működik vagy
a padlóra esett, il

körüli terület nedvessé váljon.
kell kicserélnie vagy megjaví-
tania a kockázatok elkerülése
érdekében.

- Elektromos készülékeken csak
szakemberek végezhetnek ja-
vítást. A szakszerűtlen
javítások fokozott veszélyt
jelenthetnek a készülék
üzemeltetője számára. A
készüléket csak hivatalos szer-
vizbe küldje vissza vizsgálatra,
javításra vagy beállításra.

- Amennyiben a tápkábel sérült,

- Néhány országban polarizált
csatlakozódugókat használnak.

- Az egyik érintkező szélesebb,
mint a másik. Az áramütés koc-
kázatának elkerülése érdeké-
ben a csatlakozódugó úgy lett
kialakítva, hogy csak egyféle
módon illeszkedjen a polarizált
csatlakozóaljzatba. Ha a csatla-
kozódugó nem illeszkedik tel-
jesen a csatlakozóaljzatba, for-
dítsa meg a csatlakozódugót.

Ha továbbra sem illeszkedik,
lépjen kapcsolatba egy képzett
villany szerelővel. NE próbálja
meg ki iktatni ezt a biztonsági
funkciót.

- A csatlakozódugó és a váltako-
zó áramú kimenet (csatlakozó
aljzat) laza illeszkedése a dugó
túlmelegedéséhez és eltorzulá-
sához vezethet. Lépjen kapcso-
szerelővel a laza vagy kopott
csatlakozóaljzat kicseréléséhez.

- Ez a jelölés jelzi, hogy a ter-
mék az EU területén nem ár-
talmatlanítható a háztartási
hulladékkal együtt. A hulladék
ellenőrizetlen ártalmatlanítása
ból fakadó esetleges környezeti
károk és egészségkárosodások
elkerülése érdekében a termé-
ket felelősségteljesen haszno-
sítsa újra, ezzel elősegítve az
anyagforrások fenntartható
újrafelhasználását. Használt ké-
szülékét vigye egy kijelölt gyűj-
tőhelyre, vagy lépjen kapcsolat

ba a kereskedővel, akinél a termék vásárolta. Ők gondoskodnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

- A gyártó nem felelős a jelen biztonsági útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

- Ne engedje, hogy a légpárásító

Ha nedvesség lép fel, csökkentse a légpárásító teljesítményét.

Ha a légpárásító teljesítményét nem lehet csökkenteni, időszaki használatra használja a légpárásítót.

- Ne engedje, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök, kárpitok vagy asztalterítők megnedvedjenek.

- Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.

- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, amikor a készülék nincs használatban.

- Tárolás előtt ürítse és tisztítsa ki a légpárásítót. A következő használat előtt tisztítsa ki a légpárásítót.